Manual do usuário

K-BUS® KNX Smart Touch V40&V50_V2.0

CHTF-4.0/15.3.2x CHTF-4.0/15.4.2x CHTF-5.0/15.3.2x CHTF-5.0/15.4.2x

(x=1: Preto Clássico; x=3: Cinza Estrelado; x=2: Prata Celestial)



Sistema de controle residencial e predial KNX/EIB

atenções

1. Por favor, mantenha os dispositivos longe do campo magnético forte, alta temperatura, ambiente úmido;



2. Não deixe o aparelho cair no chão ou faça com que ele sofra um forte impacto;



3. Não use pano úmido ou reagente volátil para limpar o dispositivo;



4. Não desmonte os dispositivos.

ÿ! Concentre-se no tratamento do seguinte:

(1) Durante o processo de atualização do software, interromper o fornecimento de energia pode fazer com que o sistema falha ao iniciar;

(2) No processo de uso do cartão MicroSD para modificar a imagem de fundo, foto eletrônica
 imagem do álbum, ícone da página inicial e ícone da página multifuncional, a fonte de alimentação pode ser interrompida,
 o que pode fazer com que o sistema falhe ao iniciar;

(3) Certifique-se de que o cartão MicroSD esteja completamente vazio antes de inseri-lo, ou seja, sem dados com o firmware do sistema embutido é queimado, caso contrário, o sistema pode ser danificado;

(4) Se a fonte de alimentação precisar ser interrompida após modificar as informações de configuração, é recomendado que a energia possa ser cortada após 6 segundos ao concluir a modificação, caso contrário, o a modificação pode não ser bem-sucedida;

(5) Para o V50, se a fonte de alimentação auxiliar estiver desligada quando a tela estiver ligada, a tela pode exibir ay com uma pequena piscada após a recuperação de energia na próxima vez. Neste caso, deixe o dispositivo contínuo ligado por um período de tempo (no máximo cerca de meia hora), a tela irá recuperar automaticamente r para o estado de exibição normal.

Nos casos acima (1) e (2), o dispositivo precisa retornar à fábrica para manutenção. cuidado de lidar.

Conteúdo

Resumo do capítulo 1	1	
Capítulo 2 Dados técnicos2		
Capítulo 3 Dimensões e Diagrama Estrutural 3		
3.1 Diagrama de Dimensões 3		
3.1.1 Diagrama de Dimensões CHTF-4.0/15.3.2x (CHTF-4.0/15.4.2x)	3	
3.1.2 Diagrama de Dimensões CHTF-5.0/15.3.2x3		
3.1.3 Diagrama de Dimensões CHTF-5.0/15.4.2x4	1	
3.2 Diagrama Estrutural 5		
3.2.1 Diagrama Estrutural CHTF-4.0/15.3.2x (CHTF-4.0/15.4.2x)		
3.2.2 Diagrama Estrutural CHTF-5.0/15.3.2x 6		
3.2.3 Diagrama Estrutural CHTF-5.0/15.4.2x 6		
3.3 Instruções de instalação e desmontagem8		
3.3.1 CHTF-4.0/15.3.2x (CHTF-4.0/15.4.2x) Instruções de instalação e desmontagem 8		
3.3.2 CHTF-5.0/15.3.2x Instruções de instalação e desmontagem		
3.3.3 CHTF-5.0/15.4.2x Instruções de instalação e desmontagem		
Capítulo 4 Design e Programação do Projeto 15		
Capítulo 5 Descrição da configuração de parâmetros no ETS	18	
5.1 Janela de parâmetros "Geral"18		
5.1.1 Janela de parâmetros "Ajuste geral" 18		
5.1.2 Janela de parâmetros "Ajuste do horário de verão"	25	
5.1.3 Janela de parâmetros "Configuração de faixa colorida"	27	
5.1.4 Janela de parâmetros "Configuração de proximidade"	30	
5.1.5 Janela de parâmetros "Configuração de senha"	31	
5.1.6 Janela de parâmetros "Sensor geral"33		
5.2 Janela de parâmetros "Página inicial"3	6	
5.2.1 Janela de parâmetros "Página inicial x"	36	
5.3 Janela de parâmetros "Página de função"	39	
5.3.1 Janela de parâmetros "Configuração de página"	39	
5.3.2 Janela de parâmetros "Página x Multifuncional"	- 40	
5.3.3 Janela de parâmetros "Página x HVAC"	44	
5.3.4 Janela de parâmetros "Página x Ar condicionado"	58	
5.3.5 Janela de parâmetros "Página x Música de fundo"6	5	
5.3.6 Janela de parâmetros "Página x RGB escurecimento"	(66
5.3.7 Janela de parâmetros "Página x Exibição da qualidade do ar"	68	
5.3.8 Janela de parâmetros "Página x Piso radiante"	-70	
5.3.9 Janela de parâmetros "Página x Sistema de Ventilação"	76	
5.3.9.1 Px: Automático. Ao controle	80	
5.3.10 Janela de parâmetros "Página x Exibição de medição de energia"	85	
5.4 Janela de parâmetros "Ajuste da função de tempo"	8	87
5.4.1 Janela de parâmetros "Time function x"8	7	
5.5 Janela de parâmetros "Função Grupo de Eventos"	89	
5.6 Janela de parâmetros "Configuração da função lógica"		90
5.6.1 Janela de parâmetros "AND/OR/XOR"91		

5.6.2 Janela de parâmetros "Gate forwarding"	93
5.6.3 Janela de parâmetros "Comparador de limiares"	94
5.6.4 Janela de parâmetros "Conversão de formato"	96
Capítulo 6 Descrição do Objeto de Comunicação	97
6.1 Objeto de Comunicação "Geral"	97
6.2 Objeto de Comunicação "Sensor Geral"	99
6.3 Objeto de Comunicação da Página de Função	100
6.3.1 "Multifunção (iluminação/cegueira/cenário/envio de valor)" Objeto de comunicação	100
6.3.2 Objeto de Comunicação "HVAC"	104
6.3.3 Objeto de Comunicação "Ar Condicionado"	108
6.3.4 Objeto de Comunicação "Música de Fundo"	111
6.3.5 Objeto de Comunicação "RGB dimming"	113
6.3.6 Objeto de Comunicação "Exibição da Qualidade do Ar"	115
6.3.7 Objeto de comunicação "Aquecimento do piso"	116
6.3.8 Objeto de Comunicação "Sistema de Ventilação"	117
6.3.9 Objeto de Comunicação "Exibição de Medição de Energia"	119
6.4 Objeto de Comunicação "Função de Tempo"	121
6.5 Objeto de Comunicação "Grupo de Eventos"	122
6.6 Objeto de Comunicação "Função Lógica"	123
6.6.1 Objeto de Comunicação "E/OU/XOR"	123
6.6.2 Objeto de Comunicação "Gate Forwarding"	123
6.6.3 Objeto de comunicação "comparador de limiares"	124
6.6.4 Objeto de Comunicação "Conversão de Formato"	125



Capítulo 1 Resumo

Os produtos da série KNX Smart Touch são usados para exibir o status e controlar uma variedade de dispositivos KNX, por tocando nos ícones na interface para executar a função predefinida. Como enviar comando de switch, comando de cena, blind, comando de controle de ar condicionado para sistema de barramento, controle de outros dispositivos no barramento.

Compare com o painel de botões comum, as imagens de exibição do produto da série KNX Smart Touch e faça um prompt som através do LCD e pode ser operado de forma fácil e clara através da interface de interação amigável.

Os produtos da série KNX Smart Touch são aplicados principalmente no sistema de controle doméstico e predial, montado na parede instalação, que pode ser montada em caixas de derivação convencionais de 80 ou 86. Este produto não é apenas adequado para padrão chinês e padrão europeu, mas também para padrão americano. Detalhes para instalação e instruções de remoção, consulte a seção 3.3.

Este manual fornece informações técnicas específicas sobre o produto da série KNX Smart Touch para usuários, como bem como detalhes de montagem e programação, e explica como usar o Touch Panel pelos exemplos de aplicação.

Produto da série KNX Smart Touch alimentado pelo barramento KNX e precisa de uma tensão de alimentação auxiliar de 24-30 V CC. Está disponível para atribuir o endereço físico e configurar os parâmetros por ferramentas de projeto de engenharia ETS com .knxprod (edição de suporte ETS5.7 ou superior).

- As funções do produto da série KNX Smart Touch são resumidas da seguinte forma:
- ÿ Color IPS, resolução de 480x854 (vertical) e 854x480 (horizontal) para 5 polegadas, toque de capacitância design de tela (para V50)
- ÿ Color IPS, resolução de 480x480 para 4 polegadas, design de tela sensível ao toque de capacitância (para V40, V40 Lite)
- ÿ Com interruptor, escurecimento, cortina, cena e função de envio de valor
- ÿ Controle de HVAC
- ÿ Controle de ar condicionado, Unidade IR Split suportada e Gateway Integrate
- ÿ Controle de música de fundo
- ÿ Controle RGB, RGBW e ajuste de temperatura de cor
- ÿ Controle do sistema de ventilação e controle de aquecimento do piso
- ÿ Exibe o valor detectado da qualidade do ar
- ÿ Exibir valor de medição de energia
- ÿ Função de temporização (não se aplica ao V40 Lite)
- ÿ Funções do grupo de eventos (não se aplica ao V40 Lite)
- ÿ Funções lógicas, suporte AND, OR, XOR, encaminhamento de porta lógica, comparador de limite,

conversão de diferentes tipos de dados (não se aplica ao V40 Lite)

- ÿ Função de navegação na página inicial
- ÿ Exibe hora, data, temperatura e umidade, saída de sinal diurno/noturno
- ÿ Sensor de proximidade, ajuste de brilho da tela, faixa colorida, feedback de vibração ao tocar
- ÿ Função de senha, função de proteção de tela (relógio, álbum ou desativar) e função de bloqueio do painel

GVS[®] K-BUS[®] KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

Capítulo 2 Dados Técnicos

Fonte de energia	Tensão operacional	21-30V DC, através do barramento KNX
	Consumo atual, ônibus	3,5mA/24V CC, 3,0mA/30V CC
	Consumo de energia, barramento	<90mW
Tensão de alimentação auxiliar		24-30 Vcc
	Atual	<130mA/24V CC, <105mA/30V CC (V40)
		<150mA/24V CC, <120mA/30V CC (V50)
	Consumo de energia	<3,2 W (V40)
	concarro do onorgia	<3,6 W (V50)
Conexões	KNX	Através do terminal de conexão de ônibus (vermelho/preto)
	Fonto do olimentosão queilior	Terminal de alimentação auxiliar KNX
		(Branco amarelado)
Temperatura	Operação	−5 °C + 45 °C
	Armazenar	–25 °C + 55 °C
	Transporte	– 25 °C + 70 °C
Ambiente	Umidade	<93%, exceto para orvalho
	Aproximadamente 30cm	
Sensor de proximidade	Observação: essa distância é obtida com b	ase na detecção humana, não em uma obstrução.
Instalação	Instalação na parede, instale a placa de metal	na caixa de junção 80 ou 86
	primeiro e depois instale o dispositivo na placa	a de metal.
	86 x 101,3 x 10,5 mm (V40, V40 Lite)	
	86 x 148,8 x 11,5 mm (V50 vertical)	
Tamanho	148,8 x 86 x 11,5 mm (V50 horizontal)	
	32,2 mm, 32,5 mm)	
Peso	0,2KG(V40); 0,3KG(V50)	



Capítulo 3 Dimensões e Diagrama Estrutural

3.1 Diagrama de Dimensões

3.1.1 Diagrama de Dimensões CHTF-4.0/15.3.2x (CHTF-4.0/15.4.2x)



Fig. 3.1.1 Dimensão do painel de CHTF-4.0/15.3.2x (CHTF-4.0/15.4.2x)

3.1.2 Diagrama de Dimensões CHTF-5.0/15.3.2x



Fig. 3.1.2 Dimensão do painel de CHTF-5.0/15.3.2x



3.1.3 Diagrama de Dimensões CHTF-5.0/15.4.2x



Fig. 3.1.3 Dimensão do painel de CHTF-5.0/15.4.2x



Fig. 3.1.4 Dimensão da placa de metal de CHTF-5.0/15.3.2x e CHTF-5.0/15.4.2x





Fig. 3.1.5 Dimensão da placa de metal de CHTF-4.0/15.3.2x

3.2 Diagrama Estrutural

3.2.1 Diagrama Estrutural CHTF-4.0/15.3.2x (CHTF-4.0/15.4.2x)



Fig.3.2.1 Diagrama estrutural de CHTF-4.0/15.3.2x (CHTF-4.0/15.4.2x)



3.2.2 Diagrama Estrutural CHTF-5.0/15.3.2x



Fig.3.2.2 Diagrama estrutural de CHTF-5.0/15.3.2x

3.2.3 Diagrama Estrutural CHTF-5.0/15.4.2x



Fig.3.2.3 Diagrama estrutural de CHTF-5.0/15.4.2x



- ÿ Área de toque e exibição
- ÿÿ Detecção de proximidade: é usado para sensor de proximidade
- ÿ Faixa colorida
- ÿ Terminal de conexão da fonte de alimentação auxiliar
- ÿ slot para cartão SD
- ÿ Terminal de conexão KNX Bus
- ÿ Sensor de temperatura interna

Nota: Somente quando entrar na interface de configuração do painel de toque, o usuário pode habilitar o modo de programação de endereço físico. Clique no ícone para e a interface de configuração e, em seguida, clique em "Parâmetros gerais". para entrar no janela de parâmetros gerais, onde existe um item-"Programação KNX", habilitar ou desabilitar o modo de programação através do botão interruptor à direita; quando ativado, a faixa colorida fica vermelha. Depois saindo do modo de programação, a faixa colorida volta à indicação normal, e a indicação sob o modo normal da faixa colorida é configurado por parâmetros.



3.3 Instruções de instalação e desmontagem

3.3.1 CHTF-4.0/15.3.2x (CHTF-4.0/15.4.2x) Instruções de instalação e desmontagem



Fig. 3.3.1.1

1. Instale a placa de metal na caixa de junção na parede com parafusos de montagem.

Especificação de instalação:

(1) Sugere-se que a caixa de junção fique paralela ao horizonte da parede, conforme Fig.3.3.1.1;

(2) A direção superior é definida onde as marcas com seta e descrição "TOP" no metal placa;

(3) A chave de fenda não deve ser muito forte quando instalada, caso contrário, resultará em deformação da placa metálica. A resistência recomendada é de 0,6 ~ 0,8NM (6 ~ 8Kgf.cm).

(4) Parafusos de placa de metal fixo usam parafusos especiais M4 combinados por nossa empresa.





2. Remova o terminal de conexão do dispositivo e conecte-o corretamente de acordo com o Instruções de ligação. Após a fiação, instale o terminal na posição correspondente e, em seguida, o a instalação da fiação está concluída, conforme mostrado na Fig.3.3.1.2.









Fig.3.3.1.4

3. Após a conclusão da conexão do dispositivo:

 (1) Ação 1: Alinhe a parte traseira do dispositivo com a posição do orifício de montagem da placa de metal, exigindo o dispositivo deve ficar paralelo à parede ou à placa metálica;

(2) Ação 2: O plano superior da protuberância na parte traseira do dispositivo é alinhado ao plano superior do

a posição do orifício da placa de metal, e atenção deve ser dada ao orifício de instalação de estilhaços de

a placa metálica. Ver Fig.3.3.1.3 e Fig.3.3.1.4.

(3) Ação 3:Após terminar a ação 1 e a ação 2, puxe o dispositivo para baixo (Fig.3.3.1.4), então o a instalação está terminada.



K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50



Fig.3.3.1.5

4. Depois de terminar a instalação, se a desmontagem for necessária, execute esta etapa: Pressione
 <u>o dispositivo para cima e, em seguida, puxe-o na direção horizontal quando ouvir um som de fivela ou</u>
 quando o dispositivo não puder mais ser movido, a desmontagem estará concluída, conforme mostrado na Fig.3.3.1.5.

3.3.2 CHTF-5.0/15.3.2x Instruções de instalação e desmontagem



Fig.3.3.2.1

1. Instale a placa de metal na caixa de junção na parede com parafusos de montagem.

Especificação de instalação:

- (1) Sugere-se que a caixa de junção fique paralela ao horizonte da parede, conforme Fig. 3.3.2.1;
- (2) A direção superior é definida onde as marcas com seta e descrição "TOP" no metal placa;



(3) A chave de fenda não deve ser muito forte quando instalada, caso contrário, resultará em deformação

da placa metálica. A resistência recomendada é de 0,6~0,8NM (6~8 Kgf.cm).

(4) Parafusos de placa de metal fixo usam parafusos especiais M4 combinados por nossa empresa.



Fig.3.3.2.2

2. Remova o terminal de conexão do dispositivo e conecte-o corretamente de acordo com o Instruções de ligação. Após a fiação, instale o terminal na posição correspondente e, em seguida, o a instalação da fiação está concluída, conforme mostrado na Fig.3.3.2.2.



Fig.3.3.2.3

Fig.3.3.2.4



3. Após a conclusão da conexão do dispositivo

(1)Ação 1: Alinhe a parte traseira do dispositivo com a posição do orifício de montagem da placa de metal, exigindo o dispositivo deve ficar paralelo à parede ou à placa metálica;

(2)Ação 2: O plano superior da protuberância na parte traseira do dispositivo é alinhado ao plano superior do a posição do orifício da placa de metal, e atenção deve ser dada ao orifício de instalação de estilhaços de

a placa metálica. Ver Fig.3.3.2.3 e Fig.3.3.2.4.

(3) Ação 3: Após concluir a ação 1 e a ação 2, pressione o dispositivo para baixo e aperte-o (Fig.3.3.2.4), então a instalação está terminada.



4. Após terminar a instalação, se for necessária a desmontagem, execute esta etapa:

Empurre o dispositivo para cima e, em seguida, puxe-o na direção horizontal quando ouvir um som de fivela ou quando o dispositivo não puder mais ser movido, a desmontagem estará concluída. Como mostrado na Fig. 3.3.2.5. A desmontagem do cartão SD conforme mostrado na Fig.3.3.2.6.



3.3.3 CHTF-5.0/15.4.2x Instruções de instalação e desmontagem



1. Instale a placa de metal na caixa de junção na parede com parafusos de montagem.

Especificação de instalação:

(1) Sugere-se que a caixa de junção fique paralela ao horizonte da parede, conforme Fig.3.3.3.1;

(2) A direção de referência é definida onde as marcas com seta e descrição "TOP" no metal

placa é tratada como o lado esquerdo;

(3) A chave de fenda não deve ser muito forte quando instalada, caso contrário, resultará em deformação

da placa metálica. A resistência recomendada é de 0,6~0,8NM (6~8Kgf.cm).

(4) Parafusos de placa de metal fixo usam parafusos especiais M4 combinados por nossa empresa.



Fig.3.3.3.2

2. (1) Remova o terminal de conexão do dispositivo e conecte-o corretamente de acordo com as Instruções de ligação. Após a fiação, instale o terminal na posição correspondente e, em seguida, o a instalação da fiação está concluída, conforme mostrado na Fig.3.3.3.2.

(2) Observe que a borda de metal fica do lado direito das pessoas quando o painel é instalado.





3. Após a conclusão da conexão do dispositivo

(1)Ação 1: Alinhe a parte traseira do dispositivo com a posição do orifício de montagem da placa de metal, exigindo o dispositivo deve ficar paralelo à parede ou à placa metálica;

(2)Ação 2: O plano esquerdo da protuberância na parte traseira do dispositivo é alinhado ao plano esquerdo do placa de metal (lado superior), e atenção deve ser dada ao orifício de instalação de estilhaços do metal placa. Ver Fig. 3.3.3.3 e Fig.3.3.3.4.

(3) Ação 3: Depois de terminar a ação 1 e ação 2, pressione o dispositivo para o lado direito das pessoas e aperte-o (Fig.3.3.3.4), então a instalação está terminada.



5. Após terminar a instalação, se for necessária a desmontagem, execute esta etapa:

Empurre o dispositivo para o lado esquerdo das pessoas e, em seguida, puxe-o para a frente das pessoas quando ouvir um som de fivela ou quando o dispositivo não puder mais ser movido, a desmontagem está concluída.

K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

Capítulo 4 Design e Programação do Projeto

	Máximo de	Numero maximo	Numero maximo
Formulários	objetos de comunicação	de endereços de grupo	de associações
KNX Smart Touch V40			
KNX Smart Touch V50	688	2000	2000
KNX Smart Touch V50, horizontal			
KNX Smart Touch V40 Lite			

Nota: Função de temporização, função de grupo de eventos e função de lógica não são suportadas para KNX Smart Touch V40 Lite.

Função geral

As funções gerais incluem seleção do idioma da interface do sistema, tons de operação, bloqueio do painel, protetor de tela,

ajuste de brilho da luz de fundo da tela, configuração de indicação de faixa colorida, configuração do sensor de proximidade, horário de verão configuração, exibição de data/hora, etc.

Além disso, o usuário pode configurar o plano de fundo da tela, o estilo de interface do usuário da página multifuncional e enviar o status de modo dia/noite.

Função de navegação da página inicial

Na página inicial, o usuário pode configurar os botões de navegação da página de função para pular rapidamente para a página de função,

e também pode configurar os botões de navegação da página multifuncional para executar rapidamente uma das funções.

Controle de luz

É usado principalmente para comutação de equipamentos de iluminação ou escurecimento de equipamentos de iluminação. O modo de escurecimento pode ser escurecimento relativo ou escurecimento absoluto.

Controle de persianas e persianas

Para abrir/fechar o obturador e a veneziana e ajustar os ângulos da veneziana.

Função de Envio de Valor

Valores de diferentes tipos de dados podem ser enviados.



Controle de cena

Operação curta para a recuperação da cena, operação longa para o armazenamento da cena.

Controle HVAC

HVAC é usado principalmente para controlar a temperatura ambiente, controlar de forma automática e otimizada o aquecimento e resfriamento de acordo com o uso da sala ou as necessidades dos ocupantes.

Suporta comutação manual de controle de aquecimento/resfriamento, opções de suporte para velocidade de ventilador de três níveis e auto velocidade do ventilador, quatro modos de operação: confortável, modo de espera, economia e modo de proteção.

A temperatura de configuração suporta configurações absolutas e relativas, bem como faixa de temperatura ajustável configurações. Suporta controle de 2 pontos e PI.

Controle do ar condicionado

Existem dois tipos de controle de ar-condicionado: Unidade IR Split e Gateway Integrate.

O controle da Unidade Split IR é semelhante ao controle remoto do ar condicionado, a função deste painel é controlar o ar-condicionado através do módulo de transmissão de infravermelho, por exemplo, o painel envia um telegrama de controle para o módulo de transmissão de infravermelho, que ao mesmo tempo transmite o código de função fornecido para o ar condicionado, portanto, para controlar o interruptor do ar condicionado, modo, volume de ar e assim por diante.

O Gateway Integrate é adequado para controlar como o sistema de ar condicionado VRV e precisa ser controlado com o gateway de ar condicionado KNX para VRV.

Controle de música de fundo

É usado para controlar a reprodução da música de fundo, por exemplo, ligar/desligar, reproduzir/pausar, música anterior/próxima música, aumento/diminuição de volume, mudo, modos de reprodução e fontes de reprodução.

Escurecimento RGB

É usado principalmente para escurecimento de LED RGB ou RGBW em modo de escurecimento absoluto. RGBW suporta cores ajuste de temperatura, além disso, oferece suporte para ajustar temperatura de cor e brilho individualmente.

Exibição de valor detectado da qualidade do ar

Os monitores AQI, temperatura, umidade, PM2,5, PM10, VOC, CO2, brilho e velocidade do vento podem ser configurados e esses valores são recebidos do sensor externo.

Até 4 itens podem ser definidos em uma página de função.



Controle de aquecimento de piso

Suporta controle de 2 pontos e controle PI para alternar automaticamente o aquecimento do piso de acordo com a temperatura

diferença. Além disso, suporta a configuração das funções de cena e temporização e o ajuste da faixa de temperatura de configuração.

Controle do Sistema de Ventilação

Suporta ajuste de velocidade do ventilador de 3 níveis, abertura/fechamento da recuperação de calor, contador de vida útil do filtro, tempo extra do filtro alarme e reinicialização do filtro.

Controle automático de acordo com a concentração de PM2,5 ou CO2, além de definir a função de cena.

Exibição de valor de medição de energia

Suporta configuração de exibição de corrente, tensão, potência e energia (energia elétrica), esses valores são recebidos de outros atuadores ou gateway de medição.

Função de temporização

Suportando o envio oportuno de diferentes tipos de valor, fornece até 16 controles de tempo. Ao ativar o tempo função, o temporizador semanal da interface de configuração está operacional. Nesta interface, o usuário pode abrir/fechar o temporizador semanal e a configuração da função de feriado, a função de temporização é fechada automaticamente durante o feriado. Além disso, o temporizador semanal pode ser desabilitado através do barramento.

Função de Grupo de Eventos

Ao chamar o número da cena, até oito telegramas de saída podem ser acionados. Cada saída tem três diferentes opções de tipo de dados. Existem 8 conjuntos de funções de eventos disponíveis para configuração.

Função Lógica

Suporta 8 entradas lógicas com AND, OR e XOR; suportando encaminhamento de porta e pode encaminhar uma entrada para uma saída ou várias saídas;

Comparador de limite de suporte e conversões entre diferentes tipos de dados. Existem 8 funções lógicas para ser definido.

K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

Capítulo 5 Descrição da configuração de parâmetros no ETS

5.1 Janela de parâmetros "Geral"

5.1.1 Janela de parâmetros "Ajuste geral"

Janela de parâmetro "Configuração geral" mostrada na Fig.5.1.1, é principalmente para a configuração geral do dispositivo, como configuração de horário de verão, configuração de senha, configuração de indicação de faixa colorida, configuração de proximidade, protetor de tela, bloqueio de painel e fundo, etc.

- General	Device name(max.40 characters)	V50
General setting	Interface Language	English
Summer time setting	Send cycle of "In operation"telegram [1240,0=inactive]	0 + Seconds
Colorful strip setting	Temperature display units	Celsius(°C) Fahrenheit(°F)
Proximity setting	Date and Time can be changed via bus	No Ves
Password setting General sensor	Send day/night status	No
+ Home page	Colorful strip function	O Disable O Enable
+ Function page	Proximity sensor response function	Disable O Enable
+ Time function	Screen brightness can be changed via bus	No O Yes
+ Event Group function	Screen backgroud setting	Default 🔹
+ Logic function	UI style for Multifunction page	O Windows Tile Cist Tile
	Status indication	Only Icon Obth Icon and Tile
	Screen saver	Clock 👻
	Delay time for screen saver[5255]	10 ‡ Seconds
	Delay time for turn off backlight[0255]	10 + Seconds
	Password function	O Disable O Enable
	Delay time from function page back to home page when no operation[0255, 0=inactive]	5 + Seconds
	Status object read request after restart	O Disable O Enable
	Note: Page title up to 12 chars., or 5 Ch	hinese chars. or 7 Russian, Greek chars.
	Note: Codepage of the project should	select the Unicode(UTF-8).
	Note: The physical address of 15.15.254 allowed to use it in practical project.	4 is reserved for production manufacture testing, it is n

Fig.5.1.1 Janela de parâmetro "Configuração geral"

Pa



Defina o nome do dispositivo, não mais que 40 bytes, como V50,V40,V40 Lite.

Geralmente usado para descrever o nome do dispositivo , a localização do dispositivo, etc.

râmetro "Idioma da In	terface	
Configuração do idio	oma da interface do painel de toque, opçõe	is:
	chinês	russo
	Inglês	italiano
	Alemão	grego
	Francês	Outro
	Espanhol	

Parámetro "Nome do idioma"

Este parâmetro é visível para inserir o nome do idioma quando o idioma da interface é selecionado como "Outro".

irá procurar o idioma correspondente na biblioteca de acordo com o nome e exibi-lo. Quando não

idioma correspondente for pesquisado, será exibido inglês por padrão.

Nota: Ao selecionar o idioma "Outro", é necessário confirmar com o fabricante se o

idioma e o nome correspondente são suportados.

Parâmetro "Ciclo de envio do telegrama "Em operação" [1...240s, 0 = inativo]"

Este parâmetro serve para definir o intervalo de tempo em que o ciclo deste módulo envia telegramas pelo barramento para indicam este módulo em operação normal. Quando definido como "0", o objeto "em operação" não enviará um telegrama. Se a configuração não é "0", o objeto "Em operação" enviará um telegrama de acordo com o período de tempo definido com lógica "1" para o ônibus. Opções: **0...240s,0= inativo**

Para reduzir ao máximo a carga do ônibus, o intervalo de tempo máximo deve ser selecionado de acordo com

necessidades reais

Parâmetro "Unidades de exibição de temperatura"

Configurando unidades de exibição de temperatura. Opções:

Celsius(ÿ)

Fahrenheit(ÿ)

Esta configuração de parâmetro aplica-se apenas à exibição de temperatura da página inicial, unidades de temperatura da página de função são ÿ.

Parâmetro "Data e Hora podem ser alterados via bus

Configurando se a exibição de data/hora na interface pode ser modificada pelo barramento. Opções:

Não

Sim

Se "Sim" for selecionado, o objeto "Data" e o objeto "Hora" são visíveis, a data e a hora podem ser modificadas



através dos dois objetos, respectivamente.

Nota: A precisão V50 do relógio em tempo real RTC dentro do equipamento é de ± 5ppm, e a precisão V40

é de ± 20ppm.

Parâmetro "Enviar status dia/noite"

Configurando o modo de transformação do status dia/noite. Quando o status mudar, o telegrama de status será enviado através

objeto "Dia/Noite". Opções:

Não

Depende de um certo tempo

Depende do nascer e do pôr do sol

Não: Não envie e os objetos são invisíveis.

Depende de um determinado horário: alterne o status dia/noite com base no horário específico. Tal como interruptor 18:30P.M. para

o status noturno, 6h30. para o estado do dia.

Depender do nascer e do pôr do sol: alterne o status dia/noite com base no nascer e no pôr do sol. a coordenada

a posição do ponto de referência do nascer e do pôr do sol, como Pequim, na China, precisa ser definida, com o centro

localizado na longitude leste 160°20ÿ e latitude norte 39°56ÿ.

Ao selecionar "Depender até certo tempo" são visíveis os 4 parâmetros a seguir, para configuração do tempo

para mudar para a noite ou para o dia.

-- Parâmetro "Tempo para mudança para noite em: Horas[0..23]"

-- Parâmetro "Tempo para mudança para noite em: Minutos[0..59]"

Estes dois parâmetros para definir o ponto de tempo para mudar para o status noturno, com precisão de minutos, como 18h:

0 min.

-- Parâmetro "Tempo para mudar para o dia em: Horas[0..23]"

-- Parâmetro "Tempo para mudar para o dia em: Minutos[0..59]"

Estes dois parâmetros para definir o ponto de tempo para mudar para o status do dia, com precisão de minutos, como 18h:

Omin.Quando "Depend to Sunrise&Sunset" é selecionado, os seguintes parâmetros são visíveis, para definir o

posição coordenada do ponto de referência do nascer e do pôr do sol.

-- Parâmetro "Configuração de localização de latitude e longitude"

Definir o ponto de referência do nascer e do pôr do sol, como "Pequim, China".

-- Parâmetro "Latitude"

Definir se o ponto de referência do nascer e do pôr do sol está localizado na latitude sul ou na latitude norte.

Opções:



Sul Norte

-- Parâmetro "Latitude em graus[0°..90°]"

-- Parâmetro "Latitude em minutos[0ÿ..59ÿ]"

Esses dois parâmetros para definir a latitude, como Pequim localizado na latitude norte 39°56ÿ.

-- Parâmetro "Longitude"

Definir se o ponto base do nascer e do pôr do sol está localizado na longitude leste ou na longitude oeste. Opções:

Leste

oeste

- -- Parâmetro "Longitude em graus[0°..180°]"
- -- Parâmetro "Longitude em minutos[0ÿ..59ÿ]"

Esses dois parâmetros para definir a longitude, como Pequim localizado na longitude leste 116 ° 20 '.

-- Parâmetro "Diferença de horário do horário universal [UTC+...]"

Este parâmetro para definir a diferença de horário do horário universal. Opções:

(UTC -12: 00) Linha Internacional de Data Oeste

(UTC-11:00) Samoa

.....

(UTC +11:00) Magadan, Ilhas Salomão, Nova Caledônia

(UTC +12: 00) Auckland, Wellington, Fiji

calibração de tempo

-- Parâmetro "Tempo de comutação para noite[-128..127]min"

Este parâmetro para definir o tempo de atraso para alternar para o status noturno após atingir o ponto de tempo de

pôr do sol. Opções: -128..127

Por exemplo, se definir -10min, mudará para o estado noturno 10min antes do pôr do sol; se definir 10min,

ele mudará para o status noturno 10 minutos depois do pôr do sol.

-- Parâmetro "Movimento do tempo de comutação para dia[-128..127]min"

Este parâmetro para definir o tempo de atraso para alternar para o status do dia após atingir o ponto de tempo de

nascer do sol. Opções: -128..127

Por exemplo, se definir -10min, mudará para o estado do dia 10min antes do nascer do sol; se definir 10min,

ele mudará para o status do dia 10 minutos depois do nascer do sol.

(Observação: se o horário de verão estiver definido, o horário do nascer e do pôr do sol será ajustado automaticamente de acordo com o horário intervalo do horário de verão. Detalhes consulte a seção 5.1.2.)



râmetro "Função de faixa colorida

Este parâmetro para definir se deve habilitar a função de indicação de faixa colorida. Opções:

Desativar

Habilitar

Quando habilitada, a interface de configuração de parâmetros mostrada na fig.5.1.3.

Observação: a função de indicação da barra de luz colorida é aplicável ao banco de dados versão 1.3 ou superior.

Parâmetro "Função de resposta do sensor de proximidade

Este parâmetro para definir se deve ativar a função de resposta do sensor de proximidade. Opções:

Desativar

Habilitar

Quando habilitada, a interface de configuração de parâmetros é mostrada na fig.5.1.4.

Observação: a função de resposta do sensor de proximidade é aplicável ao banco de dados versão 1.3 ou superior.

Parâmetro "O brilho da tela pode ser alterado via bus

Este parâmetro para definir se deve ajustar o brilho da tela através do barramento. Opções:

Não

Sim

trâmetro "Configuração de fundo da tela

Este parâmetro para definir o fundo da tela. Opções:

Padrão

1-Igreja

2-Gotas de água

Imagens específicas da opção correspondente, consulte o apêndice.

Dica: A imagem de fundo pode ser substituída manualmente por meio da interface da página de configuração do dispositivo. Quando 1-Padrão é

selecionado, a imagem de fundo pode ser substituída através do cartão TF. Detalhes consulte o apêndice.

râmetro "estilo de interface do usuario para página multifuncional

Configurando o estilo de interface do usuário da página multifuncional (Multifunção (iluminação/cegueira/cena/envio de valor)). Opções:

Bloco do Windows

Bloco de Lista

Os efeitos de exibição da opção correspondente, consulte o apêndice.

--Parâmetro "Indicação de estado"

Este parâmetro é visível quando a opção "Windows Tile" é selecionada no parâmetro anterior, para definir o

efeito de indicação do status do controle. Opções:

Apenas ícone



Ícone e Tile

Only Icon: Indica o status do controle através do status on/off dos ícones no bloco. Por exemplo, o ícone

ligado indica que a lâmpada deve acender e o ícone apagado indica que a lâmpada deve ser desligada.

Tanto o ícone quanto o bloco: Indicam o status do controle por meio do status ativado/desativado dos ícones e dos blocos. Para

por exemplo, o bloco e o ícone aceso indicam a lâmpada a acender, o bloco e o ícone apagado indicam a lâmpada a apagar.

Efeitos específicos consulte o apêndice.

Parâmetro : Proteção de tela

Definindo se deseja habilitar o protetor de tela. Opções:

Desativar

Relógio

Álbum

Se "Relógio" for selecionado, a tela exibirá o relógio quando o painel entrar no modo de proteção de tela.

Se "Álbum" for selecionado, a tela exibirá as três imagens do programa, alternando a cada 5 segundos.

Se "Desativar" for selecionado, a função de proteção de tela será desativada.

Dica: Quando o álbum é selecionado, a imagem do protetor de tela do programa pode ser substituída por meio do cartão TF. Detalhes consulte o apêndice.

-- Parâmetro "Tempo de atraso para protetor de tela [5..255]s"

Este parâmetro para definir o tempo de atraso para entrar no protetor de tela, comece a contar ao entrar na tela

saver. Se o protetor de tela estiver desativado, ele começará a contar a partir da última operação da tela. Opções: 5..255

arâmetro: Tempo de atraso para desligar a luz de fundo [0. 255]s

Este parâmetro para definir o tempo de atraso para desligar a luz de fundo da tela, comece a contar quando entrar na tela

saver. Se o protetor de tela estiver desativado, ele começará a contar a partir da última operação da tela. Opções: 0..255

Quando definido como 0, a tela continua ligada.

Nota: É recomendável que esta opção seja usada apenas para fins de demonstração, a tela pode ser

danificado quando está ligado continuamente por muito tempo.

Parâmetro "Função de senha

Definir se deve habilitar a função de senha, ou seja, ao entrar no protetor de tela ou desligar a tela, se deve

insira a senha ao reentrar na operação da tela. Opções:

Desativar

Habilitar

Ativar: quando ativado, a janela de parâmetros fica visível conforme mostrado na fig.5.1.5.

Nota: até 3 senhas podem ser definidas.

egundos



imetro." Tempo de atraso da página de função de volta a página inicial guando nenhuma operação (0. 255.0=inativo)

Este parâmetro para definir o tempo de atraso da página de função de volta à página inicial quando nenhuma operação no

dispositivo. Opções:0..255, 0=inativo

Ao definir como 0, não retornará à página inicial.

Parâmetro "Solicitação de leitura do objeto de status após a reinicialização"

Definir se deseja enviar telegrama de solicitação de status quando o dispositivo for inicializado. Opções:

Desativar

Habilitar

Este parâmetro é adequado para o feedback do status do interruptor, feedback do status de escurecimento, feedback da posição cega,

exibição de qualidade do ar, detecção de temperatura externa e exibição de medição de energia, etc.

Depois de habilitado, quando o aparelho for ligado novamente, enviará telegrama ao barramento para leitura

status do valor de brilho de comutação ou escurecimento.

Depois de habilitado, quando o aparelho for ligado novamente, enviará telegrama ao barramento para leitura

estado da posição da cortina.

Depois de habilitado, quando o aparelho for ligado novamente, enviará telegrama ao barramento para leitura

o valor de temperatura, umidade, CO2, PM2,5 etc. detectado pelo sensor.

Depois de habilitado, quando o aparelho for ligado novamente, enviará telegrama ao barramento para leitura

o valor de corrente, tensão, potência, energia, etc. detectado pelo operador.

Nota: Título da página até 12 caracteres, ou 5 caracteres chineses, ou 7 caracteres russos, gregos.

Nota: Codepage do projeto deve selecionar o Unicode (UTF-8)

Nota: O endereço físico de 15.15.254 é reservado para testes de fabricação de produção, não é

permissão para usá-lo em projeto prático.

A configuração Codepage conforme mostrado a seguir:

Overview Bus Catalogs	Settings						KNX
Projects Archive ETS Inside		KNX Smart Tou	ch V40_V50			Last Modified: 2019/11/18 10:11	Total size: 195.39 MB
+ 2 ± ±	Search	Details	Security	Project Log	Project Files		
Name	Last Modified Status						
KNX Smart Touch V40_V50	2019/11/18 10:11 Unkn	Name			Password		
Been Controller Second	2010/11/18 0.40 Universit	KNX Smart Touch	V40_V50			Set Passwo	ord
Room Controller Smart	2019/11/16 9:40 Unknov	Project Number			BCU Key		
Test Project KNX Smart Touch V40_V50	2019/11/15 14:43 Unknov					Set Key	6
Switch Actuator with current detection,4/8/12-Fold	2019/11/14 17:44 Unknov	Contract Number			Codepage		
KNX Smart Touch V10	2019/11/13 11:26 Unknow				Unicode (UTF-8)		•



K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

5.1.2 Janela de parâmetros "Ajuste do horário de verão"

Janela de parâmetro "Configuração do horário de verão" mostrada na fig. 5.1.2, é principalmente para definir o horário de verão ajuste e hora de início/fim.

— General	Summer time adjustment	Customized se	etting		•
General setting	Start at month	March			•
Summer time setting	Start at week	The last week			•
General sensor	Start at day	Sunday			•
+ Home page	Start at hour	1	÷	Hours	
+ Function page	Start at minute	0	÷	Minutes	
+ Time function	End at month	October			•
+ Event Group function	End at week	The last week			•
	End at day	Sunday			•
+ Logic function	End at hour	1	÷	Hours	
	End at minute	0	*	Minutes	

Fig.5.1.2 Janela de parâmetro "Ajuste do horário de verão"

Parâmetro "Ajuste do horário de verão".

Este parâmetro para definir o horário de verão. Opções:

Não

Sempre

Configuração personalizada

Não: desative o horário de verão.

Sempre: sempre habilite o horário de verão.

Configuração personalizada: para configuração personalizada da hora de início/término do horário de verão.

Ao selecionar "Configuração personalizada", os quatro parâmetros a seguir são visíveis, para definir o início e o fim

hora do horário de verão.

----- Parâmetro "Início/Fim no mês"

Este parâmetro para definir o início ou fim do horário de verão no mês. Opções:

Janeiro

Fevereiro

...

dezembro



---- Parâmetro "Início/Fim na semana"

Este parâmetro para definir o início ou fim do horário de verão na semana. Opções:

A primeira semana

A segunda semana

...

A semana passada

—— Parâmetro "Início/Fim no dia"

Este parâmetro para definir o início ou fim do horário de verão no dia. Opções:

Segunda-feira Terça-feira ... Domingo

----Parâmetro"Início/Fim às horas[0..23]"

----- Parâmetro "Início/Fim no minuto[0..59]"

Este parâmetro para definir o horário de início ou término do horário de verão, com precisão de minutos, como 18h: 00min.

Pegue o horário americano, por exemplo, definindo o horário de verão a partir das 02h:00min, segundo domingo de março às 02h:00min, primeiro domingo de novembro de cada ano, portanto, durante este horário de verão, quando chega o início horário, o horário padrão do sistema será uma hora mais rápido, o horário exibido no dispositivo será 03h:00min; quando vier para o horário final, o horário padrão do sistema será uma hora mais lento, o horário exibido no dispositivo será 02h:00min. 5.1.3

K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

Janela de parâmetros "Configuração de faixa colorida"

Janela de parâmetro "Configuração de faixa colorida" mostrada na fig. 5.1.3, é principalmente para definir o brilho de tira colorida e indicação de cor.

-	General	Colorful indication strip	 Always active 	
		Colonal Indication strip	Active when the backlight off	
	General setting	Colorful indication strip work mode when active	Permanent on 💿 5s on while 25s off	
	Summer time setting	Colorful indication strip object trigger	0=no trigger/1=trigger	
	Colorful strip setting	polarity	1=no trigger/0=trigger	
	General sensor	Initial after device startup	O No trigger O Trigger	
+	Home page	Brightness level at day	Level 3	•
+	Function page	Brightness level at night	Level 1	•
+	Time function	Color setting	Automatically adjust via seasons	•
		Color on Spring	Yellow	
+	Event Group function	Spring time start at: Month	March	•
+	Logic function	Day	1st	•
		Spring time end at: Month	May	•
		Day	30th	•
		Color on Summer	White	
		Summer time start at: Month	June	•
		Day	1st	•
		Summer time end at: Month	August	•
+	Event Group function	Color on Autumn	Green	
+	Logic function	Autumn time start at: Month	September	•
		Day	1st	•
		Autumn time end at: Month	November	•
		Day	30th	•
		Color on Winter	Orange	
		Winter time start at: Month	December	•
		Day	1st	•
		Winter time end at: Month	February	•
		Day	28th	•

Fig.5.1.3 Janela de parâmetro "Configuração de faixa colorida"

Parâmetro: Tipo de controle de faixa colorida"

Este parâmetro para definir o tipo de controle de faixa colorida. Opções:

Sempre ativo



Ativo quando a luz de fundo está desligada

Sempre ativo: sempre há indicação de faixa colorida.

Ativo quando a luz de fundo está desligada: faixa colorida só mostra o efeito de indicação depois que a tela é desligada. Quando o

a tela está ligada, a faixa colorida sai do estado de indicação.

Parâmetro "Modo de trabalho de faixa de indicação colorida quando ativo"

Este parâmetro define o modo de trabalho quando a faixa colorida indica.Opções:

Permanente em

5s ligado enquanto 25s desligado

Permanente: o modo de trabalho da indicação de faixa colorida é permanente;

Nota: Neste caso, pode afetar a precisão da detecção de temperatura interna e a média de

total no tempo não deve ser superior a 8 horas por dia, caso contrário, pode afetar a vida normal do RGB

liderado.

5s ligado enquanto 25s desligado: o modo de trabalho da indicação de faixa colorida é de 5 segundos ligado, 25 segundos desligado, para evitar a vida útil seja encurtada devido à iluminação de longo prazo do LED.

Parâmetro "Polaridade de disparo do objeto de faixa de indicação colorida"

Este parâmetro define o valor de disparo do objeto de comunicação indicado pela faixa colorida. Opções:

0=sem gatilho/1=gatilho

1=sem gatilho/0= gatilho

0=sem acionamento/1=acionamento: quando o objeto "Acionador faixa colorida" receber o telegrama "1", ele acionará

indicação de faixa colorida. Quando o telegrama "0" é recebido, a faixa colorida não tem indicação. Vice-versa.

Parâmetro "Inicial após inicialização do dispositivo

Este parâmetro define o status inicial do acionador quando o dispositivo está ligado. Opções:

Sem gatilho

Acionar

Sem acionamento: faixa colorida não é acionada e não há indicação;

Gatilho: depois que o dispositivo é iniciado, a faixa colorida é acionada e pode ser indicada.

--Parâmetro "Nível de brilho durante o dia"

Este parâmetro para definir o nível de brilho durante o dia. Opções:

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4

Nível 5



O nível 1 é o nível mais escuro, o nível 5 é o nível mais brilhante.

--Parâmetro "Nível de brilho à noite"

Este parâmetro para definir o nível de brilho à noite. Opções:

DESLIGADO Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

OFF é para desligar a luz de fundo, Nível 1 é o nível mais escuro, Nível 5 é o nível mais brilhante.

--Parâmetro "Configuração de cor"

Este parâmetro para definir a cor de indicação da faixa. Opções:

Vermelho	
Verde	
Azul	
Branco	
Amarelo	
Ciano	
Roxo	
Laranja	
Azul-ciano	
Ajuste automaticamente através das est	ações
Receba um valor de 3 bytes	

Quando "Ajustar automaticamente via temporadas" é selecionado, os seguintes parâmetros são visíveis, para configuração o início/fim das estações e para definir a cor da faixa de cada estação.

--Parâmetro "Cor na Primavera/Verão/Outono/Inverno"

A cor de indicação da tira foi especificada em cada estação: amarelo-primavera, branco-verão, verde-outono, Inverno-laranja.

--Parâmetro "Primavera/Verão/Outono/Inverno início em: Mês/Dia"

Definir o horário de início e término de 4 estações no mês e no dia.

Observação: Se estiver fora do intervalo de configuração, a faixa não indicará nenhuma cor.

K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

5.1.4

Janela de parâmetros "Configuração de proximidade"

Janela de parâmetros "Configuração de proximidade" conforme mostrado na fig.5.1.4. É principalmente definir a função de proximidade, que pode definir o telegrama quando a proximidade se aproxima e sai, e o tempo de atraso para enviar o telegrama.

Nota: se nenhuma aproximação de proximidade for detectada quando houver operação de toque, ela será tratada

proximidade se aproximando.

- General	Object type of output value	1bit[On/Off]
General setting	Reaction for proximity approaching	No action 🔘 Send a value
Summer time setting	Output value[On/Off]	Off On
Proximity setting	Delay time for sending[0255]	0 ‡ Seconds
General sensor		
+ Home page	Reaction for proximity leaving	No action O Send a value
	Output value[On/Off]	Off On
+ Function page	Delay time for sending[0255]	10 ‡ Seconds
+ Time function		

Fig. 5.1.4 Janela de parâmetro "Configuração de proximidade"

Parâmetro "Tipo de objeto do valor de saida

Este parâmetro para definir o tipo de objeto do valor de saída para o barramento quando a proximidade se aproxima ou sai.

Opções:

1 bit [ligado/desligado]

Controle de cena de 1 byte

- 1 byte[0..255]
- 1 byte[0..100%]

Parâmetro "Reação de aproximação/saída

Este parâmetro define se deve enviar telegrama quando a proximidade se aproxima ou sai. Opções:

Não enviar

Envie um valor

Envie um valor: os seguintes parâmetros são visíveis.

--Parâmetro "Valor de saída [On/Off]"

--Parâmetro "Output scene NO.[1..64]"

--Parâmetro "Valor de saída [0..255]"

--Parâmetro "Valor de saída [0..100%]"

Este parâmetro para definir o valor de saída enviado para o barramento quando a proximidade se aproxima ou sai, o

intervalo de valor é determinado pelo tipo de dados.



--Parâmetro "Tempo de atraso para envio [0..255]"

Este parâmetro configura o tempo de atraso para envio de telegrama. Opções: 0..255

Observação: Se o telegrama de saída de proximidade precisar ser enviado durante o tempo de atraso da aproximação de proximidade, ignore o telegrama de aproximação de proximidade, envie o telegrama uma vez quando o status de proximidade aproximação mudou.

5.1.5 Janela de parâmetros "Configuração de senha"

Janela de parâmetros "Configuração de senha" conforme mostrado na fig.5.1.5. É principalmente definir a função de senha e o tipo de objeto do valor de saída enviado ao barramento após o dispositivo ser ativado por senha.

— General	Object type of output value	1bit[On/Off]		
General setting	Password 1 (only digit number allow)	1234		
Summer time setting	Description for password 1	Password 1		
Colorful strip setting	Reaction for password 1	○ No action ◎ Send a value		
Proximity setting	Output value[On/Off]	Off On		
Password setting	Delay time for sending[0255]	0 ‡ Seconds		
General sensor				
+ Home page	Password 2	O Disable Enable		
+ Function page				
+ Time function				
	Fig. 5.1.5 Janela de parâmetro "Con	ifiguração de senha"		

Parâmetro "Tipo de objeto do valor de saída"

Este parâmetro configura o tipo de objeto do valor de saída enviado ao barramento após o dispositivo ser ativado por meio de

senha. Opções:

1 bit [ligado/desligado]

1byte [controle de cena]

1 byte[0..255]

1 byte[0..100%]

Parâmetro "Senha 1 (somente o numero do digito permitido)'

Este parâmetro configura a senha, apenas um número de dígitos de 4 bytes é permitido.

--Parâmetro "Descrição da senha 1"

Este parâmetro configura a descrição para a senha 1, apenas caracteres de 40 bytes são permitidos.


Este parâmetro define se deve habilitar a reação do gatilho para a senha 1. Opções:

Nenhuma ação

Envie um valor

Enviar um valor: ao selecionar esta opção, os seguintes parâmetros são visíveis.

--Parâmetro "Valor de saída [On/Off]"

--Parâmetro "Output scene NO.[1..64]"

--Parâmetro "Valor de saída [0..255]"

--Parâmetro "Valor de saída [0..100%]"

Este parâmetro para definir o valor de saída enviado ao barramento quando a senha é acionada, a faixa de saída

valor é determinado pelo tipo de dados selecionado.

--Parâmetro "Tempo de atraso para envio [0..255]"

Este parâmetro define o tempo de atraso para envio. Opções: 0..255

Parâmetro "Senha2"

Este parâmetro define se deve habilitar a Senha 2. Opções:

Desativar

Habilitar

Habilitar: habilita a Senha 2, ao mesmo tempo, os parâmetros da Senha 3 ficam visíveis.

Parâmetro "Senha 2 (somente número de digito permitido)'

Este parâmetro configura a senha, apenas números de dígitos de 4 bytes são permitidos.

arâmetro "Senha3

Este parâmetro configura a senha. Opções:

Desativar

Habilitar

Ativar: ativar a senha 3. As configurações dos parâmetros são semelhantes às anteriores, a seguir não serão mais descritas.

Nota: até 3 senhas podem ser definidas. Se todas as senhas forem iguais e enviar um valor para o barramento,

então enviará o telegrama da Senha 1 para o barramento quando o dispositivo for ativado.



K-BUS® KNX / EIB KNX Smart Touch V40&V50

5.1.6 Janela de parâmetros "Sensor geral"

Janela de parâmetro "Sensor geral" mostrada na Fig.5.1.6, é principalmente para definir parâmetros relacionados de detecção de sensores externos e internos, como temperatura e umidade.

— General	Internal sensor setting	
General setting	Internal sensor calibration	0°C -
Summer time setting	Send actual Temp. when change by [120]	2 *0.5°C
General sensor	Cyclically send actual room Temp.[0255]	10 ‡ Minutes
+ Home page	Reply error of sensor measurement	 Respond after read only Respond after change
+ Function page	Object value of error	0=no error/1=error 1=no error/0=error
+ Time function	Temperature display by	External sensor 💌
+ Event Group function	When external sensor fault,Internal sensor display	No Ves
+ Logic function	Reply error of sensor measurement	 Respond after read only Respond after change
	Object value of error	0=no error/1=error 1=no error/0=error
	External sensor setting(only apply to t	temperature and humidity on home page)
	Monitoring period for external sensor [0255]	10 ‡ Minutes
	Read external sensor after monitor period expire	No Ves

Fig.5.1.6 Janela de parâmetro "Sensor geral"

Os seguintes parâmetros são usados para definir o valor de calibração, condição de envio e relatório de erro de sensor interno. Se o sensor interno também for selecionado para outras funções, consulte esta seção.

Parâmetro "Calibração do sensor interno"

Este parâmetro para definir o valor de calibração de temperatura do sensor interno, ou seja, para calibrar o

valor medido do sensor interno para torná-lo mais próximo da temperatura ambiente atual. Opções:

-5ÿ	
0ÿ	
5ÿ	

Observação: depois que o dispositivo for ligado, o tempo de estabilidade da detecção do sensor interno levará 30 minutos, portanto, o valor de temperatura detectado no estágio inicial do trabalho do dispositivo pode ser impreciso.

Parâmetro "Enviar Temp. quando mudar por [1..20]*0.5y

Este parâmetro para definir quando a temperatura atinge um determinado valor, envia o valor real da temperatura para o

ônibus. Opções: 1...20



Definir o tempo para enviar ciclicamente o valor de detecção de temperatura para o barramento. Opções: 0..255min

Este período é independente e inicia a contagem do tempo após a finalização ou reinicialização da programação. Transmissão

a mudança não tem efeito sobre este período.

Parâmetro "Erro de resposta da medição do sensor

Este parâmetro para definir a condição de envio de relatório de status de erro quando houver erro do sensor interno, opções:

Responder após somente leitura

"Enviar ciclicamente a temperatura ambiente atual.[0...255]min

Responder após a alteração

Responder após somente leitura: somente quando o dispositivo receber um erro de leitura de outro dispositivo de barramento ou barramento, o

objeto "Sensor interno - Temp. Relatório de erro" envia o status de erro para o barramento;

Responder após alteração: o objeto "Sensor interno - Temp. Relatório de erro" enviará imediatamente o telegrama

ao barramento para relatar o valor do erro quando o status do erro for alterado.

-- Parâmetro "Valor do objeto do erro"

Este parâmetro para definir o valor do objeto de erro. Opções:

0=sem erro/1=erro

1=sem erro/0=erro

0=sem erro/1=erro: o valor do objeto para o qual nenhum erro do sensor interno ocorre é 0, e o valor do objeto para

qual erro interno do sensor ocorre é 1;

1=sem erro/0=erro: tem o significado oposto.

Nota: se a conexão do sensor interno estiver anormal ou a temperatura detectada estiver fora da faixa de

- 20ÿ ~ 60ÿ, o dispositivo irá considerar o sensor como defeituoso ou errado .

imetro "Exibição de temperatura por

Configurando a fonte da exibição de temperatura na página inicial. Opções:

Desativar

Sensor interno

Sensor externo

Sensor interno: O valor da temperatura medido pelo sensor interno, e é enviado ou lido para o barramento pelo

objeto "Sensor interno - Temperatura real" ;

Sensor externo: Para medir o valor da temperatura através de outros dispositivos de controle de temperatura no barramento e receber o valor

do objeto "Sensor externo - Temperatura"; Quando o dispositivo não recebe o valor medido do sensor externo, a temperatura será exibida como 0 ou o valor medido pelo sensor interno

sensor.



Este parâmetro é visível quando o sensor externo é selecionado. Para definir se deve ativar o sensor interno

medição quando ocorre um erro do sensor externo. Opções:

Não

Sim

Não: Quando o sensor externo está com falha, a exibição do sensor interno não é habilitada. O será exibido por padrão.

Sim: Quando o sensor externo está com falha, a exibição do sensor interno é habilitada.

arâmetro "Erro de resposta da medição do senso

Este parâmetro é visível quando o sensor externo é selecionado, configurando a condição de envio de relatório de status de erro

quando o erro do sensor externo. Opções:

Responder após somente leitura

"Quando falha do sensor externo, exíbição do sensor interno"

Responder após a alteração

Responder após somente leitura: somente quando o dispositivo receber um erro de leitura de outro dispositivo de barramento ou barramento, o

objeto "Sensor externo - Temp. Relatório de erro" envia o status de erro para o barramento;

Responder após a alteração: o objeto "Sensor externo - Temp. Relatório de erro" enviará imediatamente o telegrama

ao barramento para relatar o valor do erro quando o status do erro for alterado.

-- Parâmetro "Valor do objeto do erro"

Este parâmetro para definir o valor do objeto de erro. Opções:

0=sem erro/1=erro

1=sem erro/0=erro

Parámetro "Período de monitoramento para sensor externo [0..255]min

0=sem erro/1=erro: o valor do objeto para o qual o sensor externo não ocorre nenhum erro é 0, e o valor do objeto para

qual erro do sensor externo ocorre é 1;

1=sem erro/0=erro: tem o significado oposto.

Os dois parâmetros a seguir para definir o período de monitoramento para sensor externo e umidade

sensor. Adequado apenas para exibição de temperatura e umidade da página inicial no dispositivo:

Este parâmetro para definir o período de monitoramento do dispositivo do sensor externo. O período de monitoramento será reiniciado

contando quando o dispositivo recebe valor. Opções: 0...255

Quando chegar o período de monitoramento, se o valor de detecção do sensor externo não for recebido, ele será

considerado como falha de sensor externo e display 0, ou através do parâmetro "quando falha de sensor externo,

display do sensor" para habilitar a exibição do valor medido pelo sensor interno.

Nota: Para evitar valores de detecção ausentes de bus ocupado, é recomendado que o período de monitoramento deve ser pelo menos duas vezes mais longo o período de transmissão cíclica do sensor.



Definir se deve enviar telegrama de solicitação de leitura para sensores externos após o período de monitoramento expirar.

Opções:

Não

Sim

Não: Não envie telegrama de solicitação de leitura.

Sim: Após o término do período de monitoramento, se a tela não receber o valor de detecção do externo

sensor, um telegrama de solicitação de leitura será enviado ao sensor externo.

Observação: devido ao grande aquecimento da tela LCD, se o sensor interno for usado para detectar a temperatura, o tempo de configuração para desligar a luz de fundo é recomendado para ser 5 ~ 15s.

5.2 Janela de parâmetros "Página inicial"

5.2.1 Janela de parâmetros "Página inicial x"

Janela de parâmetros "Página inicial x" conforme mostrado na Fig.5.2.1, para definir o layout e a função de navegação da página da página inicial, até 2 páginas iniciais podem ser definidas e até 8 páginas ou ícones de navegação na página multifuncional Pode ser configurado. Os parâmetros para cada navegação são os mesmos e podem ser vinculados à página de função especificada. O a seguir está um exemplo de uma função de navegação que descreve suas configurações de parâmetro.

+ General	Description for Home page function	Home page 1	
- Home page	Home page navigation function	O Disable O Enable	
Home page 1	Page Layout	2	•
Home page 2	Navigation function 1	O Disable O Enable	
rionie page z	Associated function	Link to Page 1	•
+ Function page	Page icon	Default	•
+ Time function	Navigation function 2	O Disable O Enable	
+ Event Group function	Associated function	Link to Page 2	•
+ Logic function	Page icon	Default	•
	* mask that Only the Page function is	s set as Multifunction, the link icon is valid.	

Fig.5.2.1 Janela de parâmetro "Página inicial x"

arâmetro "Descrição da função da página inicial

Definir o nome da interface da página inicial, máximo de 15 caracteres, o caractere de exibição máximo real

é de até 5 caracteres chineses.



Definir se deve ativar a função de navegação da página inicial. Opções:

Desativar

Função de navegação na pagina inicial"

Habilitar

Quando "Desativar", exibe diretamente a página de função. Selecione a página de função específica deslizando quando houver

são várias páginas.

Quando "Ativar", os seguintes parâmetros são visíveis.

râmetro "Layout da pagina"

Definir o layout da página, ou seja, o número da página exibida na página inicial. Opções: 1/2/3/4/6/8

Até 8 páginas de função de navegação podem ser configuradas para exibição em uma página inicial. Clique diretamente em um dos ícones para salte rapidamente para a interface de controle de função selecionada.

Nota: Até 6 páginas de funções de navegação podem ser configuradas para exibição em uma página inicial para o estilo horizontal V50.

Parâmetro "Função de navegação xyx=1...9"

Definir se deve ativar a função de navegação x. Opções:

Desativar

Habilitar

Quando "Ativar" é selecionado, os seguintes parâmetros são visíveis.

-- Parâmetro "Função associada"

Definir a página de funções ou os ícones da página multifunções aos quais a função de navegação x liga. Opções:

Link para a página 1 Link para a página 2 ... Link para a página 15 Link para o ícone na página 1 *

....

Link para o ícone na página 15 *

As 15 opções anteriores para vincular à página de função, as últimas 15 opções para vincular a um dos ícones do

página multifuncional.

Nota: Para V40 Lite, o máximo de páginas de função ou os ícones da página multifuncional que podem ser definidos é 6.

Nota: A página de função vinculada precisa ser configurada. Se não estiver configurado, o link é inválido. Da mesma forma, a página multifuncional vinculada precisa ser configurada e os ícones da página também precisam ser configurados, caso contrário não são válidos.



Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior vinculado à página de funções, para configuração dos ícones na

página de função. Opções:

Padrão

- Iluminação
- Cenário

...

- Recepção

Padrão: exibe um ícone com base na página de função vinculada. Os ícones padrão correspondentes à função

página e os ícones correspondentes às opções estão descritos no apêndice.

-- Parâmetro "Número do icone"

6.

Este parâmetro é visível quando o parâmetro "Função associada" vinculado à página da função, para definir o

número do ícone. Opções: 1/2/3/4/5/6/7/8

Observação: Para o estilo horizontal V50, o número máximo de ícones de páginas multifuncionais que podem ser vinculadas é

Por exemplo, "Link para ícone na página 2 *" no parâmetro "Função associada" é selecionado, este número de ícone é

definido como 5, ou seja, link para o 5º ícone da página multifuncional.

*máscara que Somente a função Página é configurada como Multifuncional, o ícone do link é válido.

Por exemplo, "Link para ícone na página 6" do parâmetro "Navegação associada", mas se a página 6 não for

definir Multifuncional, então o link não é válido.

K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

5.3 Janela de parâmetros "Página de função"

5.3.1 Janela de parâmetros "Configuração de página"

+ General	Function page 1	O Disable O Enable
+ Home page	Function page 2	O Disable 🔵 Enable
- Function page	Function page 3	O Disable O Enable
~	Function page 4	O Disable O Enable
Page setting	Function page 5	O Disable O Enable
Page 1	Function page 6	O Disable O Enable
+ Time function	Function page 7	O Disable O Enable
+ Event Group function	Function page 8	O Disable O Enable
+ Logic function	Function page 9	O Disable O Enable
	Function page 10	O Disable O Enable
	Function page 11	O Disable O Enable
	Function page 12	O Disable O Enable
	Function page 13	O Disable 🔵 Enable
	Function page 14	O Disable O Enable
	Function page 15	O Disable O Enable

Fig.5.3.1 Janela de parâmetro "Configuração da página de função"

Parâmetro "Página de lunção x(x=1..15)

Configurando se deseja habilitar a função página x. Opções:

Desativar

Habilitar

Ao selecionar "Ativar", a interface do parâmetro "Página x" fica visível, conforme mostrado na Fig.5.3.2, a função da Página x

pode ser definido nesta interface.

Até 15 páginas de função podem ser definidas.

Nota: As 5 páginas de função anteriores só podem ser configuradas como controle de página multifuncional e a última

10 páginas de função podem ser configuradas como todas as funções.

Observação: Para V40 Lite, até 6 páginas de função podem ser definidas. As 2 páginas de função anteriores só podem ser

configurado como controle de página multifuncional e as últimas 4 páginas de função podem ser configuradas como todas as funções.



K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

5.3.2 Janela de parâmetros "Página x-- Multifunção"

+ General	Description for page function	Page 1
+ Home page	Page function	Multifunction (Lighting/Blind/Scene/Value send)
	Number of Function icon	4 🗸
- Function page	Icon 1	O Disable O Enable
Page setting	Function icon	Default
Page 1	Description for Icon 1	Icon 1
+ Time function	Function of Icon 1	Switch
	Icon 2	O Disable O Enable
Event Group function	Function icon	Default
+ Logic function	Description for Icon 2	Icon 2
	Function of Icon 2	Switch/Dimming -
	Icon 3	O Disable O Enable
	Function icon	Default
	Description for Icon 3	Icon 3
	Function of Icon 3	Value send 👻
	Datatype of object	1byte[0255]
	Output value when press	127 ‡
	Long operation function	O Disable O Enable
	Icon 4	O Disable O Enable
	Function icon	Default
	Description for Icon 4	Icon 4
	Function of Icon 4	Scene control
	Output scene NO.	Scene No.1
	Storage scene via long operation	O Disable C Enable

Fig.5.3.2 Janela de parâmetro "Página x -- Multifunção (iluminação/cegueira/cena/envio de valor)"

Parámetro "Descrição da função da página

Definindo o nome do título da interface da página de função, até 15 caracteres podem ser inseridos, o real exibido caracteres são até 5 caracteres chineses.

Parâmetro "Função da página"

Configurando a função da página. Opções:

Multifunção (iluminação/cegueira/cenário/envio de valor)

HVAC



Ar condicionado

Música de fundo

escurecimento RGB

Exibição de qualidade do ar

Aquecimento de piso

Sistema de ventilação

Exibição de medição de energia

A exibição da interface depende da função selecionada, página 1-5 apenas para configuração multifuncional, enquanto

página 6-15 para todas as configurações de funções.

As seções a seguir descrevem as configurações de parâmetro para cada função.

Nesta seção, as funções da página são principalmente sobre configurações de iluminação, cortinas, cena e envio de valor, como

segue:

Parâmetro "Numero do icone da Função"

Configurando o número do ícone de função na página multifuncional. Opções: 1/2/3/4/6/8

Observação: Até 6 ícones podem ser definidos em cada página multifuncional para o estilo horizontal V50.

Parâmetro "lcone xyx=1...8"

Configurando se deseja habilitar a função do Ícone X. Opções:

Desativar

Habilitar

Quando "Ativar" é selecionado, os seguintes parâmetros são visíveis.

irâmetro "icone de função

Ícone de configuração para uso. Opções:

Padrão

Sem ícone, apenas texto

- Luz de teto

••••

- Em geral

Padrão: Exibe o ícone com base na função selecionada. Os ícones padrão correspondentes à função

página e os ícones correspondentes às opções estão descritos no apêndice.

Parâmetro "Descrição do icone x

Configurando a descrição exibida na tela para o Ícone X, até 12 caracteres podem ser inseridos.

A exibição real é de até 9 caracteres (ou 4 caracteres chineses).



Configurando a função do Ícone X. Opções:

arâmetro "Função do icone x"

Trocar

Interruptor/Dimerização valor enviado Abrir/fechar persiana Cortina rolo (sem ripa) Persianas (com ripas) Cego (abrir/fechar/parar) Cego (para cima/para baixo/parar) Controle de cena

Interruptor: a função do ícone é para controlar o interruptor. O objeto "Switch" e o objeto "Switch status" são visível, em geral, os dois objetos são usados em conjunto. Por exemplo, "Interruptor" correspondente ao interruptor objeto do atuador da chave, "Switch Status" correspondente ao objeto de status da chave, se o objeto "Switch Status" recebe o feedback de status do atuador do interruptor, o status do ícone também será atualizado.

Switch/Dimming: a função do ícone é para interruptor e escurecimento.

Objeto "Interruptor", "Escurecimento de brilho", "Status de brilho" e "Escurecimento relativo" são visíveis, toque curto a operação acionará um comando de interruptor. A operação de pressão longa ativará um controle deslizante para escurecimento, que pode ser deslizou para escurecimento. Suporta três botões para escurecimento relativo: escurecimento, escurecimento, parar de escurecimento.

Geralmente, o objeto "Dimming de brilho" e o objeto "Status de brilho" são usados em conjunto. Por exemplo, "Dimming de brilho" correspondente ao objeto de escurecimento de brilho do atuador de escurecimento, "Brilho Status" correspondente ao objeto de status de brilho do atuador de dimerização.

Envio de valor: a função do ícone é para envio de valor, para especificar o envio de diferentes tipos de valor.

Abrir/fechar persiana: a função do ícone é para controlar abrir/fechar persiana, suporte para ajustar a cortina posição deslizando o controle deslizante em porcentagem, bem como controlando através dos três botões: abrir, fechar, parar correndo.

Persiana (sem ripa): a função do ícone é para controlar a persiana (sem ripa), suporta ajuste a posição da cortina deslizando o controle deslizante em porcentagem, bem como controlando através dos três botões:

correndo para cima, correndo para baixo, pare de correr.

Venetian Blinds (com slat): a função do ícone é para controle de venezianas (com slat), suporta para ajuste a posição da cortina deslizando o controle deslizante em porcentagem, bem como controlando através dos três botões: correndo para cima, correndo para baixo, pare de correr.

Cortina (abrir/fechar/parar): a função do ícone é para controle de cortina aberta/fechada, suporta o controle através dos três botões: abrir, fechar, parar de correr.

Persiana (subir/descer/parar): a função do ícone é para o controle da persiana, suporta o controle através do três botões: subir, descer, parar de correr.

Controle de cena: para controle de cena, ele irá chamar a cena ao tocar no ícone de chamada de cena, também pode permite operação longa para armazenamento de cena.



Os seguintes parâmetros são visíveis quando "Enviar valor" é selecionado.

-- Parâmetro "Tipo de dados do objeto"

Configurando o tipo de dados do objeto para envio de valor. Opções:

1 bit [ligado/desligado]

2 bits[0...3]

4 bits[0...15]

1 byte[0...255]

1 byte[0...100%]

1byte [controle de cena]

2 bytes[-32768...32767]

2 byte[0...65535]

-- Parâmetro "Valor de saída ao pressionar"

Configurando o valor de saída enviado do objeto quando pressionado, a faixa de valor depende do tipo de dados selecionado.

-- Parâmetro "Função de operação longa"

Definir se deve ativar a função de operação longa. Opções:

Desativar

Habilitar

Ao selecionar "Ativar", os seguintes parâmetros são visíveis.

-- Parâmetro "Valor de saída quando operação longa"

Configurando o valor de saída enviado do objeto quando operação longa, a faixa de valor depende do selecionado

tipo de dados.

Os dois parâmetros a seguir são visíveis quando "Scene control" é selecionado.

-- Parâmetro "Output scene NO."

Definir o número da cena de saída durante a operação. Opções: 1..64

Cena NO.1..64 correspondente ao valor do telegrama 0..63.

-- Parâmetro "Cena de armazenamento via operação longa"

Definir se deve ativar a cena de armazenamento por meio de operação longa. Opções:

Desativar

Habilitar



K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

5.3.3 Janela de parâmetros "Página x-- HVAC"

Janela de parâmetro "Página x-- HVAC" conforme mostrado na Fig. 5.3.3, é principalmente sobre ventilador e parâmetro HVAC

contexto.

+ General	Description for page function	Page 6	
+ Home page	Page function	HVAC	•
- Function page	Temperature reference from Time period for request external sensor	External sensor	•
Page setting Page 1	[0255] Read external sensor after restart Control value after temp. error[0100%][[f	S T Minutes	*
+ Time function	<pre>>o'=1) Power on/off status after download</pre>	○ Off ◎ On	
+ Event Group function	Power on/off status after power on	As before power off or reset	•
+ Logic function	Control type of fan speed	1byte	
	HVAC control mode	Heating and Cooling	•
	Heating/Cooling status after restart	As before power off or reset	•
	HVAC control system	🔘 2 pipes system 🔘 4 pipes system	
	HVAC operation mode	🔵 Disable 🔘 Enable	
	Operating mode switchover	🔿 4x1Bit 🔘 1Byte	
	Operating mode status	🔿 4x1Bit 🔘 1Byte	
	Controller status after restart	Comfort mode	•
	Extended comfort mode [0255,0=inactive]	0 [‡] Minutes	
	Min. set temperature [540]	5	°C
	Max. set temperature [540]	40 ‡	°C

Fig.5.3.3 (1) Janela de parâmetro "Página x -- HVAC Geral"

GVS[®] K-BUS[®] KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

+ General	Output value for fan speed		
+ Home page	Output value for Fan speed off	0	* *
	Output value for Fan speed low	1	* *
- Function page	Output value for Fan speed medium	2	÷
Page setting	Output value for Fan speed high	3	÷
Page 1	Status feedback for fan speed		
— Page 6	Status value for Fan speed off	0	▲ Ţ
P6: HVAC Fan	Status value for Fan speed low	1	÷
Рб: Temp. setpoint	Status value for Fan speed medium	2	* *
P6: Heat&Cool control	Status value for Fan speed high	3	÷
+ Time function	Fan speed auto	O Disable O Enable	

- + Event Group function
- + Logic function



+ General	Setpoint method for operating mode	Relative Absolute		
+ Home page	Base setpoint temperature	20.0	•	°C
 Function page Page setting Page 1 Page 6 P6: HVAC Fan P6: Temp. setpoint P6: Heat&Cool control 	Heating Reduced heating in standby mode[010] Reduced heating in economy mode [010] Actual Temp. threshold in frost protection[510] Cooling Increased cooling in standby mode [010] Increased cooling in economy mode [010]	2 4 7 2 4	÷)℃)℃)℃)℃
+ Time function	Actual Temp. threshold in heat protection[30.40]	35	\$	°C
+ Event Group function				

+ Logic function

Fig.5.3.3 (3) "P x : Temp. Janela de parâmetro Setpoint_Relative"



+ General	Setpoint method for operating mode	Relative O Absolute	
+ Home page	Heating		
- Function page	Setpoint temperature in comfort mode [540]	21	‡ °C
Page setting	Setpoint temperature in standby mode [540]	19	‡ °C
Page 1	Setpoint temperature in economy mode [540]	17	‡ °C
— Page 6	Setpoint temperature in frost protection [540]	7	‡ °C
P6: Temp. setpoint	Cooling		
P6: Heat&Cool control	Setpoint temperature in comfort mode [540]	23	‡ °C
+ Time function	Setpoint temperature in standby mode [540]	25	‡ °C
+ Event Group function	Setpoint temperature in economy mode [540]	27	‡ °C
+ Logic function	Setpoint temperature in heat protection	35	‡ °C

Fig.5.3.3 (4) "P x: Temp. Janela de parâmetro Setpoint_Absolute"

+ General	Type of Heat control	Switching on/off(use 2-point control)	•
+ Home page	Invert control value	O No Ves	
- Function page	Lower Hysteresis[0200]	20	‡ *0.1℃
~	Upper Hysteresis[0200]	20	‡ *0.1℃
Page setting	Type of Cool control	Switching PWM(use PI control)	•
P6: HVAC Fan	Invert control value	No Yes	
P6: Temp. setpoint	PWM cycle time[1255]	15 ‡ Minutes	
P6: Heat&Cool control	Cooling speed	Split unit(4K/90min)	*
+ Time function	Cyclically send control value[0255]	0 🗘 Minutes	
Page setting			
Page 1	Type of Cool control	Continuous control(use PI control)	•
— Page 6	Invert control value	No Ves	
P6: HVAC Fan	Cooling speed	Split unit(4K/90min)	•
P6: Temp. setpoint	Send control value on change by [0100%,0=inactive]	4	* *
P6: Heat&Cool control			
1	Cyclically send control value[0255]	0 🗘 Minutes	

Fig.5.3.3 (5) Janela de parâmetro "P x: Controle de calor e resfriamento"

Parâmetro "Referência de temperatura de"

+

Time function

Este parâmetro para definir o recurso da referência de temperatura da função HVAC. Opções:



K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

Sensor interno

Sensor externo

Combinação de sensores internos e externos

Ao selecionar o sensor interno de referência, a temperatura é determinada pela configuração do sensor interno

sensor na interface de parâmetros sensor geral.

Os dois parâmetros a seguir são visíveis quando o sensor externo é selecionado.

-- Parâmetro "Período de tempo para solicitar sensor externo [0..255]min"

Este parâmetro para definir o período de tempo para sensor externo de solicitação de leitura. Opções: 0...255

-- Parâmetro "Ler sensor externo após reiniciar"

Opções:

Não

Sim

Não: Quando a reinicialização do dispositivo ou a programação for concluída, a solicitação de leitura não ocorrerá imediatamente, mas aguarde o tempo do ciclo para enviar.

Sim: Depois que o dispositivo é reiniciado ou programado, uma solicitação de leitura é enviada ao sensor de temperatura externo.

-- Parâmetro "Taxa de combinação"

Este parâmetro pode ser visto quando a temperatura HVAC é adquirida pelo sensor interno e externo combinação. Defina o sensor interno e o sensor externo para medir a gravidade específica da temperatura. Opções:

10% interno a 90% externo

20% interno a 80% externo

...

80% interno a 20% externo

90% interno a 10% externo

Por exemplo, se a opção for "40% interno para 60% externo", então o sensor interno responde por 40%, o sensor externo responde por 60%, e a temperatura de controle = (temperatura do sensor interno × 40%) + (externo temperatura do sensor × 60%), a função HVAC do dispositivo controlará e exibirá a temperatura de acordo à temperatura calculada.

Quando dois sensores são combinados para detecção, quando um sensor está com erro, o valor da temperatura detectado pelo o outro sensor é usado.

-- Parâmetro "Valor de controle após temp. error[0..100%] (Se controle de 2 pontos, defina valor'0'=0, defina valor'>0'=1)"

Esta configuração de parâmetro para o valor de controle quando ocorre um erro de temperatura. Opções: 0..100



Se estiver sob controle de 2 pontos, o valor do parâmetro é 0, assim como o valor do controle; se o valor do parâmetro for

maior que 0, então o valor de controle será 1.

Parâmetro "Status ligado/desligado após o download

Configurando o status liga/desliga da interface HVAC após o download. Opções:

Desligado

Sobre

Status ligado/desligado após liga

Configurando o status de ligar/desligar da interface HVAC após a recuperação do dispositivo. Opções:

Sobre

esligado

Como antes, desligue ou reinicie

Ligado: a interface HVAC está ligada quando o dispositivo é ligado, esta interface está operacional, o HVAC calculará

internamente de acordo com o tipo de controle para determinar o status de controle atual;

Desligado: a interface HVAC está desligada quando o dispositivo está ligado, esta interface não está operacional e o HVAC não está

vai calcular;

Como antes de desligar ou redefinir: a interface HVAC recuperará o status antes de desligar, se estiver ligada, então

O HVAC calculará internamente de acordo com o tipo de controle para determinar o status de controle atual.

Parâmetro "Tipo de controle da velocidade do ventilador"

Este parâmetro para definir o tipo de objeto de controle de velocidade do ventilador. Opções:

Desativar

1 bit

1 byte

Desabilitado: o controle de velocidade do ventilador está desabilitado;

1 bit: o tipo de objeto de controle de velocidade do ventilador é 1 bit;

1byte: o tipo de objeto de controle de velocidade do ventilador é 1byte, ao mesmo tempo, janela de parâmetro conforme mostrado em

Fig.5.3.3(2).

-- Parâmetro "Velocidade do ventilador automática"

Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior é definido como 1 bit ou 1 byte, para definir se deve habilitar

operação automática da velocidade do ventilador. Opções:

Desativar

Habilitar

Ativar: quando ativado, haverá nível automático adicionado no controle de velocidade do ventilador.



modo de controle HVAC

Este parâmetro para definir o modo de controle HVAC. Opções:

Aquecimento

Resfriamento

Aquecimento e resfriamento

Aquecimento e resfriamento: aquecimento e resfriamento estão disponíveis. Ao mesmo tempo, os seguintes parâmetros são

visível.

-- Parâmetro "Estado de aquecimento/resfriamento após a reinicialização"

Este parâmetro para definir o status de aquecimento/resfriamento após a reinicialização. Opções:

Aquecimento

Resfriamento

Como antes, desligue ou reinicie

Como antes de desligar ou redefinir: quando o dispositivo é redefinido após ligar, o modo de controle será recuperado como

antes de reiniciar. Se for a primeira vez que o dispositivo é usado ou uma página de função recém-ativada, o modo de controle após o

dispositivo é iniciado está em um estado incerto e precisa ser selecionado manualmente neste momento.

-- Parâmetro "Sistema de controle HVAC"

Configuração para o tipo de sistema de controle HVAC, ou seja, tipos de tubos de entrada/saída de água do fan coil. Opções:

sistema de 2 tubos

sistema de 4 tubos

Sistema de 2 tubos: compartilha um tubo de entrada e saída para aquecimento e resfriamento, ou seja, água quente e fria são

controlado por uma válvula.

Sistema de 4 tubos: possui tubos de entrada e saída próprios para aquecimento e resfriamento, e são necessárias duas válvulas para

controlar a entrada e saída de água quente e água fria respectivamente.

modo de operação HVAC

Este parâmetro define se deve habilitar o modo de operação HVAC. Opções:

Desativar

Habilitar

Ativar: quando ativado, os 4 parâmetros a seguir são visíveis.

-- Parâmetro "Troca do modo de operação"

Esta configuração de parâmetro para o tipo de objeto da alternância do modo de operação. Opções:

4x1bit

1 byte



Quando 1bit é selecionado, os objetos de 4x1bit são visíveis. Os quatro objetos são: Saída de HVAC - Modo de conforto,

Saída HVAC - modo econômico , Saída HVAC - modo de espera e saída HVAC - modo de proteção contra geada/calor.

Quando um dos modos estiver ativo, o objeto correspondente enviará o telegrama "1", caso contrário, o "0".

Quando 1 byte é selecionado, o objeto "HVAC Output-- HVAC mode" fica visível. Os telegramas enviados são: "1" para

modo conforto, "2" para modo de espera, "3" para modo econômico , "4" para o modo de proteção.

-- Parâmetro "Status do modo de operação"

Esta configuração de parâmetro para o tipo de objeto do feedback de status do modo de operação da sala. Opções:

4x1bit

1 byte

Quando 1bit é selecionado, os objetos de 4x1bit são visíveis. O dispositivo irá atualizar para um modo diferente de acordo com

ao telegrama ON ou OFF recebido dos objetos. Os quatro objetos são: Entrada HVAC--Modo de conforto, HVAC

Entrada - modo econômico , Entrada HVAC--modo de proteção contra geada/calor, entrada HVAC--modo de espera.

O valor dos 3 objetos atuais é 0, o modo de operação é o modo de espera.

Quando 1byte é selecionado: "1" para modo de conforto, "2" para modo de espera, "3" para modo de economia , "4" para

modo de proteção. O dispositivo atualizará para o modo correspondente de acordo com o telegrama recebido.

-- Parâmetro "Status do controlador após a reinicialização"

Esta configuração de parâmetro para o modo de operação quando o dispositivo é inicializado. Opções:

Modo de espera

- Modo conforto
- modo econômico
- Como antes, desligue ou reinicie

Nota: A função da opção "Como antes de desligar ou redefinir" só é aplicável à tela vertical

A versão do firmware V50 (versão KNX) é V0.3.5 ou superior, a versão do firmware V50 da tela horizontal é

V0.3.4 ou superior, a versão do firmware V40 e V40Lite é V0.1.5 ou superior.

A versão do firmware (versão KNX) pode ser visualizada em "Interface de configurações --> Informações do sistema". do dispositivo.

-- Parâmetro "Modo de conforto estendido[0..255,0=inativo]min"

Este parâmetro define o tempo de atraso para o modo conforto retornar automaticamente para o modo econômico.

Opções: 0..255

Quando o valor de ajuste for "0", a função de retardo do modo conforto é desativada, ou seja, o modo conforto



não retornar ao modo econômico automaticamente;

Quando o valor de configuração é 1-255, quando os modos de economia mudam para o modo de conforto, esta função é habilitada;

O modo conforto retornará ao modo econômico automaticamente após atingir o tempo de atraso definido;

Este parâmetro apenas para a comutação do modo econômico e modo conforto.

-- Parâmetro "Temperatura do ponto de ajuste básico [ÿ]"

Este parâmetro é visível quando o modo HVAC está desativado, para definir a temperatura do ponto de ajuste básico. Opções:

10		
10.5		
35		

O valor de configuração será modificado através do objeto "Ajuste de Setpoint", então o novo valor será armazenado

após desligar o dispositivo.

arâmetro "Min. /Máx. definir a temperatura (5. 40]y"

Configuração para limitar a faixa ajustável da temperatura de configuração, o mínimo de configuração deve ser menor que o

configuração máxima.

Se a temperatura de configuração estiver além da faixa limitada, a saída será a temperatura limitada.

Os seguintes parâmetros são visíveis quando o tipo de controle de velocidade do ventilador é selecionado para 1 byte, conforme mostrado em

Fig.5.3.3(2).

Valor de saída para a velocidade do ventilador

arâmetro " Valor de saída para velocidade do ventilador desligado/baixo/médio/alto"

Esses quatro parâmetros são visíveis quando o tipo de objeto de velocidade do ventilador é selecionado para 1 byte, configurando a comutação

valor enviado por cada velocidade do ventilador. Opções: 0..255

Feedback de status para velocidade do ventilador

Parâmetro ". Valor de status para velocidade do ventilador desligado/baixo/médio/alto"

Esses quatro parâmetros são visíveis quando o tipo de objeto de velocidade do ventilador é selecionado para ser 1 byte, para definir o status

valor de feedback de cada velocidade do ventilador. O dispositivo atualizará e exibirá a velocidade do ventilador de acordo com o feedback

valor. Opções:0..255

etro " Método de ponto de ajuste para o modo de operação'

Este parâmetro é visível quando habilitar o modo de operação HVAC, para definir o método de ajuste da configuração

temperatura. Opções:



âmetro "Aumento do resfriamento no modo de espera [0..10]ÿ"

Para definir o ponto de ajuste do modo de espera. Opções: 0...10 [ÿ]

Aquecimento: o ponto de ajuste do modo de espera é o ponto de ajuste da temperatura menos o valor de referência;

Resfriamento: o ponto de ajuste do modo de espera é o ponto de ajuste da temperatura mais o valor de referência.

arâmetro" Aquecimento reduzido durante o modo econômico [0..10]ý"

tro "Aumento do resfriamento durante o modo econômico [0..10]ÿ

Para definir o ponto de ajuste do modo econômico. Opções: 0...10 [ÿ]

Aquecimento: o ponto de ajuste do modo econômico é o ponto de ajuste da temperatura menos o valor de referência;

Resfriamento: o ponto de ajuste do modo econômico é o ponto de ajuste da temperatura mais o valor de referência.

netro "Actual Temp. limite na proteção contra congelamento [5.10]ÿ" (para aquecimento)

Para definir o ponto de ajuste do modo de proteção contra congelamento/calor da função de aquecimento. Opções: 5..10 [ÿ]

Sob o modo de proteção contra geada/calor, quando a temperatura ambiente reduz para o ponto de ajuste, o controlador

acione um telegrama de controle para que o controlador de aquecimento relacionado emita o controle de aquecimento para evitar a temperatura



de ser muito baixo.

Parâmetro "Actual Temp. limiar na proteção térmica [30..40]ÿ" (para resfriamento)

Definir o limite de temperatura real na proteção térmica para função de resfriamento. Opções: 30...40 [ÿ]

Sob a proteção térmica, quando a temperatura ambiente sobe para o ponto de ajuste de temperatura, então o

o controlador acionará um telegrama de controle para que o controlador de resfriamento relacionado emita o controle de resfriamento para evitar

a temperatura de ser para alta.

Os seguintes parâmetros são visíveis ao habilitar o modo de operação HVAC e usar o ponto de ajuste absoluto

método de modo de operação, conforme mostrado na Fig.5.3.3(4).

Parâmetro. "Setpoint T<mark>emp, no modo de conforto [5..40]y</mark>"

Parâmetro "Setpoint Temp. em modo de espera [5..40]ÿ"

Parâmetro "Setpoint Temp. no modo econômico [5..40]ÿ"

Parâmetro "Setpoint Temp. no modo de proteção contra congelamento [5..40]ÿ" (para aquecimento)

Parâmetro "Setpoint Temp. no modo de proteção contra calor [5..40]ÿ" (para resfriamento)

Estes parâmetros para definir a temperatura do ponto de ajuste em cada modo. Opções: 5..40ÿ

metro "Tipo de controle de aquecimento/restriamen

Configuração do tipo de controle Heat/Cool, conforme mostrado na Fig.5.3.3(5). Diferentes tipos de controle são adequados para

controlando diferentes controladores de temperatura. Opções:

Ligar/desligar (usar controle de 2 pontos)

Alternando PWM (use o controle PI)

Controle contínuo (use controle PI)

Definir se deve inverter o valor de controle ou o valor de controle de envio normal, de modo que o valor de controle seja

adequado para o tipo de válvula. Opções:

Não

Sim

Sim: enviar o valor de controle para o barramento através de objetos após inverter o valor de controle.



Os dois parâmetros a seguir são adequados para controle de 2 pontos:

-- Parâmetro "Inferior Histerese [0..200]*0.1ÿ"

```
-- Parâmetro "Histerese Superior [0..200]*0.1ÿ"
```

Estes dois parâmetros para definir a temperatura de histerese inferior/superior em aquecimento ou resfriamento HVAC.

Opções: 0..200

Sob controle de aquecimento,

Quando a temperatura real (T) > a temperatura de ajuste + a temperatura de histerese superior, então

vai parar de aquecer;

Quando a temperatura real (T) < a temperatura de ajuste - a temperatura de histerese mais baixa, então

começará a aquecer.

Por exemplo, a temperatura de histerese inferior é 1ÿ, a temperatura de histerese superior é 2ÿ, a configuração a temperatura é de 22 ÿ, se T for superior a 24 ÿ, o aquecimento será interrompido; se T for inferior a 24 ÿ, ele iniciará aquecimento; se T estiver entre 21~24ÿ, manterá o status anterior.

Sob o controle de resfriamento,

Quando a temperatura real (T) < a temperatura de ajuste - a temperatura de histerese mais baixa, então vai parar de esfriar;

Quando a temperatura real (T) > a temperatura de ajuste + a temperatura de histerese superior, então começará a esfriar.

Por exemplo, a temperatura de histerese inferior é 1ÿ, a temperatura de histerese superior é 2ÿ, a configuração a temperatura é de 26 ÿ, se T for inferior a 25 ÿ, ele irá parar de resfriar; se T for inferior a 28 ÿ, ele iniciará resfriamento; se T estiver entre 28~25ÿ, manterá o status anterior.

O modo de controle de 2 pontos é um modo de controle muito simples. Ao adotar este modo de controle, é necessário definir a temperatura de histerese superior e a temperatura de histerese inferior através de parâmetros. Ao definir o temperatura de histerese, os seguintes efeitos precisam ser considerados:

1. Quando o intervalo de histerese é pequeno, a faixa de temperatura será pequena, no entanto, o envio frequente de controle valor trará grande carga para o ônibus;

2. Quando o intervalo de histerese é grande, a frequência de comutação do interruptor será baixa, mas é fácil causar mudança de temperatura desconfortável.

GVS[®] K-BUS[®] KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50



Fig.5.3.3(6) Efeitos da histerese na ação do interruptor de valor de controle (aquecimento) no modo de controle de 2 pontos

Os dois parâmetros a seguir são adequados para o controle PI:

-- Parâmetro "Velocidade de aquecimento"

-- Parâmetro "Velocidade de resfriamento"

Definir a velocidade de resposta do controlador de aquecimento ou resfriamento. Diferentes velocidades de resposta são adequadas para

diferentes ambientes.

Opções:

Aquecimento de água quente (5K/150min)
Piso radiante (5K/240 min)
Aquecimento elétrico (4K/100min)
Unidade dividida/unidade ventiloconvectora (4K/90min)
Usuário definido

Opções:

Teto de resfriamento (5K/240min) Unidade dividida (4K/90min) Unidade ventiloconvectora (4K/90min) Usuário definido

-- Parâmetro "Faixa proporcional [10..100]*0.1ÿ" (valor P)

-- Parâmetro "Reset time[0..255]min"(valor I)

Estes dois parâmetros são visíveis quando a opção "Definido pelo usuário" do parâmetro "Velocidade de aquecimento/resfriamento" é

selecionado, para definir o valor PI do controlador PI.



âmetro "Tempo de ciclo PWM [1.255] min

Este parâmetro só é visível quando o tipo de controle é "Switching PWM (use PI control)". Para definir o

período do ciclo do objeto de controle para enviar o valor do interruptor, o objeto envia o valor do interruptor de acordo com o dever

ciclo do valor de controle. Por exemplo, se o período definido for 10 min e o valor de controle for 80%, o objeto

enviará um telegrama aberto por 8 min. Se o valor de controle for alterado, a taxa de tempo de serviço do telegrama liga/desliga do

o objeto também mudará, mas o período ainda é o tempo de configuração do parâmetro.

Opções: 1...255

Os valores PI de "Switching PWM (use PI control)" e "Continuous control (use PI control)" são os mesmos,

diferente apenas em objetos de controle, o objeto de controle do valor PI de saída "Controle contínuo" (1 byte) diretamente, enquanto

o valor de controle de "Switching PWM" emite um telegrama "on/off" de acordo com o ciclo de trabalho do controle

valor.

-- Parâmetro "Enviar valor de controle na mudança por [0.100%, 0=inativo]"

Este parâmetro é visível quando o tipo de controle é "Controle contínuo (usar controle PI)", para definir a mudança

valor do valor de controle a ser enviado ao barramento. Opções: 0..100, 0ÿinativo

Parámetro "Enviar ciclicamente o valor de controle [0.255]min"

Definir o período para enviar ciclicamente o valor de controle para o barramento. Opções: 0..255

No modo de controle PI, os parâmetros de controle predefinidos de cada controlador PI em aquecimento ou resfriamento

sistema são recomendados da seguinte forma:

(1) Aquecimento

Tipo de aquecimento	valor P	Eu valorizo (tempo de integração)	IP recomendado tipo de controlo	PWM recomendado período
Aquecimento de água quente	5K	150min	Contínuo/PWM 15min	
Piso radiante	5K	240min	PWM	15-20min
aquecimento elétrico	4K	100min	PWM	10-15min
Unidade dividida	4K	90min	PWM	10-15min
Unidade ventiloconvectora	4K	90min	Contínuo	

(2) Resfriamento

Tipo de resfriamento	valor P	Eu valorizo (tempo de integração)	IP recomendado	PWM recomendado
			tipo de controlo	período
teto de resfriamento	5K	240min	PWM	15-20mln
Unidade dividida	4K	90min	PWM	10-15min
Unidade ventiloconvectora	4K	90min	Contínuo	

K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

(3) Definido pelo usuário

Quando o parâmetro "Velocidade de aquecimento/resfriamento" é definido como "Definido pelo usuário", o valor do parâmetro de P (fator de escala) e I (tempo de integração) pode ser definido através do parâmetro. Ao ajustar os parâmetros, consulte o PI fixo valor mencionado na tabela acima. Mesmo que os parâmetros de controle sejam ligeiramente ajustados, o comportamento do controle será ser significativamente diferente.

Além disso, o tempo de integração deve ser definido corretamente. Se o tempo de integração for muito longo, o ajuste será seja lento e a oscilação não será óbvia; se o tempo de integração for muito pequeno, o ajuste será rápido,

mas a oscilação ocorrerá. O significa que o termo integral não é usado.



Fig.5.3.3 (7) valor de controle do modo de controle PI

Y: valor de controle

Y1: último valor de controle

X1: desvio de temperatura = temperatura definida - temperatura real

X2: último desvio de temperatura = temperatura definida - temperatura real

TN: tempo de integração

K: fator de escala (o fator de escala não é zero)

Algoritmo de controle PI: Y=K*(X1-X2)+X1*K*t/ TN +Y1

Quando o tempo de integração é definido como zero, o algoritmo de controle PI é: Y = K (X1-X2) + Y2

Configuração e influência de parâmetros definidos pelo usuário:

Configuração de parâmetro	Efeito
K: Se a faixa de escala for muito pequena	Ajuste rápido e overshoot ocorrerá
K: Se a faixa de escala for muito pequena	Ajuste lento, mas sem overshoot
TN: Se o tempo de integração for muito curto	Ajuste rápido, mas haverá oscilação
TN: Se o tempo de integração for muito longo	Ajuste lento, sem oscilação óbvia

K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

5.3.4

Janela de parâmetros "Página x-- Ar condicionado"

A janela de parâmetro "Página x-- Ar condicionado" mostrada na Fig.5.3.4, para configurar o controle do Ar-Condicionado, é

adequado para os dois tipos de controle de ar-condicionado: IR Split Unit e Gateway Integrate.

Existem dois tipos de objeto do Gateway Integrate: 1 bit e 1 byte.

A unidade dividida IR é controlada pelo tipo de objeto de 1 byte.

+ General	Description for page function	Page 6
+ Home page	Page function	Air conditioner 👻
- Function page	Temperature display from	O Internal sensor O External sensor
Page setting	Auto control mode (If disable,the command value in below will be ignor	red) 🔿 Disable 🔘 Enable
Page 1	Control type	🔵 IR Split Unit 🔘 Gateway Integrate
Page 6	Data type of mode	O 1bit O 1byte
+ Time function	Output value for Heat	0 0 1
+ Event Group function	Output value for Cool	◎ 0 ○ 1
	Output value for Dry	0 0 1
+ Logic function	Output value for Fan	0 0 1
	Output value for Auto	0 0 1
	Data type of fan speed	1bit 1byte
	Wind direction adjustment	O Disable O Enable
	Object value for Wind direction	Fixed=0 / Swing=1
	Wind direction position output set	tting
	Command value for position 1	1 ‡
	Command value for position 2	2 *
	Command value for position 3	3 ‡
	Command value for position 4	4
	Command value for position 5	5
	Wind direction position status feed	dback setting
	Status value for position 1	1
	Status value for position 2	2
	Status value for position 3	3
	Status value for position 4	4 ‡
	Status value for position 5	5 ‡

Fig.5.3.4 (1) Janela de parâmetro "Página x -- Ar condicionado" (Gateway Integrate _ 1bit)

K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50 Value in °C(DPT 5.010) Object datatype of setpoint Float value in °C(DPT_9.001) Min. set temperature [16...32] 16 ‡ °C °C 32 Max. set temperature [16...32] Fig.5.3.4 (1) Janela de parâmetro "Página x -- Ar condicionado" (Gateway Integrate _ 1bit) General Description for page function Page 6 Page function Air conditioner Home page Temperature display from Internal sensor External sensor Function page Auto control mode (If disable, the 🔵 Disable 🔘 Enable Page setting command value in below will be ignored) IR Split Unit O Gateway Integrate Control type Page 1 Page 6 1bit 1byte Data type of mode * Output value for Heat 1 Time function + Output value for Cool 3 **Event Group function** Output value for Dry 14 Logic function * Output value for Fan 9 * 0 Output value for Auto Status feedback for mode + Status value for Heat 1 * Status value for Cool 3 14 * Status value for Dry + Status value for Fan 9 * Status value for Auto 0 Page setting Data type of fan speed 🔵 1bit 🔘 1byte Page 1 ÷ Output value for Fan speed auto 4 Page 6 * Output value for Fan speed low 1 * Output value for Fan speed medium 2 Time function + Output value for Fan speed high 3 Event Group function Status feedback for fan speed Logic function * 4 Status value for Fan speed auto * Status value for Fan speed low 1 * Status value for Fan speed medium 2 + Status value for Fan speed high 3 Wind direction adjustment O Disable O Enable

Fig.5.3.4 (2) Janela de parâmetro "Página x -- Ar condicionado" (Gateway Integrate _1byte)



Fig.5.3.4 (2) Janela de parâmetro "Página x -- Ar condicionado" (Gateway Integrate _1byte)

Parâmetro "Exibição de temperatura de"

Configuração do recurso de referência da temperatura ambiente exibida na interface AC. Opções:

Sensor interno

Sensor externo

Nota: Os parâmetros de configuração de temperatura de AC são semelhantes aos da função HVAC (exceto para

a opção de medição de temperatura sem sensor combinado), consulte os detalhes na seção 5.3.3.

Parâmetro "Modo de controle automático (se desativado, o valor do comando abaixo será ignorado)".

Este parâmetro para definir se deve ativar o modo de controle automático do ar-condicionado. Opções:

Desativar

Habilitar

Desativar: ao selecionar esta opção, não haverá modo Automático na interface do Ar-condicionado, o seguinte

valor de comando abaixo será ignorado.

Ativar: quando ativado, haverá o modo Automático na interface Ar-condicionado.

Efeitos específicos, consulte o apêndice.

Parâmetro "Tipo de controle"

Esta configuração de parâmetro para o modo de controle de AC. Opções:

Unidade Dividida IR

Gateway integrado

Gateway integrado

Os seguintes parâmetros são visíveis quando o modo de controle AC é Gateway Integrate. Sua interface de parâmetro

como mostrado na Fig.5.3.4.

râmetro "Tipo de dados do modo

Para definir o tipo de dados do modo de controle. Opções:

1 bit

1 byte

-- Parâmetro "Valor de saída para calor/frio/seco/ventilador/automático"

Estes parâmetros são visíveis quando o tipo de dados é "1byte" ou "1bit", para definir para mudar para o valor enviado por cada



modo.Opções: 0..255

Opções: 0/1

Feedback de status para o modo

Os seguintes parâmetros são visíveis quando o tipo de dados é "1byte", para definir o valor de feedback de status de cada modo.

-- Parâmetro "Valor de status para Calor/Frio/Seco/Ventilador/Automático"

Definindo o valor de feedback de status de cada modo, o dispositivo atualizará o status do ícone de acordo com o

valor de feedback recebido. Opções: 0..255

Parâmetro "Tipo de dados da velocidade do ventilador

Este parâmetro para definir o tipo de dados da velocidade do ventilador. Opções:

1 bit

1 byte

-- Parâmetro "Valor de saída para velocidade do ventilador auto/baixo/médio/alto"

Estes parâmetros são visíveis quando o tipo de dados da velocidade do ventilador é "1byte", para definir para mudar para o valor enviado por

cada velocidade do ventilador. Opções: 0..255

Feedback de status para velocidade do ventilador

Os seguintes parâmetros são visíveis quando o tipo de dados é "1byte", para definir o valor de feedback de status de

cada velocidade do ventilador.

-- Parâmetro "Valor de status para velocidade do ventilador auto/baixo/médio/alto"

Esses parâmetros para definir o valor de feedback de status de cada velocidade do ventilador, o dispositivo atualizará a velocidade do ventilador

status do ícone de acordo com o valor do feedback recebido. Opções:0..255

Parâmetro "Ajuste da direção do vento"

Este parâmetro para definir se deve habilitar a função de ajuste da direção do vento. Opções:

Desativar

Habilitar

Enable: quando habilitado, os seguintes parâmetros são visíveis.

-- Parâmetro "Valor do objeto para a direção do vento"

Este parâmetro comenta o valor do objeto de ajuste da direção do vento. Direção fixa do vento, objeto

"direção do vento fixa/swing, In/Out" envia o telegrama "0"; Balança a direção do vento, objeto envia telegrama "1".



Configuração de saída da posição da direção do vento

Os seguintes parâmetros para definir o valor enviado pelo objeto " posição da direção do vento, Out" quando o interruptor

posição da direção do vento.

-- Parâmetro "Valor de comando para posição 1/2/3/4/5"

Esses parâmetros definem o valor de comando correspondente das 5 posições de direção do vento. Opções:

0..255

Configuração de feedback do status da posição da direção do vento

A configuração de parâmetros a seguir para o valor de feedback de status de toda a direção do vento.

-- Parâmetro "Valor de status para a posição 1/2/3/4/5"

Esta configuração de parâmetros para o valor de feedback de status de cada direção do vento, o dispositivo atualizará o ícone

status da posição da direção do vento de acordo com o valor de feedback recebido. Opções: 0..255

Parâmetro "Tipo de dados do objeto do ponto de ajuste"

Esta configuração de parâmetro para o tipo de dados do objeto do ponto de ajuste. Opções:

Valor em ÿ(DPT_5.010)

Valor flutuante em ÿ(DPT_9.001)

Parâmetro "Min. /Máx. definir a temperatura [16..32]y

Esses dois parâmetros definem a faixa de ajuste para limitar a temperatura de configuração. O mínimo de configuração

valor deve ser menor que o valor máximo.

Se a temperatura de configuração estiver além da faixa, emita o valor limitado.



K-BUS® KNX / EIB KNX Smart Touch V40&V50

Unidade Dividida IR

-	General	Description for page function	Page 6	
	General setting	Page function	Air conditioner	•
	Summer time setting	Temperature display from	Internal sensor External sensor	
	General sensor	Auto control mode (If disable,the command value in below will be ignored) Disable O Enable	
+	Home page	Control type	◎ IR Split Unit ○ Gateway Integrate	
-	Function page	Command No. for Power off [164,0=inactive]	1	\$
	Page setting	Command No. for Power on [164,0=inactive]	2	\$
	Page 1	Default mode for power on	Fan	•
	Page 6	Default setpoint for power on	25°C	•
+	Time function	Default fan speed for power on	Auto	•
1	Event Group Evention	Default setpoint for Heat	22°C	•
T	Event Group Junction	Default setpoint for Cool	25°C	•
+	Logic function	Command No. for Dry mode [164,0=inactive]	3	\$
		Command No. for Fan mode [164,0=inactive]	4	+
		Command No. for Auto mode [164,0=inactive]	5	+
		Command No. for Fan speed-auto [164,0=inactive]	6	*
		Command No. for Fan speed-low [164,0=inactive]	7	\$
		Command No. for Fan speed-medium [164,0=inactive]	8	* *
		Command No. for Fan speed-high [164,0=inactive]	9	÷
		Temperature setpoint on Heat		
		Command No. for setpoint 16°C	16	

Fig.5.3.4 (3) Janela de parâmetro "Ar condicionado" ÿIR Split Unitÿ

Os seguintes parâmetros são visíveis quando o modo de controle do ar condicionado é IR Split Unit, para configuração o valor que cada comando de função precisa enviar, o telegrama real é o valor de entrada para menos 1. Sua interface de parâmetro é mostrada na Fig.5.3.4(3).

Parâmetro "Nº do comando para ligar (1~64, 0=inativo)"

Configuração para o telegrama enviado pelo objeto "IR Split unit command,Out" quando o ar-condicionado estiver configurado para ser aberto.

Opções: 0..64, 0=inativo

Parâmetros semelhantes a esta configuração de parâmetro não serão mais descritos aqui. Quando o modo padrão de ar condicionado está aquecendo ou resfriando, o telegrama que será enviado é o telegrama correspondente ao padrão temperatura (neste momento, esta temperatura também será limitada ao valor de configuração min./max.).



Os três parâmetros a seguir para definir o status do ícone de inicialização exibido na tela quando

ar condicionado está ligado.

-- Parâmetro "Modo padrão para ligar"

Configurando o modo inicial exibido na tela quando o ar-condicionado está ligado. Opções:

Aquecer			
Legal			
Seco			
Fã			
Auto			

-- Parâmetro "Ponto de ajuste padrão para ligar"

Configuração da temperatura do ponto de ajuste inicial exibida na tela para ligar o ar condicionado. Opções:

16ÿ	
32ÿ	

-- Parâmetro "Velocidade padrão do ventilador para ligar"

Definir a velocidade inicial do ventilador exibida na tela. Opções:

Auto	
Baixo	
Médio	
Alto	

-- Parâmetro "Ponto de ajuste padrão para calor/frio"

Definir a temperatura do ponto de ajuste inicial ao alternar para aquecimento/resfriamento. Opções:

16ÿ

```
...
```

32ÿ

O telegrama de envio é o telegrama correspondente à temperatura padrão (neste momento, esta temperatura também ser limitado ao min./max. valor de ajuste).

K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

5.3.5 Janela de parâmetros "Página x-- Música de fundo"

Janela de parâmetro "Música de fundo" conforme mostrado na Fig.5.3.5, para configurar o controle da música de fundo.

Quando a função Música de fundo está habilitada, os objetos para controle da música de fundo ficam visíveis, como power ligar/desligar, reproduzir/pausar, volume+/volume-, próxima música/música anterior, modo de reprodução, fonte de música etc. os objetos podem controlar o módulo de música de fundo.

+ General	Description for page function	Page 6	
+ Home page	Page function	Background Music	•
	Power object telegram define	Off=0 / On=1	
 Function page 	Play/pause object telegram define	Pause=0 / Play=1	
Page setting	Song select object telegram define	Previous=0 / Next=1	
loge secong	Volume object telegram define	Volume-=0 / Volume+=1	
Page I	Play mode output setting		
Page 6	Output value for single cycle	0	* *
+ Time function	Output value for random play	1	÷
+ Event Group function	Output value for playlist cycle	2	÷
	Output value for play in order	3	\$
+ Logic function	Status value for single cycle	0	*
	Status value for random play	1	*
	Status value for playlist cycle	2	÷
	Status value for play in order	3	÷
	Music source setting		
	Output value for USB	0	*
	Output value for SD	1	÷
	Output value for AUX	2	÷
	Output value for FM	3	÷
	Output value for BT	4	÷
	Status value for USB	0	* *
	Status value for SD	1	÷
	Status value for AUX	2	-
	Status value for FM	3	÷
	Status value for BT	4	* *

Fig.5.3.5 Janela de parâmetro "Página x -- Música de fundo"

r an airnei

Parâmetro "Reproduzir/pausar definição de telegrama de objeto"

finição do telegrama do objeto de ene

Parâmetro "Song select object telegram define"

Parâmetro "Definição do telegrama do objeto de volume"

Esses parâmetros para definir os objetos correspondentes do comando de música de fundo.



Configuração de saída do modo de reprodução

A seguinte configuração de parâmetros para definir o telegrama e o valor de feedback enviado ao alternar para cada reprodução modo.

-- Parâmetro "Valor de saída para ciclo único/reprodução aleatória/ciclo de lista de reprodução/reprodução em ordem"

A configuração ativa o valor de saída para o modo de reprodução de ciclo único. Opções: 0..255

-- Parâmetro "Valor de status para ciclo único/reprodução aleatória/ciclo de lista de reprodução/reproduzir em ordem"

Definindo o valor do status para o modo de reprodução de ciclo único, o dispositivo atualizará o status do ícone de acordo com o

valor de feedback de status recebido. Opções: 0..255

Configuração da fonte de música

Os parâmetros a seguir definem o telegrama e o valor do feedback enviado ao alternar para cada fonte de música.

-- Parâmetro "Valor de saída para USB/SD/AUX/FM/BT"

Definir o dente do telegrama por cada fonte de música. Opções: 0..255

-- Parâmetro "Valor de status para USB/SD/AUX/FM/BT"

Definindo o valor de feedback de status de cada fonte de música, o dispositivo atualizará o status do ícone de acordo com

o valor do feedback recebido. Opções: 0..255

5.3.6 Janela de parâmetros "Página x-- RGB escurecimento"

Janela de parâmetros "Página x -- RGB dimming" conforme mostrado na Fig.5.3.6.

+ General	Description for page function	Page 6	
+ Home page	Page function	RGB dimming	•
- Function page	RGB strip type Object type	RGB ① 1x3byte ② 3x1byte	•
+ General	Description for page function	Page 6	
+ Home page	Page function	RGB dimming	•
- Function page	RGB strip type RGBW object type	RGBW	•
+ General	Description for page function	Page 6	
+ Home page	Page function	RGB dimming	•
- Function page	RGB strip type RGBW object type	RGBW+Color Temperature	•

Fig.5.3.6 Janela de parâmetro "Página x -- RGB escurecimento"



Fig.5.3.6 Janela de parâmetro "Página x -- RGB escurecimento"

Parâmetro "Tipo de faixa RGB"

Configuração para o tipo de faixa RGB. Opções:

RGB

RGBW

RGBW+Temperatura de cor

Brilho + Temperatura de cor

RGB: adequado para ajustar a lâmpada tricolor RGB;

RGBW: adequado para ajustar a lâmpada de quatro cores RGBW;

RGBW + Temperatura de cor: adequado para lâmpada de quatro cores RGBW, controle de temperatura de cor;

Brilho + Temperatura de cor: adequado para brilho, controle de temperatura de cor.

Parâmetro "Tipo de objeto"

Configuração para o tipo de objeto de RGB ou RGBW. Opções:

Adequado para o tipo RGB:

1x3byte

3x1byte

Adequado para o tipo RGBW:

1x6byte

4x1 byte

Adequado para RGBW+Tipo de temperatura de cor:

1x6byte

4x1 byte
5.3.7 Janela de parâmetros "Página x - Exibição da qualidade do ar"

Janela de parâmetro "Página x - Exibição da qualidade do ar", conforme mostrado na Fig.5.3.7, para definir a função da qualidade do ar display, AQI, temperatura, umidade, PM2.5, PM10, VOC, CO2, brilho e velocidade do vento podem ser configurados para exibição. Até 4 itens podem ser exibidos em uma interface.

+ General	Description for page function	Page 6		
+ Home page	Page function	Air Quality display	•	
= Euprtion page	Items 1 function in List display	Temperature	•	
~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Items 2 function in List display	Humidity	•	
Page setting	Items 3 function in List display	PM2.5	•	
Page 1	Items 4 function in List display	VOC	*	
Page 6	Time period for request external sensor [5255]	10 ‡ Minutes		
+ Time function				
+ Event Group function	Object datatype of VOC	Float value in ppm(DP1_9.008)	•	
	Object datatype of PM2.5	Value in ug/m3(DPT_7.001)		
+ Logic function				
	Object datatype of PM10	 Value in ug/m3(DP1_7.001) Float value in ug/m3(DPT_9.030) 		
	Object datations of Brightman	Value in lux(DPT_7.013)		
	Object datatype of Brightness	Float value in lux (DPT_9.004)		

Fig.5.3.7 Janela de parâmetro "Página x - Exibição da qualidade do ar"

Parâmetro "Itens x(x=1..4) funcionam na exibição de lista

Configuração para exibir na lista, até 4 itens podem ser exibidos. Opções:

Desativar
Temperatura
Umidade
PM2,5
PM10
CO2
voc
AQI
Brilho
Velocidade do vento

Esses valores são detectados por um sensor externo e passados para a tela para exibição. Para ativar a exibição,

a tela aparecerá vazia se os valores detectados não forem recebidos. Faixa de exibição:



Parâmetro "Tipo de dados do objeto de PM10".

Este parâmetro para definir o tipo de dados de PM10. Opções:

Valor em ug/m3 (DPT_7.001)

Valor flutuante em ug/m3(DPT_9.030)

Parâmetro "Tipo de dados do objeto de brilho'

Este parâmetro para definir o tipo de dados de brilho. Opções:

Valor em lux(DPT_7.013)

Valor flutuante em lux(DPT_9.004)

5.3.8 Janela de parâmetros "Página x-- Piso radiante"

A janela de parâmetros "Página x--Aquecimento do piso" conforme mostrado na Fig.5.3.8, é principalmente para configuração do parâmetro de aquecimento do piso.

+	General	Description for page function	Dage 6	
~	ocherar	Description for page function	Page o	
+	Home page	Page function	Floor heating	•
_	Function page	Temperature reference from	Internal sensor	•
	Page setting	Control value after temp. error[0100%][fi 2-point control, set value '0'=0, set value '>0'=1)	0	ţ
	Page 1	Power on/off status after download	Off On	
	Page 6	Power on/off status after power on	Off	•
+	Time function	Default set temperature[3264]	40	± *0.5°C
+	Event Group function	Min. set temperature [1632]	16	¢ •••
+	Logic function	Max. set temperature [1632]	32	÷ °C
		Temperature control method	Heating on/off (2 point control)	•
		Object value of Heating on/off	 Heat on=1, Heat off=0 Heat on=0, Heat off=1 	
		Lower Hysteresis[0200]	20	‡ *0.1°C
		Upper Hysteresis[0200]	20	‡ *0.1°C
		Cyclically send control value[0255]	0 ‡ Minutes	
		Scene function	O Disable O Enable	
		1->Assign scene NO.[164,0=inactive]	0	▲ ▼
		Power on/off status	Off On	
		Set temperature[3264]	40	‡ *0.5°C
		2->Assign scene NO.[164,0=inactive]	0	*
		Power on/off status	Off On	
_	Function page	Set temperature[3264]	40	‡ *0.5°C
	1. 1.2.	3->Assign scene NO.[164,0=inactive]	0	* *
	Page setting	Power on/off status	Off On	
	Page 1	Set temperature[3264]	40	‡ *0.5°C
	Page 0	4->Assign scene NO.[164,0=inactive]	0	*
+	Time function	Power on/off status	Off On	
+	Event Group function	Set temperature[3264]	40	‡ *0.5°C
+	Logic function	5->Assign scene NO.[164,0=inactive]	0	^
		Power on/off status	Off O On	
		Set temperature[3264]	40	\$ *0.5°C
				-

Fig.5.3.8 Janela de parâmetro "Página x -- Piso radiante"

Heating timer function control via object	ect Disable			•	
Timer 1	O Disable O Enable				
Power on/off status	O off 🔘	On			
Set temperature[3264]	40			÷	*0.5°C
Execute in weekday	Monday-Frid	lay			•
Execute at hours	0	*	Hours		
Execute at minutes	0	* *	Minutes		
Timer 2	O Disable	Enabl	e		

Fig.5.3.8 Janela de parâmetro "Página x -- Piso radiante"

etro "Referência de temperatura de"

Este parâmetro para definir a referência da temperatura do piso radiante. Opções:

Sensor interno

Sensor externo

Combinação de sensores internos e externos

Nota: A configuração da temperatura do aquecimento do piso é semelhante à do HVAC, consulte os detalhes na seção 5.3.3.

Parâmetro "Status ligado/desligado apos o download"

Configuração para o status de ligar/desligar da interface de aquecimento de piso após o download do aplicativo. Opções:

Desligado

Sobre

Parâmetro "Status ligado/desligado após ligar

Configuração para ligar/desligar a interface de aquecimento de piso após ligar. Opções:

Sobre

Desligado

Como antes, desligue ou reinicie

Ligado: a interface de aquecimento do piso está ligada quando o dispositivo está ligado, esta interface está operacional, o aquecimento do piso

calcular internamente de acordo com o tipo de controle para determinar o status de controle atual;

Desligado: a interface de aquecimento do piso está desligada quando o dispositivo está ligado, outros ícones na interface não estão operacionais

exceto para cronometragem e ícone de ligar/desligar;

Como antes de desligar ou redefinir: a interface de aquecimento do piso se recuperará para o status antes de desligar, se estiver ligada,

então o dispositivo emitirá o status de controle de aquecimento de acordo com o cálculo interno.

Parâmetro "Temperatura de ajuste padrão [32..64]*0.5ÿ"

Configuração para a temperatura padrão quando o aquecimento do piso está ligado. Opções: 32..64



Configuração para limitar a faixa ajustável da temperatura de configuração, o mínimo de configuração deve ser menor que o

configuração máxima.

Se a temperatura de ajuste estiver além da faixa limitada, a saída será de acordo com o valor limite. Opções: 16..32

râmetro "Método de controle de temperatura

"Min./Max. temperatura definida[16. 32]y/

Configuração para o método de controle de temperatura, diferentes tipos de controle são adequados para diferentes temperaturas

controlador. Opções:

Aquecimento ligado/desligado (use o controle de 2 pontos)

Aquecimento PWM (use o controle PI)

Controle contínuo de aquecimento (use controle PI)

Quando a opção "Aquecimento ligado/desligado (usar controle de 2 pontos)" do parâmetro "Método de controle de temperatura" é

selecionado, os seguintes parâmetros são visíveis.

Sob controle de 2 pontos, quando a temperatura é maior que uma certa temperatura de ajuste, aquecimento, abaixo

uma certa temperatura ambiente, aquecimento ligado.

-- Parâmetro "Valor do objeto de aquecimento ligado/desligado"

Defina o valor acionado para ligar/desligar o aquecimento do piso. Opções:

Calor ligado = 1, Calor desligado = 0

Calor ligado = 0, Calor desligado = 1

-- Parâmetro "Inferior Histerese [0..200]*0.1ÿ"

-- Parâmetro "Histerese Superior [0..200]*0.1ÿ"

Estes dois parâmetros para definir a temperatura de configuração de histerese inferior/superior do piso radiante. Opções:

0..200

Quando a temperatura real (T) > a temperatura de ajuste + a temperatura de histerese superior, então

vai parar de aquecer;

Quando a temperatura real (T) < a temperatura de ajuste - a temperatura de histerese mais baixa, então

começará a aquecer.

Por exemplo, a temperatura de histerese inferior é 1ÿ, a temperatura de histerese superior é 2ÿ, a configuração a temperatura é de 16 ÿ, se T for superior a 18 ÿ, o aquecimento será interrompido; se T for inferior a 15 ÿ, ele iniciará aquecimento; se T estiver entre 15~18ÿ, manterá o status anterior.



Quando a opção "Aquecimento PWM (usar controle PI)" ou "Controle contínuo de aquecimento (usar controle PI)" de

parâmetro "Método de controle de temperatura" é selecionado, os seguintes parâmetros são visíveis.

Quando em Aquecimento PWM (use o controle PI), o aquecimento do piso alternará ciclicamente o controle para a válvula de acordo ao valor de controle.

Quando em controle contínuo de aquecimento (use o controle PI), o piso aquecido controlará o status de abertura/fechamento de a válvula de acordo com o valor de controle.

-- Parâmetro "Inverter valor de controle"

Definir o objeto de controle para enviar o valor de controle normalmente ou enviar o valor de controle invertido, de modo que o

valor de controle pode se adaptar ao tipo de válvula. Opções:

Não

Sim

Sim: Após o valor de controle ser revertido, ele é enviado ao barramento através do objeto.

-- Parâmetro "Tempo de ciclo PWM [1..255] min"

Este parâmetro é visível apenas quando o tipo de controle é "Heating PWM (use PI control)" e é usado para definir

o ciclo do ciclo do objeto de controle para enviar o valor do switch, e o objeto envia o valor do switch de acordo com

o ciclo de trabalho do valor de controle. Por exemplo, assumindo que o período definido é de 10 min e o valor de controle é de 80%,

o objeto envia um telegrama aberto para o 8min e o 2min envia um telegrama fechado. Se o valor do controle mudar,

O ciclo de trabalho do objeto para enviar o telegrama liga/desliga também muda, mas o período ainda é o tempo do

configuração de parâmetro.

Opções: 1...255

-- Parâmetro "Velocidade de aquecimento"

Definir a velocidade de resposta do controlador PI de aquecimento. Diferentes velocidades de resposta se aplicam a diferentes ambientes.

Opções:

Aquecimento de água quente (5K/150min) Piso radiante (5K/240 min) Aquecimento elétrico (4K/100min) Usuário definido



-- Parâmetro "Faixa proporcional [10..100]*0.1ÿ" (valor P)

-- Parâmetro "Reset time[0..255]min"(valor I)

Quando o parâmetro "Velocidade de aquecimento" é visível quando a opção "Definido pelo usuário" é visível e é usada para definir

o valor PI do controlador PI.

Mais descrições do modo de controle de dois pontos e do modo de controle PI, consulte a seção 5.3.3.

Parâmetro "Enviar ciclicamente o valor de controle [0..255]min"

Definir o período de tempo de envio cíclico do valor de controle para o barramento. Opções: 0..255

Parâmetro "Função de cena

Configuração para funções de cena do piso aquecido, um total de 5 cenas estão disponíveis para configuração. Opções:

Desativar

Habilitar

Parámetro "x->Atribuir cena NO. [1.64,0yinativo], x=1-5

Definindo o número da cena. Opções: 0..64, 0ÿinativo

-- Parâmetro "Estado ligado/desligado"

Definir o estado de ligar/desligar da interface de aquecimento de piso da cena x. Opções:

Desligado

Sobre

-- Parâmetro "Definir temperatura[32..64]*0,5ÿ"

Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior seleciona "On", para definir a temperatura de ajuste de

cena x. Opções:32..64

Parâmetro "Controle da função do timer de aquecimento via objeto"

Configurando se deseja habilitar a função de temporização do aquecimento do piso através do objeto, até 8 temporizadores podem ser

configurado. Opções:

Desativar

Desativar=0/Ativar=1

Desabilitar=1/Habilitar=0

Selecione as duas últimas opções, o objeto da função de temporização desabilitar/habilitar estará visível.

Ao mesmo tempo, quando a função de temporização que pode ser desabilitada/habilitada pelo objeto é selecionada, o

o estado padrão não é ativado após a conclusão da programação ou reinicialização.

Existirá o estado de temporização quando desligar ou chamar a função de cena configurada pelo aquecimento do piso.



metro "Temporizador x, x=1~8"

Esta configuração de parâmetro permite habilitar o timer x. Opções:

Desativar

Habilitar

-- Parâmetro "Estado ligado/desligado"

Definir o estado de ligar/desligar da interface de aquecimento de piso do temporizador x. Opções:

Desligado

Sobre

-- Parâmetro "Definir temperatura [32..64]*0,5ÿ"

Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior seleciona "On", para definir a temperatura de ajuste de

cena x. Opções: 32..64

-- Parâmetro "Executar em dia da semana/às horas(h)/aos minutos(min)"

Definir a hora do timer x, quando atingir a hora, executará o timer x. Opções:

Dia da semana:

Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Domingo
Segunda-feira sexta-feira
Sábado domingo
segunda a domingo

Horas: 0..23 Minutos: 0..59



Janela de parâmetros "Página x-- Sistema de Ventilação"

Janela de parâmetro "Página x--Sistema de ventilação" conforme mostrado na Fig.5.3.9, para o parâmetro do sistema de ventilação

contexto.

5.3.9

+ General	Description for page function	Page 6		
+ Home page	Page function	Ventilation System 💌		
	Power on/off status after download	Off On		
- Function page	Power on/off status after power on	Off	•	
Page setting Page 1	Default fan speed after power on	Medium	•	
+ Page 6	Data type of fan speed	1bit 1byte		
L. The factor	Output value for Fan speed off	0	* *	
Ime function	Output value for Fan speed low	1	÷	
 Event Group function 	Output value for Fan speed medium	2	÷	
+ Logic function	Output value for Fan speed high	3	\$	
	Status feedback for fan speed			
	Status value for Fan speed off	0	* *	
	Status value for Fan speed low	1	\$	
	Status value for Fan speed medium	2	÷	
	Status value for Fan speed high	3	\$	
	Delay between fan speed switch[0100]	10	\$ *50ms	
	Heat Recovery function	Disable=0/Enable=1	•	
	Filter timer counter	O Disable O Enable		
	Evaluation time[100.10000]	1000 ‡ Hours		
	Auto. operation function	🔿 Disable 🔘 Enable		
 Function page 	Scene function	🔵 Disable 🔘 Enable		
Page cotting	1->Assign scene NO.[164,0=inactive]	0	<u>له</u>	
Page 1	Fan level	Off	-	
rage i	Heat Recovery	Off On		
Page 0	2->Assign scene NO.[164,0=inactive]	0	-	
Po: Auto.control	Fan level	Low		
 Time function 	Heat Recovery	Off On		
Event Group function	3->Assign scene NO.[164,0=inactive]	0		
- Logic function	Fan level	Medium	,	
	Heat Recovery	Off On		

Fig.5.3.9 Janela de parâmetros "Página x -- Sistema de ventilação"

GVS [®] K-BUS® KNX /EIB k	BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50			
4->Assign scene NO.[164,0	inactive] 0	* T		
Fan level	High	•		
Heat Recovery	Off On			
5->Assign scene NO.[164,0	inactive] 0	÷		
Fan level	Off	*		
Heat Recovery	Off On			

Fig.5.3.9 Janela de parâmetros "Página x -- Sistema de ventilação"

Parâmetro "Status ligado/desligado após o download"

Definir o status de ligar/desligar da interface do sistema de ventilação após o download do aplicativo.

Opções:

Desligad

Sobre

Parāmetro "Status ligado/deslīgado apes līgar"

Definir o status de ligar/desligar da interface do sistema de ventilação após o download do aplicativo.

Opções:

Sobre

Como antes, desligue ou reinicie

On: quando o dispositivo está ligado, esta interface está operacional;

Desligado: quando o dispositivo está desligado, outros ícones na interface não estão operacionais, exceto para a reinicialização do filtro e

ícone liga/desliga;

Como antes de desligar ou reiniciar: o dispositivo irá recuperar o estado de ventilação antes do desligamento do barramento.

^parâmetro "Velocidade padrão do ventilador após liga

Definir a velocidade inicial do ventilador após ligar. Opções:

Baixo

Médio

Alto

Parâmetro "Tipo de dados da velocidade do ventilador

Configurando o tipo de dados da velocidade do ventilador. Opções:

1 bit

1 byte

-- Parâmetro "Valor de saída para velocidade do ventilador desligado/baixo/médio/alto"

Quando o tipo de dado da velocidade do ventilador é visível em "1byte", é definido o valor enviado para cada velocidade do ventilador. Opções:

0..255



Feedback de status para velocidade do ventilador

Os seguintes parâmetros são visíveis quando o tipo de velocidade do ventilador é "1 byte", para definir o feedback de status de

cada velocidade do ventilador.

-- Parâmetro "Valor de status para velocidade do ventilador desligado/baixo/médio/alto"

Definindo o feedback de status de cada velocidade do ventilador, o dispositivo atualizará o status do ícone da velocidade do ventilador de acordo com

o valor do feedback recebido. Opções: 0..255

-- Parâmetro "Valor do objeto para velocidade do ventilador desligado/baixo/médio/alto"

Este parâmetro é visível quando o tipo de objeto da velocidade do ventilador é "1bit", definindo o valor de comutação enviado por cada

velocidade do ventilador, o valor é enviado por três objetos de 1 bit ao mesmo tempo. Opções:

N° 1=0, N° 2=0, N° 3=0 N° 1=1, N° 2=0, N° 3=0 N° 1=0, N° 2=1, N° 3=0 N° 1=1, N° 2=1, N° 3=0 N° 1=0, N° 2=0, N° 3=1 N° 1=1, N° 2=0, N° 3=1 N° 1=0, N° 2=1, N° 3=1

-- Parâmetro "Atraso entre o interruptor de velocidade do ventilador [0..100]*50ms"

Defina o tempo de atraso de conversão, e pode ser considerado de acordo com as características técnicas do

fã. Opções: 0...100

Ao mudar a velocidade do ventilador, primeiro deve desligar a velocidade do ventilador e, em seguida, ligar a velocidade do ventilador após o tempo de atraso antes do telegrama pode ser enviado para o ônibus.

Quando o tempo de atraso é definido como 0, ele não será desligado primeiro, mas mudará diretamente para a próxima velocidade do ventilador.



Definir se deve ativar a função de recuperação de calor. Opções:

Desativar

Desativar=0/Ativar=1

Desabilitar=1/Habilitar=0

Se as duas últimas opções forem selecionadas, a recuperação de calor do sistema de ventilação é habilitada por padrão, ou seja, o

função é habilitada quando o dispositivo é ligado.

Quando desativado, a recuperação de calor é incontrolável.

Parâmetro "Contador do temporizador do filtro"

Definir se deve ativar a função de contagem do temporizador do filtro. Opções:



Desativar

Habilitar

Quando ativado, o seguinte parâmetro é visível.

-- Parâmetro "Tempo de avaliação [100..10000]*h"

Definir a vida útil do filtro. Opções: 100..10000

Se o filtro demorar mais do que o tempo de configuração, o filtro enviará um alarme e solicitará a limpeza do filtro.

A vida útil do filtro pode ser redefinida através do objeto "Filter timer reset, In".

A vida útil do filtro pode ser contada pelo objeto "Filter timer counter, In/Out". a contagem

duração é em horas. O valor de contagem será enviado ao barramento quando ele for alterado e a duração da contagem de

filtro pode ser modificado através do barramento.

Parâmetro "Auto, função de operação"

Parâmetro "Função de cena'

Configurando se deseja habilitar o Auto. Função de operação. Opções:

Desativar

Habilitar

Configurando se deseja habilitar a função de cena, existem 5 cenas que podem ser definidas. Opções:

Desativar

Habilitar

tro "x->Atribuir cena NO [1.64,0=inativo], x=1-5

Configuração para o número da cena. Opções:0..64, Oÿinativo

-- Parâmetro "Nível do ventilador"

Configuração para o status da velocidade do ventilador da cena x. Opções:

Desligado

Baixo

Médio

Alto

-- Parâmetro "Recuperação de calor"

Este parâmetro para definir o status de recuperação de calor da cena x. Opções:

Desligado

Sobre

Quando a recuperação de calor é desabilitada, este parâmetro é válido.

5.3.9.1 Px: Automático. Ao controle

Após a ativação da operação automática, o sistema de ventilação ajustará automaticamente a velocidade do ventilador de acordo com o valor de controle.

Os seguintes parâmetros são visíveis quando a função de controle automático do sistema de ventilação está habilitada.

A interface de parâmetros para controle automático é mostrada nas figuras a seguir:

+ General	Auto.operation on object value	0=Auto/1=Cancel 0 1=Auto/0=Cancel
+ Home page	Control value reference from	© PM2.5 CO2
- Function page	Period for request control value[0255]	2 ‡ Minutes
	The speed status after control value error	Off •
Page setting Page 1	Object datatype of PM2.5	 Value in ug/m3(DPT_7.001) Float value in ug/m3(DPT_9.030)
— Page 6	Threshold value OFF<->speed low [1999]	35
P6: Auto.control	Threshold value speed low<->medium [1999]	75
+ Time function	Threshold value speed medium<->high [1999]	115 ‡
+ Event Group function	Hysteresis value is threshold value in +/- [1030]	10
+ Logic function	Minimum time in fan speed[065535]	10 ‡ Seconds
	Fig.5.3.9 (2) "Px: Auto. Janela de parâmetr	ro Control_PM2.5"
+ General	Auto.operation on object value	0=Auto/1=Cancel 0 1=Auto/0=Cancel
+ Home page	Control value reference from	○ PM2.5 ○ CO2
- Function page	Period for request control value[0255]	2 ‡ Minutes
March 1	The speed status after control value error	Off •
Page setting Page 1	Object datatype of CO2	 Value in ppm(DPT_7.001) Float value in ppm(DPT_9.008)
— Page 6	Threshold value OFF<->speed low [14000]	450 ‡
P6: Auto.control	Threshold value speed low<->medium [14000]	1000
+ Time function	Threshold value speed medium<->high	2000 2
	[14000]	
+ Event Group function	Hysteresis value is threshold value in +/- [100400]	200

Fig.5.3.9 (3) "Px: Auto. Janela de parâmetro Control_CO2"

Parâmetro "Auto, operação no valor do objeto"

Este parâmetro para definir o valor do telegrama para operação automática ativa. Opções:

0=Auto/1=Cancelar

1=Auto/0=Cancelar



0=Auto/1=Cancelar: quando o objeto "Função automática, In/Out" receber o valor do telegrama "0", ativar

a operação automática, ao receber "1", saia da operação automática.

1=Auto/0=Cancelar: quando o objeto "Função automática, In/Out" receber o valor do telegrama "1", ativar

a operação automática, ao receber "0", saia da operação automática.

Após ligar, a operação automática não é ativada por padrão.

Parâmetro "Referência do valor de controle de"

Este parâmetro para definir a referência do valor de controle em operação automática. Opções:

PM2,5

CO2

arâmetro "Periodo para solicitar valor de controle [0..255] Min"

Definir o período de tempo para o dispositivo enviar uma solicitação de leitura do valor de controle para o sensor externo. Opções: 0...255

Parâmetro "O status da velocidade quando o erro do valor de controle"

Este parâmetro para definir a velocidade padrão do ventilador do sistema de ventilação quando o valor de controle é um erro. Opções:

Desligado

Baixo

Médio

Alto

Nota: ao ler o valor de controle do sensor externo, se não houver resposta, será

considerado como falha do sensor externo e erro de valor de controle por padrão.

Paràmetro "Tipo de dados de objeto de PM2.5"

Configurando os tipos de dados de PM2.5. O tipo de dados determina o tipo de objeto, selecione-o de acordo com o encaixe PM2.5

tipo de dados do sensor. Opções:

Valor em ug/m3 (DPT_7.001)

Valor flutuante em ug/m3(DPT_9.030)

DPT_7.001: adequado para valor integrado.

DPT_9.008: adequado para valor float.

râmetro "Tipo de dados do objeto de CO2

Configurando os tipos de dados de CO2. O tipo de dados determina o tipo de objeto, selecione-o de acordo com o CO2 de encaixe

tipo de dados do sensor. Opções:

Valor em ppm(DPT_7.001)

Valor flutuante em ppm(DPT_9.008)



DPT_7.001: adequado para valor integrado.

DPT_9.008: adequado para valor float.

Parâmetro "Valor limite OFF<-->velocidade baixa[1.999]/[1..4000]

Defina o valor limite para as velocidades do ventilador desligado e de baixo nível, opções: 1...999/1...4000

Se o valor de controle for maior ou igual a este valor limite de configuração, a velocidade do ventilador de baixo nível será iniciada

correndo; se o valor de controle for menor que esse valor limite de configuração, o ventilador será desligado.

-- Parâmetro "Valor limiar velocidade baixa<-->média[1.999]/ [1..4000]'

Defina o valor limite para alternar a velocidade do ventilador para velocidade média do ventilador, se o valor de controle for maior

igual ou superior a este limite de configuração, a velocidade média do ventilador começará a funcionar. Opções: 1...999/1...4000

Parâmetro "Valor limiar velocidade média<-->alta[1.999]/[1..4000]

Defina o limite para alternar a velocidade do ventilador para alta velocidade do ventilador, se o valor de controle for maior ou

igual a este limite de configuração, a alta velocidade do ventilador começará a funcionar. Opções: 1...999/1...4000

Dica: O controlador avalia o limite em ordem crescente.

Primeiro verifique ÿOFF <->limite de velocidade baixa do ventilador ÿvelocidade baixa do ventilador <->velocidade média do ventilador ÿventilador médio velocidade <->alta velocidade do ventilador.

A exatidão da execução funcional é garantida apenas neste caso:

O limite de OFF <-> baixa velocidade do ventilador é menor que o de baixa velocidade do ventilador <-> velocidade média do ventilador,

e o limite de baixa velocidade do ventilador <-> velocidade média do ventilador é menor que o da velocidade média do ventilador <-> alto

velocidade do ventilador

Parâmetro "O valor da histerese è o valor limite em +l- [10..30]/[100.400]".

Definir o valor de histerese do valor limite, o que pode evitar a ação desnecessária do ventilador quando

o valor de controle flutua perto do limiar. Opções: 10..30/100..400

Por exemplo, o tipo de controle é PM2,5, o valor de histerese é 10 e o limite é 35, então o valor superior

limiar limite 45 (valor limite + valor de histerese) e o limite inferior limite 25 (limite

valor-valor de histerese). Quando o valor de controle estiver entre 25 ~45, a ação do ventilador não será causada e o

o status anterior ainda será mantido.

Apenas menos de 25 ou maior ou igual a 45 alterará o status de funcionamento do ventilador. Como mostrado no

seguinte figura:



Observação:

Quando a histerese está habilitada, se ocorrer a sobreposição de limite, a ação do ventilador é especificada da seguinte forma:

1) A Histerese determina o ponto de controle onde ocorre a conversão da velocidade do Ventilador;

2) Se ocorrer a conversão da velocidade do ventilador, a nova velocidade do ventilador é determinada pelo valor de controle e valor limite,

independentemente da histerese.

Por exemplo (1):

Tome PM2.5 como exemplo

DESLIGADO <-> O valor do limite de velocidade baixa do ventilador é 35

Velocidade baixa do ventilador <-> O valor limite da velocidade média do ventilador é 55

Velocidade média do ventilador <-> O valor limite da velocidade alta do ventilador é 75

O valor da histerese é 25

A velocidade do ventilador da turbina do ventilador aumenta de OFF:

O status do ventilador desligado mudará em um valor de controle de 60 (ÿ25+35), e a nova velocidade do ventilador será o ventilador central

velocidade (porque 60 está entre 55 e 75, independentemente da histerese neste momento), então a baixa velocidade do ventilador é

ignorado;

O comportamento da velocidade do ventilador ao descer de uma alta velocidade do ventilador:

A alta velocidade do ventilador mudará em um valor de controle de 50 (<75-25), e a nova velocidade do ventilador será baixa.

velocidade (porque 50 está entre 35 e 55, independentemente da histerese), então a velocidade do ventilador é ignorada.

Por exemplo (2):

Tome PM2.5 como exemplo

DESLIGADO <-> O valor do limite de velocidade baixa do ventilador é 20

Velocidade baixa do ventilador <-> O valor limite da velocidade média do ventilador é 40

Velocidade média do ventilador <-> O valor limite da velocidade alta do ventilador é 70

O valor da histerese é 10



Quando a velocidade do ventilador está aumentando de OFF:

O status OFF será ativado quando o valor de controle for 30ÿÿ20+10ÿ

Quando o valor de controle 41 for recebido, a nova velocidade será média (porque a histerese é

ignorado quando o valor 41 estiver entre 40 e 70), portanto a baixa velocidade é ignorada.

Quando o valor de controle 39 for recebido, a nova velocidade será baixa (porque a histerese é ignorada

quando o valor 39 estiver entre 20 e 40)

Quando a velocidade do ventilador diminui de alta:

A alta velocidade será ativada quando o valor de controle for 60ÿ<70-10ÿ

Quando o valor de controle 39 for recebido, a nova velocidade será baixa (porque a histerese é ignorada

quando o valor 39 estiver entre 20 e 40), portanto a velocidade média é ignorada.

3) Quando o valor de controle for 0, o ventilador será desligado em qualquer circunstância.

- Parâmetro "Tempo mínimo na velocidade do ventilador [0...65535]s

Define o tempo de permanência do ventilador da velocidade atual do ventilador para uma velocidade maior ou menor,

ou seja, o tempo mínimo para uma operação de velocidade do ventilador.

Se você precisar mudar para outra velocidade do ventilador, precisará aguardar esse período de tempo antes de mudar.

Se a velocidade atual do ventilador estiver funcionando por tempo suficiente, a velocidade do ventilador pode ser alterada rapidamente. Opções:

0...65535

0: não há tempo mínimo de funcionamento, mas o tempo de comutação do atraso da velocidade do ventilador ainda precisa ser considerado.

Nota: O tempo de residência para esta configuração de parâmetro só é habilitado no modo Auto.



5.3.10 Janela de parâmetros "Página x-- Exibição de medição de energia"

Janela de parâmetro "Exibição de medição de energia", conforme mostrado na Fig.5.3.10, para definir a função de energia

display de medição, corrente, tensão, potência e energia podem ser configurados para exibição. Até 8 itens podem ser configurados para exibição em a interface.

— General	Description for page function	Page 6		
General setting	Page function	Energy Metering display 👻		
General sensor	Number of Energy metering	4 👻		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Energy Meter 1			
* Home page	Description	Energy Meter 1		
 Function page 	Data type of display value	Value in mA (DPT 7.012) 👻		
Page setting	Energy Meter 2			
Page Setting	Description	Energy Meter 2		
Page o	Data type of display value	Value in mA (DPT 7.012) 👻		
+ Time function	Energy Meter 3			
+ Event Group function	Description	Energy Meter 3		
w Logic function	Data type of display value	Value in mA (DPT 7.012) -		
- Logic function	Energy Meter 4			
	Description	Energy Meter 4		
	Data type of display value	Value in mA (DPT 7.012)		
	Time period for request meter value [5255]	10 ‡ Minutes		
	Note: Energy Meter description up to chars.	to 12 chars., or 6 Chinese chars., or 9 Russian, Greek		

Fig.5.3.10 Janela de parâmetro "Exibição de medição de energia"

Parâmetro "Número de Medição de Energia"

Configuração do número de medição de energia na interface de exibição da medição de energia. Opções: 1/2/3/4/5/6/7/8

Até 8 itens podem ser definidos para exibição.

Medidor de energia x[x=1..8]

-- Parâmetro "Descrição"

Definir a descrição dos itens de exibição de energia. Até 18 caracteres podem ser inseridos e até 6 chineses

caracteres podem ser exibidos.

-- Parâmetro "Tipo de dados do valor de exibição"

Configurando o tipo de dados dos itens de exibição de medição de energia. Opções:

Valor em mA (DPT 7,012)



Parâmetro "Período de tempo para solicitar valor do medidor (5. 255)Min"

Definir o período de tempo para o valor do medidor de solicitação do dispositivo enviado ao atuador de medição externo.

Opções: 5...255

Nota: descrição do medidor de energia até 12 caracteres., ou 6 caracteres chineses., ou 9 caracteres russos, gregos.

GVS[®] K-BUS[®] KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

5.4 Janela de parâmetros "Ajuste da função de tempo"

Janela de parâmetro "Ajuste da função de tempo" conforme mostrado na Fig.5.4.1, até 16 funções de tempo podem ser configuradas.

Nota: A função de temporização não é suportada pelo V40 Lite.

+ General	Time function setting	🔵 Disable 🔘 Enable
+ Home page	Time function 1	🔵 Disable 🔘 Enable
+ Function page	Time function 2	🔵 Disable 🔘 Enable
- Time function	Time function 3	O Disable O Enable
Time function setting		

Fig.5.4.1 Janela de parâmetro "Ajuste da função de tempo"

. Parâmetro 'Ajuste da funça	ao de tempo"
Configurando se deseja	habilitar a função de tempo. Opções:
	Desativar
	Habilitar
Parâmetro "Função de temp	o xyx:1~16y

Configuração para ativar a função de tempo x. Opções:

Desativar

Habilitar

5.4.1 Janela de parâmetros "Função de tempo x"

A janela de parâmetro "Time function x (x:1~16)" conforme mostrado na Fig.5.4.2, para configurar o valor enviado por cada temporização e tempo de temporização, os parâmetros de cada função de tempo são os mesmos. Tome uma configuração de tempo, por exemplo, para introduzir suas configurações de parâmetro.

+ General	Description for time function	Time 1			
+ Home page	DataType of time function	1bit[On/Off]			•
+ Function page	Output value[On/Off]	O off ○ o)n		
· runcion page	Time disable function	Disable=1/Ena	able=0		•
 Time function 	Weekly time configuration				
Time function setting	Monday is	O Disable	O Enab	le	
Time function 1	Hours at	0	÷	Hours	
+ Event Group function	Minutes at	0	*	Minutes	

Fig.5.4.2 Janela de parâmetro "Função de tempo x"

ednesday is uursday is	 Disable Enable Disable Enable
iursday is	O Disable O Enable
iday is	O Disable C Enable
turday is	O Disable C Enable
inday is	O Disable O Enable
	turday is nday is Fig.5.4.2 Janela de parâm

Configuração para a descrição da função de tempo, até 12 caracteres podem ser inseridos (até 6 caracteres chineses são

suportado).

Parâmetro "Tipo de dados da função de tempo".

Configurando o tipo de dados do valor de envio quando chega a hora do tempo x. Opções:

1 bit [ligado/desligado]

valor não assinado de 1 byte

1byte [controle de cena]

valor não assinado de 2 bytes

-- Parâmetro "Valor de saída/Número da cena[...]"

Definir o valor do telegrama a ser enviado quando atingir o tempo x. O alcance depende das opções de

o parâmetro anterior.

-- Parâmetro "Função de desabilitar tempo"

Definir se deve habilitar ou desabilitar a função de tempo por meio de objetos ou definir o valor de acionamento de

habilitar/desabilitar temporização. Opções:

Desativar

Desativar=0/Ativar=1

Desabilitar=1/Habilitar=0

Configuração de horário semanal

Os seguintes parâmetros para definir a hora do tempo x, quando chegar a hora, executam o tempo x.

Parāmetro "Segunda/Terça/Quarta/Quinta/Sexta/Sabado/Domingo é

Configurando o dia da semana para habilitar o horário x. Opções:

Desativar

Habilitar

-- Parâmetro "Horas às"/ "Minutos às"

Configurando o tempo específico de tempo x. Opções:

Horas: 0..23

Minutos: 0..59

Nota: A precisão V50 do relógio em tempo real RTC dentro do equipamento é de ± 5ppm, e a precisão V40

é de ± 20 ppm.

5.5 Janela de parâmetros "Função Grupo de Eventos"

Janela de parâmetro "Função de Grupo de Eventos" conforme mostrado na Fig.5.5.1, para ativar a configuração do grupo de eventos, até 8

as funções do grupo de eventos podem ser configuradas, existem 8 saídas de cada grupo, conforme mostrado na Fig.5.5.2.

Nota: A função Event Group não é suportada pelo V40 Lite.

	Event Group function setting	🔘 Disable 🔘 Enable
Home page	Event Group 1 Function	🔵 Disable 🔘 Enable
Function page	Event Group 2 Function	🔵 Disable 🔘 Enable
Time function	Event Group 3 Function	O Disable C Enable
Event Group function		
	Fig.5.5.1 Janela de parâmetro "Função Gru	ipo de Eventos"
General	Object type of Output 1	1bit 👻
Home page	1->Trigger scene NO.[164,0=inactive]	0 ‡
Function nage	Object value of Output 1[01]	© 0 🔿 1
runction page	Delay time for sending[0255]	0 ÷ 0.1s
Time function	2->Trigger scene NO.[164,0=inactive]	0 ‡
Event Group function	Object value of Output 1[01]	0 0 1
Event Group setting	Delay time for sending[0255]	0 2*0.1s
G1:Output 1 Function	3->Trigger scene NO.[164,0=inactive]	0 ‡
G1:Output 2 Function	Object value of Output 1[01]	© 0 () 1
G1:Output 3 Function	Delay time for sending[0255]	0 *0.1s
G1:Output 4 Function	4->Trigger scene NO.[164,0=inactive]	0
G1:Output 5 Function	Object value of Output 1[01]	0 0 1
G1:Output 6 Function	Delay time for sending[0255]	0 ÷ *0.1s
	Fig.5.5.2 Janela de parâmetro "Gx: Output	y Function"
	Home page Function page Time function Event Group function General Home page Function page Function page Time function Event Group function Event Group setting G1:Output 1 Function G1:Output 2 Function G1:Output 3 Function G1:Output 5 Function G1:Output 6 Function	Home page Event Group 1 Function Function page Event Group 2 Function Time function Event Group 3 Function Event Group function Fig.5.5.1 Janela de parâmetro "Função Gru General Object type of Output 1 Home page 1-> Trigger scene NO.[164,0=inactive] Function page Object value of Output 1[01] Event Group function Object value of Output 1[01] Event Group setting Object value of Output 1[01] Event Group setting Object value of Output 1[01] G1:Output 1 Function 3-> Trigger scene NO.[164,0=inactive] G1:Output 2 Function Object value of Output 1[01] G1:Output 3 Function Object value of Output 1[01] G1:Output 4 Function 4-> Trigger scene NO.[164,0=inactive] G1:Output 5 Function Object value of Output 1[01] G1:Output 6 Function Delay time for sending[0255] G1:Output 6 Function Delay time

Configuração para ativar a função do grupo de eventos x. Opções:

Desativar

Habilitar

Ao habilitar uma das funções do grupo, 8 saídas são visíveis.

Como 8 funções de grupo são as mesmas, e 8 funções de saída de cada grupo também, a seguinte descrição

apenas cerca de uma saída de um grupo.



1 byte

2 bytes

Parâmetro "z->Trigger scene NO.[1-64,0=inactive]" (z:1-8)

Defina o número da cena acionada da saída y do grupo x. Até 8 cenas acionadas de cada saída podem ser configurado. Opções:0..64, **0=inativo**

-- Parâmetro "Valor do objeto de Saída y [0..1/0..255/0..65535]"

Definindo o valor de saída, o intervalo depende do tipo de dados de saída y. 1bit 0..1/1byte 0..255/ 2byte 0..65535

-- Parâmetro" Tempo de atraso para envio [0...255]*0.1s"

Definir o tempo de atraso para enviar o valor de saída para o barramento. Opções: 0..255

5.6 Janela de parâmetros "Configuração da função lógica"

Janela de parâmetro "Configuração da função lógica" conforme mostrado na Fig.5.6.1, para ativar a função lógica, até 8 lógicas

funções podem ser configuradas.

Nota: A função lógica não é suportada pelo V40 Lite.

+ General	1st logic function	O Disable O Enable
+ Home page	2nd logic function	🔵 Disable 🥥 Enable
+ Function page	3rd logic function	🔵 Disable 🔘 Enable
+ Time function	4th logic function	O Disable 🔵 Enable

+ Event Group function

Fig.5.6.1 Janela de parâmetro "Configuração da função lógica"

Parâ	netro."F	unção	do can	al"																		
	Configu	ıração	para a f	unção	lógica	do ca	nal, c	onfori	me m	ostra	do n	a Fig	J.5.6.	.2. 0	pçõe	s:	 	000000	******	00000	 	

E
OU
LIVRE
encaminhamento de portão



Comparador de limite

Conversão de formato

AND/OR/XOR: como o parâmetro é semelhante ao objeto de comunicação (somente o algoritmo lógico é

diferentes), os seguintes parâmetros tomando uma das opções, por exemplo.

5.6.1 Janela de parâmetros "AND/OR/XOR"

+ General	Function of channel	AND	•
+ Home page	Input a	Disconnected	•
- 5	Default value	© 0 ◯ 1	
- Function page	Input b	Disconnected	•
Page setting	Default value	© 0 ◯ 1	
Page 1	Input c	Disconnected	•
+ Page 6	Default value	© 0 ◯ 1	
+ Time function	Input d	Disconnected	•
+ Event Group function	Default value	© 0 ◯ 1	
	Input e	Disconnected	•
	Default value	© 0 ◯ 1	
Logic function setting	Input f	Disconnected	•
1st Logic function	Default value	© 0 ◯ 1	
	Input g	Disconnected	•
	Default value	© 0 ◯ 1	
	Input h	Disconnected	•
	Default value	0 0 1	
	Result is inverted	No Yes	
	Read input object value after power on	O No Ves	
	Output send when	 Receiving a new telegram Every change of output object 	
	Send delay time: Base	None	•
	Factor: 1255	1	* *
	Fig.5.6.2 Janela de parâmetro "Função lóo	gica AND/OR/XOR"	

arâmetro "Entrada a/b/c/d/e/f/g//h

Configurando se a entrada x deve ser calculada, se deve calcular normalmente ou calcular invertido. Opções:

Desconectado

- Normal
- Invertido



Desconectado: não calcular;

Normal: para calcular diretamente o valor de entrada;

Invertido: inverta o valor de entrada e depois calcule. Nota: não inverter o valor inicial.

-- Parâmetro "Valor padrão"

Configurando o valor inicial da entrada lógica x. Opções:

0

Parâmetro "Resultado é invertido

Definir se deve inverter o resultado do cálculo lógico. Opções:

Não

Sim

Não: saída diretamente;

Sim: saída após a inversão.

arâmetro "Ler o valor do objeto de entrada após ligar

Definir se deve enviar a solicitação de leitura para o objeto de entrada lógica após a recuperação da tensão do dispositivo ou

programação. Opções:

Não

Sim

arâmetro "Envio de saída quando

Configurando a condição de envio do resultado lógico. Opções:

Recebendo um novo telegrama

Cada mudança de objeto de saída

Recebendo um novo telegrama: toda vez que o objeto receber um novo valor de entrada, o resultado lógico será enviado para o ônibus:

A cada alteração do objeto de saída: somente quando o resultado lógico for alterado, ele será enviado ao barramento.

Dica: quando na primeira vez para cálculo lógico, o resultado lógico será enviado mesmo que não tenha alteração.

Parâmetro "Tempo de	atraso de envio"
Base:	
	Nenhum
	0,1s
	1s
	10s
	25s
Fator: 1	255

Configuração do tempo de atraso para enviar o resultado do cálculo lógico para o barramento. Tempo de atrasoÿBase x Fator, se opção "Nenhum" de Base for selecionada, então não há atraso.



5.6.2 Janela de parâmetros "Gate forwarding"

+ General	Function of channel	Gate forwarding	•
+ Home page	Object type of Input/Output	1bit	•
+ Function page	Scene NO.of Gate after startup [164,0=inactive]	0	* *
+ Time function	1->Gate trigger scene NO. [164,0=inactive]	0	* *
+ Event Group function	Input A send on	Output A	•
· Event Group Inicition	Input B send on	Output B	*
- Logic function	Input C send on	Output C	•
Logic function setting	Input D send on	Output D	•
1st Logic function	2->Gate trigger scene NO. [164,0=inactive]	0	* *
	Input A send on	Output A	•
	Input B send on	Output B	•
	Input C send on	Output C	•
	Input D send on	Output D	•

Fig.5.6.3 Janela de parâmetro "Função lógica_Encaminhamento de porta"

Parâmetro "Tipo de objeto de Entrada/Saída

Configurando o tipo de objeto de entrada/saída. Opções:

1 bit

4 bits

1 byte

Parâmetro "Cena NO, do Gate apos a inicialização [1.64.0=inativo]"

Definir a cena inicial em que o encaminhamento de porta lógica pode ser executado por padrão após a inicialização do dispositivo, o que precisa ser configurado nos parâmetros. Opções: **1..64**, **0=inativo**

Nota: recomenda-se selecionar a cena do portão antes de operar, ou habilitará a cena inicial

padrão.

Parâmetro "z->Gate trigger scene NO.[1.64,0=inactive]" (z.1-8)

Configurando o número da cena do encaminhamento da porta lógica. Até 8 números de cena de disparo podem ser definidos para cada lógica.

Opções: 1..64, 0=inativo

-- Parâmetro "Entrada A/B/C/D enviada"

Configurando a saída da entrada X (X=A/B/C/D) após o encaminhamento do portão. Opções:

Saída A

Saída B

...

Saída B,C,D

De acordo com as opções, uma entrada pode ser encaminhada para uma ou mais saídas, o valor da saída é o mesmo

como o valor de entrada.

5.6.3 Janela de parâmetros "Comparador de limiares"

+ General	Function of channel	Threshold comparator	*
+ Home page	Threshold value data type	1byte	•
+ Function page	Threshold value 0255	127	\$
	If Object value < Threshold value	Send value '0'	•
+ Time function	If Object value=Threshold value	Do not send telegram	•
+ Event Group function	If Object value!=Threshold value	Do not send telegram	•
 Logic function 	If Object value>Threshold value	Do not send telegram	•
	If Object value<=Threshold value	Do not send telegram	•
Logic function setting	If Object value>=Threshold value	Do not send telegram	-
1st Logic function		Receiving a new telegram	
	Output send when	Every change of output object	
	Send delay time: Base	None	•
	Factor: 1255	1	\$

Fig.5.6.4 Janela de parâmetro "Função lógica_Comparador de limiar"

00000	1000				 													0.000							C 100										100	1000					1000			10 M I							 		 																	1000		1000	1000	A 197			ALC: NOT THE OWNER OF	100
											_	_				_	 	_			 			_			_				 _							_															 												 		_	_		100 C				1000	100 M	ALC: NO.		- C. C.
0.00	10 M I				 				-							<u></u>	 	0 K O			 	- -									 							- e - e -							- C - C - C		-	- C - C - C		 ere:	 		 -						-					- e - e - e - e - e - e - e - e - e - e	 	 _			6.6.7	1.1.1		1000	1000		1.1.1		100 C	6 M T
							_		_	-			_	_								_				_		_	-				_		_		_						_		_							_								_					_		_											
																	 														 																			 			 									_			 	 												
					 -													60 B 2				100	- C. C.				1.1			_													m m							 			 												 	 _			1.00	1.11		1.1	1000	A 14 7			1000	
					 							_					 				 _				1.1					_		_	_	_					_											 _			 	_				_	_			_	_		_	_		_		- Carlos - C	_	- Carlos - C	1000	1000	- Contra 100	1000		
	er. 1	-		A 1 1	 	64 TI			S. Y A				~ D		\mathbf{r}		 1.73		110	1.00		10				a .		~ ~			 																			 			 												 	 -				- C.		1000	1000	- C.	1.1.1		6 C	6 M C
1 5 6		22.0							a		_		100				 ~				 									_	 	_			-	_			_	-						_			_	 	 		 _					_	_				_		 	 _	_		4000	100 C	_	- Contract	- Carlos - C	10000	_	100 C	1000	
		_		_		_			-				_						_	_					_			_																									 												 _				_	- Carlos - C						- -		
					 22.02										-		 				 			00000																			22.53							 			 			20.03										 								1000	1000			
																	 				 																				1000									 	 		 												 	 				100 C		1000						
					 												 				 																									_				 	 		 			_						_			 	 _								- Carlos - C				
																													_																					 			 													 												
1000		S. S.	2023		 60.02			203		8.92	0.001			87 D C	20.0		 10 M				CC 19		- 27	8.8			CC 53		200			87.ES		a 8				-				2 E S	202			63 B			22.22	 	B B		 		8.92	16 1 2	10 C	-			S. 53	22.03			 	 200	22.23		1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000		

Configurando o tipo de dados do valor limite. Opções:

4 bits
1 byte
2 bytes
4 bytes

-- Parâmetro "Valor limite 0..255"

Definindo o valor do limite, o intervalo depende do tipo de dados. 4bit 0..15/1byte 0..255/ 2byte 0..65535 /4byte

0..4294967295

Parâmetro "Se o valor do objeto <Valor limite"

Parâmetro "Se o valor do objeto = Valor limite"

Parâmetro "Se o valor do objeto!=Valor limite"

Parâmetro "Se o valor do objeto>Valor limite"

Parâmetro "Se o valor do objeto <= valor limite"

Parâmetro "Se o valor do objeto>=Valor limite"

Configuração para definir o valor do resultado lógico que deve ser enviado quando o valor do limite é menor que, igual a, não igual, maior, menor ou igual à válvula de ajuste. Opções:

Não envie telegrama



Enviar valor "0"

Enviar valor "1"

Não enviar telegrama: não considere selecionar esta opção;

Enviar valor "0"/"1": quando a condição for satisfeita, enviar o telegrama 0 ou 1.

Se houver conflito entre as opções de configuração entre os parâmetros, baseie-se no valor que deve ser

enviado quando atingir a condição final do parâmetro. Por exemplo: o parâmetro "If Object value=Threshold value" é

definido como "Enviar valor "0" "ÿparâmetro "Se o valor do objeto <=Valor limite" for definido como "Enviar valor "1" "ÿ

quando o valor do objeto for igual ao valor limite, o resultado lógico enviará "1".

⁹aràmetro "Envio de saída quando"

Configurando a condição de envio do resultado lógico. Opções:

Recebendo um novo telegrama

Cada mudança de objeto de saída

Recebendo um novo telegrama: toda vez que o objeto receber um novo valor de entrada, o resultado lógico será enviado para o ônibus;

A cada alteração do objeto de saída: somente quando o resultado lógico for alterado, ele será enviado ao barramento.

Dica: quando na primeira vez para o algoritmo lógico, o resultado lógico será enviado mesmo que não tenha alteração.

Parâmetro "Tempo de : Base:	atraso de envio: Base
	Nenhum
	0,1s
	1s
	25s
Fator: 1	255

Configuração do tempo de atraso para enviar o resultado do algoritmo lógico para o barramento. Tempo de atrasoÿBase x Fator, se

opção "Nenhum" de Base for selecionada, então não há atraso.



Fig.5.6.5 Janela de parâmetro "Função lógica _Conversão de formato"

Parâmetro "Tipo de conversão de formato

Configurando o tipo de conversão de formato. Opções:

2x1bit>1x2bit
8x1bit>1x1byte
1x1byte>1x2byte
2x1byte>1x2byte
2x2byte>1x4byte
1x1byte>8x1bit
1x2byte>2x1byte
1x4byte>2x2byte
1x3byte>3x1byte
3x1byte>1x3byte
saida quando

Configurando a condição de envio do resultado lógico. Opções:

Recebendo um novo telegrama

Cada mudança de objeto de saída

Recebendo um novo telegrama: toda vez que o objeto receber um novo valor de entrada, o resultado lógico será enviado para

o ônibus;

Parâmetro "Envio de

A cada alteração do objeto de saída: somente quando o resultado lógico for alterado, ele será enviado ao barramento.

Dica: quando na primeira vez para o algoritmo lógico, o resultado lógico será enviado mesmo que não tenha alteração.



Capítulo 6 Descrição do Objeto de Comunicação

O objeto de comunicação é o meio para comunicar outro dispositivo no barramento, ou seja, apenas o

objeto de comunicação pode se comunicar com o barramento.

NOTA: "C" na coluna "Sinalizador" na tabela abaixo significa habilitar a função de comunicação do

objeto; "W" significa que o valor do objeto pode ser escrito no barramento; "R" significa que o valor do objeto pode ser

lida pelos outros dispositivos; "T" significa que o objeto tem a função de transmissão; "U" significa o valor do

objeto pode ser atualizado.

6.1 Objeto de Comunicação "Geral"

N	umber *	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	С	F	V	V	Т	U	Data Type	Priority
₽267	8	General	Panel block			1 bit	С	-	W	-		-	enable	Low
₹ 67	9	General	In operation			1 bit	С	-	-	Т	1	-	switch	Low
₹ 68	0	General	Date			3 bytes	С	-	W	-		-	date	Low
₹68	1	General	Time			3 bytes	С	-	W	-		-	time of day	Low
₹ 68	2	General	Day/Night			1 bit	С	-	W	Т	13	-	day/night	Low
■2 68	3	General	Screen backlight brightness			1 byte	С	•	W	-		-	percentage (0100%)	Low
₹ 684		General	Colorful strip trigger			1 bit	(5	-	W		•	trigger	Low
2 685	5 (General	Colorful strip setting			3 byte	15 (С	-	W	-	-	RGB value 3x(0255)	Low
\$686	6 (General	Proximity sense, scene NO.			1 byte	: (0	-	W	T	-	scene number	Low
₹ 68	6	General	Proximity sense, 1bit value			1 bit	С		. 1	N	Т	-	switch	Low
\$ 68	6	General	Proximity sense, 1byte valu	e		1 byte	С	-	٧	V	т	-	counter pulses (0255)	Low
₹ 686	5	General	Proximity sense, 1byte value			1 byte	С	-	W	T	Г	-	percentage (0100%)	Low

Fig.6.1 Objeto de comunicação "Geral"

NÃO. funç	ão de objeto	Nome	Tipo de dados	Bandeira	DPT							
678	bloco de painel	Em geral	1 bit	C,W	1.003 ativar							
0 0	O objeto de comunicação é usado para travar o painel. Após o bloqueio do painel, a operação no painel não											
ser respon	ser respondido, mas ainda pode receber o telegrama do ônibus. Valor do telegrama:											
	0 —— Bloquear											
	1 — Desbloquear											
679	Em operação	Em geral	1 bit	С,Т	1.001 interruptor							
Est	Este objeto de comunicação é utilizado para enviar periodicamente um telegrama "1" ao barramento para indicar que o dispositivo											
está funcionando corretamente.												
680 Data Em geral 3 bytes C,W 11.001 data												
0 0	O objeto de comunicação é utilizado para modificar a data de exibição na tela através do barramento.											
681 Tempo Em geral 3 bytes C,W 10.001 hora do dia												
0 0	O objeto de comunicação é utilizado para modificar o tempo de exibição na tela através do barramento.											
682	Dia noite	Em geral	1 bit	С, W, T	1.024 dia/noite							
Este objeto de comunicação é utilizado para enviar o status diurno/noturno para o barramento.												
O estado dia/noite pode ser alternado de acordo com o ponto de tempo ou hora do nascer e do pôr do sol, ou o telegrama												
valor pode	valor pode ser alterado através do barramento. Valor do telegrama:											

GVS[®] K-BUS[®] KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

Г											
	0 —— Dia 1 noite										
683	Brilho da luz de fundo da tela	Em geral	1 byte	C, W 5,001	porcentagem (0,100%)						
0	bjeto de comunicação é usado para modifi	icar o brilho da luz de	e fundo da tela. F	aixa de sa	ída de brilho:						
10~1009	%, quando o valor do telegrama for menor q	ue 10%, saída direta	a de 10% de brilh	o. O objeto	e visível quando o						
o parâm	etro "O brilho da tela pode ser alterado via b	ous" seleciona "Sim".									
684	Gatilho de tira colorida	Em geral	1 bit	Gatilho C,	W 1.017						
0	objeto de comunicação fica visível quando a	a faixa colorida está	habilitada e é usa	ado para a	cionar a indicação						
função d	função da faixa colorida pelo ônibus.										
685	Configuração de faixa colorida	Em geral	3 bytes	C, W 232.6	00 Valor RGB 3x(0255)						
0	O objeto de comunicação é visível quando a opção "Receber um valor de 3 bytes" do parâmetro "Configuração de cor" é										
seleciona	selecionado, para receber o valor de 3 bytes.										
686	Sentido de proximidade, valor de 1 bit	Em geral	1 bit	Interrupto	C,W,T 1.001						
	Sentido de proximidade, 1 cena NO.				17.001 número da cena						
	Sentido de proximidade, valor de 1 byte 5.010 pulsos do contador (0255)										
					5,001 porcentagem (0,100%)						
0	objeto de comunicação é visível quando o f	eedback de status de	o sensor de proxi	imidade é a	ativado e o valor de saída é						
selecion	ado. Quando a proximidade se aproxima ou	ı sai, ele enviará um	telegrama para c	o ônibus. A	faixa de valor é						
determin	ado pelo tipo de dados selecionado.										
687	Gatilho de senha, valor de 1 bit	Em geral	1 bit	С,Т	1.001 interruptor						
	Gatilho de senha, cena NO.		1 byte		17.001 número da cena						
	Gatilho de senha, valor de 1 byte 5.010 pulsos do contador (0255)										
	5,001 porcentagem (0,100%)										
O objeto de comunicação é visível quando a função de senha é habilitada e o valor de saída é selecionado. O											
intervalo de valor é determinado pelo tipo de dados selecionado.											
688	688 estado do horário de verão Em geral 1 bit C,R,T 1.003 habilitar										
0	O objeto de comunicação é usado para enviar os telegramas de status do horário de verão para o ônibus. Telegramas:										
1 —— Habilitar horário de verão											
	0 — Horário de verão	o desabilitado									

Tabela 6.1 Tabela de objetos de comunicação "Geral"

(=

S K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

6.2 Objeto de Comunicação "Sensor Geral"

3 3											
ÁO. função	de objeto	1	Nome	Sinaliza	ador de	tipo c	de dao	dos		DPT	
		Fig.6	6.2 Objeto de comunicação	"Sensor o	geral"						
■2 677	External sensor	Humidity	2	2 bytes	C	-	W	Т	U	humidity (%)	Low
€76	External sensor	Temp.error report	1	bit	C	R	- 1	Т	-	alarm	Low
€ 675	External sensor	Temperature	2	2 bytes	C	-	W	т	U	temperature (°C)	Low
■2 674	Internal sensor	Temp.error report	1	bit	C	R	-	Т	-	alarm	Low
673	Internal sensor	Temp.correction(-1010)°C	2	2 bytes	С	-	W	-	-	temperature (°C)	Low
■2 672	Internal sensor	Actual temperature	2	2 bytes	C	R	-	Т	-	temperature (°C)	Low
Number *	Name	Object Function	Description Group Addre	Length	С	R	w	Т	U	Data Type	Priorit

672	Temperatura real	Sensor Interno	2 bytes	C,R,T	9,001 temperatura(ÿ)						
0	O objeto de comunicação é usado para transmitir o valor de temperatura detectado pelo sensor de temperatura integrado										
sensor c	sensor do dispositivo para o barramento. Faixa: -50~99,8ÿ										
673	Correção de temperatura (-10_10)ÿ	Sensor interno	2 bytes	C,W	9,001 temperatura(ÿ)						
0	O objeto de comunicação é usado para corrigir o valor de medição de temperatura da temperatura interna										
sensor atr	avés do dispositivo de correção de barramen	to.									
674	relatório de erro temporário	Sensor interno	1 bit	C,R,T	1.005 alarme						
0	objeto de comunicação é usado para	enviar o relatório de erro o	do sensor de terr	nperatura emb	utido e o objeto						
valor é d	valor é definido de acordo com os parâmetros.										
675	675 Temperatura Sensor externo 2 bytes C,W,T,U 9.001 temperatura(ÿ)										
0	objeto de comunicação é usado para	receber um valor de medi	ção de temperat	ura enviado de	e um						
sensor n	o ônibus. Faixa: -50~99,8ÿ										
676	relatório de erro temporário	Sensor externo	1 bit	C,R,T	1.005 alarme						
0	O objeto de comunicação é usado para enviar relatórios de erros do sensor de temperatura externo e o valor do objeto é										
definido	definido de acordo com os parâmetros.										
677	Umidade	Sensor externo	2 bytes	C,W,T,U 9,007	umidade(%)						
677 O	Umidade objeto de comunicação é utilizado par	Sensor externo	2 bytes umidade enviad	C,W,T,U 9,007 das pelo senso	umidade(%) or de umidade do barramento.						

Tabela 6.2 Tabela de objetos de comunicação "sensor geral"

6.3 Objeto de Comunicação da Função Página

Number *	Name	Object Function	Description Group Addre Lengt	h C	R	V	/ Т	U	Data Type	Priority
■2 657	Page function	Dis./En. Page 1	1 bit	С	-	W	-	-	enable	Low
■2 658	Page function	Dis./En. Page 2	1 bit	C	-	W	4	-	enable	Low
■2 659	Page function	Dis./En. Page 3	1 bit	C		W	-	-	enable	Low
■2 660	Page function	Dis./En. Page 4	1 bit	C	-	W	u .	-	enable	Low
■2 661	Page function	Dis./En. Page 5	1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
■2 662	Page function	Dis./En. Page 6	1 bit	C	-	W	2	-	enable	Low
■2 663	Page function	Dis./En. Page 7	1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
■2 664	Page function	Dis./En. Page 8	1 bit	C	-	W	0	1	enable	Low
■2 665	Page function	Dis./En. Page 9	1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
■2 666	Page function	Dis./En. Page 10	1 bit	C	-	W	Q		enable	Low
■2 667	Page function	Dis./En. Page 11	1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
■2 668	Page function	Dis./En. Page 12	1 bit	C	-	W	Q	2	enable	Low
■2 669	Page function	Dis./En. Page 13	1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
■2 670	Page function	Dis./En. Page 14	1 bit	C	2	W	0	2	enable	Low
z 671	Page function	Dis./En. Page 15	1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low

Fig.6.3. Objeto de comunicação da página de função

NÃO.	função de objeto	Nome	Sinalizador de tipo de dados		DPT
657671 Dis	/En. Página 115	função de página	1 bit	C,W	1.003 ativar

O objeto de comunicação é usado para desabilitar/habilitar a operação da página de função correspondente. Depois

desativar, a página de função é bloqueada e não pode mais ser operada, mas o telegrama do barramento ainda pode ser recebido.

Tabela 6.3. Tabela de objetos de comunicação da página de função

6.3.1 Objeto de comunicação "Multifunção (iluminação/cegueira/cenário/envio de valor)"

Number	r * Name	Object Function	Description	Group Address	Length C	R	W	/ т	U	Data Type	Priority
■21	Page 1-Icon 1	Switch			1 bit C	-	-	т	-	switch	Low
∎‡ 3	Page 1-Icon 1	Switch status			1 bit C	-	W	Т	U	switch	Low
•			Trocar								
Number	* Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	Т	U Data Type	Priority
. ≵1	Page 1-Icon 1	Switch			1 bit	С	-	-	Т	- switch	Low
2	Page 1-Icon 1	Brightness dimming			1 byte	С	-	-	т	- percentage (0100%)	Low
∎23	Page 1-Icon 1	Brightness status			1 byte	С		W	Т	U percentage (0100%)	Low
∎≵ 4	Page 1-Icon 1	Relative dimming			4 bit	С	-	W	Т	- dimming control	Low
			Interruptor/Dir	nerização							
Numbe	r * Name	Object Function	Description	Group Address	Length C	R	V	VТ	U	Data Type	Priority
∎‡ 1	Page 1-Icon 1	Send 1bit value			1 bit C	-	-	Т	-	switch	Low
■2 2	Page 1-Icon 1	Send 1bit value, long			1 bit C	-	17	Т	-	switch	Low
			valor envi	ado							
Number	* Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	Т	U Data Type	Priority
	Page 1-Icon 1	Open/Close			1 bit	С	-	W	т	- open/close	Low
2	Page 1-Icon 1	Stop			1 bit	С	-	-	т	- step	Low
∎‡ 3	Page 1-Icon 1	Blind position/status			1 byte	С	-	W	T	U percentage (0100%)	Low
			Abrir/fechar pe	ersiana							
Number	* Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	Т	U Data Type	Priority
₹ 1	Page 1-Icon 1	Up/Down			1 bit	С	-	W	T	- up/down	Low
■2	Page 1-Icon 1	Stop			1 bit	С	-	-	Т	- step	Low
∎2 3	Page 1-Icon 1	Blind position/status			1 byte	С	-	W	Т	U percentage (0100%)	Low

Cortina Rolo (sem lâmina)

Number Name Object Function Description Group Address Length C R W T U Data Type Phore **1 Page 14con 1 StorpStat afg. Ibit C * W T U Data Type No **2 Page 14con 1 StorpStat afg. Ibit C W T U Paretall.0000 Low **2 Page 14con 1 StorpStat afg. Ibit C W T U Paretall.0000 Low **2 Page 14con 1 StorpStat afg. Ibit C W T U Data Type Priorit **2 Page 14con 1 Oper/Close Ibit C - T - storp Low **2 Page 14con 1 Up/Down 1bit C - W T Up Data Type Priorit **2 Page 14con 1 Up/Down 1bit C - T - stop Low <th>(</th> <th>G\</th> <th>/5</th> <th>K-BUS® KNX</th> <th>/EIB K</th> <th>NX S</th> <th>Sm</th> <th>art</th> <th>Тс</th> <th>ouc</th> <th>ch</th> <th>V</th> <th>40&V50</th> <th></th>	(G\	/5	K-BUS® KNX	/EIB K	NX S	Sm	art	Тс	ouc	ch	V	40&V50	
1 here 0.00 1.bit C W T unplown Low Low C 2 Page 1:0on 1 StepOlita adj 1.bit C W T upercentage 0.100%) Low 3 Page 1:0on 1 StepOlita adj 1.bit C W T upercentage 0.100%) Low Page 1:0on 1 Object Function © G R W T U Data Type Priori 2 Page 1:0on 1 Open/Close 1.bit C - wT - open/Close Low Cogo (abrit/foctas/para) Number * Name Object Function © Gr Length C R W T U Data Type Priori 1 Page 1:0on 1 Open/Close 1.bit C R W T up/down Low Control Open/Close 1.bit C R W T up/down Low Control Dist C R W T	N	umber * Na	me	Object Function	Description	n Group	Addre	ess	Lengt	h C	R	W	T U Data Type	Priorit
1 http://withina.particin/status 1 bbt C - T e.sep Loon (1) 1 hype C - T e.sep Loon (1) 1 hype C - T upercentage (1.000) Low Persitants: (com ripsa) Number Name Object Function De Gr Length C R W T U Data Type Prioritic 2 Page 1-loon 1 Stop 1 bit C - T - step Low Copen/Close 1 bit C - W T U Data Type Priorit 2 Page 1-loon 1 Stop 1 bit C - W T U Data Type Priorit 2 Page 1-loon 1 Stop 1 bit C - W T U Data Type Priorit 2 Page 1-loon 1 Stop 1 bit C - W T U Data Type Priorit 2 Page 1-loon 1 Stop 1 bit C -	■ ‡ 1	Pag	e 1-Icon 1	Up/Down					1 bit	С	-	W	T - up/down	Low
Page 1-toon 1 Bind position/status 1 byte C W T U percentage 0.100%) Low Persitanas (com ripas) Number Name Object Function De Gr Ength C R W T U Data Type Priori ************************************	∎‡ 2	Page	e 1-Icon 1	Stop/Slat adj.					1 bit	С	-	-	T - step	Low
Image: Stat position/status I byte: C + W T U percentage (0.100%) Low Persianas (com ripas) Number Name Object Function De Gri Length C R W T U Data Type Prioriti Page 1-icon 1 Stop 1 bit C + W T u open/close Low Cego (abrit/fechar/parar) Number * Name Object Function De Gri Length C R W T U Data Type Prioriti 1 Page 1-icon 1 Up/Down 1 bit C - W T u Data Type Prioriti 2 Page 1-icon 1 Up/Down 1 bit C - W T u pdata Type Prioriti 1 Page 1-icon 1 Up/Down 1 bit C - W T u pdata Type Prioriti 1 Page 1-icon 1 Up/Down 1 bit C - W T u pdata Type Prioriti 1 Page 1-icon 1 Recal/iconsglo 6 Corr 1 byte C T scene control Low <td< td=""><td>∎73</td><td>Pag</td><td>e 1-Icon 1</td><td>Blind position/status</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 byte</td><td>С</td><td>-</td><td>W</td><td>T U percentage (0100%</td><td>) Low</td></td<>	∎73	Pag	e 1-Icon 1	Blind position/status					1 byte	С	-	W	T U percentage (0100%) Low
Number Nume Object Function De Gr Length C R W U Data Type Priority Page 1-locn 1 Open/Close 1bit C - - - open/Close Low Number * Name Object Function De Gr Gr (Length C R W T - open/Close Low Number * Name Object Function De Gr (Length C R W T up/down Low 2 Page 1-loon 1 Up/Coun 1bit C - T up/down Low 2 Page 1-loon 1 Up/Coun 1bit C - T up/down Low 1 Page 1-loon 1 Recalivitorage scene No Description Group Address Low T up/down Low 1 Page 1-loon 1 Recalivitorage scene No 1bit C R Up/T 1000 1 To car Page 1-loon 1	∎‡4	Pag	e 1-Icon 1	Slat position/status					1 byte	С	-	W	T U percentage (0100%) Low
Number Name Object Function De Gr Length C R W T U Data Type Prioriti Page I-Icon 1 Open/Close 1bit C - W T - open/Close Low Umber * Name Object Function De Gr Length C R W T U Data Type Prioriti 1 Page I-Icon 1 Object Function De Gr Length C R W T U Data Type Prioriti 2 Page I-Icon 1 Object Function De Gr Length C R W T U Data Type Prioriti 1 Page I-Icon 1 Stop Ditt C R W T U Data Type Prioriti 1 Page I-Icon 1 Stop Ditt C R W T U Data Type Prioriti 1 Page I-Icon 1 Stop Dott To up/down Dow 1 Page I-Icon 1 Real/Itonge correuricação Dertruit Eage Low 1 Delito do comunicação é utilizado para env				Per	sianas (com ri	pas)								
Image Licen 1 Open/Close bit C - T - open/Close Low Cogo (abrir/fechar/parar) Number * Name Object Function De Gri Length C R W T - up/down Low 1 Page Licen 1 Up/Down 1 bit C - T - step Priorit 2 Page Licen 1 Up/Down 1 bit C - T - step Low Cogo (abrir/fechar/parar) Number * Name Object Function De Gri Length C R W T up/down Low Cogo (abrir/fechar/parar) Vorteo de cena Fig.6.3.1 Objeto de comunicação *Mult/unção (luminação/coguera/entar/ofenvio de valor)* O dobjeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama liga/desliga para o barramento e controlar o liga/desliga da lâmpada. Im/do de comunicação é utilizado para enviar o telegrama liga/desliga de outors dispositivos de barramento, como Dimmer e erruptor do atuador. O objeto de comunicação é utilizado para receber o status liga/desliga de outors dispositivos de barramen		Number	Name	Object Function	De Gr	Length	С	R	W	т	U		Data Type	Priorit
Image: State Page Filos 1 Stop 1 bit C - T - step Low Cego (abrir/fechar/para) Number * Name Object Function De Gr. Length C R W T U Data Type Priorit Page Filos 1 Up/Down 1 bit C - W T - up/down Low Image: 1 Page Filos 1 Stop 1 bit C - W T - up/down Low Cego (arra cimabura bata/para) Number * Name Object Function Description Group Address Length C R W T up/down Low Controle de cena Ibit C - T - step Low Objeto de comunicação "Multifunção (luminação/cegueira/cenánio/envio de valor)" DPT . Controle de cena DPT Trocar DPT O bigito de comunicação é utilizado para enviar o telegrama liga/desliga para o barramento e controlar o liga/desliga da lâmpada. Co De Ligado <td>₩₹ 1</td> <td>l I</td> <td>Page 1-lcon 1</td> <td>Open/Close</td> <td></td> <td>1 bit</td> <td>С</td> <td>-</td> <td>W</td> <td>Т</td> <td>-</td> <td></td> <td>open/close</td> <td>Low</td>	₩₹ 1	l I	Page 1-lcon 1	Open/Close		1 bit	С	-	W	Т	-		open/close	Low
Ceg (pbri/fechar/pars/ Number Name Object Function Def Gr Length C R W T u Data Type Prioriti Page 1-Icon 1 Up/Down Ibit C R W T u Data Type Prioriti Number Name Object Function Description Group Address Length C W T u up/down Low Number Name Object Function Description Group Address Length C W T u Data Type Prior Number Name Object Function Description Group Address Length C W T u Data Type Prior Number Name Object Function Description Group Address Length C W T u Data Type Prior Output Object Function Description Group Address Length C W T u Data Type Prior O Object Address Length C Tro Description Dit C,T Longt	■# 2	2	Page 1-lcon 1	Stop		1 bit	С	-	-	Т	-		step	Low
Number Name Object Function De Gr Length C R W T U Data Type Priorit 1 Page 1-icon 1 Up/Down 1 bit C - W T up/down Low 2 Page 1-icon 1 Stop 1 bit C - T - step Low Cege (para cima/para babao/para) Number 1 Name Object Function Description Group Address Length C R W T U Data Type Priori Number 1 Name Object function Description Group Address Length C R W T U Data Type Priorit Page 1-icon 1 Description Group Address Length C W T Data Type Priorit Page 1-icon 1 Description Group Address Length C W T Data Type Priorit Otiped datados Description Group Address Length C,T				c	Cego (abrir/fec	har/parar)							
Image Page 1-icon 1 Up/Down 1 bit C - W T - up/down Low Cogo (para cimalpara bako/para) Number 1 Name Object function Description Group Address Length C R W T U Data Type Priori Page 1-icon 1 Object function Description Group Address Length C R W T U Data Type Priori Page 1-icon 1 Recall/storage scene No. Description Group Address Length C R W T U Data Type Priori Page 1-icon 1 Recall/storage scene No. Description Group Address Length C R W T U Data Type Priori Page 1-icon 1 Recall/storage scene No. Controle de cena Fig.6.3.1 Objeto de comunicação 'Multifunção (iluminação/cesujera/cesinga para o barramento ce controlar o liga/desliga da lămpada. O dojeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama liga/desliga para o barramento e controlar o liga/desliga da lămpada. O dojeto de comunicação é utilizado para receber o	,	Number *	Name	Object Function	De Gr	Length	С	R	w	Т	U		Data Type	Priority
Page 1-tcon 1 Stop 1 bit C - T step Low Cego (para cimulpara batkolparar) Number Name Object Function Description Group Address Length C N N Prior Page 1-tcon 1 Recall/storage scene No. 1 byte C W T U Data Type Prior Controle de cena Eig.6.3.1 Objeto de comunicação "Multifunção (ituminação/cegueira/cenário/envio de valor)" DPT Description DPT O, função de objeto Nome Tipo de dados Bendeira DPT O dojeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama liga/desliga para o barramento e controlar o liga/desliga da lámpada. Lor do telegrama: Image 1 Página x-ícone y 1 bit C,W,T,U 1.001 interruptor O objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama liga/desliga de outros dispositivos de barramento, como Dimmer e Encureant Encureant Mudar de estado Página x-ícone y 1 byte C,T 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é utilizado para enviar telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, enviar valores de luminosidade. Legram: 0100% Status de brilho Página x-íc	■‡ 1		Page 1-lcon 1	Up/Down	1 as land	1 bit	C	1.000	W	г	-		up/down	Low
Cego (para cimalpara bakor/para) Number Name Object Function Description Group Address Length C R W T U Data Type Priori Page 1-icon 1 Reall/storage scene No. 1 byte C W T U Data Type Priori Controle de cena Fig.6.3.1 Objeto de comunicação "Multifunção (iluminação/Gegueira/cenário/envio de valor)" DPT	■2 2		Page 1-lcon 1	Stop		1 bit	С	-		г	-		step	Low
Number Name Object Function Description Group Address Length C R W U Data Type Priori Page 1-Icon 1 Recall/storage scene No. Controle de cena Ibyte C V T scene control Low Controle de cena Fig.6.3.1 Objeto de comunicação "Multifunção (iluminação/cegueira/cenărio/envio de valor)" O dados Berdeira DPT O dojeto de comunicação é du bieto Nome Tipo de dados Berdeira DPT O dojeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama liga/desliga para o barramento e controlar o liga/desliga da lâmpada. Im Ligado O dojeto de comunicação é utilizado para receber o status liga/desliga de outros dispositivos de barramento, como Dimmer e erruptor do atuador. Status de brilho Página x-ícone y 1 byte C,T 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é utilizado para enviar telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, enviar valores de luminosidade. Iegrama: 0100% O objeto de comunicação é utilizado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimerer. 5,001 porcentagem (0,100					Cego (para cima/p	ara baixo/pa	rar)							
Page 1-1 on 1 Recall/storage scene No. 1 byte C • W T • scene control Low Controle de cema Fig.6.3.1 Objeto de comunicação "Multifunção (iluminação/cegueira/cenário/envio de valor)" O, função de objeto Nome Tipo de dados Benderin DPT O Tocar Página x-ícone y 1 bit C, T 1.001 interruptor O objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama liga/desliga para o barramento e controlar o liga/desliga da lâmpada. Interruptor O objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama liga/desliga para o barramento, e controlar o liga/desliga da lâmpada. Interruptor O objeto de comunicação é utilizado para receber o status liga/desliga de outros dispositivos de barramento, como Dimmer e eruptor do atuador. O objeto de comunicação é utilizado para receber o status liga/desliga de outros dispositivos de barramento, como Dimmer e eruptor do atuador. O objeto de comunicação é utilizado para enviar telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, enviar valores de luminosidade. Interruptor O objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer. Interruptor O objeto de comunicação é usado para receber o status	N	umber * Na	me	Object Function	Description	Group	Addre	255	Lengt	h C	R	w	T U Data Type	Priorit
Controle de comunicação "Multifunção (iluminação/cegueira/cenário/envio de valor)" G. função de objeto Nome Tipo de dados DPT Controle de comunicação é utilizado para enviar o telegrama lus/desliga para o barramento e controlar o liga/deslia da lâmpada. O objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama lus/desliga para o barramento e controlar o liga/deslia da lâmpada. ODesligado O objeto de comunicação é utilizado para receber o status liga/desliga de outros dispositivos de barramento, como Dimmer e envieror O objeto de comunicação é utilizado para receber o status liga/desliga de outros dispositivos de barramento, como Dimmer e envieror O objeto de comunicação é utilizado para envier telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, envier valores de luminosidade. O objeto de comunicação é utilizado para envier telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, envier valores de luminosidade. O objeto de comunicação é utilizado para envier telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, envier valores de luminosidade. O objeto de comunicação é utilizado para envier telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, envier valores de luminosidade. O objeto de comunicação é utilizado para envier telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, envier valores de luminosidade. O objeto de comunicação é usado para envier telegrama de dimeriz	∎ ‡ 1	Pag	e 1-Icon 1	Recall/storage scene No.					1 byte	С	-	w	T - scene control	Low
TrocarPágina x-ícone y1 bitC.T1.001 interruptorO objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama liga/desliga para o barramento e controlar o liga/desliga da lâmpada.Ior do telegrama:1—Ligado 0—Desligado00 objeto de comunicação é utilizado para erceber o status liga/desliga de outros dispositivos de barramento, como Dimmer e erruptor do atuador.0 objeto de comunicação é utilizado para receber o status liga/desliga de outros dispositivos de barramento, como Dimmer e erruptor do atuador.0 objeto de comunicação é utilizado para enviar telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, enviar valores de luminosidade.legrama:0100%0 objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer.legrama:0100%Escurecimento relativoPágina x-ícone y4 bitsC,W,T2 otivata en viar telegrama de brilho da luz em resposta ao dimmer.legrama:0100%0 objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer.legrama:0100%0 objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer.legrama:0100%0 objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer.legrama:0100%0 objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer.legrama:0100%0 objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer.legrama:0100% <th>ÃO. fur</th> <th>nção de obj</th> <th>eto</th> <th>Nome</th> <th>Tipo de dad</th> <th>OS</th> <th></th> <th></th> <th>Bandeira</th> <th></th> <th></th> <th>D</th> <th>PT</th> <th></th>	ÃO. fur	nção de obj	eto	Nome	Tipo de dad	OS			Bandeira			D	PT	
O objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama liga/desliga para o barramento e controlar o liga/desliga da lâmpada. lor do telegrama: 1—Ligado 0—Desligado Mudar de estado Página x-ícone y 1 bit C,W,T,U 1.001 interruptor O objeto de comunicação é utilizado para receber o status liga/desliga de outros dispositivos de barramento, como Dimmer e erruptor do atuador. escurecimento do brilho Página x-ícone y 1 byte C,T 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é utilizado para enviar telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, enviar valores de luminosidade. legrama: 0100% Status de brilho Página x-ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é utilizado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer. legrama: 0100% Status de brilho Página x-ícone y 1 byte C,W,T 3,007 controle de escurecimento		Trocar		Página x-Ícone y	1 bit				C,T			1	.001 interruptor	
ODesligado Mudar de estado Página x-ícone y 1 bit C,W,T,U 1.001 interruptor O objeto de comunicação é utilizado para receber o status liga/desliga de outros dispositivos de barramento, como Dimmer e erruptor do atuador. escurecimento do brilho Página x-ícone y 1 byte C,T 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é utilizado para enviar telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, enviar valores de luminosidade. legrama: 0100% Status de brilho Página x-ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer. legrama: 0100% 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer. legrama: 0100% 5,001 porcentagem (0,100%)	C alor do) objeto de (comunicação é utiliz	ado para enviar o telegrama li -Ligado	ga/desliga para	a o barram	ento e	e conti	rolar o	liga/	desli	iga d	da lâmpada.	
Mudar de estadoPágina x-ícone y1 bitC,W,T,U1.001 interruptorO objeto de comunicação é utilizado para receber o status liga/desliga de outros dispositivos de barramento, como Dimmer e erruptor do atuador.escurecimento do brilhoPágina x-ícone y1 byteC,T5,001 porcentagem (0,100%)O objeto de comunicação é utilizado para enviar telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, enviar valores de luminosidade.legrama: 0100%Status de brilhoPágina x-ícone y1 byteC,W,T,U5,001 porcentagem (0,100%)O objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer.5,001 porcentagem (0,100%)O objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer.5,001 porcentagem (0,100%)O objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer.5,001 porcentagem (0,100%)O objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer. </td <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>-Desligado</td> <td>Т</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>T</td> <td></td> <td></td>			0	-Desligado	Т							T		
O objeto de comunicação é utilizado para receber o status liga/desliga de outros dispositivos de barramento, como Dimmer e erruptor do atuador. escurecimento do brilho Página x-ícone y 1 byte C,T 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é utilizado para enviar telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, enviar valores de luminosidade. Image: C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é utilizado para enviar telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, enviar valores de luminosidade. Image: C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer. Image: C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer. Image: C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer. Image: C,W,T 3.007 controle de escurecimento Iegrama: 0100% Página x-ícone y 4 bits C,W,T 3.007 controle de escurecimento		Mudar	de estado	Página x-Ícone y	1 bit				C,W,T	, U		1	.001 interruptor	
escurecimento do brilho Página x-Ícone y 1 byte C,T 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é utilizado para enviar telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, enviar valores de luminosidade. Itelegrama: 0100% Status de brilho Página x-Ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer. Itelegrama: 0100% Stotuce de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer. Itelegrama: 0100% Escurecimento relativo Página x-Ícone y 4 bits C,W,T 3.007 controle de escurecimento	C) objeto de tor do atuac	comunicação é utiliz lor.	ado para receber o status liga	/desliga de out	ros dispos	itivos	de bai	rramei	nto, c	comc) Dir	nmer e	
O objeto de comunicação é utilizado para enviar telegrama de dimerização ao barramento, ou seja, enviar valores de luminosidade. legrama: 0100% Status de brilho Página x-Ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer. Image: C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) I byte Escurecimento relativo Página x-Ícone y 4 bits C,W,T 3.007 controle de escurecimento		escure	cimento do brilho	Página x-Ícone y	1 byte				С,Т			5	,001 porcentagem (0,10	0%)
Integrama: 0100% Status de brilho Página x-Ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer. Image: C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) Iegrama: 0100% Escurecimento relativo Página x-Ícone y 4 bits C,W,T 3.007 controle de escurecimento	C) objeto de	comunicação é utiliz	ado para enviar telegrama de	dimerização a	barrame	nto, ol	J seja,	, envia	r val	ores	de l	luminosidade.	
Status de brilho Página x-Ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) O objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer. legrama: 0100% Escurecimento relativo Página x-Ícone y 4 bits C,W,T 3.007 controle de escurecimento	elegrar	ma: 0100	%											
O objeto de comunicação é usado para receber o status de brilho da luz em resposta ao dimmer. legrama: 0100% Escurecimento relativo Página x-Ícone y 4 bits C,W,T 3.007 controle de escurecimento		Status	de brilho	Página x-Ícone y	1 byte				C,W,T	,U		5	,001 porcentagem (0,10	0%)
Escurecimento relativo Página x-Ícone y 4 bits C,W,T 3.007 controle de escurecimento	C elegrar) objeto de ma: 0100	comunicação é usac %	lo para receber o status de bri	ilho da luz em r	esposta a	o dimr	ner.						
		Escure	cimento relativo	Página x-Ícone y	4 bits				C,W,T			3.	.007 controle de escurecim	iento
			~ /		<u> </u>						- ' -			

ou telegrama stop-dimming.



GVS[®] K-BUS[®] KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

1 Enviar tai/2du/datr Página x-lcone y 1 tei lapacesiga 1 tei lapacesiga 1 tei lapacesiga 2 bits 0.3 2 bits 0.3 2 bits 0.4 2 bits 0.5 2.01 controle do interruptor 1 byte 0.255 C,T 5.010 puisos do contador (0.255) 5.001 porcentagem (0.100%) 2 byte 0.255 C,T 5.010 puisos do contador (0.255) 5.001 porcentagem (0.100%) 0 objeto de comunicação é usado para enviar o valor de saida predefinido do parâmetro e, se o pressionamento longo 0 0 objeto de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados definido pelo parâmetro. 2 2010 controle do interruptor 2 Enviar tis/zbit/dbit/ Valor de 1 byte/2 bytes, longo Página x-lcone y 1 tei tajadestaja 1.001 interruptor 2 Enviar tis/zbit/dbit/ Valor de 1 byte/2 bytes, longo Página x-lcone y 1 tei tajadestaja 1.001 interruptor 2 Enviar tis/zbit/dbit/ Valor de 1 byte/2 bytes, longo Página x-lcone y 1 tei tajadestaja 1.001 interruptor 2 Enviar tis/zbit/dbit/ Valor de 1 byte/2 bytes, longo Página x-lcone y 1 tei tajadestaja 1.001 interruptor 2 Enviar tis/zbit/dbit/ Valor de 1 byte/2 bytes, longo Pág												
vidor de 1 Syle2 Syle3 2 bits 0.3 2 bits 0.15 2 bits 0.15 3.007 controls de surancinento 1 byte 0.255 C, T 5.019 puises do contrador (0.259) 5.001 porcentagem (0.100%) 2 bytes .27767. 2 bytes .27767 2 byte 0.45533 7.001 puises 0 bijeto de comunicação é usado para enviar o valor de saida predefinido do parámetro e, se o pressionamento longo 0 reveração de pressão curta, apenas o valor de saida da operação de pressão curta é enviado. 0 tipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados definido pelo parámetro. 2 bits 0.3 2 bits 0.3 2 Enviar tbit/2/bit/4bit/ Pagina x-foone y 1 bit ligatestiga 2 bits 0.3 1 byte 0.255 C,T 5.010 puises do contador (0.259) 2 bits 0.3 2 bits 0.3 2 bits 0.3 4 bits 0.15 1.001 Interruptor 2 bits 0.3 2 bits 0.3 2 bits 0.3 4 bits 0.15 1.007 controla de ecuracimento 3.007 controla de contador (0.259) 5.010 puises do contador (0.255) 5.010 puises do contador (0.255) 5.010 puises do contador (0.255) 0 tipo de objeto de comunicação é usado para enviar o valor de saida predefinido do parámetro e, se o pressionamento longo 3.007 controla de e	1	Enviar 1bit/2bit/4bit/	Página x-Ícone y	1 bit liga/desliga		1.001 interruptor						
4 bris 0-15 3.007 controle de escuercimente 1 byte 0.255 C,T 5.001 pulsos do contador (0.255) 1 byte 0.00%, 2 bytes.32767, 20te 0.65535 2 objeto de comunicação é usado para enviar o valor de saida predefinido do parâmetro e, se o pressionamento longo operação é diferenciada da operação de pressão curta, apenas o valor de saida predefinido pelo parâmetro. 2 Enviar 1bit/2bit/dbit/ Página x-ícone y 1 bit liga/desiga 1.001 interruptor 2 Enviar 1bit/2bit/dbit/ Valor de 1 byte/2 bytes, longo Página x-ícone y 1 bit liga/desiga 1.001 interruptor 2 Enviar 1bit/2bit/dbit/ Valor de 1 byte/2 bytes, longo Página x-ícone y 1 bit liga/desiga 1.001 interruptor 2.001 controle do excursionemto 3.007 controle do escursionemto 3.007 controle do escursionemto 3.007 controle do escursionemto 3.007 controle do escursionemto 3.007 controle do escursionemto 2 Enviar 1bit/2bit/dbit/ Página x-ícone y 1 bit liga/desiga 1.001 interruptor 2.001 controle do escursionemto 3.007 controle do escursionemto 3.007 controle do escursionemto 3.007 controle do escursionemto 3.007 controle do escursionemto 3.007 controle do escursionemto 2 Disto 0.15 5.001 porcentagem (0.100%) 5.001 porcentagem (0.100%) 3.007 controle do escursione		valor de l' byte/2 bytes		2 bits 03		2.001 controle do interruptor						
Image: Section of the section of t				4 bits 015		3.007 controle de escurecimento						
Image: state of the second				1 byte 0255	С,Т	5.010 pulsos do contador (0255)						
Image: Strike				1 byte 0100%		5,001 porcentagem (0,100%)						
Image: constraint of the constr				2 bytes -3276832767		diferença de 8.001 pulsos						
O objeto de comunicação é usado para enviar o valor de saída predefinido do parâmetro e, se o pressionamento longo operação é diferenciada da operação de pressão curta, apenas o valor de saída da operação de pressão curta é enviado. O tipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados definido pelo parâmetro. 2 Enviar 1bit/2bit/4bit/ Página x-ícone y 1 bit liga/desliga 1.001 interruptor 2.001 controle do intervuptor 3.007 controle do escurecimento 3.007 controle do escurecimento 5.010 pulsos do contador (0.255) 1 byte 0.255 C.T 5.010 pulsos do contador (0.255) 5.001 pulsos 0 objeto de comunicação é usado para enviar o valor de saída predefinido do parâmetro e, se o pressionamento longo operação de diferenciada da operação de pressão curta, apenas o valor de saída predefinido do parâmetro e, se o pressionamento longo 0 objeto de comunicação é usado para enviar o valor de saída predefinido do parâmetro e, se o pressionamento longo operação de diferenciada da operação de pressão curta, apenas o valor de saída da operação de pressão curta é enviado. 0 tipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados definido pelo parâmetro. 1 1 Abrir fechar Página x-ícone y 1 bit C, W, T 1.009 abrir/fechar 2 Parar Página x-ícone y 1 bit <				2byte 065535		7.001 pulsos						
operação é diferenciada da operação de pressão curta, apenas o valor de saída da operação de pressão curta é enviado. O tipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados definido pelo parâmetro. 2 Enviar tbit/2bit/dbit/ Valor de 1 byte/2 bytes, longo Página x-icone y 1 bit ligu/desliga 1.001 interruptor 2.001 controle do interruptor 3.007 controle de escurecimento 3.007 controle de escurecimento 3.007 controle de escurecimento 3.007 controle de escurecimento 1 byte 0255 C,T 5.010 pulsos do contador (0255) 5.001 porcentagem (0,100%) 2 bytes - 3276832767 2.001 controle de escurecimento 0 objeto de comunicação é usado para enviar o valor de saída predefinido do parâmetro e, se o pressionamento longo operação é diferenciada da operação de pressão curta, apenas o valor de saída da operação de pressão curta é enviado. 0 tipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados definido pelo parâmetro. 1 1.009 abrin/fechar 1 Abrir fechar Página x-icone y 1 bit C,T 1.009 abrin/fechar 2 Parar Página x-icone y 1 bit C,T 1.009 abrin/fechar 2 Parar Página x-icone y 1 bit C,T 1.007 passo 3 Posição/estado cego <	0	objeto de comunicação é usad	o para enviar o valor d	e saída predefinido do parâm	etro e, se o pres	ssionamento longo						
O lipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo lipo de dados definido pelo parâmetro. 2 Enviar 1bit/2bit/4bit/ Valor de 1 byte/2 bytes, longo Página x-ícone y 1 bit ligu/desliga 1.001 interruptor 2 bits 03 4 bits 015 2.001 controle de interruptor 3.007 controle de escurselimento 3 byte 0.255 C,T 5.010 pulsos do contador (0255) 5.001 pulsos 0 objeto de comunicação é usado para enviar o valor de saída predefinido do parâmetro e, se o pressionamento longo operação é diferenciada da operação de pressão curta, apenas o valor de saída da operação de pressão curta é enviado. O lipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo lipo de dados definido pelo parâmetro. 1 1009 abrir/fechar 1 Abrir fechar Página x-ícone y 1 bit C, W, T 1.009 abrir/fechar 2 Parar Página x-ícone y 1 bit C, T 1.009 abrir/fechar 2 Parar Página x-ícone y 1 bit C, T 1.007 passo 3 Posição/estado cego Página x-ícone y 1 bit C, T 1.007 passo 3 Posição/estado cego Página x-ícone y 1 bit C, T 1.007 passo 3 Posição/estado cego Página	operação	o é diferenciada da operação d	e pressão curta, apena	as o valor de saída da operaç	ão de pressão c	curta é enviado.						
2 Enviar 1bit/2bit/4bit/ Valor de 1 byte/2 bytes, longo Pagina x-ícone y 1 bit liga/destiga 2 bits 03 4 bits 015 1 byte 0.255 2 byte 0.255 1.001 interruptor 2.001 controle do interruptor 3.007 controle do escurecimento 5.010 pulsos do contador (0255) 5.010 pulsos do contador (0255) 1 byte 0100% 2 byte 065535 C,T 5.001 porcentagem (0.100%) diferença de 8.001 pulsos 7.001 pulsos O objeto de comunicação é usado para enviar o valor de saída predefinido do parâmetro e, se o pressionamento longo operação é diferenciada da operação de pressão curta, apenas o valor de saída da operação de pressão curta é enviado. O tipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de adados definido pelo parâmetro. 1 Abrir fechar Página x-ícone y 1 bit C, W, T 1.009 abrir/fechar 2 Parar Página x-ícone y 1 bit C,T 1.007 passo 3 Posição/estado cego Página x-ícone y 1 bit C,W,T.U 5.001 porcentagem (0.100%) Abrir/Fechar Cortina: é indicado para enviar o telegrama abre/fecha ao barramento. Valor do telegrama: 1—Feche a cortina. 0 —Abra a cortina 0—Abra a cortina <td< td=""><td>O tipo de</td><td colspan="11">O tipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados definido pelo parâmetro.</td></td<>	O tipo de	O tipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados definido pelo parâmetro.										
Valor de 1 byte/2 bytes, longo 2 bits 03 2 bits 03 2 bits 03 2.001 controle do interruptor 3.07 controle de escurecimento 5.010 pulsos do contador (0255) 1 byte 0255 C,T 5.010 pulsos do contador (0255) 0 objeto de comunicação é usado para enviar o valor de saída predefinido do parâmetro e, se o pressionamento longo 7.001 pulsos 0 objeto de comunicação é usado para enviar o valor de saída predefinido do parâmetro e, se o pressionamento longo 7.001 pulsos 0 tipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados definido pelo parâmetro. 1 1.009 abrir/fechar 1 Abrir fechar Página x-ícone y 1 bit C,W,T 1.009 abrir/fechar 2 Parar Página x-ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) 3 Posição/estado cego Página x-ícone y 1 byte C,W,T 1.009 abrir/fechar 2 Parar Página x-ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) Abrir/Fechar Cortina: é indicado para abrir e fechar cortinas. A descrição do objeto é a seguinte: Obj.1: o objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama abre/fecha ao barramento. Valor do telegrama: 1—Feche a cortina 0 Obj.2: O objeto de comunicação é utilizad	2	Enviar 1bit/2bit/4bit/	Página x-Ícone y	1 bit liga/desliga		1.001 interruptor						
4 bits 015 3.007 controle de escurecimento 1 byte 0255 C,T 5.010 pulsos do contador (0255) 5,001 porcentagem (0,100%) 2 bytes -3276832767 2byte 065535 0 objeto de comunicação é usado para enviar o valor de saída predefinido do parâmetro e, se o pressionamento longo operação é diferenciada da operação de pressão curta, apenas o valor de saída da operação de pressão curta é enviado. O tipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados definido pelo parâmetro. 1 Abrir fechar Página x-ícone y 1 bit C, W, T 1.009 abrir/fechar 2 Parar Página x-ícone y 1 bit C, W, T 1.009 abrir/fechar 3 Posição/estado cego Página x-ícone y 1 bit C, W, T, U 5.001 porcentagem (0,100%) Abrir/Fechar Cortina: é indicado para abrir e fechar cortinas. A descrição do objeto é a seguinte: Obj.1: o objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama abre/fecha ao barramento. Valor do telegrama: 1 — Feche a cortina — — — Feche a cortina		Valor de 1 byte/2 bytes, longo		2 bits 03		2.001 controle do interruptor						
Image: state indication of the second state indin the second state indication of the second s				4 bits 015		3.007 controle de escurecimento						
Image: state in the state				1 byte 0255	С,Т	5.010 pulsos do contador (0255)						
Image: Constraint of the constraint				1 byte 0100%		5,001 porcentagem (0,100%)						
Image: Second				2 bytes -3276832767		diferença de 8.001 pulsos						
O objeto de comunicação é usado para enviar o valor de saída predefinido do parâmetro e, se o pressionamento longo operação é diferenciada da operação de pressão curta, apenas o valor de saída da operação de pressão curta é enviado. O tipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados definido pelo parâmetro. 1 Abrir fechar Página x-ícone y 1 bit C, W, T 1.009 abrir/fechar 2 Parar Página x-ícone y 1 bit C,T 1.007 passo 3 Posição/estado cego Página x-ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) Abrir/Fechar Cortina: é indicado para abrir e fechar cortinas. A descrição do objeto é a seguinte: Obj.1: o objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama abre/fecha ao barramento. Valor do telegrama: 1——Feche a cortina 0——Abra a cortina O Obj.2: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um telegrama para parar o movimento da cortina para o ônibus. Valor do telegrama: Valor do telegrama: Valor do telegrama:				2byte 065535		7.001 pulsos						
operação é diferenciada da operação de pressão curta, apenas o valor de saída da operação de pressão curta é enviado. O tipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados definido pelo parâmetro. 1 Abrir fechar Página x-ícone y 1 bit C, W, T 1.009 abrir/fechar 2 Parar Página x-ícone y 1 bit C,T 1.007 passo 3 Posição/estado cego Página x-ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) Abrir/Fechar Cortina: é indicado para abrir e fechar cortinas. A descrição do objeto é a seguinte: Obj.1: o objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama abre/fecha ao barramento. Valor do telegrama: 1 —Feche a cortina 0 —Abra a cortina 0 Obj.2: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um telegrama para parar o movimento da cortina para o ônibus. Valor do telegrama: Valor do telegrama:	0	objeto de comunicação é usado	o para enviar o valor de	e saída predefinido do parâm	etro e, se o pres	ssionamento longo						
O tipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados definido pelo parâmetro. 1 Abrir fechar Página x-ícone y 1 bit C, W, T 1.009 abrir/fechar 2 Parar Página x-ícone y 1 bit C,T 1.007 passo 3 Posição/estado cego Página x-ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) Abrir/Fechar Cortina: é indicado para abrir e fechar cortinas. A descrição do objeto é a seguinte: Obj.1: o objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama abre/fecha ao barramento. Valor do telegrama: 1 —Feche a cortina 0 —Abra a cortina 0bj.2: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um telegrama para parar o movimento da cortina para o ônibus. Valor do telegrama:	operação é diferenciada da operação de pressão curta, apenas o valor de saída da operação de pressão curta é enviado.											
O tipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados definido pelo parametro. 1 Abrir fechar Página x-ícone y 1 bit C, W, T 1.009 abrir/fechar 2 Parar Página x-ícone y 1 bit C,T 1.007 passo 3 Posição/estado cego Página x-ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) Abrir/Fechar Cortina: é indicado para abrir e fechar cortinas. A descrição do objeto é a seguinte: Obj.1: o objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama abre/fecha ao barramento. Valor do telegrama: 1 —Feche a cortina 0 —Abra a cortina 0 —Abra a cortina Valor do telegrama: Valor do telegrama:	O tipo de objeta o o intervelo de velores eño determinados polo tipo de dedes definido polo perêmetro.											
1 Abrir fechar Página x-ícone y 1 bit C, W, T 1.009 abrir/fechar 2 Parar Página x-ícone y 1 bit C,T 1.007 passo 3 Posição/estado cego Página x-ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) Abrir/Fechar Cortina: é indicado para abrir e fechar cortinas. A descrição do objeto é a seguinte: Obj.1: o objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama abre/fecha ao barramento. Valor do telegrama: 1—Feche a cortina 0 —Abra a cortina Om-Abra a cortina Utilizado para enviar um telegrama para parar o movimento da cortina para o ônibus. Valor do telegrama: Valor do telegrama: Valor do telegrama:	O tipo de objeto e o intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados definido pelo parâmetro.											
2 Parar Página x-ícone y 1 bit C,T 1.007 passo 3 Posição/estado cego Página x-ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) Abrir/Fechar Cortina: é indicado para abrir e fechar cortinas. A descrição do objeto é a seguinte: Obj.1: o objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama abre/fecha ao barramento. Valor do telegrama: 1—Feche a cortina 0 —Abra a cortina 0 —Abra a cortina Obj.2: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um telegrama para parar o movimento da cortina para o ônibus. Valor do telegrama:	1 Abrir fechar Página x-Ícone y 1 bit C, W, T 1.009 abrir/fechar											
3 Posição/estado cego Página x-ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%) Abrir/Fechar Cortina: é indicado para abrir e fechar cortinas. A descrição do objeto é a seguinte:	2	Parar	Página x-Ícone y	1 bit	C,T	1.007 passo						
Abrir/Fechar Cortina: é indicado para abrir e fechar cortinas. A descrição do objeto é a seguinte: Obj.1: o objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama abre/fecha ao barramento. Valor do telegrama: 1—Feche a cortina 0—Abra a cortina Obj.2: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um telegrama para parar o movimento da cortina para o ônibus. Valor do telegrama:	3	3 Posição/estado cego Página x-Ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%)										
A descrição do objeto é a seguinte: Obj.1: o objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama abre/fecha ao barramento. Valor do telegrama: 1Feche a cortina 0Abra a cortina Obj.2: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um telegrama para parar o movimento da cortina para o ônibus. Valor do telegrama:	Ab	prir/Fechar Cortina: é indicado p	oara abrir e fechar corti	nas.								
Obj.1: o objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama abre/fecha ao barramento. Valor do telegrama: 1Feche a cortina 0Abra a cortina Obj.2: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um telegrama para parar o movimento da cortina para o ônibus. Valor do telegrama:	A	A descrição do objeto é a seguinte:										
Obj.1: o objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama abre/fecha ao barramento. Valor do telegrama: 1Feche a cortina 0Abra a cortina Obj.2: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um telegrama para parar o movimento da cortina para o ônibus. Valor do telegrama:	A descrição do objeto e a seguinte:											
1—Feche a cortina 0—Abra a cortina Obj.2: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um telegrama para parar o movimento da cortina para o ônibus. Valor do telegrama:	Obj.1: o objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama abre/fecha ao barramento. Valor do telegrama:											
0——Abra a cortina Obj.2: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um telegrama para parar o movimento da cortina para o ônibus. Valor do telegrama:		1——Feche a cortina										
Obj.2: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um telegrama para parar o movimento da cortina para o ônibus. Valor do telegrama:	0——Abra a cortina											
Valor do telegrama:	Obj.2: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um telegrama para parar o movimento da cortina para o ônibus.											
0/1Parar												
Obi.3: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um telegrama para controlar a posição da cortina para o ônibus ou para												
receba um status de posição da cortina em resposta ao atuador da cortina da janela no barramento. Valor do telegrama: 0100%	receba u											
1 Cima baixo Página x-Ícone y 1 bit C, W, T 1.008 para cima/para baixo	1	Cima baixo	Página x-Ícone y	1 bit	C, W, T	1.008 para cima/para baixo						
2 Parar Página x-Ícone y 1 bit C,T 1.007 passo	2	Parar	Página x-Ícone y	1 bit	С,Т	1.007 passo						
3 Posição/estado cego Página x-Ícone y 1 byte C,W,T,U 5,001 porcentagem (0,100%)	3											
Roller Bind: Aplica-se a um rolo sem ripas. A descrição do objeto é a seguinte:	Ro	Iller Bind: Aplica-se a um rolo s	em ripas. A descrição	do objeto é a seguinte:								

GVS[®] K-BUS[®] KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

Ob	Obj.1: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um valor de telegrama ao barramento para controlar a abertura/fechamento de										
a persian	a persiana.										
v	alor do telegrama:										
	1Mov	ver para baixo									
	0Move	e para cima									
Ob	j.2 e Obj.3 são iguais aos anteri	ores.									
1	Cima baixo	Página x-Ícone y	1 bit	С,Т	1.008 para cima/para baixo						
2	Stop/Slat adj.	Página x-Ícone y	1 bit	C,T	1.007 passo						
3	Posição/estado cego	Página x-Ícone y	1 byte	C,W,T,U	5,001 porcentagem (0,100%)						
4	Posição/estado do slat	Página x-Ícone y	1 byte	C,W,T,U	5,001 porcentagem (0,100%)						
Ve	Veneziana: Aplica-se a persiana, com regulagem de ângulo das lâminas. A descrição do objeto é a seguinte:										
Ob	Obj.1 e Obj.3 são iguais aos anteriores.										
Obj.2: o objeto de comunicação é utilizado para enviar um telegrama ao ônibus para interromper o movimento da cortina ou ajustar o											
ângulo do slat. Valor do telegrama:											
1——Stop/Slat adj. Abaixo											
0——Stop/Slat adj. Acima											
Obj.4: o objeto de comunicação é usado para enviar um telegrama controlando a posição do ângulo do obturador para ou											
do ônibus para receber a resposta do atuador do obturador ao estado da posição do ângulo da lâmina. Valor do telegrama: 0. 100%											
1	1 Abrir fechar Página x-Ícone y 1 bit C, W, T 1.009 abrir/fechar										
2	2 Parar Página x-Ícone y 1 bit C,T 1.007 passo										
Blii	Blind(open/close/stop): é adequado para abrir e fechar cortinas.										
Ac	A descrição do objeto é a seguinte:										
Obj.1: o objeto de comunicação é utilizado para enviar o telegrama abre/fecha ao barramento. Valor do telegrama:											
1——Feche a cortina											
0——Abra a cortina											
Obj.2: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um telegrama para parar o movimento da cortina para o ônibus.											
1 Cima baixo Página x-Ícone y 1 bit C,T 1.008 para cima/para baixo											
2 Parar Página x-Ícone y 1 bit C,T 1.007 passo											
Blind(up/down/stop): é adequado para persianas. A descrição do objeto é a seguinte:											
Obj.1: O objeto de comunicação é utilizado para enviar um valor de telegrama ao barramento para controlar a abertura/fechamento de											
a persiana.											
Valor do telegrama:											
1—Mover para baixo											
0——Move para cima											
Ob	j.2 é o mesmo que acima.										
1	Recuperar/armazenar cena No	. Página x-Icon y	1 byte	C,T	18.001 controle de cena						
---	---	-------------------	--------	-----	-------------------------	--	--	--	--	--	--
O objeto de comunicação é usado para enviar um telegrama de chamada de cena ou armazenamento de cena. O bit mais alto 1 é o											
armazen	armazenamento de cena, e o bit 0 mais alto é a chamada de cena.										

Tabela 6.3.1 Tabela de objetos de comunicação "Multifunção (iluminação/cegueira/cenário/envio de valor)"

6.3.2 Objeto de Comunicação "HVAC"

	Number *	Name	Object Function	De Gr Length	С	R	νт	U	Data Type	Priority
∎ ‡	161	Page 6-HVAC Input	External temperature sensor	2 bytes	С	-	WТ	U	temperature (°C)	Low
##	162	Page 6-HVAC Input	Setpoint adjustment	2 bytes	С	-	W -	-	temperature (°C)	Low
=	163	Page 6-HVAC Input	Switch Heating/Cooling mode	1 bit	С	-	W -	U	cooling/heating	Low
=2	164	Page 6-HVAC Input	Comfort mode	1 bit	С	-	W -	-	enable	Low
∎ ‡	165	Page 6-HVAC Input	Standby mode	1 bit	С	-	W -	-	enable	Low
■;	166	Page 6-HVAC Input	Night mode	1 bit	С	-	W -	-	enable	Low
	167	Page 6-HVAC Input	Frost/Heat protection mode	1 bit	С	-	W -	-	enable	Low
;	168	Page 6-HVAC Input	Fan speed low	1 bit	C	-	W -	U	switch	Low
■ ‡	169	Page 6-HVAC Input	Fan speed medium	1 bit	С	-	W -	U	switch	Low
■;	170	Page 6-HVAC Input	Fan speed high	1 bit	С	-	W -	U	switch	Low
■ ‡	171	Page 6-HVAC Input	Fan speed off	1 bit	С	-	W -	U	switch	Low
;	172	Page 6-HVAC Input	Fan Automatic operation	1 bit	C	-	W -	U	enable	Low
===	173	Page 6-HVAC Output	Instantaneous setpoint	2 bytes	С	R	- T	-	temperature (°C)	Low
;	174	Page 6-HVAC Output	Heating/Cooling mode	1 bit	С	R	- T	-	cooling/heating	Low
■;	175	Page 6-HVAC Output	Comfort mode	1 bit	С	-	- T	-	enable	Low
₩7	176	Page 6-HVAC Output	Standby mode	1 bit	С	-	- T	-	enable	Low
===	177	Page 6-HVAC Output	Night mode	1 bit	С	-	- T	-	enable	Low
;	178	Page 6-HVAC Output	Frost/Heat protection mode	1 bit	С	-	- T	-	enable	Low
=2	179	Page 6-HVAC Output	Heating control value	1 bit	C	-	- T	-	switch	Low
₩.	180	Page 6-HVAC Output	Cooling control value	1 bit	С	1	- T	-	switch	Low
===	181	Page 6-HVAC Output	Fan speed low	1 bit	С	-	- T	-	switch	Low
■#	182	Page 6-HVAC Output	Fan speed medium	1 bit	С	742	- T	-	switch	Low
	183	Page 6-HVAC Output	Fan speed high	1 bit	С	-	- T	-	switch	Low
₩#	184	Page 6-HVAC Output	Fan speed off	1 bit	С	-	- T	-	switch	Low
=2	185	Page 6-HVAC Output	Fan Automatic operation	1 bit	С	-	- T	-	enable	Low
=2	186	Page 6-HVAC Output	HVAC on/off	1 bit	С	-	WТ	U	switch	Low
∎ ‡	187	Page 6-HVAC Output	Base setpoint temperature	2 bytes	С	R	- T	-	temperature (°C)	Low
.	179	Page 6-HVAC Output	Heating control value			1	byte C	- T	- percentage (010	0%) Low
# ‡	180	Page 6-HVAC Output	Cooling control value			1	byte C	• • T	- percentage (010	0%) Low
	164	Page 6-HVAC Input	HVAC mode				1 byte C	- W	HVAC mode	Low
	168	Page 6-HVAC Input	Fan speed				1 byte C	- W	- U percentage (0	100%) Low
=7	175	Page 6-HVAC Output	HVAC mode			1	byte C	R - 1	T - HVAC mode	Low
-	179	Page 6-HVAC Output	Heating/cooling control value			1	bit C		T - switch	Low
=7	181	Page 6-HVAC Output	Fan speed			1	byte C		T - percentage (01	00%) Low
=2	179	Page 6-HVAC Output	Heating/cooling control value			1	Lbyte C		T - percentage (01	.00%) Low

Fig.6.3.2 Objeto de comunicação "HVAC"

NÃO. fun	ção de objeto	Nome	Sinalizador de tipo	de dados	DPT							
161	Sensor de temperatura externa	Página x- Entrada HVAC	2 bytes	C,W,T,U	9,001 temperatura(ÿ)							
Oo	O objeto de comunicação é usado para receber um valor de medição de temperatura enviado de um											
sensor no	o ônibus. Faixa: -50~99,8ÿ											



162	Ajuste do ponto de ajuste Página x- Entrada HVAC 2 bytes C,W 9,001 temperatura(ÿ)										
Qu	⊥ ando o modo HVAC não está habilita	l do, o objeto de comunicação (é usado para m	odificar o valor b	ase do conjunto						
temperat	ura.										
Qu	ando o modo de operação HVAC esta	á ativado e a temperatura está	a definida para s	er relativamente	ajustada, o						
objeto de	e comunicação é usado para modifica	r o valor base da temperatura	definida, ou sej	a, o valor de con	figuração de temperatura						
do modo	de conforto, e a configuração de tem	peratura do modo de espera e	e do modo de ec	conomia muda de	e acordo com						
a mudan	ça relativa. No modo de proteção, ape	enas o valor de ajuste de temp	peratura do mod	lo de proteção é	modificado.						
Qu	ando o modo de operação HVAC esta	á ativado e a temperatura está	a definida para a	ajuste absoluto, a	comunicação						
O objeto	é usado para modificar o valor de cor	figuração de temperatura do	modo de operaç	ção da sala atual							
163 Alternar modo de aquecimento/resfriamento Página x- Entrada de HVAC 1 bit C,W,U 1.100 refrigeração/aquecimento											
O objeto de comunicação é usado para receber o feedback de status do aquecimento e resfriamento no barramento,											
e a tela atualizará a exibição do ícone de acordo com o valor do telegrama recebido, e o valor do telegrama é o											
segue:											
1 ——Aquecimento											
0 —— Resfriamento											
164 modo	ниас	Página x- Entrada HVAC	1 byte	C,W	20.102 modo HVAC						
164	Modo conforto	Página x- Entrada HVAC	1 bit	C,W	1.003 ativar						
165	Modo de espera	Página x- Entrada HVAC	1 bit	C,W	1.003 ativar						
166	modo econômico	Página x- Entrada HVAC	1 bit	C,W	1.003 ativar						
167	Modo de proteção contra gelo/calor	Página x- Entrada HVAC	1 bit	C,W	1.003 ativar						
Or	nodo de operação da sala pode receb	per feedback de status por me	io de quatro obj	etos de 1 bit (obj	jeto 164.165.166.167) ou um						
Objeto d	e 1 byte (modo HVAC).										
Qu	ando 1 bit:										
	Objeto 164 Modo de	conforto									
	Objeto 165 Modo de	espera									
	Objeto 166 Modo eco	onômico									
	Objeto 167 Modo de	proteção									
Qu	ando o objeto recebe o telegrama "1"	, o modo correspondente é ati	vado e o status	de exibição do							
modo na	tela também será atualizado para o n	nodo correspondente.									
Qu	ando 1 byte: a relação entre o valor d	e entrada e o modo de operad	ção é a seguinte	9:							
	0: Reservado	1									
	1: Modo conforto										



3: Modo econômico

4: Modo de proteção

5-255: Reservado, não utilizado.

2					
168	Velocidade do ventilador	Página x- Entrada HVAC	1 byte	C,W,U	5,001 porcentagem (0,100%)
168	Velocidade do ventilador baixa	Página x- Entrada HVAC	1 bit	C,W,U	1.001 interruptor
169	Velocidade média do ventilador	Página x- Entrada HVAC	1 bit	C,W,U	1.001 interruptor
170	Velocidade do ventilador alta	Página x- Entrada HVAC	1 bit	C,W,U	1.001 interruptor
171	Velocidade do ventilador desligada	Página x- Entrada HVAC	1 bit	C,W,U	1.001 interruptor

A velocidade do ventilador pode receber feedback de estado por meio de quatro objetos de 1 bit (objeto 168.169.170.171) ou um objeto de 1 byte

"Velocidade do ventilador".

Quando 1 bit:

Objeto 168-Baixa velocidade do ventilador

Objeto 169-Velocidade média do ventilador

Objeto 170-Alta velocidade do ventilador

Objeto 171-----Velocidade do ventilador desligada

Quando o objeto recebe o telegrama "1", a velocidade do ventilador correspondente é ativada e o status de exibição do

a velocidade do ventilador na tela também é atualizada para a velocidade do ventilador correspondente. Quando a velocidade do ventilador é desligada, o

O valor do telegrama de todas as velocidades do ventilador deve ser 0.

1byte: o valor do status da velocidade do ventilador é definido pelo parâmetro. Quando o objeto recebe o valor especificado, o

o status de exibição da velocidade do ventilador na tela é atualizado para a velocidade do ventilador correspondente.

172	Operação automática do ventilador	Página x- Entrada HVAC	1 bit	C,W,U	1.003 ativar								
O ol	bjeto é usado para receber feedback de status	do controle automático de velocidad	le do ventilador. Val	lor do telegrama:									
	1——Automático												
	0——Cancelar automático												
173	Ponto de ajuste instantâneo Página x- saída HVAC 2 bytes C,R,T 9,001 temperatura(ÿ)												
O ol o ônibus.	O objeto de comunicação é usado para transmitir o valor de ajuste de temperatura do modo de operação atual para o ônibus.												
174	Modo de aquecimento/resfriamento	Página x- saída HVAC	1 bit	C,R,T	1.100 refrigeração/aquecimento								
O ol Valor do tel	O objeto de comunicação é usado para enviar telegramas da comutação das funções de resfriamento e aquecimento para o barramento. Valor do telegrama:												
	1 ——Aquecimento 0 —— Resfriamento)											



175 modo	нуас	Página x- saída HVAC	1 byte	C,R,T	20.102 Modo DPT_HVAC							
	Modo conforto		1 bit	С,Т	1.003 ativar							
176	Modo de espera	Página x- saída HVAC	1 bit	С,Т	1.003 ativar							
177	modo econômico	Página x- saída HVAC	1 bit	С,Т	1.003 ativar							
178	Modo de proteção contra geada/calor	Página x- saída HVAC	1 bit	С,Т	1.003 ativar							
Os	bjetos de comunicação são usados para e	enviar o telegrama do modo de ope	eração da sala para	a o barramento.								
Qua	ando o tipo de objeto é "1byte", diferentes te	elegramas significam diferentes mo	odos de trabalho, c	como segue:								
	0: Reservado											
	1: Modo conforto											
2: Modo de espera												
3: Modo econômico												
4: proteção contra congelamento/proteção contra superaquecimento												
5-255: Reservado, não usado												
Quando o tipo de objeto é um "1 bit", mude para o modo correspondente e o objeto do modo correspondente												
envia o telegrama "1" para o ônibus												
179	179 Valor de controle de aquecimento/resfriamento Página x- Saída HVAC 1 byte C,T 5,001 porcentagem (0,100%)											
			1 bit		1.001 interruptor							
179	Valor de controle de aquecimento	Página x- saída HVAC	1 byte	С,Т	5,001 porcentagem (0,100%)							
			1 bit		1.001 interruptor							
180	Valor de controle de resfriamento	Página x- saída HVAC	1 byte	С,Т	5,001 porcentagem (0,100%)							
			1 510									
0 0	bjeto de comunicação é usado para enviar	o valor de controle da função de r	esfriamento ou aqu	uecimento para con	trolar o interruptor							
da válvula	HVAC e ajuste a temperatura interior.											
	Enviar valor do telegrama	(ligar/desligar, usar controle de 2	pontos): ligar/desl	igar								
	Enviar valor de telegrama	(interruptor de controle PI de uso	de PWM): liga/des	sliga								
	Valor do telegrama de en	vio (controle PI de uso de controle	contínuo): 0100	%	Γ							
181	Velocidade do ventilador	Página x- saída HVAC	1 byte	C,T	5,001 porcentagem (0,100%)							
	Velocidade do ventilador baixa											
182	Velocidade média do ventilador	Página x- saída HVAC	1 bit	С,Т	1.001 interruptor							
183	Velocidade do ventilador alta	Página x- saída HVAC	1 bit	С,Т	1.001 interruptor							
184	Velocidade do ventilador desligada	Página x- saída HVAC	1 bit	С,Т	1.001 interruptor							
Os	objetos de comunicação são usados para e	enviar telegramas de controle da ve	elocidade do ventil	ador para o barram	ento.							
Qua	ando 1 bit:											
	Objeto 181——Baixa velocidade do ver	ntilador										

G	K-BUS®	KNX /EIB KNX	(Smart	Fouch V4	0&V50						
	Objeto 183Alta velocidade do ve	ntilador									
	Objeto 184Velocidade do ventilador de	sligada									
A velocidade do ventilador correspondente é ativada na tela e o objeto correspondente envia o telegrama "1" para o											
bus, exceto para o envio de telegrama 0 da velocidade do ventilador.											
1by	1byte: o valor do telegrama correspondente a cada velocidade do ventilador é definido pelo parâmetro. Ative o										
velocidade	velocidade do ventilador correspondente na tela e o objeto 181 envia o valor do telegrama correspondente da velocidade do ventilador para										
o ônibus.											
185 Operação automática do ventilador Página x- saída HVAC 1 bit C,T 1.003 ativar											
0 c	bjeto de comunicação é usado para enviar	o telegrama de controle automá	tico da velocidade	do ventilador para	o barramento.						
Valor do te	elegrama:										
	1Automático										
	0——Cancelar aut	omático	ľ								
186 HVAC	ligado/desligado	Página x- saída HVAC	1 bit	C,W,T,U	1.001 interruptor						
0 0	bijeto de comunicação é usado para alterna	ar e controlar a função HVAC do	dispositivo, e o								
o controle	correspondente será desligado quando o h	HVAC for desligado.									
187	Temperatura do ponto de ajuste básico	Página x- saída HVAC	2 bytes	C,R,T	9,001 temperatura(ÿ)						
Est modo é de	Este objeto de comunicação é visível quando habilita o modo de controle HVAC e o método de ponto de ajuste para operação modo é definido como relativo, é usado para enviar a temperatura do ponto de ajuste de base.										

Tabela 6.3.2 Tabela de objetos de comunicação "HVAC"

6.3.3 Objeto de Comunicação "Ar condicionado"

Number *	Name	Object Function	De Gr	Length	С	R	W	Т	U	Data Type	Priority
■2 161	Page 6-AC	External temperature sensor, In		2 bytes	C	-	W	Т	U	temperature (°C)	Low
■之 162	Page 6-AC	Power on/off, Out		1 bit	C	-	-	т	-	switch	Low
■2 163	Page 6-AC	Status of Power, In		1 bit	С	12	W	Т	U	switch	Low
■2 164	Page 6-AC	Control mode, Out		1 byte	C	-	-	Т	-	HVAC control mode	Low
■2 165	Page 6-AC	Status of control mode, In		1 byte	С	-	W	Т	U	HVAC control mode	Low
■2 169	Page 6-AC	Fan speed, Out		1 byte	C	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
■2 170	Page 6-AC	Stauts of Fan speed, In		1 byte	С	2	W	Т	U	percentage (0100%)	Low
■ ‡ 173	Page 6-AC	Wind direction fixed/swing, In/Out		1 bit	C	-	W	Т	U	trigger	Low
■2 174	Page 6-AC	Wind direction position, Out		1 byte	С	9	-	Т	12	counter pulses (0255)	Low
■2 175	Page 6-AC	Status of Wind direction position, In		1 byte	С	-	W	т	U	counter pulses (0.255)	Low
₽2 176	Page 6-AC	Temperature setpoint, In/Out		2 bytes	С	2	W	Т	U	temperature (°C)	Low

Fig.6.3.3 (1) Objeto de comunicação "Ar condicionado"ÿGateway Integrate_1byteÿ



GVS[®] K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

Nun	nber * Name	Object Function	Description	Group Addres	Length	C	R	W	Т	U	Data Type	Priority
161	Page 6-AC	External temperature sensor, In			2 bytes	с	-	W	Т	U	temperature (*C)	Low
162	Page 6-AC	Power on/off, Out			1 bit	с	-		т		switch	Low
163	Page 6-AC	Status of Power, In			1 bit	С		W	Т	U	switch	Low
164	Page 6-AC	Heat mode, In/Out			1 bit	с	-	W	Т	U	enable	Low
165	Page 6-AC	Cool mode, In/Out			1 bit	с	-	W	Т	U	enable	Low
166	Page 6-AC	Dry mode, In/Out			1 bit	С	-	W	т	U	enable	Low
167	Page 6-AC	Fan mode, In/Out			1 bit	С	-	W	Т	U	enable	Low
168	Page 6-AC	Auto mode, In/Out			1 bit	с	-	W	т	U	enable	Low
169	Page 6-AC	Fan speed low, In/Out			1 bit	С	-	W	т	U	switch	Low
170	Page 6-AC	Fan speed medium, In/Out			1 bit	С	-	W	Т	U	switch	Low
171	Page 6-AC	Fan speed high, In/Out			1 bit	С	2	W	Т	U	switch	Low
172	Page 6-AC	Fan speed Auto, In/Out			1 bit	с	-	W	т	U	switch	Low
173	Page 6-AC	Wind direction fixed/swing, In/Out			1 bit	с	-	W	т	U	trigger	Low
174	Page 6-AC	Wind direction position, Out			1 byte	С	-		т		counter pulses (0255)	Low
175	Page 6-AC	Status of Wind direction position, In			1 byte	С	-	W	Т	U	counter pulses (0255)	Low
176	Page 6-AC	Temperature setpoint, In/Out			2 bytes	С		W	Т	U	temperature (°C)	Low

Fig.6.3.3 (2) Objeto de comunicação "Ar condicionado"ÿGateway Integrate_1bitÿ

Number	* Name	Object Function	Description	Group Address	Length	с	R	W	т	U	Data Type	Priority
■2 161	Page 6-AC	External temperature sensor, In			2 bytes	С	-	W	Т	U	temperature (°C)	Low
■2 162	Page 6-AC	IR Split unit command, Out			1 byte	С	-	-	Т	-	scene number	Low

Fig.6.3.3 (3) Objeto de comunicação "Ar condicionado"ÿUnidade de divisão IRÿ

NÃO. funç	ão de objeto	Nome	Tipo de dados	Bandeira	DPT
161	Sensor de temperatura externa, na pági	na x-AC	2 bytes	C,W,T,U 9.00)1 temperatura(ÿ)

O objeto de comunicação é usado para receber o valor de medição de temperatura enviado pelo interior

sensor de temperatura no ônibus e exibindo a temperatura interna na tela.

162	Ligar/desligar, Fora	Página x-AC	1 bit	C,T	1.001 interruptor
162	Comando de unidade dividida IR, Fora	Página x-AC	1 byte	C,T	17.001 número da cena

Power on/off: este objeto de comunicação é visível no modo Gateway Integrate e é usado para enviar ar

telegramas do interruptor de condicionamento.

Comando da unidade IR Split: este objeto de comunicação é visível no modo IR Split Unit e é usado para enviar ar

telegramas de controle de condicionamento. O parâmetro pode ser definido para controlar o telegrama 1~64, e o valor real do telegrama no barramento deve ser 0~ 63.

163	Status de poder, em	Página x-AC	1 bit	Chave C,W,T,U 1.001

Este objeto de comunicação é visível no modo Gateway Integrate e é usado para receber feedback de

o estado do interruptor do ar condicionado.

164	Modo de controle, Fora	Página x-AC	1 byte	C,T	20.105 modo de controle HAVC
164	Modo de calor, dentro/fora	Página x-AC	1 bit	C,W,T,U 1.00	13 ativar

Modo de controle, Out: este objeto de comunicação é visível quando o modo Gateway Integrate e o modo

tipo é 1byte e o tipo de modo é 1byte, que é usado para enviar o telegrama de controle de cada modo de ar

condicionamento.

Heat mode, In/Out: este objeto de comunicação é visível no modo Gateway Integrate, e o tipo de modo é

1 bit. Ele é usado para enviar telegrama de controle de aquecimento do modo de ar condicionado e também pode receber feedback de status.

GVS[®] K-BUS[®] KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

165	Status do modo de controle, Em	Página x-AC	1 byte	C,W,T,U 20.1	05 Modo de controle HAVC							
165	Modo legal, dentro/fora	Página x-AC	1 bit	C,W,T,U 1.00	3 ativar							
Sta tipo é 1by Co 1 bit. Pod	atus do modo de controle, In: este objeto te, que é usado para receber o telegrama ol mode, In/Out: este objeto de comunica le ser usado para enviar o telegrama de c	de comunicação é visível r a de feedback de status de ção pode ser visto no mod controle do ar condicionado	no modo Gateway Integra cada modo de ar condici lo Gateway Integrate, e o o modo-Cool, e também p	te e no modo onado. tipo de modo é ode receber sta	atus							
opinião.			1 bit		L							
166	Modo seco, dentro/fora	Página x-AC		C,W,T,U 1.00	3 ativar							
Est modo de a	te objeto de comunicação é visível no mo ar condicionado -Dry telegrama de contro	do Gateway Integrate e o t	tipo de modo é 1 bit. É us status.	ado para envia	r							
167	Modo de ventilador, dentro/fora	Página x-AC	1 bit	C,W,T,U 1.00	3 ativar							
Est enviar mo	Este objeto de comunicação é visível no modo Gateway Integrate e o tipo de velocidade do ventilador é 1 bit. É usado para enviar modo de ar condicionado -Telegrama de controle do ventilador e receber feedback de status.											
168 Modo automático, entrada/saída Página x-AC 1 bit C,W,T,U 1.00 3 ativar												
enviar modo de ar condicionado - telegrama de controle automático e receber feedback de status.												
169	Velocidade do ventilador baixa, entrada/saída	Página x-AC	1 bit	Chave C,W,T	,U 1.001							
Far tipo é 1by Ve tipo é 1 bi	n speed Out: este objeto de comunicação te, que é usado para enviar o telegrama o locidade do ventilador baixa, In/Out: este t. É usado para enviar telegrama de cont	 é visível quando o modo (de controle de cada velocid objeto de comunicação é v role de baixa velocidade do 	Gateway Integrate e a vel dade do ventilador. visível no modo Gateway o ventilador e receber fee	locidade do ver Integrate e a ve dback de estad	itilador elocidade do ventilador o.							
170	Status da velocidade do ventilador, In	Página x-AC	1 byte	C,W,T,U 5,001	porcentagem(0100%)							
170	Velocidade média do ventilador	Página x-AC	1 bit	Chave C,W,T,	U 1.001							
Status da velocidade do ventilador, In: este objeto de comunicação é visível quando o modo Gateway Integrate e o ventilador tipo de velocidade é 1 byte, que é usado para receber o telegrama de feedback de status de cada velocidade do vento. Velocidade média do ventilador: este objeto de comunicação é visível quando o modo Gateway Integrate e o ventilador tipo de velocidade é 1 bit. Ele é usado para enviar o telegrama de controle médio da velocidade do ventilador e também pode receber feedback de status.												
171	Velocidade do ventilador alta	Página x-AC	1 bit	Chave C,W,T	,U 1.001							
Est enviar tele	te objeto de comunicação é visível no mo egrama de controle de alta velocidade do ve	L do Gateway Integrate e o f entilador e também pode re	L Lipo de velocidade do ven Ceber feedback de status.	tilador é 1 bit. É	usado para							

para
lor (0255)
255)
255)
a do padrão,
emperatura,

Tabela 6.3.3 Tabela de objetos de comunicação "Ar condicionado"

6.3.4 Objeto de Comunicação "Música de Fundo"

1	Number *	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	С	R	W	т	U	Data Type	Priority
1	51	Page 6-BgMusic	Power on/off, In/Out			1 bit	С	-	W	т	U	switch	Low
1	52	Page 6-BgMusic	Play/Pause, In/Out			1 bit	С	-	W	Т	U	start/stop	Low
1	63	Page 6-BgMusic	Next song/Previous song, Out			1 bit	С	-	1	Т	-	step	Low
1	64	Page 6-BgMusic	Volume+/Volume-, Out			1 bit	С	-	-	Т	-	step	Low
1	65	Page 6-BgMusic	Play mode, Out			1 byte	С	-	-	Т	-	counter pulses (0255)	Low
1	66	Page 6-BgMusic	Play mode status, In			1 byte	С	7	W	Т	U	counter pulses (0255)	Low
1	67	Page 6-BgMusic	Music source, Out			1 byte	С	-	2	т	1	counter pulses (0255)	Low
1	68	Page 6-BgMusic	Music source status, In			1 byte	С	-	W	Т	U	counter pulses (0255)	Low

Fig.6.3.4 Objeto de comunicação "Música de fundo"

K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50 DPT Nome NÃO. função de objeto Sinalizador de tipo de dados 161 1 bit Chave C,W,T,U 1.001 Ligar/desligar, entrada/saída Página x- BgMusic O objeto de comunicação é usado para enviar o telegrama de controle de ativação/desativação da música de fundo para o ônibus, para controlar a potência do módulo de música de fundo e receber feedback do status do interruptor do música de fundo no ônibus. Valor do telegrama: 1-Ligado 0-Desligado 162 1 bit C,W,T,U 1.010 partida/parada Página x- BgMusic Reproduzir/Pausar, Dentro/Fora O objeto de comunicação é usado para reproduzir/parar a música no módulo de música de fundo e também pode receber feedback de status. Valor do telegrama: 1-Tocar música -Pausar a reprodução da música 0— 163 1 bit C.T Próxima música/Música anterior,Out Page x- BgMusic 1.007 passo O objeto de comunicação é usado para alternar a reprodução da música do módulo de música de fundo para o anterior música / a próxima música. Valor do telegrama: —Tocar a próxima música -Reproduzir a música anterior n-164 1 bit Volume+/Volume-.Saída Página x- BgMusic C.T 1.007 passo O objeto de comunicação é usado para ajustar o volume do módulo de música de fundo. Valor do telegrama: -Aumentar o volume 1_ 0----Diminuir o volume 165 Modo de reprodução, Fora Página x- BgMusic 1 byte C,T 5.010 contadores de mais(0..255) O objeto de comunicação é usado para enviar o telegrama de controle do modo de reprodução de música de fundo e o telegrama de modo diferente é predefinido pelo parâmetro. 166 Status do modo de reprodução, Em Página x- BgMusic 1 byte C,W,T,U 5.010 contadores de mais(0..255) O objeto de comunicação é usado para receber o telegrama de feedback de status da música de fundo modo de reprodução, e o telegrama recebido precisa ser o telegrama especificado pelo parâmetro para atualizar o exibir o status na tela. 167 Fonte de música, Saída Página x- BgMusic 1 byte C,T 5.010 contadores de mais(0..255) O objeto de comunicação é usado para enviar o telegrama selecionado pela fonte de som da música de fundo e o telegrama da fonte de som diferente é predefinido pelo parâmetro. 168 Status da fonte de música.In Página x-BgMusic See More 1 byte C,W,T,U 5.010 contadores de mais(0..255) O objeto de comunicação é usado para receber o telegrama de feedback do status da fonte de música de fundo, e o telegrama recebido deve ser o telegrama especificado pelo parâmetro para atualizar o status do display.

Tabela 6.3.4 Tabela de objetos de comunicação "Música de fundo"



6.3.5 Objeto de Comunicação "RGB escurecimento"

Number *	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	/ Т	1	J Data Type	Priority
■≓ 161	Page 6-RGB Dimming	Red dimming value			1 byte	С	-	W	Т	-	percentage (0100%)	Low
■‡ 162	Page 6-RGB Dimming	Green dimming value			1 byte	С	-	W	Т	4	percentage (0100%)	Low
∎≵ 163	Page 6-RGB Dimming	Blue dimming value			1 byte	С	-	W	T	-	percentage (0100%)	Low
■‡ 161	Page 6-RGB Dimming	RGB dimming value			3 bytes	С	÷	W	Т	-	RGB value 3x(0255)	Low
			RGB									
Number *	Name	Object Function	Description	Group Address	s Lengt	th (R	N	T	U Data Type	Priority
■‡ 161	Page 6-RGB Dimming	Red dimming value			1 byte	С	-	V	/ Т		percentage (0100%)	Low
■≵ 162	Page 6-RGB Dimming	Green dimming value			1 byte	С	-	V	/ Т		percentage (0100%)	Low
■2 163	Page 6-RGB Dimming	Blue dimming value			1 byte	С	-	W	/ Т		percentage (0100%)	Low
■2 164	Page 6-RGB Dimming	White dimming value			1 byte	С	-	V	/ Т	1	percentage (0100%)	Low
165	Page 6-RGB Dimming	Color Temperature setting & status			2 byte	s C	-	V	/ Т		absolute colour temperatur	e (K) Low
+1103												

RGBW+Temperatura de cor

Number	* Name	Object Function	Description	Group Address	Length	С	R	W	/ Т	U	Data Type	Priority
■2 164	Page 6-RGB Dimming	Brightness setting & status			1 byte	С		W	Т	4	percentage (0100%)	Low
■2 165	Page 6-RGB Dimming	Color Temperaturer setting & status			2 bytes	С	-	W	т	-	absolute colour temperature (K)	Low

Brilho+Temperatura de Cor

Fig.6.3.5 Objeto de comunicação "dimming RGB"

NÃO. fu	nção de objeto	Nome	Sinalizador de tipo	de dados	DPT						
161	Valor de escurecimento vermelho	Página x-RGB Dimming 1b	yte	C, W, T 5,00	01 porcentagem (0,100%)						
0	objeto de comunicação é usado par	a enviar o valor de brilho do	canal de control	e R (vermelh	o) para o barramento e						
o feedba	ack de brilho também pode ser recel	bido. Valor do telegrama: 0.	.100%								
162	Valor de escurecimento verde	Página x-RGB Dimming 1b	yte	C, W, T 5,00	01 porcentagem (0,100%)						
0	objeto de comunicação é usado par	a enviar o valor de brilho do	canal de control	e G (verde) p	bara o barramento,						
e o feed	lback de brilho também pode ser rec	cebido. Valor do telegrama:	0100%								
163	valor de escurecimento azul	Página x-RGB Dimming 1b	yte	C, W, T 5,0	01 porcentagem (0,100%)						
0	O objeto de comunicação é usado para enviar o valor de brilho do canal de controle B (azul) para o barramento,										
e o feed	lback de brilho também pode ser rec	cebido. Valor do telegrama:	0100%								
164	Valor de escurecimento branco	Página x-RGB Dimming 1b	yte	C,W,T	5,001 porcentagem (0,100%)						
164	Brilho	Página x-RGB Dimming 1b	yte	C,W,T	5,001 porcentagem (0,100%)						
Sc	ob o tipo "RGBW" e "Temperatura de	e cor RGBW" , o objeto de c	omunicação é us	ado para env	<i>v</i> iar o						
valor de	brilho do canal de controle W (bran	co) para o barramento, e o f	eedback de brilh	o também po	ode ser recebido.						
Valor do	o telegrama: 0100%										
No	o tipo "Brightness + Color Temperati	ure", o objeto de comunicaç	ão é usado para	enviar o brilh	10						
valor pa	ra o barramento ou para receber o f	eedback de brilho. Valor do	telegrama: 010	0%							
165	Página de configuração de tempe	ratura de cor x-RGB Dimmin	g 2 bytes C,W,T 7	7.600 tempera	atura de cor absoluta (K)						
0	objeto de comunicação é usado par	a enviar telegrama de contr	ole de temperatu	ra de cor par	a o barramento, e a cor						

feedback de temperatura também pode ser recebido. Valor do telegrama: 1000K..10000K



				T T	Ĩ							
161 valor	de escurecim	ento RGB	Página x-RGB Dimm	ing 3bytes	C, W, T 232.600) Valor RGB 3x(0255)						
Est o valor de Cóo	Este objeto de comunicação é visível quando você seleciona 1x3byte para o tipo de objeto RGB e é usado para enviar valor de brilho da lâmpada de três cores RGB ou para receber o feedback de brilho. Código de 3 bytes para tipo de dados de objeto de escurecimento RGB: U8 U8 U8, como segue:											
	3MSB	2		1LSB								
	R	G		В								
	υυυυ	ບບບບ ບເ	າດດດດດດດດດດ	J								
R: vi	alor de escurecime	ento vermelho;										
G: \	valor de escure	cimento verde;										
B: v	valor de escure	cimento azul.										
161 valor	de escuracim		Pégina x BCB Dimm	ing flyto	C W T 251 600	Valor PGB 4x(0, 255)						
	61 valor de escurecimento RGBW Página x-RGB Dimming 6byte C, W, T 251.600 Valor RGB 4x(0255)											
	objeto de com	unicação fica visível o	luando voce selecion	a 1x6byte no tipo de		e e usado para enviar						
o valor de	e brilho da lar	npada de quatro core	s RGBW ou para rece	eber o feedback de bi	rilho.							
Co	dificação do t	po de dados do objet	o dimming RGBW de	6 bytes: U8 U8 U8 U	8 R8 R4 B4, co	omo segue:						
6MSB		5	4	3	2	1LSB						
R		G	В	EM	reserva	rrrr mR mG mB mW						
UUUU	υυυυυυυι	ΙΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ	0000000 0000000	0000BBBB								
R: va	alor de escurecime	ento vermelho;										
G: \	valor de escure	cimento verde;										
B: v	valor de escure	cimento azul;										
W: •	valor de escure	cimento branco;										
mR	R: determina s	e o valor de escurecir	nento vermelho é váli	do, 0 = inválido, 1 = v	válido;							
mG	3: determina s	e o valor de escurecir	nento verde é válido,	0 = inválido, 1 = válio	do;							
mB	3: determina s	e o valor de escurecir	nento azul é válido, 0	= inválido, 1 = válido	;							
m۷	V: Determina	se o valor de escureci	mento do branco é va	álido,0 = inválido,1 =	válido.							
		Tabel	6 3 5 Tabela de objeto	s de comunicação "dim	ning RGB"							



6.3.6 Objeto de comunicação "Exibição da qualidade do ar"

Number 4	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	N	T	U	Data Type	Priority
₹ 161	Page 6-Air Quality	AQI, In			2 bytes	С	-	W	Т	U	pulses	Low
₹ 162	Page 6-Air Quality	PM2.5, In			2 bytes	С	-	W	Т	U	pulses	Low
₹ 163	Page 6-Air Quality	PM10, In			2 bytes	С	-	W	Т	U	pulses	Low
₹ 164	Page 6-Air Quality	Temperature, In			2 bytes	С		W	т	U	temperature (°C)	Low
₹ 165	Page 6-Air Quality	Humidity, In			2 bytes	С	-	W	Т	U	humidity (%)	Low
166	Page 6-Air Quality	VOC, In			2 bytes	С	-	W	Т	U	parts/million (ppm)	Low
₹ 167	Page 6-Air Quality	CO2, In			2 bytes	С	-	W	Т	U	parts/million (ppm)	Low
₹ 168	Page 6-Air Quality	Brightness, In			2 bytes	С	-	W	Т	U	brightness (lux)	Low
₹ 169	Page 6-Air Quality	Windspeed, In			2 bytes	С	-	W	Т	U	speed (m/s)	Low
■‡ 162	Page 6-Air Quality	PM2.5, In			2 bytes	с	-	W	т	U	concentration (µg/m ³)	Low
■‡ 163	Page 6-Air Quality	PM10, In			2 bytes	С	-	W	Т	U	concentration (µg/m³)	Low
∎≵ 166	Page 6-Air Quality	VOC, In			2 bytes	с	-	W	т	U	concentration (µg/m ³)	Low
■2 168	Page 6-Air Quality	Brightness, In			2 bytes	С	-	W	Т	U	lux (Lux)	Low

		Fig.6.3.6 Objeto de comunicaçã	ão "Exibição da qualic	lade do ar"	
NÃO. fun	ção de objeto	Nome	Sinalizador de tipo o	de dados	DPT
161	AQI, Em	Página x-Qualidade do Ar	2 bytes	C,W,T,U	7.001 pulsos
0 0	objeto de comunicação é usado	para receber a entrada do va	lor AQI e atualiza	r o valor correspo	ondente
do ônibu:	s para exibir. Faixa: 0~500				
162	PM2.5,Em	Página x-Qualidade do Ar	2 bytes	C,W,T,U	9,030 concentração (ug/m3) 7.001 pulsos
0 0	objeto de comunicação é usado	para receber a entrada do va	lor PM2.5 e obter	o valor correspo	ndente de
o barram	ento a ser atualizado para exibi	ção em ÿg/m3 . Faixa: 0~999	ug/m3 , o tipo de o	dados do objeto é	é definido pelo parâmetro.
163	PM10,Em	Página x-Qualidade do Ar	2 bytes	C,W,T,U	9,030 concentração (ug/m3) 7.001 pulsos
Est	te objeto de comunicação é usa	do para receber a entrada do	valor pm10, obte	r a atualização do	o valor correspondente para
exibição	do barramento, a unidade é ÿg/	m3 . Faixa: 0~999ug/m3 , o ti	po de dados do ol	bjeto é definido p	elo parâmetro.
164	Temperatura, Em	Página x-Qualidade do Ar	2 bytes	C,W,T,U	9,001 temperatura(ÿ)
0 0	bjeto de comunicação é usado	para receber medições de te	mperatura enviad	as do sensor de t	temperatura no
o ônibus.	Alcance: -40~40ÿ				
165	Umidade, Em	Página x-Qualidade do Ar	2 bytes	C,W,T,U	9,007 umidade (%)
0 0	bjeto de comunicação é utilizad	do para receber uma medição	de umidade envi	ada por um sens	or de umidade em um barramento.
Faixa: 0~	100%				
166	VOC, Em	Página x-Qualidade do Ar	2 bytes C,W,T,U		9,008 partes/milhões (ppm)
					7,001 pulsos
					9,030 concentração (ug/m3)
00	objeto de comunicação é usado	para receber a entrada do va	lor VOC e obter o	valor correspond	dente
do barrar	mento a ser atualizado para a e	xibição em mg/m3. Faixa: 0~9	9,99 mg/m3 , o tip	o de dados do ob	ojeto é definido pelo
parâmetr	0.				

Quando o tipo de dados do objeto é selecionado para 7,001 pulsos, a taxa de percentil é reduzida com base no DPT 7,001 pulsos, por exemplo, o valor recebido é 5.000 ug/m3 e o valor de exibição real é 5,00 mg/m3 .



167	CO2,Em	Página x-Qualidade do Ar	2 bytes C,W	',T,U	9,008 partes/milhões (ppm)
O do barran	bijeto de comunicação é usado pana o disp	ara receber a entrada do valor o lay em ppm. Faixa: 0~4000ppm	de CO2 e obte 1	er o valor correspondent	le
168	Brilho, Em	Página x-Qualidade do Ar	2 bytes	C,W,T,U	7.013 brilho (lux) 9.004 lux(Lux)
Est atualizar p	te objeto de comunicação é usado para exibir do barramento, a unida	o para receber a entrada do valo ade é lux. Faixa: 0~5000lux, o ti	or de brilho, o po de dados	bter o valor corresponde do objeto é definido pele	ente o parâmetro.
169	Velocidade do vento	Página x-Qualidade do Ar	2 bytes	C,W,T,U	9,005 velocidade (m/s)
Est	e objeto de comunicação é usado io para exibição do barramento, a	o para receber a entrada do valo unidade é m/s. Alcance: 0~50r	or da velocida m/s.	ade do vento, obter o val	or correspondente

Tabela 6.3.6 "Exibição da qualidade do ar" tabela de objetos de comunicação

6.3.7 Objeto de comunicação "Aquecimento do piso"

Nur	nb Name	Object Function	Des Group	Length	C	R	W	Т	U	Data Type	Priority
■‡ 161	Page 6-Floor heating	External temperature sensor, In		2 bytes	С	-	W	т	U	temperature (°C)	Low
■‡ 162	Page 6-Floor heating	Power on/off, In/Out		1 bit	С	-	W	Т	U	switch	Low
■2 163	Page 6-Floor heating	Heating on/off, In/Out		1 bit	С	-	W	Т	U	switch	Low
■2 164	Page 6-Floor heating	Setpoint, In/Out		2 bytes	С	-	W	Т	U	temperature (°C)	Low
■2 165	Page 6-Floor heating	En./Dis. timer, In		1 bit	С	-	W	-	-	enable	Low
■‡ 166	Page 6-Floor heating	Scene, In		1 byte	С	-	W	2	-	scene control	Low
₽2 163	Page 6-Floor heating	Heating control value, Out	1	byte	C	-	W	т	U	percentage (0100%)	Low

Fig.6.3.7 Objeto de comunicação "Aquecimento do piso"

			-	
NÃO. função de objeto	Nome	Sinalizador de tipo	de dados	DPT
161 Sensor de temperatura externo, In Page x-Floori	neating 2bytes		C,W,T,U	9,001 temperatura(ÿ)
O objeto de comunicação é visível quando a	a referência de temperatura s	eleciona o senso	or externo e é usad	a
para receber o valor de medição de temperatura e	nviado pelo sensor de tempe	ratura no barram	ento. Faixa: -50~9	Э,8ў
162 Ligar/desligar, Entrada/Saída	Página x-Piso radiante 1bit		C,W,T,U	1.001 interruptor
O objeto de comunicação é usado para envi	iar o telegrama de comutação	o do controle de a	aquecimento do pis	so e também pode
receber feedback do status do controle de aquecin	nento do piso. Valor do telegi	ama:		
1 ——a interface de controle do aquecimen	to do piso está ligada e a inte	erface está operá	vel.	
0 — a interface de controle do aqueciment	to do piso está desligada e a	interface não est	á operacional.	
163 Aquecimento ligado/desligado, dentro/fora	Página x-Piso radiante 1bit		C,W,T,U	1.001 interruptor
163 Valor de controle de aquecimento, Fora	Página x-Piso aquecido 1by	e	C,W,T,U	5,001 porcentagem (0,100%)
O objeto de comunicação é usado para envi válvula de aquecimento.	iar o valor de controle do aqu	ecimento do pisc	o para controlar a ti	roca do piso

Enviar valor do telegrama (Aquecimento ligado/desligado - controle de 2 pontos): ligado/desligado)

Enviar valor do telegrama (PWM de aquecimer Enviar valor do telegrama (controle contínuo de	nto - usar controle PI): liga/desliga e aquecimento - usar controle PI): 0. 100%		
164 Ponto de ajuste, ^{dentro/fora}	Página x-Piso aquecido 2bytes	C,W,T,U	9,001 temperatura(ÿ)
O objeto de comunicação é usado para enviar valor de configuração do feedback também pode ser r	o valor de configuração de temperatura para o recebido. Alcance: 5~40ÿ	barramento, e a temp	eratura
165 Po./Dis. Temporizador, Em	Página x-Piso radiante 1bit	C,W	1.003 ativar
O objeto de comunicação é usado para desativ habilitar o valor do telegrama é definido especificamer	var/ativar a função de temporização do aquecim nte pelo parâmetro.	iento do piso.	
166 Cena, Em	Página x-Piso aquecido 1byte	C,W	18.001 controle de cena
O objeto de comunicação é usado para chama cena No.1~64, e o valor real do telegrama correspond	r o controle de cena do aquecimento do piso. C lente é 0~63.) parâmetro é definido	como

Tabela 6.3.7 Tabela de objetos de comunicação "Aquecimento do piso"

6.3.8 Objeto de Comunicação "Sistema de Ventilação"

Number *	Name	Object Function	Description Group Address	Length	C	R	W	/ Т	U	Data Type	Priority
■2 162	Page 6-Ventilation	Power on/off, In/Out		1 bit	С	-	W	Т	U	switch	Low
163	Page 6-Ventilation	En./Dis. Heat Recovery, In		1 bit	С	-	W	1	-	enable	Low
■2 164	Page 6-Ventilation	Heat Recovery, In/Out		1 bit	С	-	W	Т	U	switch	Low
165	Page 6-Ventilation	Filter timer reset, In		1 bit	С	-	W	-	-	reset	Low
■2 166	Page 6-Ventilation	Filter timer counter, In/Out		2 bytes	С	-	W	T	U	time (h)	Low
■2 167	Page 6-Ventilation	Filter alarm, Out		1 bit	С	-	-	Т	-	alarm	Low
∎‡168	Page 6-Ventilation	Fan Speed No.1 1Bit, In/Out		1 bit	С	-	W	Т	U	switch	Low
■2 169	Page 6-Ventilation	Fan Speed No.2 1Bit, In/Out		1 bit	С	-	W	Т	U	switch	Low
■2 170	Page 6-Ventilation	Fan Speed No.3 1Bit, In/Out		1 bit	С	-	W	T	U	switch	Low
■2 171	Page 6-Ventilation	Automatic function, In/Out		1 bit	С	-	W	Т	U	enable	Low
172	Page 6-Ventilation	CO2,In		2 bytes	С	-	W	Т	U	pulses	Low
174	Page 6-Ventilation	Scene, In		1 byte	С	-	W	-	-	scene control	Low
172	Page 6-Ventilation	CO2,In		2 bytes	С	-	W	Т	U	parts/million (ppm)	Low
■2 168	Page 6-Ventilation	Fan speed, Out		1 byte	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
■\$ 169	Page 6-Ventilation	Stauts of Fan speed, In		1 byte	С	•	W	/ Т	U	percentage (0100%)	Low
■2 173	Page 6-Ventilation	PM2.5, In	2 bytes	с -	W	/ T	l	J	cond	centration (µg/m³)	Low
■2 173	Page 6-Ventilation	PM2.5, In		2 bytes	c	-	W	/ Т	U	pulses	Low

Fig.6.3.8 Objeto de comunicação "Sistema de ventilação"

NÃO. funç	ão de objeto	Nome	Tipo de dados	Bandeira	DPT
162	Ligar/desligar, entrada/saída	Página x-Ventilação	1 bit	C,W,T,U	1.001 interruptor
0 0	bjeto de comunicação é usado para e	nviar um telegrama do interruptor de c	controle do sistema de v	ventilação e tamb	ém pode

receber o feedback do status de controle do sistema de ventilação. Valor do telegrama:

1----- a interface de controle do sistema de ventilação está ligada e a interface está operacional

0----- a interface de controle do sistema de ventilação está desligada e a interface não está operacional

GVS[®] K-BUS[®] KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

163	En./Dis. Recuperação de calor, na pá	gina x-ventilação	1 bit		C,W		1.003 ativar
0.0	bieto de comunicação é usado para de	esabilitar/habilitar a funcão de recur	eração de	e calor do siste	ema de v	entilação.	0
o valor do	telegrama desabilitado/habilitado é del	inido especificamente pelo parâme	tro. Quan	do desativado,	a recupe	, eração de	calor é
desligado	e não pode ser controlado.						
164	Recuperação de calor, entrada/saída	Página x-Ventilação	1 bit		C,W,	T,U	1.001 interruptor
0 0	bijeto de comunicação é usado para er	nviar o comando de controle de liga	/desligar	a recuperação	de calor	r do sisten	na de ventilação,
e o valor c	de feedback de status também pode se	r recebido. Valor do telegrama:					
	1 —— Ligado						
	0 ——Desligad	0					1
165	Reinicialização do tempo do filtro, In	Página x-Ventilação	1 bit		C,W		1.015 redefinir
0 0	objeto de comunicação é usado para re	definir o tempo do filtro e, depois qu	ue o filtro	é redefinido, o	tempo d	o filtro é u	isado para
começar a	a contar novamente. Valor do telegrama	a:					
	1 —— Redefi	nir					
166	Contador de tempo do filtro, página d	e entrada/saída x-ventilação	2 byte	es	C,W,	T,U	7.001 vantagens
0 0	objeto de comunicação é usado para co	ontar o comprimento do filtro. Quano	lo o valor	da contagem	muda, po	ode ser	
enviado pa	ara o ônibus, e o horário também pode	ser modificado pelo ônibus. A unida	ade do co	ntador de tem	po do filtr	ro é em ho	oras.
167	Alarme de filtro, Fora	Página x-Ventilação	1 bit		C,T		1.005 alarme
Qua	ando o filtro é usado por mais tempo de	o que o valor definido, o objeto de c	omunicaç	ão emite um a	larme pa	ıra lembra	r o
usuário pa	ara substituir o filtro. Valor do telegrama						
	1——Alarme						
168	Velocidade do ventilador, Fora	Página x-Ventilação	1 byte	e C	C,T 5,010	porcentag	jem(0100%)
0 0	objeto de comunicação é visível quando	o o tipo de velocidade do ventilador	é "1byte"	e é usado para	a enviar	um telegra	ama para o
bus para c	controlar a velocidade do ventilador. O	valor específico do telegrama corres	spondente	e a cada veloci	dade do	ventiladoi	r é definido pelo
parâmetro	S.						
169	Status da velocidade do ventilador, n	a página x-ventilação	1 byte C	;,w,т,U		5,010 porc	entagem (0,100%)
0 0	bijeto de comunicação é visível quando	o o tipo de velocidade do ventilador	é "1byte"	e é usado para	a recebe	r o status	
feedback	da velocidade do ventilador. O valor es	pecífico do telegrama corresponder	nte a cada	a velocidade do	o ventilad	lor é defin	ido pelo
parâmetro							
168	Velocidade do ventilador nº 1 1 bit, entrada/sai	ida Página x-Ventilação		1 bit	C,W,T,U	J	1.001 interruptor
169	Velocidade do ventilador nº 2 1 bit, entrada/sai	ida Página x-Ventilação		1 bit	C,W,T,U	J	1.001 interruptor
170	Velocidade do ventilador nº 3 1 bit, entrada/sai	ida Página x-Ventilação		1 bit	C,W,T,U	J	1.001 interruptor
Os	três objetos de comunicação podem se	er vistos quando o tipo de velocidad	le do vent	ilador é "1 bit",	, a veloci	dade do v	rentilador é controlada
pelos três	objetos ao mesmo tempo, e o valor es	pecífico do telegrama corresponder	ite a cada	velocidade do	ventilad	or é defin	ido
pelos parâ	imetros. O feedback de status pode se	r recebido, mas o valor do feedback	também	precisa corres	ponder a	10	
valor de de	efinição de parâmetro para atualizar a e	exibição na tela.					

K-BUS® KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

171	Função automática, entra	da/saída	Página x-Ventilação	b	1 bit	C,W,T,U	1.003 ativar
O d	objeto de comunicação é u pois que o dispositivo é rei	sado para habilita inicializado ou pro	r a operação automa gramado, a operaçã	ática do sis	tema de ve ca não é ha	entilação. abilitada por p	adrão. Desligue o
máquina	e ajuste manualmente a ve	elocidade do vent	lador. A cena pode s	sair da opei	ração auto	mática.	
172	CO2, Em	Página x-Ventila	ção	2 bytes	C,W,T,U	9,00	8 partes/milhões (ppm)
						7.00	1 pulsos
0	objeto de comunicação é u	sado para recebe	r a entrada do valor	de CO2 e c	bter o valo	or corresponde	ente
do barrai	mento a ser atualizado para	a o display em pp	m. Faixa: 0~4000ppr	m			
Se	o valor de controle da ope	ração automática	for CO2, o sistema	de ventilaçá	ão pode se	r configurado	para automaticamente
ajuste a	velocidade do ventilador de	e acordo com a co	ncentração de CO2.				
0	tipo de dados do objeto é c	lefinido pelo parâi	netro.				
173	PM2,5, Em	Página x-Ventila	;ão	2 bytes	C,W,T,U	9,03	0 concentração (ug/m3)
						7.00	1 pulsos
0	objeto de comunicação é u	sado para recebe	r a entrada do valor	PM2.5 e ob	oter o valor	corresponder	ite de
o barram	ento a ser atualizado para	exibição em ug/m	3. Faixa: 0~999ug/n	n3			
Se	o valor de controle da ope	ração automática	for PM2,5, o sistema	a de ventila	ição pode s	ser configurad	o para automaticamente
ajuste a	velocidade do ventilador de	e acordo com a co	ncentração de PM2.	.5.			
01	tipo de dados do objeto é c	lefinido pelo parâr	netro.				
174	cena, em	Página x-Ventila	ão	1 byte C,W		18.0	01 controle de cena
O para 1 ~	objeto de comunicação é u 64, e o valor real do telegra	sado para chama ama corresponde	r o controle de cena nte é 0 ~ 63.	do sistema	de ventila	ção O parâme	tro é definido

Tabela 6.3.8 Tabela de objetos de comunicação "Sistema de ventilação"

6.3.9 Objeto de Comunicação "Exibição de Medição de Energia"

Numbe	er * Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	Т	U	Data Type	Priority
1 61	Page 6-Energy Meter 1	Current in mA (DPT 7.012)			2 bytes	С	-	W	Т	U	current (mA)	Low
■‡ 162	Page 6-Energy Meter 2	Current in mA (DPT 9.021)			2 bytes	С	-	W	Т	U	current (mA)	Low
163	Page 6-Energy Meter 3	Current in A (DPT 14.019)			4 bytes	С	-	W	Т	U	electric current (A)	Low
₽‡ 164	Page 6-Energy Meter 4	Voltage in mV (DPT 9.020)			2 bytes	С	-	W	Т	U	voltage (mV)	Low
165	Page 6-Energy Meter 5	Voltage in V (DPT 14.027)			4 bytes	С	-	W	Т	U	electric potential (V)	Low
166	Page 6-Energy Meter 6	Power in W (DPT 14.056)			4 bytes	С	-	W	Т	U	power (W)	Low
167	Page 6-Energy Meter 7	Power in kW (DPT 9.024)			2 bytes	С	-	W	Т	U	power (kW)	Low
168	Page 6-Energy Meter 8	Active energy in Wh (DPT 13.010)			4 bytes	С	-	W	Т	U	active energy (Wh)	Low
₹ 193	Page 7-Energy Meter 1	Active energy in kWh (DPT 13.013)			4 bytes	С	-	W	Т	U	active energy (kWh)	Low

Fig.6.3.9 Objeto de comunicação "Exibição de medição de energia"

NÃO. fun	ção de objeto	Nome	Sinalizador de tipo	de dados	DPT
161	Corrente em mA(DPT 7.012) Página	x-Energy Meter y 2bytes		C,W,T,U 7,012	corrente (mA)

O objeto de comunicação é usado para receber o valor atual do barramento e atualizá-lo na tela

mostrar.

A faixa de exibição é de 0 a 65535 mA e a resolução é de 1 mA.

G	K-BU	S® KNX /EIB KNX Sm	art Touch	V40&V50
62	Corrente em mA(DPT 9.021) Pá	igina x-Energy Meter y 2bytes	C,W,T,U 9.02	1 corrente (mA)
C) objeto de comunicação é usado	para receber o valor atual do barramento	e atualizá-lo na te	la
ostra	r.			
A	∧ faixa de exibição é de -670760~(670760mA e a resolução é de 0,01mA.		
3	Corrente em A(DPT 14.019)	Página x-Medidor de Energia y 4bytes	C,W,T,U 14.0	19 corrente elétrica (A)
C	objeto de comunicação é usado	para receber o valor atual do barramento	e atualizá-lo na te	la
ostra	r.			
A	faixa de exibição é de -99999999	9,9~9999999999,9A e a resolução é de 0,1,	۹.	
4	Tensão em mV (DPT 9.020)	Página x-Medidor de Energia y 2bytes	C,W,T,U 9,02	0 tensão (mV)
C ostra A) objeto de comunicação é usado r. \ faixa de exibição é de -670760m	para receber valores de tensão do barra nV~670760mV e a resolução é de 0,01mV	mento e atualizá-lo /.	s na tela
C ostra A) objeto de comunicação é usado r. \ faixa de exibição é de -670760m	para receber valores de tensão do barra	mento e atualizá-lo	s na tela
ostra A 55) objeto de comunicação é usado r. A faixa de exibição é de -670760m Tensão em V(DPT 14.027)	para receber valores de tensão do barra	mento e atualizá-lo /. C,W,T,U 14,0	s na tela 27 potencial elétrico (V)
ostra A 55 C	 objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é de -670760m Tensão em V(DPT 14.027) O objeto de comunicação é usado 	para receber valores de tensão do barra nV~670760mV e a resolução é de 0,01mV Página x-Medidor de Energia y 4bytes para receber valores de tensão do barra	mento e atualizá-lo /. C,W,T,U 14,0 mento e atualizá-lo	s na tela 27 potencial elétrico (V) s na tela
ostra A 55 Costra	 objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é de -670760m Tensão em V(DPT 14.027) objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é: -99999999 9 	para receber valores de tensão do barra NV~670760mV e a resolução é de 0,01mV Página x-Medidor de Energia y 4bytes para receber valores de tensão do barra	mento e atualizá-lo /. C,W,T,U 14,0 mento e atualizá-lo	s na tela 27 potencial elétrico (V) s na tela
ostra A i5 Ostra A 6	 objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é de -670760m Tensão em V(DPT 14.027) objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é: -99999999,9 Potência em W (DPT 14.056) 	para receber valores de tensão do barra NV~670760mV e a resolução é de 0,01mV Página x-Medidor de Energia y 4bytes para receber valores de tensão do barra 0 ~ 999999999,9 V e a resolução é de 0,1 v Página x-Medidor de Energia y 4bytes	mento e atualizá-lo /. C,W,T,U 14,0 mento e atualizá-lo V. C,W,T,U 14,0	s na tela 27 potencial elétrico (V) s na tela 56 potência (W)
Costra A i5 Costra A i6 C	 objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é de -670760m Tensão em V(DPT 14.027) objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é: -99999999,9 Potência em W (DPT 14.056) objeto de comunicação é utilizado 	para receber valores de tensão do barra N~670760mV e a resolução é de 0,01mV Página x-Medidor de Energia y 4bytes para receber valores de tensão do barra 0 ~ 999999999,9 V e a resolução é de 0,1 V Página x-Medidor de Energia y 4bytes do para receber os valores de potência de	mento e atualizá-lo /. C,W,T,U 14,0 mento e atualizá-lo V. C,W,T,U 14,0	s na tela 27 potencial elétrico (V) s na tela 56 potência (W) alizá-los na tela
Costra A 55 Costra A 56 Costra	 objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é de -670760m Tensão em V(DPT 14.027) objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é: -99999999,9 Potência em W (DPT 14.056) objeto de comunicação é utilizado r. 	para receber valores de tensão do barra N~670760mV e a resolução é de 0,01mV Página x-Medidor de Energia y 4bytes para receber valores de tensão do barra 0 ~ 9999999999,9 V e a resolução é de 0,1 ° Página x-Medidor de Energia y 4bytes do para receber os valores de potência do	mento e atualizá-lo /. C,W,T,U 14,0 mento e atualizá-lo V. C,W,T,U 14,0 o barramento e atu	s na tela 27 potencial elétrico (V) s na tela 56 potência (W) alizá-los na tela
Costra A 55 Costra A 66 Costra A	 objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é de -670760m Tensão em V(DPT 14.027) objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é: -999999999,9 Potência em W (DPT 14.056) objeto de comunicação é utilizado r. faixa de exibição é: -99999999,9 	para receber valores de tensão do barra N~670760mV e a resolução é de 0,01mV Página x-Medidor de Energia y 4bytes para receber valores de tensão do barra 0 ~ 99999999999 V e a resolução é de 0,1 ° Página x-Medidor de Energia y 4bytes do para receber os valores de potência do 0 ~ 9999999999,9 W e a resolução é de 0,1	mento e atualizá-lo /. C,W,T,U 14,0 mento e atualizá-lo V. C,W,T,U 14,0 o barramento e atua W.	s na tela 27 potencial elétrico (V) s na tela 56 potência (W) alizá-los na tela
Costra A 55 Costra A 66 Costra A Costra A 77	 objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é de -670760m Tensão em V(DPT 14.027) objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é: -999999999,9 Potência em W (DPT 14.056) objeto de comunicação é utilizado r. faixa de exibição é: -999999999,9 Potência em kW (DPT 9.024) 	para receber valores de tensão do barra N~670760mV e a resolução é de 0,01mV Página x-Medidor de Energia y 4bytes para receber valores de tensão do barra 0 ~ 999999999,9 V e a resolução é de 0,1 V Página x-Medidor de Energia y 4bytes do para receber os valores de potência do 0 ~ 999999999,9 W e a resolução é de 0,1 V Página x-Medidor de Energia y 4bytes	mento e atualizá-lo /. C,W,T,U 14,0 mento e atualizá-lo V. C,W,T,U 14,0 o barramento e atu W. C,W,T,U 9,02	s na tela 27 potencial elétrico (V) s na tela 56 potência (W) alizá-los na tela 4 potência (kW)
Costra A 55 Costra A 56 Costra A 77 C	 objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é de -670760m Tensão em V(DPT 14.027) objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é: -999999999,9 Potência em W (DPT 14.056) objeto de comunicação é utilizado r. faixa de exibição é: -999999999,9 Potência em KW (DPT 9.024) Objeto de comunicação é utilizado 	para receber valores de tensão do barra N~-670760mV e a resolução é de 0,01mV Página x-Medidor de Energia y 4bytes para receber valores de tensão do barra Página x-Medidor de Energia y 4bytes do para receber os valores de potência do Página x-Medidor de Energia y 2bytes do para receber os valores de potência do Página x-Medidor de Energia y 2bytes do para receber os valores de potência do	mento e atualizá-lo (. C,W,T,U 14,0 mento e atualizá-lo (. C,W,T,U 14,0 barramento e atu (. C,W,T,U 9,02 barramento e atu	s na tela 27 potencial elétrico (V) s na tela 56 potência (W) alizá-los na tela 4 potência (kW) alizá-los na tela
Costra A 55 Costra A 56 Costra A 57 Costra	 objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é de -670760m Tensão em V(DPT 14.027) O objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é: -999999999,9 Potência em W (DPT 14.056) O objeto de comunicação é utilizado r. faixa de exibição é: -999999999,9 Potência em kW (DPT 9.024) O objeto de comunicação é utilizado r. 	para receber valores de tensão do barra NV~670760mV e a resolução é de 0,01mV Página x-Medidor de Energia y 4bytes para receber valores de tensão do barra Página x-Medidor de Energia y 4bytes do para receber os valores de potência do Página x-Medidor de Energia y 4bytes do para receber os valores de potência do Página x-Medidor de Energia y 2bytes do para receber os valores de potência do	mento e atualizá-lo (. C,W,T,U 14,0 mento e atualizá-lo V. C,W,T,U 14,0 barramento e atua W. C,W,T,U 9,02 barramento e atua	s na tela 27 potencial elétrico (V) s na tela 56 potência (W) alizá-los na tela 4 potência (kW) alizá-los na tela
Costra A 55 Costra A 56 Costra A 77 Costra A	 objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é de -670760m Tensão em V(DPT 14.027) objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é: -999999999,9 Potência em W (DPT 14.056) objeto de comunicação é utilizado r. faixa de exibição é: -999999999,9 Potência em KW (DPT 9.024) objeto de comunicação é utilizado r. faixa de exibição é: -670760~676 	para receber valores de tensão do barra NV~670760mV e a resolução é de 0,01mV Página x-Medidor de Energia y 4bytes para receber valores de tensão do barra 9 ~ 999999999,9 V e a resolução é de 0,1 ° Página x-Medidor de Energia y 4bytes do para receber os valores de potência do 9 ~ 999999999,9 W e a resolução é de 0,1 ° Página x-Medidor de Energia y 4bytes do para receber os valores de potência do 9 ~ 999999999,9 W e a resolução é de 0,1 ° Página x-Medidor de Energia y 2bytes do para receber os valores de potência do 0760kW e a resolução é de 0,01kW.	mento e atualizá-lo /. C,W,T,U 14,0 mento e atualizá-lo V. C,W,T,U 14,0 b barramento e atua W. C,W,T,U 9,02 b barramento e atua	s na tela 27 potencial elétrico (V) s na tela 56 potência (W) alizá-los na tela 4 potência (kW) alizá-los na tela
Costra A 55 Costra A 56 Costra A 57 Costra A 57 Costra A 58	 objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é de -670760m Tensão em V(DPT 14.027) O objeto de comunicação é usado r. faixa de exibição é: -999999999,9 Potência em W (DPT 14.056) O objeto de comunicação é utilizado r. faixa de exibição é: -999999999,9 Potência em kW (DPT 9.024) O objeto de comunicação é utilizado r. faixa de exibição é: -670760~670 Energia ativa em Wh(DPT 	para receber valores de tensão do barra NV~670760mV e a resolução é de 0,01mV Página x-Medidor de Energia y 4bytes para receber valores de tensão do barra 9 ~ 999999999,9 V e a resolução é de 0,1 ° Página x-Medidor de Energia y 4bytes do para receber os valores de potência do 9 ~ 999999999,9 W e a resolução é de 0,1 ° Página x-Medidor de Energia y 2bytes do para receber os valores de potência do 9 ~ 999999999,9 W e a resolução é de 0,1 ° Página x-Medidor de Energia y 2bytes do para receber os valores de potência do 0 ~ 0760kW e a resolução é de 0,01kW. Página x-Medidor de Energia y 4bytes	mento e atualizá-lo /. C,W,T,U 14,0 mento e atualizá-lo v. C,W,T,U 14,0 barramento e atua W. C,W,T,U 9,02 barramento e atua	s na tela 27 potencial elétrico (V) s na tela 56 potência (W) alizá-los na tela 4 potência (kW) alizá-los na tela 10 energia ativa (Wh)

A faixa de exibição é: -2147483648~2147483647Wh e a resolução é 1Wh.

193	Energia ativa em kWh (DPT	Página x-Medidor de Energia y 4bytes	C,W,T,U 13.013 energia ativa (kWh)
	13.013)		

O objeto de comunicação é usado para receber os valores elétricos do barramento e atualizá-los para o

Tela de exibição.

A faixa de exibição é: -2147483648~2147483647kWh e a resolução é de 1kWh.

Tabela 6.3.9 Tabela de objetos de comunicação "Exibição de medição de energia"

6.4 Objeto de Comunicação "Função de Tempo"

Number *	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	/ Т	U	Data Type	Priority
■‡ 481	Time function 1	On/Off			1 bit	с	-	-	Т	-	switch	Low
■2 482	Time function 1	Disable/Enable			1 bit	С	-	W	-	-	enable	Low
■2 483	Time function 2	1byte unsigned value			1 byte	С	-	-	т	-	counter pulses (0255)	Low
∎‡ 484	Time function 2	Disable/Enable			1 bit	С	-	W	-	2	enable	Low
■2 485	Time function 3	Scene control			1 byte	С	-	-	т	-	scene number	Low
■2 486	Time function 3	Disable/Enable			1 bit	С	-	W	-	-	enable	Low
■2 487	Time function 4	2byte unsigned value			2 bytes	С	-	-	т	-	pulses	Low
■‡ 488	Time function 4	Disable/Enable			1 bit	С	-	W	-	2	enable	Low
■2 513	Time function	Dis./En. Monday Time			1 bit	С	-	W	-	-	enable	Low
■2 514	Time function	Dis./En. Tuesday Time			1 bit	С	4	W	-	-	enable	Low
■2 515	Time function	Dis./En. Wednesday Time			1 bit	С	-	W	-	-	enable	Low
■2 516	Time function	Dis./En. Thursday Time			1 bit	С	4	W	-	2	enable	Low
■2 517	Time function	Dis./En. Friday Time			1 bit	С	-	W	-	-	enable	Low
■2 518	Time function	Dis./En. Saturday Time			1 bit	С	-	W	-	2	enable	Low
■2 519	Time function	Dis./En. Sunday Time			1 bit	С	-	W	-	-	enable	Low

Fig.6.4.1 Objeto de comunicação "Função de tempo"

				-	
NÃO. funç	ão de objeto	Nome	Tipo de dados	Bandeira	DPT
481	Ligado desligado	Função de tempo x	1 bit	C,T	1.001 interruptor
483	valor não assinado de 1 byte	Função de tempo x	1 byte	C,T	5.010 pulsos do contador (0255)
485	Controle de cena	Função de tempo x	1 byte	C,T	17.001 número da cena
487	valor não assinado de 2 bytes	Função de tempo x	2 bytes	С,Т	7.001 pulsos

O objeto de comunicação é usado para enviar o valor do telegrama predefinido da função de tempo para o barramento e o

função de tempo, valor padrão e tipo de objeto são definidos pelos parâmetros. O tempo acabou para enviar o telegrama padrão

valor para o ônibus. Um total de 16 tempos (x = 16) pode ser definido.

482 Qua./Dis. Horas Função de tempo x 1 bit C.W 1.003 ativar
--

O objeto de comunicação é usado para desabilitar/habilitar a função de tempo x. O valor do telegrama desabilitar/habilitar é

especificamente definido pelo parâmetro. Ao desabilitar, a função time x será desabilitada.

513	Dis./In. Horário de segunda-feira	função de tempo	1 bit	C,W	1.003 ativar
514	Dez./Jan. Horário de Terça-feira	função de tempo	1 bit	C,W	1.003 ativar
515	Dez./Jan. Horário de quarta-feira	função de tempo	1 bit	C,W	1.003 ativar
516	Dez./Jan. Horário de quinta-feira	função de tempo	1 bit	C,W	1.003 ativar
517	Dez./Jan. sexta-feira hora	função de tempo	1 bit	C,W	1.003 ativar
518	Dis./En. horário de sábado	função de tempo	1 bit	C,W	1.003 ativar
519	Dez./Jan. horário de domingo	função de tempo	1 bit	C,W	1.003 ativar

O objeto de comunicação é utilizado para habilitar ou desabilitar o timer de ciclo através do barramento, ou seja, habilitar ou

desabilitar a cronometragem de um dia da semana através do barramento.

Tabela 6.4.1Tabela de objetos de comunicação "função de tempo"

GVS[®] K-BUS[®] KNX /EIB KNX Smart Touch V40&V50

6.5 Objeto de Comunicação "Grupo de Eventos"

Low Low
Low
а
dor (0255)
2 -

Tabela 6.5.1 Tabela de objetos de comunicação "Grupo de eventos"

6.6 Objeto de Comunicação "Função Lógica"

6.6.1 Objeto de Comunicação "E/OU/XOR"

Number	Name	Object Function *	Descriptio Group Add Length	С	R	N	/ Т	U	Data Type	Priority
■2 585	1st Logic	Input a	1 bit	C	-	W	Т	U	boolean	Low
■2 586	1st Logic	Input b	1 bit	С	-	W	Т	U	boolean	Low
■2 587	1st Logic	Input c	1 bit	C	-	W	Т	U	boolean	Low
■2 588	1st Logic	Input d	1 bit	С	-	W	Т	U	boolean	Low
■2 589	1st Logic	Input e	1 bit	C	-	W	Т	U	boolean	Low
■2 590	1st Logic	Input f	1 bit	С	-	W	Т	U	boolean	Low
■2 591	1st Logic	Input g	1 bit	C	-	W	Т	U	boolean	Low
■\$ 592	1st Logic	Input h	1 bit	С	-	W	Т	U	boolean	Low
■2 593	1st Logic	Logic result	1 bit	C	-	-	Т	-	boolean	Low

Fig.6.6.1 Objeto de comunicação "Função lógica_AND/OR/XOR"

NÃO.	Nome da função do objeto)	Sinalizador de tipo	de dados	DPT				
585/	Inserir x	1ª //8ª Lógica	1 bit	C,W,T,U	1.002 booleano				
O objeto de comunicação é utilizado para receber o valor da entrada lógica Input x.									
593	resultado lógico	1ª //8ª Lógica	1 bit	C,T	1.002 booleano				
O objeto de comunicação é usado para enviar os resultados da operação lógica.									

Tabela 6.6.1 Tabela de objetos de comunicação "Função lógica_AND/OR/XOR"

6.6.2 Objeto de comunicação "Gate forwarding"

Number	Name	Object Function *	Descriptio Group Add	Length	C	R	W	Т	U	Data Type	Priority
■‡ 585	1st Logic	Gate value select	1	1 byte	С	-	W	-	-	scene number	Low
■2 586	1st Logic	Input A		1 bit	С	-	W	-	-	switch	Low
■‡ 587	1st Logic	Input B		1 bit	С	-	W	-	-	switch	Low
■\$ 588	1st Logic	Input C		1 bit	С	-	W	-	-	switch	Low
■‡ 589	1st Logic	Input D	1	1 bit	С	-	W	-	-	switch	Low
■2 590	1st Logic	Output A		1 bit	C	-	-	Т	-	switch	Low
■‡ 591	1st Logic	Output B		1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
■ 2 592	1st Logic	Output C		1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
■2 593	1st Logic	Output D	1	1 bit	С	-	-	т	-	switch	Low

Fig.6.6.2 Objeto de comunicação "Função lógica_Gate forwarding"

NÃO.	função de objeto	Nome	Sinalizador de tipo	de dados	DPT						
585	Selecione o valor do portão	1ª //8ª Lógica	1 byte	C,W	17.001 número da cena						
O objeto de comunicação é usado para selecionar a cena de encaminhamento de porta lógica.											
586//589 Ent	rada x	1ª //8ª Lógica	1 bit	C,W	1.001 interruptor						
			4 bits		3.007 Controle de escurecimento						
			1 byte		5.010 pulsos do contador (0255)						
O obje	O objeto de comunicação é usado para receber o valor da entrada da porta lógica Input x.										

590//593 Saíd	a x	1ª //8ª Lógica	1 bit	С,Т	1.001 interruptor						
			4 bits		3.007 Controle de escurecimento						
			1 byte		5.010 pulsos do contador (0255)						
O obje	to de comunicação é usado p	para emitir o valor encaminhado pe	ela porta lógica.	O valor de saída	é o						
igual ao valo	igual ao valor de entrada, mas uma entrada pode ser encaminhada para uma ou mais saídas, definidas por parâmetros.										

Tabela 6.6.2 Tabela de objetos de comunicação "Função lógica_Encaminhamento de porta"

6.6.3 Objeto de comunicação "comparador de limiares"

Number *	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	С	R	w	Т	U	Data Type	Priority
∎‡ 585	1st Logic	Threshold value input			1 byte	С	-	W	-	U	counter pulses (0255)	Low
■‡ 593	1st Logic	Logic result			1 bit	С	-	-	Т	-	boolean	Low

Fig.6.6.3 Objeto de comunicação "Função lógica_Comparador de limiares"

NÃO.	função de objeto	Nome	Tipo de dados	Bandeira	DPT			
585	Entrada do valor limite	1ª //8ª Lógica	4 bits	C, W, U	3.007 Controle de escurecimento			
			1 byte		5.010 pulsos do contador (0255)			
			2 bytes		7.001 pulsos			
			4 bytes		12.001 pulsos contadores			
O ol	bjeto de comunicação é usado j	para inserir o valor limite).					
593	resultado lógico	1ª //8ª Lógica	1 bit	С,Т	1.002 booleano			
O objeto de comunicação é usado para enviar os resultados da operação lógica. Ou seja, o valor que deve ser enviado depois que o limite de entrada do obieto é comparado com o valor do limite de configuração.								
		· ·		÷ ,				

Tabela 6.6.3"Função lógica_Comparador de limiares"tabela de objetos de comunicação

6.6.4 Objeto de Comunicação "Conversão de Formato"

Numbe	r Name	Object Function *	Descriptio Group Add Lengt	C	R	N	Т	U	Data Type	Priority
■≵ 585	1st Logic	Input 1bit-bit0	1 bit	C	-	W	-	U	switch	Low
■2 586	1st Logic	Input 1bit-bit1	1 bit	C	-	W	-	U	switch	Low
■2 593	1st Logic	Output 2bit	2 bit	С	-	2	Т	2	switch control	Low

Função "2x1bit --> 1x2bit": converte dois valores de 1 bit em um valor de 2 bits, como Input bit1=1, bit0=0--> Output

2 bits = 2

Number	Name	Object Function *	Descriptio Group Add Length	C	R	W	Т	U	Data Type	Priority
■2 585	1st Logic	Input 1bit-bit0	1 bit	C	-	W	-	U	switch	Low
■2 586	1st Logic	Input 1bit-bit1	1 bit	С	-	W	-	U	switch	Low
■2 587	1st Logic	Input 1bit-bit2	1 bit	C	-	W	-	U	switch	Low
■2 588	1st Logic	Input 1bit-bit3	1 bit	С	-	W	-	U	switch	Low
■2 589	1st Logic	Input 1bit-bit4	1 bit	С	-	W	-	U	switch	Low
■2 590	1st Logic	Input 1bit-bit5	1 bit	С	-	W	-	U	switch	Low
■2 591	1st Logic	Input 1bit-bit6	1 bit	C	-	W	-	U	switch	Low
■2 592	1st Logic	Input 1bit-bit7	1 bit	С	-	W	-	U	switch	Low
₽2 593	1st Logic	Output 1byte	1 byte	C	-	-	Т	-	counter pulses (0255)	Low

Função "8x1bit --> 1x1byte": converte oito valores de 1 bit em um valor de 1 byte, como Entrada bit2=1, bit1=1,

bit0=1,outros bits são 0--> Output 1byte=7

Number	Name	Object Function *	Descriptio Group Ade Length	C	R	W	т	U	Data Type	Priority
■ ‡ 585	1st Logic	Input 1byte	1 byte	С	-	W	-	U	counter pulses (0255)	Low
■‡ 593	1st Logic	Output 2byte	2 bytes	С	-	-	Т	-	pulses	Low

Função "1x1byte --> 1x2byte": converte um valor de 1 byte em um valor de 2 bytes, como Input 1byte=125-->

Saída 2byte=125.Embora o valor permaneça o mesmo, o tipo de dados do valor é diferente.

Nu	mber *	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	С	R	W	Т	U	Data Type	Priority
■\$ 585		1st Logic	Input 1byte-low			1 byte	С	-	W	4	U	counter pulses (0255)	Low
■2 586		1st Logic	Input 1byte-high			1 byte	С	-	W	-	U	counter pulses (0255)	Low
■\$ 593		1st Logic	Output 2byte			2 bytes	С	-	-	Т	-	pulses	Low

Função "2x1byte --> 1x2byte": converte dois valores de 1 byte em um valor de 2 bytes, como Input 1byte-low = 255

(\$FF), Entrada 1byte de altura = 100 (\$64) --> Saída 2byte = 25855 (\$64 FF)

Number *	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	С	R	W	Т	U	Data Type	Priority
■‡ 585	1st Logic	Input 2byte-low			2 bytes	С	-	W	-	U	pulses	Low
■‡ 586	1st Logic	Input 2byte-high			2 bytes	С	-	W	-	U	pulses	Low
■‡ 593	1st Logic	Output 4byte			4 bytes	С	-	-	Т	-	counter pulses (unsigned)	Low

Função "2x2byte --> 1x4byte": converte dois valores de 2 bytes em um valor de 4 bytes, como Input 2byte-low =

65530 (\$ FF FA), Entrada 2 bytes de altura = 32768 (\$ 80 00) --> Saída 2 bytes = 2147549178 (\$ 80 00 FF FA)

	Number	Name	Object Function *	Descriptio Group Adc Lengt	C	R	W	Т	U	Data Type	Priority
■ ‡ :	585	1st Logic	Input 1byte	1 byte	C	-	W	-	U	counter pulses (0255)	Low
===	86	1st Logic	Output 1bit-bit0	1 bit	C	-	-	Т	-	switch	Low
∎ ;	587	1st Logic	Output 1bit-bit1	1 bit	C	-	-	Т	-	switch	Low
===	588	1st Logic	Output 1bit-bit2	1 bit	C	-	-	Т	-	switch	Low
∎ ‡ 9	89	1st Logic	Output 1bit-bit3	1 bit	C	-	-	Т	-	switch	Low
===	590	1st Logic	Output 1bit-bit4	1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
====	591	1st Logic	Output 1bit-bit5	1 bit	C	-	-	т	-	switch	Low
====	592	1st Logic	Output 1bit-bit6	1 bit	C	-	-	Т	-	switch	Low
	593	1st Logic	Output 1bit-bit7	1 bit	C	-	-	т	-	switch	Low

Função "1x1byte --> 8x1bit": converte um valor de 1 byte em oito valores de 1but, como Input 1byte=200 -->

Saída bit0=0, bit1=0, bit2=0, bit3=1, bit4=0, bit5=0, bit6=1, bit7=1

Number	Name	Object Function *	Descriptio Group Adc Length	С	R	N	/ Т	U	Data Type	Priority
■2 585	1st Logic	Input 2byte	2 bytes	C	-	W	-	U	pulses	Low
■2 593	1st Logic	Output 1byte-high	1 byte	С	-	-	Т	-	counter pulses (0255)	Low
■\$ 592	1st Logic	Output 1byte-low	1 byte	C	-	-	т	-	counter pulses (0255)	Low

Função "1x2byte --> 2x1byte": converte um valor de 2 bytes em dois valores de 2 bytes, como Input 2byte = 55500

^{(\$}D8 CC) --> Saída 1byte-baixa = 204 (\$CC), Saída 1byte-alta =216 (\$D8)

Num	ber * Name	Object Function	Description	Group Address	Length	С	R	W	/ T	U	Data Type	Priority
₹ 585	1st Logic	Input 4byte			4 bytes	с	-	W	-	U	counter pulses (unsigned)	Low
₹ 592	1st Logic	Output 2byte-low			2 bytes	С	-	-	Т	-	pulses	Low
₹ 593	1st Logic	Output 2byte-high			2 bytes	С	-	-	Т	-	pulses	Low

Função "1x4byte --> 2x2byte": converte um valor de 4 bytes em dois valores de 2 bytes, como Input 4byte =

78009500 (\$04 A6 54 9C) --> Saída 2byte-baixa = 21660 (\$54 9C), Saída 2byte-alta =1190 (\$04 A6)

Number 4	Name	Object Function	Description Group	Address	Length	С	R	W	Т	U	Data Type	Priority
■≵ 585	1st Logic	Input 3byte		3	bytes	С	-	W	-	U	RGB value 3x(0255)	Low
■2 591	1st Logic	Output 1byte-low		1	byte	С	-	-	Т	-	counter pulses (0255)	Low
■2 592	1st Logic	Output 1byte-middle		1	byte	С	-	-	т	-	counter pulses (0255)	Low
₹ 593	1st Logic	Output 1byte-high		1	byte	С	-	-	т	-	counter pulses (0255)	Low

Função "1x3byte --> 3x1byte": converte um valor de 3 bytes em três valores de 1 byte, como Input 3byte = \$78 64

$C8 \rightarrow Saida 10yte-baixa = 200 (SC8), Saida 10yte-media = 100 (S64), Saida 10yte-aita = 120 (S7$

1	Number *	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	С	R	W	т	U	Data Type	Priority
■2 5	85	1st Logic	Input 1byte-low			1 byte	С	-	W	-	U	counter pulses (0255)	Low
1	86	1st Logic	Input 1byte-middle			1 byte	С	•	W	-	U	counter pulses (0255)	Low
■2 5	87	1st Logic	Input 1byte-high			1 byte	С	-	W	-	U	counter pulses (0255)	Low
■2 5	93	1st Logic	Output 3byte			3 bytes	С		-	Т	-	RGB value 3x(0255)	Low

Função "3x1byte --> 1x3byte": converte três valores de 1 byte em um valor de 3 bytes, como Input 1byte-low = 150

(\$ 96), Entrada 1 byte no meio = 100 (\$ 64), Entrada 1 byte no alto = 50 (\$ 32) --> Saída 3 bytes = \$ 32 64 96

NÃO. No	ne da função do objeto		Tipo de dados	Bandeira	DPT			
585	Entrada	1º //8º Lógica	1 bit	C,W,U	1.001 interruptor			
			1 byte		5.010 pulsos do contador (0255)			
			2 bytes		7.001 pulsos			
			3 bytes		232.600 Valor RGB 3x(0255)			
			4 bytes		12.001 pulsos contadores			

O objeto de comunicação é usado para inserir um valor que precisa ser convertido.

593	Saída	^{1º} //8º Lógica	1 bit	С,Т	1.001 interruptor			
			2 bits		2.001 controle do interruptor			
			1 byte		5.010 pulsos do contador (0255)			
			2 bytes		7.001 pulsos			
			3 bytes		232.600 Valor RGB 3x(0255)			
			4 bytes		12.001 pulsos contadores			
O objeto de comunicação é usado para emitir o valor convertido.								

Tabela 6.6.4 Tabela de objetos de comunicação "Função lógica_Conversão de formato"