Manual do usuário

Série K-BUS® WALTZ

KNX Smart Touch com botão de pressão, 3-gang_V2.0 CHTFB-3.0/6.1.0x (Plástico)

CHTFB-3.0/6.1.2x (Metal)

(x=0: Branco; x=1: Preto; x=2: Prata; x=3: Cinza; x=4: Dourado)



Sistema de controle residencial e predial KNX/EIB

atenções

1. Por favor, mantenha os dispositivos longe do campo magnético forte, alta temperatura, ambiente úmido;



2. Não deixe o aparelho cair no chão ou faça com que ele sofra um forte impacto;



3. Não use pano úmido ou reagente volátil para limpar o dispositivo;



4. Não desmonte os dispositivos.

ÿ! Concentre-se no tratamento do seguinte:

(1) Durante o processo de atualização do software, interromper o fornecimento de energia pode causar falha no sistema para iniciar;

(2) Certifique-se de que o USB esteja completamente vazio antes de inserir, ou seja, sem dados com o firmware do sistema está programado, caso contrário, o sistema pode ser danificado;

(3) Se a fonte de alimentação precisar ser interrompida após modificar as informações de configuração, é recomendado que a energia possa ser cortada após 6 segundos ao concluir a modificação, caso contrário, o a modificação pode não ser bem-sucedida;

(4) Se a fonte de alimentação auxiliar for desligada quando a tela estiver ligada, a tela pode exibir uma pequena piscando após a recuperação de energia na próxima vez. Neste caso, deixe o dispositivo ligado continuamente por um período de tempo (no máximo cerca de meia hora), a tela voltará automaticamente ao normal estado de exibição

No item (1) acima, o dispositivo precisa retornar à fábrica para manutenção, tenha cuidado lidar com.

Conteúdo

Resumo do capítulo 1	1
Capítulo 2 Dados técnicos	3
Capítulo 3 Dimensões e Diagrama Estrutural	4 3.1 Diagrama de Dimensões
4 3.2 Dia	agrama Estrutural
5 Capítulo 4 Design e Programa	ação do Projeto
6	
Capítulo 5 Descrição da configuração de parâmetros no ETS	9
5.1. Janela de parâmetros "Geral"	9
5.1.1. Janela de parâmetros "Configuração geral"	9
5.1.2. Janela de parâmetros "Configuração do protetor de tela"	14
5.1.3. Janela de parâmetros "Configuração de segurança"	18
5.1.4. Janela de parâmetros "Configuração do modo noturno"	20
5.1.5. Janela de parâmetros "Ajuste do horário de verão"	23
5.1.6. Janela de parâmetros "Configuração de proximidade"	25
5.1.7. Janela de parâmetros "Configuração de alarme"	26
5.1.8. Janela de parâmetros "Configuração avançada"	28
5.2. Janela de parâmetros "Medição de temperatura interna"	29 5.3. Janela de parâmetro
"Input"33	
5.3.1. Sonda de temperatura	33
5.3.2. Entrada binária	36
5.4. Janela de parâmetros "Controlador HVAC"	40
5.4.1. Janela de parâmetros "Controller x - RTC"(x=1~6)	40
5.4.2. Janela de parâmetros "Controller x - Ventilation"(x=1~6)	64
5.5. Janela de parâmetros "Página inicial"	70
5.5.1. Janela de parâmetros "Função"	70
5.5.2. Janela de parâmetros "Ícone x"(x=1~6)	72
5.6. Janela de parâmetros "Configuração da página de funções"	76
5.6.1. Janela de parâmetros "Página x"(x=1~6)	76
5.6.2. Janela de parâmetros "Ícone x"(x=1~6)	77
5.7. Janela de parâmetros "Botão"	114
5.7.1. Configuração da função do botão	115
5.7.2. Configuração de vinculação personalizada	134
5.7.3. Janela de parâmetros "Cor personalizada"	136
5.8. Janela de parâmetros "Lógica"	137
5.8.1. Janela de parâmetros "AND/OR/XOR"	138
5.8.2. Janela de parâmetros "Gate forwarding"	140
5.8.3. Janela de parâmetro "Comparador de limiares"	141
5.8.4. Janela de parâmetro "Conversão de formato"	144
5.8.5. Janela de parâmetros "Gate function"	145

5.8.6. Janela de parâmetros "Função de atraso"	146
5.8.7. Janela de parâmetros "Iluminação da escada"	147
5.9. Janela de parâmetros "Scene Group"	148
Capítulo 6 Descrição do Objeto de Comunicação	151 6.1.
Objeto de Comunicação "Geral"	151 6.2. Objeto de
Comunicação "Sensor Interno"	155 6.3. Objeto de
Comunicação "Entrada"	156
6.4. Objeto de Comunicação "Controlador HVAC"	159
6.4.1. Objeto de comunicação "Controlador de temperatura ambiente"	159
6.4.2. Objeto de Comunicação "Controlador de Ventilação"	164
6.5. Objeto de comunicação "Página inicial"	165 6.6.
Objeto de comunicação "Configuração da página de função"	167
6.6.1. Objeto de comunicação da função básica	167
6.6.2. Objeto de comunicação da condição do ar	177
6.6.3. Objeto de comunicação da unidade de temperatura ambiente	180
6.6.4. Objeto de comunicação do sistema de ventilação	183
6.6.5. Objeto de comunicação do controle de áudio	185
6.7. Objeto de Comunicação "Botão"	188 6.8.
Objeto de Comunicação "Lógica"	194
6.8.1. Objeto de Comunicação "E/OU/XOR"	194
6.8.2. Objeto de Comunicação "Gate Forwarding"	194
6.8.3. Objeto de comunicação "comparador de limiares"	195
6.8.4. Objeto de comunicação "Conversão de formato"	196
6.8.5. Objeto de comunicação "Função de porta"	198
6.8.6. Objeto de Comunicação "Função Delay"	199
6.8.7. Objeto de Comunicação "Iluminação de Escadas"	200
6.9. Objeto de Comunicação "Grupo de Cena"	201



Capítulo 1 Resumo

KNX Smart Touch com botão de pressão, 3-gang não só suporta a operação de toque na tela, mas também suporta operação de botão, trazendo uma sensação de experiência dupla ao integrar funções como escurecimento, cortina, cena, Controlador de temperatura ambiente, ar condicionado, sistema de ventilação, controle de áudio, escurecimento RGB e RGBW, Escurecimento da temperatura da cor, exibição de status e sensores de temperatura e umidade integrados para detectar locais temperatura e umidade do ambiente, atendendo a maioria das aplicações diárias.

Além disso, os produtos da série suportam a função Logic e a função Scene Group e 2 entradas externas interfaces (como detecção de entrada binária ou detecção NTC), oferecem mais possibilidades para operações especiais e complexas formulários. Também suporta funções práticas e convenientes, como sensor de proximidade, protetor de tela, bloqueio de painel, Acesso por senha e etc.

Especialmente, o painel de botões pode ser vinculado aos dispositivos de função na tela sensível ao toque como botão de atalho ou usado como botão de pressão normal. Quando utilizado como botão de atalho, o usuário pode customizar a vinculação, de acordo com sua requisitos, flexíveis e mutáveis. Quando usado como botão de pressão normal, as funções individuais podem ser configuradas independentemente, as funções básicas incluem Switch, Dimming, Curtain, Value sender, Shift register, Multiple operation, Modo de atraso, modo de operação RTC e string de envio.

KNX Smart Touch com botão de pressão, 3-gang alimentado pelo barramento KNX e precisa de uma fonte auxiliar de 12-30 V DC tensão. Está disponível para atribuir o endereço físico e configurar os parâmetros por meio de ferramentas de projeto de engenharia ETS com .knxprod (edição de suporte ETS5.7 ou superior).



As funções são resumidas da seguinte forma:

- ÿ Ecrã táctil capacitivo IPS a cores de 3,0 polegadas, resolução 854x480
- ÿ Função de página inicial, suporte para exibir informações de qualidade do ar ou função de cena
- ÿ Com funções básicas de controle, incluindo comutação, escurecimento, persianas, cenas, etc. E outro controle

funções incluindo controle de cor e temperatura de cor, controle de áudio, controle de HVAC (Room

controle de temperatura, ar condicionado e ventilação).

- ÿ Informação e indicador de status
- ÿ Funções de grupo de cenas, funções lógicas
- ÿ Acesso por senha, bloqueio de painel e protetor de tela
- ÿ Sentido de proximidade, configuração de brilho da tela
- ÿ Sensor de temperatura e umidade integrado
- ÿ Sinal diurno/noturno e ajuste automático do horário de verão
- ÿ Suporta substituição personalizada de recursos de imagem
- ÿ Suporta 2 interfaces de entrada externas, usadas como detecção de contato seco ou detecção de temperatura NTC
- ÿ Botão de pressão como link personalizado para toque ou sensor de botão de pressão e com indicações RGB



Capítulo 2 Dados Técnicos

Fonte de energia	Tensão do barramento	21-30V DCÿatravés do barramento KNX
	corrente de barramento	<4mA, 24V
		<3,5mA, 30V
	consumo de ônibus	<105mW
Alimentação Auxiliar	Tensão	12-30 Vcc
	Atual	<105mA, 24V; <84,5mA, 30V
	Consumo	<2,6W
Entrada	2 entradas externas, como entrada de	e contato seco ou entrada 10K NTC
Micro USB	Atualize o firmware da interface do usuário ou ir	nporte a imagem ou o ícone de plano de fundo
Sensor de proximidade	Aproximadamente 30cm	
Conexão	KNX	Terminal de conexão de barramento (vermelho/preto)
	Alimentação Auxiliar	Terminal de conexão de barramento (Amarelo/Branco)
	Soquete Micro USB	
	Entrada	Terminais de parafuso, Faixa de fios:
		Multi-core 0,2-1,5 mm2
		Núcleo único 0,2-2,5 mm2
		Torque 0,4Nm
		Comprimento <5m
Temperatura	Operação	– 5 °C 45 °C
	Armazenar	– 25 °C 55 °C
	Transporte	– 25 °C 70 °C
Ambiente	Umidade	<93%, exceto orvalho
Dimensão	86 × 115 × 34,7 mm	
Peso	0,15kg	

GV5[®] K-BUS ® KNX/EIB KNX Smart Touch com botão de pressão, 3 vias

Capítulo 3 Dimensões e Diagrama Estrutural

3.1 Diagrama de Dimensões



Dimensão da placa de metal



3.2 Diagrama Estrutural



* Sensor interno de temperatura e umidade

tampa do balancim)

* Parafuso de ajuste para proteção antirroubo (incluído com a

- * Sensor de proximidade
- * Terminal de conexão de alimentação auxiliar
- * Terminais de entrada
- * Terminal de conexão de bus KNX

Nota: A programação do endereço físico precisa ser inserida na interface de configuração do

tela e, em seguida, clique no ícone para ligar ou desligar o modo de programação.



Capítulo 4 Design e Programação do Projeto

Antination	Máximo de	Numero maximo	Numero maximo		
Aplicativo	objetos de comunicação	de endereços de grupo	Pero maximoNumero maximodereços de grupode associações20002000		
KNX Smart Touch com botão de pressão, 3-gang/1.	1 1019	2000	2000		

função geral

A função geral inclui dispositivo Na configuração da operação, configuração do tempo de atraso dos telegramas KNX, data e hora atualizar, solicitar o status do dispositivo após a recuperação da tensão, atrasar a configuração da função de saída automaticamente e suporta o bloqueio todo o dispositivo.

Apoie se deseja habilitar funções de extensão, incluindo senha de segurança, exibição de tela, brilho da tela,

protetor de tela, modo normal/noturno, sensor de proximidade e função de alarme.

Configuração da página inicial

A página inicial tem 2 estilos de exibição opcionalmente. Estilos de exibição: 4 tipos de exibição de status ou 2 controles de cena. Lá

também é compatível com a exibição de informações sobre a barra de status de temperatura e umidade, data, hora e dia

da semana. Suporta atraso de retorno automático à página inicial ou a uma página de função.

A exibição de status inclui temperatura, umidade, PM2,5, PM10, CO2, VOC, AQI, brilho, velocidade do vento, chuva.

Atualmente, os controles do dispositivo suportam apenas a cena, usada para configurar funções comuns.

AQI, PM2.5, PM10, VOC, CO2 e brilho são detectados por sensor externo, temperatura e umidade

pode ser selecionado interno ou externo.

Configuração da página de funções

Adote o estilo de exibição em grade. Cada função de ícone é configurável para vincular a um ponto de função específico, até suporta 6 páginas de função. O layout de cada página suporta 4 ou 6 ícones e suporta o bloqueio/desbloqueio de cada um dispositivo de ícone de forma independente.

Os pontos de função incluem funções básicas de controle, contendo comutação, escurecimento, persianas, cenas, etc. E outro funções, contendo cor e controle de temperatura de cor, controle de áudio, controle HVAC (temperatura ambiente controle, ar condicionado e ventilação).

Interruptor, escurecimento, persianas, cenas e cor e temperatura de cor podem ser selecionados com ou sem dinâmica



funções e opções.

Função de interface de entrada externa

Até suportar 2 canais, habilitar/desabilitar as funções de cada canal. Detecção opcional de contato seco ou NTC

detecção de temperatura.

Ao selecionar a detecção de contato seco, suporta apenas as funções básicas, incluindo switch, strings de envio de cena

(pressione/solte, curto/longo, envie após a recuperação da tensão, desative a função).

Ao selecionar a detecção de temperatura NTC, a sonda de temperatura externa pode ser conectada para detectar o

a temperatura externa e os dados do valor B da sonda de detecção de temperatura precisam ser definidos.

Função do botão

O botão pode ser configurado como funções de painel independentes ou vinculado a funções de toque. Cada botão pode ative a função de desabilitar.

Quando configurado para vincular à função de toque, pode predefinir os dispositivos associados desejados. E pode definir vinculado qualquer senhas de segurança para entrar na configuração avançada.

Quando como funções de painel independentes, suporta funções básicas, incluindo interruptor, escurecimento, cego, cena, remetente de valor, registrador de deslocamento, operação múltipla, modo de atraso, modo de operação RTC, strings de envio. Pode ser configurado operação longa e curta para selecionar 1 objeto comum ou separar 2 objetos.

Função do LED de indicação

O nível de brilho do LED de indicação é ajustável e ajustado de acordo com o status normal/noturno. quando a tela estiver desligado, então o LED também estará desligado e acenderá ao mesmo tempo ao acordar. Configuração do LED de indicação de acordo com a configuração do botão:

Quando o botão é configurado como funções de painel independentes, suporte a configuração da seguinte forma:

ÿDesativar, Controle por objeto de chaveamento de botão, Controle por objeto externo (1bit/1byte), Indica pressionamento de botão

(Flash e Sempre ligado), Sempre ligado.

ÿAs cores de indicação do LED podem ser definidas independentemente. Quando cores personalizadas são usadas, cores personalizadas configuração de cor é necessária.

Quando o botão é configurado como link personalizado para tocar, suporte a configuração da seguinte forma:



ÿPara o botão de atalho com feedback de status, a indicação do LED responde de acordo com o status:

- a. Para a função com feedback de status do switch, ON quando o status do switch está ligado, OFF quando o status do switch está desligado;
- b. Para função cortina/persiana, ON quando posição estado>0, OFF quando posição estado=0;
- c. Para a função de cena, ON quando chamar/armazenar a cena, caso contrário, OFF.
- ÿPara o botão de atalho sem feedback de status, como cena (sem status), remetente de valor, sala

unidade de temperatura, ar condicionado, sistema de ventilação e controle de áudio, essas funções suportam o LED

A indicação inclui Desativar, Sempre ligado, De acordo com Ligar/desligar e Indicar pressione.

ÿAs cores de indicação do LED podem ser definidas independentemente. Quando cores personalizadas são usadas, cores personalizadas

configuração de cor é necessária.

controlador HVAC

Suporta até 6 controladores que podem ser configurados independentemente, usados para ligação com o controlador de temperatura ambiente (RTC) ou controlador de ventilação.

RTC: suporte para funções, incluindo entrada do modo de controle, sistema de aquecimento/resfriamento, modo de operação e temperatura do ponto de ajuste, velocidade do ventilador, contato da janela, detector de presença, limite de temperatura, 2 pontos e controle Pl algoritmo e etc; No ajuste relativo, extra opcional para ativar o valor de compensação da temperatura do ponto de ajuste, com opção de limite (-10~10°C), envie o valor de deslocamento para o barramento quando habilitado.

Controlador de ventilação: suporta controle automático, é controle de ligação com PM2.5/CO2/VOC. E apoiar o

tipos de saída de 1 bit de 1 byte.

função lógica

Suporta até 8 canais de lógica, cada canal suporta até 8 entradas e 1 resultado lógico.

Funções de suporte de função lógica, incluindo AND, OR, XOR, encaminhamento de porta, comparador de limite,

Conversão de formato, função Gate, função Delay e iluminação de escadas.

Função de grupo de cenas

Suporta até 8 canais de grupo de cena para frente, cada grupo suporta até 8 saídas configuráveis, o tipo de dados é

opcional 1 bit/1 byte/2 byte.



Capítulo 5 Descrição da configuração de parâmetros no ETS

5.1. Janela de parâmetros "Geral"

5.1.1. Janela de parâmetros "Ajuste geral"

General	Send delay after voltage recovery [015]	5	÷	1
General setting	Send cycle of "In operation" telegram [1240,0=inactive]	0	* *	
Screen saver setting	Delay time for exiting setting status	3.0	•	
Security setting	Long operation for touch after	0.5	•	
Night mode setting Summer time setting Proximity setting	Screen display setting Temperature display units	Celsius(°C) Fahrenheit(°F)		
Alarm setting	Interface Language	English		*
Advanced setting	Note:The codepage option in the prop	erty of project must select the Unicode(UTF-8)		
Home page	UI theme is	O Dark style C Light style		
Function page setting	Date display format	yyyy/mm/dd dd/mm/yyyy		
Internal temperature meas	Extension function			
P. Hand	Screen saver	~		
Button	Night mode	~		
	Proximity function	~		
	Alarm function	1		
	Brightness setting			
	Screen brightness in normal mode	80	•	9
	Screen brightness in night mode	30	•	9
	Status LED brightness in normal mode	50	•	9
	Status LED brightness in night mode	5	•	9
	Delay time for turn off LED&screen [0255,0=inactive]	20	÷]

Este parâmetro é para definir o tempo de atraso para enviar ao barramento após a recuperação da tensão do dispositivo. Opções: 0..15

A dose de configuração não contém o tempo de inicialização do dispositivo e os telegramas de ônibus recebidos durante o tempo de atraso serão

ser gravado.



arâmetro "Enviar ciclo de "Enviar ciclo de telegrama "Em operação" [1.240.0=inativo]s

Este parâmetro serve para definir o intervalo de tempo em que o ciclo deste dispositivo envia telegramas pelo barramento para

indicam este módulo em operação normal. Quando definido como "0", o objeto "em operação" não enviará um telegrama. Se

a configuração não é "0", o objeto "Em operação" enviará um telegrama de acordo com o período de tempo definido com lógica "1"

para o ônibus. Opções: 0...240s, 0= inativo

Para reduzir ao máximo a carga do ônibus, o intervalo de tempo máximo deve ser selecionado de acordo com

necessidades reais.

Parâmetro "Tempo de atraso para sair do status de configuração"

Este parâmetro é para definir o tempo de atraso para o status de configuração de saída automática, usado principalmente para a subfunção

configurações de RTC, ar-condicionado e controle de áudio. Os telegramas são enviados imediatamente, como temperatura do ponto de ajuste,

definição específica é de acordo com a IU. Opções:

0,5s
1,0s
2,0s
3,0s

arâmetro "Operação longa para toque após

Este parâmetro serve para definir o tempo de disparo da operação longa para toque na tela. Opções:

0,5s
1,0s
2,0s
3,0s

Configuração de exibição de tela

arâmetro "Unidades de exibição de temperatura

Este parâmetro é para definir unidades de exibição de temperatura, Celsius e Fahrenheit opcionais. Opções:

Celsius(°C)

Fahrenheit(°F)

Parâmetro "Idioma da Interface"

Este parâmetro é para definir o idioma da interface da tela. Opções:

Chinês simplificado)	Espanhol
Chinês tradicional)	russo



——Parâmetro "Nome do idioma"

Este parâmetro é visível quando o idioma da interface é selecionado "Outro", usado para o nome do idioma de entrada. O

dispositivo irá procurar o idioma correspondente na biblioteca de acordo com o nome e exibi-lo. Quando não

idioma correspondente for pesquisado, será exibido inglês por padrão. Nota: Entre em contato com o

fabricar para o suporte e inserir as informações.

râmetro "O tema da interface do usuário é"

Este parâmetro é para definir o estilo de cor da tela da interface. Opções:

estilo escuro

estilo leve

Parâmetro "Formato de exibição de data"

Este parâmetro é para definir o estilo de exibição de data da tela. Opções:

aaaa/mm/dd

dd/mm/aaaa



função de extensão

Parâmetro "Proteção de tela"

A interface de configuração do protetor de tela ficará visível quando o parâmetro estiver ativado.

arâmetro "Modo noturno

A interface de configuração do modo noturno ficará visível quando o parâmetro estiver ativado.

Parâmetro "Função de proximidade"

A interface de configuração da função de proximidade ficará visível quando o parâmetro estiver ativado.

trâmetro "Função de alarme

A interface de configuração da função de alarme ficará visível quando o parâmetro estiver ativado.

Configuração de brilho

Parâmetro "Brilho da tela no modo normal"

Este parâmetro é para definir o nível de brilho da tela no modo normal ou diurno (alguém

proximidade/operação). Opções:

10% 20% ... 100%

Parâmetro "Brilho da tela no modo noturno

Este parâmetro é visível quando o modo noturno está ativado. Defina o nível de brilho da tela no modo noturno

(alguma proximidade/operação). Opções:

10% 20% ... 100%

Inalterado

No modo normal/noturno, você pode alterar o brilho por meio do objeto "Brilho da tela" ou da tela

configuração, não é salva quando falha de tensão e é restaurada para o valor de configuração do parâmetro após a recuperação da tensão.

Quando o modo noturno for selecionado "Inalterado", mantenha o brilho no modo normal e, neste momento, você não pode altere o brilho através do objeto "Brilho da tela" ou da configuração da tela.



... 70%

Parâmetro "Luz do LED de status no modo noturno"

Este parâmetro é visível quando o modo noturno está ativado. Defina o nível de brilho do LED indicado com no botão

painel no modo noturno (alguma proximidade/operação). Opções:

0%	
5%	
1 0 %	
20%	
70%	

Parâmetro "Tempo de atraso para desligar LED&tela [0...255,0⊨inativo]s

Este parâmetro é para definir o tempo de atraso que sai da tela e o LED de indicação do painel de botões após não

operação ou entre no protetor de tela. Quando o valor for 0, não desligará a tela e o LED de indicação de

painel de botões automaticamente.

Opções: 0...255,0=inativo

Quando definido como 0, o seguinte aviso é solicitado:

Note: It is only recommend that this option is used for demonstration purpose, screen may be damaged when permanent on for long time

Parâmetro "Função ligar/desligar tela

Este parâmetro é visível quando o valor do parâmetro anterior é 0. Tela de controle liga/desliga por meio do objeto de 1 bit

"Tela ligada/desligada" quando não ativar o tempo de atraso para desligar a função da tela e também definir se deseja controlar o LED

estado ligado/desligado ao mesmo tempo. Quando abrir a indicação do LED, de acordo com o status atual para indicar. Opções:



Aplicar apenas na tela

Aplicar à tela e ao LED de status

5.1.2. Janela de parâmetros "Configuração do protetor de tela"

₩ General	Screen saver display	Digital clock with air quality	•
General setting			
Screen saver setting		08:29	
Security setting	Inteface preview	2000/01/01 SAT	
Night mode setting Summer time setting		1 2	
Proximity setting	Screen brightness in screen saver	50	• 9
Advanced setting	Delay time for normal to screen saver	10	÷
(Home page			
Function page setting	Items 1 display function	Int. temperature	•
1 Internal temperature meas	Function icon	50-Temperature 1	•
Button	Items 2 display function	Int. humidity	
	Function icon	52-Humidity	•
	Items 3 display function	None	•



Fig.5.1.2 Janela de parâmetro "Configuração do protetor de tela"

arâmetro "Exibição do protetor de tela

Este parâmetro é para definir o estilo de exibição do protetor de tela. Abaixo do parâmetro, exibir a interface

entrevista de acordo com as opções:

Relógio

Relógio digital com qualidade do ar

Álbum (3 fotos)

Álbum(1 fotos)

Relógio: A tela exibe o relógio ao entrar no protetor de tela.

Relógio digital com qualidade do ar: A tela exibe o relógio digital com qualidade do ar ao entrar no protetor de tela.

Álbum(...): Tela exibe fotos do programa ao entrar no protetor de tela, quantidade de fotos opcional.

Ao selecionar 3 fotos, alterne a cada 5 segundos.

Observação: Quando álbum(...) é selecionado, a imagem do protetor de tela do programa pode ser substituída por USB.

Detalhes consulte o apêndice.

arâmetro "Brilho da tela no protetor de tela"

Este parâmetro é para definir o nível de brilho da tela no protetor de tela. Opções:

10%

20%



50%

...

arâmetro "Tempo de atraso para normal para protetor de tela [5..255]s"

Este parâmetro é para definir o tempo de atraso do modo normal para proteção de tela. Opções: 5..255

Os parâmetros a seguir são visíveis quando "Relógio digital com qualidade do ar" é selecionado:

Parâmetro "Itens x função de exibição"ÿx=1~4ÿ

Este parâmetro é para definir as informações de qualidade do ar exibidas no protetor de tela, até 4 itens. Opções:

Nenhum	VOC
Int. Temperatura	CO2
Int. Umidade	AQI
Ext. Temperatura	Brilho
Ext. Umidade	Velocidade do vento
PM2,5	Chuva

PM10

Os parâmetros a seguir não são visíveis quando "Nenhum" é selecionado.

"Ícone de função

Este parâmetro é para definir o ícone para informações de qualidade do ar usando. Opções:

01-Luz geral

02-Luz de teto

Luz de 80 andares

Os ícones padrão correspondentes à função e os ícones correspondentes às opções são descritos em

o apêndice.

Parâmetro "Tempo para solicitar sensor externo [0.255]min

Este parâmetro é para definir o período de tempo para o dispositivo enviar uma solicitação de leitura de valor de controle para o sensor externo

após a recuperação do barramento ou terminar a programação. Não enviar quando o valor for 0. Opções: 0..255

Parâmetro "Tipo de dados do objeto de exibição PM2.5/PM10/VOC"

Este parâmetro é para definir o tipo de dados do objeto de exibição PM2.5/PM10/VOC. Opções:



Valor em ug/m3(DPT_7.001)

Valor flutuante em ug/m3(DPT_9.030)

arâmetro "Tipo de dados do objeto de exibição CO2"

Este parâmetro é para definir o tipo de dados do objeto de exibição CO2. Opções:

Valor em ppm(DPT_7.001)

Valor flutuante em ppm(DPT_9.008)

Parâmetro "Tipo de dados do objeto de brilho da tela"

Este parâmetro é para definir o tipo de dados do objeto de brilho da tela. Opções:

Brilho em lux (DPT_7.013)

Valor flutuante em lux(DPT_9.004)

Parâmetro "Tipo de dados do objeto de exibição da velocidade do vento"

Este parâmetro é para definir o tipo de dados do objeto de exibição da velocidade do vento. Opções:

Valor em m/s(DPT_9.005)

Valor de flutuação em km/h (DPT_9.028)

Parâmetro "Texto de estado para chuva (1-ON)

Parâmetro "Texto de estado sem chuva (0-OFF)"

Este parâmetro é para definir o texto de status para chuva e sem chuva e exibir o ícone dinâmico ao mesmo

tempo.

metro "Exibicão

Este parâmetro serve para definir o status de indicação do ícone na tela. Padrão somente leitura ATIVADO



5.1.3. Janela de parâmetros "Configuração de segurança"

🛱 General	Security pin code 1	1	*	2	÷	3	+	4	÷		
	Security pin code 2	2	-	3	-	4	-	5	-		
General setting Screen saver setting	Security pin code 3	3	+	4	-	5	÷	6	•		
Security setting	Password to access setting page	S	ecuri	ty pi	n coc	de 1					•
Night mode setting	Password to access advanced setting	S	ecuri	ty pi	n coc	de 2					•
Summer time setting	Wake-up the screen										
Proximity setting	Password to wake-up the screen	S	ecuri	ty pi	n coc	de 1 c	or 2 o	r 3			•
Advanced setting	Output object type for security 1	1bit[On/Off]								•	
Home page	Output value[On/Off]	Output value[On/Off] OFF O ON									
Function page setting	Delay time for sending[0255]	0							* *		
	Output object type for security 2	1bit[On/Off]								Ŧ	
0 internal temperature meas	Output value[On/Off]	OFF ON									
+ 📕 Button	Delay time for sending[0255]	C)							\$	
	Output object type for security 3	1	bit[O	n/Of	f]						•
	Output value[On/Off]		OF	F	00	N					
	Delay time for sending[0255]	C)							<u>.</u>	

arâmetro "Código pin de segurança x"(x=1-3)

Esses parâmetros são para definir a senha de segurança. Suporta até 3 senhas, usadas para ativar outras

funções (protetor de tela e configuração avançada).

Cada senha é definida por 4 bytes separados, intervalo de cada byte: 0..9

Parâmetro "Senha para acessar a página de configuração"

Este parâmetro é para definir a senha para acessar a página de configuração. Opções:

Nenhum

Código pin de segurança 1

Código pin de segurança 2

Código pin de segurança 3

Parâmetro "Senha para acessar a configuração avançada

Este parâmetro é para definir a senha para acessar a configuração avançada. Opções:

Nenhum



Código pin de segurança 1

Código pin de segurança 2

Código pin de segurança 3

Ativar a configuração da tela

Parâmetro "Senha para ativar a tela'

Nenhum

Este parâmetro é para definir se a senha é necessária quando a tela é ativada da tela

status de protetor ou tela desligada. Se necessário, defina uma ou várias senhas como referência. Observação: quando várias senhas

são definidos para o mesmo, apenas respondem a uma configuração de saída anterior.

Opções:

Código pin de segurança 1 Código pin de segurança 2 Código pin de segurança 3 Código pin de segurança 1 ou 2 Código pin de segurança 1 ou 3 Código pin de segurança 2 ou 3

Esses três parâmetros a seguir exibem uma ou várias configurações de senha de acordo com o parâmetro anterior:

----Parâmetro "Tipo de objeto de saída para segurança x"(x=1~3)

Este parâmetro é para definir se deve enviar telegramas para o barramento quando o usuário insere a senha de segurança x. Opções:

sem reação

1 bit [ligado/desligado]

1byte [controle de cena]

1 byte[0..255]

1 byte[0..100%]

----Parâmetro "Valor de saída..."

Este parâmetro é para definir o valor específico do telegrama enviado de acordo com o parâmetro anterior.

Opções: OFF/ON / Cena No.1..Cena No.64 / 0..255 / 0..100%

-----Parâmetro "Tempo de atraso para enviar[0..255]s"



Este parâmetro é visível quando "Sem reação" não está selecionado. Defina o tempo de atraso para enviar o valor. Opções:

0..255

5.1.4. Janela de parâmetros "Ajuste do modo noturno"

🛨 General	Polarity of normal/night mode	Normal=1/Night=	0 ONormal=0/Night	t=1
General setting	Switchover normal/night mode	Via object		*
Screen saver setting	Normal/night mode need send read request after voltage recovery	No Ves		
Security setting	Note: Default to normal mode if no rev	soonse when request after	startup	
MT-La				
KNX Smart Touch with push	h button,3-gang > General > Night mod	e setting		
≓ General	Polarity of normal/night mode	Normal=1/Night=	0 🔘 Normal=0/Night	t=1
General setting	Switchover normal/night mode	Depend to certain time		•
Screen saver setting	Time for switch to night at	18:00	hh:mm	
Canada antina	Time for switch to normal(day) at	06:00	hh:mm	
Security setting	Depende de um certo tempo			
KNX Smart Touch with push	n button,3-gang > General > Night mod	e setting		
🗮 General	Polarity of normal/night mode	Normal=1/Night=	0 ONormal=0/Night	t=1
General setting	Switchover normal/night mode	Depend to sunrise&suns	et	•
Screen saver setting	Coordinates location setting			
Security setting	Latitude longitude setting location	Beijing, China		
Night mode setting	Latitude	North South		
Summer time setting	Latitude in degrees [090]	39		÷.
Proximity setting	Latitude in minutes [059]	56		^
Advanced setting	Longitude	Seast West		
Home page	Longitude in degrees [0.,180]	116		* °
Function page setting	Longitude in minutes [059]	20		* *
1 Internal temperature meas	Time difference from Universal Time (UTO +)	C (UTC +08:00) Singapore Taipei	Beijing, Hong Ko <mark>ng</mark> ,	•
Button	Time calibration			
	Switching time move to night	121		1.
	[-128127]	0	÷	min

Fig.5.1.4 Janela de parâmetro "Configuração do protetor de tela"



Este parâmetro para definir o valor do objeto do modo normal/noturno. Opções:

Normal=1/Noite=0

râmetro "Polaridade do modo normal/noturno

Normal=0/Noite=1

arâmetro "Comutação modo normal/noturno

Este parâmetro para definir o modo de comutação do status normal/noturno, envia telegramas de status por meio do objeto "Noite

modo" quando o status muda. Opções:

Através do objeto

Depende de um certo tempo

Depende do nascer e do pôr do sol

Através do objeto: Somente alterne o status via objeto. Padrão para o modo normal após a recuperação da tensão.

Depender de um determinado horário: alterne o status normal/noturno com base no horário específico. Tal como interruptor 18:30P.M.

para o status noturno, 6h30. ao estado normal.

Depender do nascer do sol e do pôr do sol: alterne o status normal/noturno com base no nascer do sol e no pôr do sol. a coordenada

a posição do ponto de referência do nascer e do pôr do sol, como Pequim, na China, precisa ser definida, com o centro

localizado na longitude leste 160°20ÿ e latitude norte 39°56ÿ.

Quando "Via objeto" é selecionado, o seguinte parâmetro é visível, para definir o objeto via bus para comutar

à noite ou ao normal.

----Parâmetro "Modo normal/noturno precisa enviar solicitação de leitura após recuperação de tensão"

Este parâmetro para definir se o objeto "Modo noturno" deve enviar solicitação de leitura quando a recuperação ou término do barramento

programação. Se enviar a solicitação de leitura, o LED indica de acordo com a configuração de brilho de respondeu normal/noite

modo. Opções:

Não

Sim

Note: Default to normal mode if no response when request after startup



Ao selecionar "Depender até certo tempo" são visíveis os 2 parâmetros a seguir, para configurar o tempo

para mudar para a noite ou para o normal.

----- Parâmetro "Tempo para mudança para noite às"

Este parâmetro para definir o ponto de tempo para mudar para o status noturno, com precisão de minutos.

Opções: 00:00-23:59

----Parâmetro "Tempo para mudar para normal(dia) às"

Este parâmetro para definir o ponto de tempo para alternar para o status normal, com precisão de minutos.

Opções: 00:00-23:59

Quando "Depend to Sunrise & Sunset" é selecionado, os seguintes parâmetros são visíveis, para definir o

posição coordenada do ponto de referência do nascer e do pôr do sol.

Configuração de localização de coordenadas

----- Parâmetro "Local de configuração de latitude e longitude"

Definir o ponto de referência do nascer e do pôr do sol, como "Pequim, China".

----- Parâmetro "Latitude"

Definir se o ponto de referência do nascer e do pôr do sol está localizado na latitude sul ou na latitude norte.

Opções:

Norte

Sul

----- Parâmetro "Latitude em graus [0°...90°]"

----- Parâmetro "Latitude em minutos [0'..59']"

Esses dois parâmetros para definir a latitude, como Pequim localizado na latitude norte 39°56ÿ.

----- Parâmetro "Longitude"

Definir se o ponto base do nascer e do pôr do sol está localizado na longitude leste ou na longitude oeste. Opções:

Leste

oeste

----- Parâmetro "Longitude em graus [0°..180°]"

----- Parâmetro "Longitude em minutos [0'..59']"

Esses dois parâmetros para definir a longitude, como Pequim localizado na longitude leste 116 ° 20 '.

----- Parâmetro "Diferença de horário do horário universal (UTC + ...)"



Este parâmetro para definir a diferença de horário do horário universal. Opções:

(UTC -12ÿ00) Linha Internacional de Data Oeste

(UTC -11:00) Samoa

(UTC +11:00) Magadan, Ilhas Salomão, Nova Caledônia

(UTC +12:00) Aukland, Wellington, Fiji

calibração de tempo

.....

----- Parâmetro "Tempo de comutação para noite [-128..127]min"

Este parâmetro para definir o tempo de atraso para alternar para o status noturno após atingir o ponto de tempo de

pôr do sol. Opções:-128..127

——Parâmetro "Tempo de comutação para o dia [-128..127]min"

Este parâmetro para definir o tempo de atraso para alternar para o status do dia após atingir o ponto de tempo do nascer do sol.

Opções:-128..127

Por exemplo, se definir -10min, mudará para o estado do dia 10min antes do nascer do sol; se definir 10min,

ele mudará para o status do dia 10 minutos depois do nascer do sol.

Observação: se o horário de verão estiver definido, o horário do nascer e do pôr do sol será ajustado automaticamente de acordo com o horário

intervalo do horário de verão. Detalhes consulte a seção 5.1.5.

5.1.5. Janela de parâmetros "Ajuste do horário de verão"

-.-. KNX Smart Touch with push button,3-gang > General > Summer time setting

General	Changeover of summer time	Customized		
General setting	Start at month	March		
Screen saver setting	Start at week	The last week		2
Security setting	Start at day	Sunday		
Night mode setting	Start at hour: minute	02:00	hh:mm	
Summer time setting	End at month	October		•
Proximity setting	End at week	The last week		
Advanced setting	End at day	Sunday		,
	End at hour: minute	03:00	hh:mm	

Fig.5.1.5 Janela de parâmetro "Ajuste do horário de verão"



Estes parâmetros para definir o horário de verão começam ou terminam no dia. Opções:

GVS [®] K	-BUS ® KNX/EIB KNX Smart	Touch com botão de pr	essão, 3 vias
Segunda	-feira		
Terça-	feira		
Domin	go		
—— Parâmetro "Início à	s horas: minutos"		
—— Parâmetro "Fim às	horas: minutos"		
Esses parâmetros para de	finir o horário de início ou término do horário de v	rerão, com precisão de minutos. Opções	: 00:00-23:59
5.1.6. Janela de parâmet	ros "Configuração de proximidade"		
KNX Smart Touch with	push button,3-gang > General > Proximity	setting	
- 🛱 General	The Proximity function triggered via	Sensor or Proximity object	-
General setting	Object type of output value	1bit[On/Off]	•
Screen saver setting	Reaction for proximity approaching	No reaction Send a value	

OFF OON

O OFF ON

○ No reaction ○ Send a value

0

10

÷ s

* s

Parâmetro "A função Proximidade acionada via"

Security setting

Night mode setting

Summer time setting

Proximity setting

Advanced setting

Este parâmetro é para definir o modo de disparo da função de proximidade. Opções:

Output value

Output value

Delay time for sending [0..65535]

Delay time for sending [0..65535]

Reaction for proximity leaving

Sensor

objeto de proximidade

Sensor ou objeto de proximidade

Quando "Sensor ou Objeto de Proximidade" é selecionado, não envia valor de saída quando a proximidade é acionada via objeto.

Fig.5.1.6 Janela de parâmetro "Configuração de proximidade"

Os parâmetros a seguir são visíveis quando "Sensor" ou "Sensor ou objeto de proximidade" é selecionado.

arâmetro "Tipo de objeto do valor de saída"

Este parâmetro é para definir o tipo de objeto do valor de saída para o barramento quando a proximidade se aproxima ou



saindo. Opções:

1 bit [ligado/desligado]

1byte [controle de cena]

1 byte[0..255]

1 byte[0..100%]

arâmetro "Reação para aproximação de proximidade

Parâmetro "Reação para saída de proximidade"

Esses parâmetros estão definindo se o telegrama deve ser enviado quando a proximidade se aproxima ou sai. Opções:

sem reação

Envie um valor

----- Parâmetro "Valor de saída"

Este parâmetro é visível quando "Enviar um valor" é selecionado. Defina o valor de saída enviado para o barramento quando

aproximação ou saída, a faixa de valor é determinada pelo tipo de dado.

----- Parâmetro "Tempo de atraso para envio [0..65535]s"

Este parâmetro é visível quando "Enviar um valor" é selecionado. Defina o tempo de atraso para envio de telegrama.

Quando a proximidade se aproxima, Opções: 0..65535

Ao sair por proximidade, Opções: 5..65535

Nota: Se o telegrama de saída de proximidade precisar ser enviado durante o tempo de atraso da aproximação de proximidade,

em seguida, ignore o telegrama de proximidade se aproximando, envie o telegrama uma vez quando o status de proximidade

aproximação mudou.

5.1.7. Janela de parâmetros "Configuração de alarme"

-.-. KNX Smart Touch with push button,3-gang > General > Alarm setting 🕂 General Alarm tone time period 10s Alarm tone time automatically repeate 1min General setting interval time Screen saver setting When alarm active, warning message via 🔘 Fixed string 🔵 14 Bytes string from bus Security setting Warning string(max 18char.) Send acknowledge after confirm the Night mode setting No Yes alarm Fig.5.1.7 Janela de parâmetro "Configuração de alarme"

Parâmetro "Período de tempo do tom de alarme"



Este parâmetro é para definir o período de tempo do tom do alarme. Ao receber o telegrama de alarme, reproduza o tom de alarme

imediatamente, se estiver jogando e não será interrompido e não será cronometrado. Se receber o alarme de cancelamento

telegrama ao jogar, será interrompido imediatamente. Opções:



Desativar: desativa a função de reprodução do tom de alarme;

Outras opções: o período de reprodução do tom de alarme.

arâmetro "Tempo de intervalo de repetição automática do tom de alarme

Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior é habilitado. Defina o intervalo no qual a hora do tom do alarme

repetir automaticamente e o tempo está relacionado apenas a quando a última reprodução terminou. Opções:

Desativar	
10s	
20s	
25min	
30 minutos	

Desativar: desativa a função de repetição do tom de alarme;

Outras opções: quando um período de reprodução for concluído, ele será reproduzido automaticamente após um atraso da configuração

tempo.

Parâmetro "Quando o alarme ativo, mensagem de aviso via'

Quando o alarme ativado, este parâmetro é para definir o tipo de entrada de mensagem de aviso, exibindo um

string fixa inserida pelo ETS na tela ou recebendo uma string de 14 bytes do barramento. Opções:

Cadeia de caracteres fixa

Cadeia de 14 bytes do barramento

Quando for selecionado "14 Bytes string from bus", exiba as informações a seguir:

The encode data of telegram must be ISO8859 or ASCII characters.

Os dados codificados do telegrama de alarme são associados ao idioma da interface, quando selecionado Simplificado



Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior é selecionado "Fixed string". Defina o texto indicado quando

alarme ativado.

'arâmetro "Enviar reconhecimento após confirmar o alarme

Este parâmetro é para definir se deve enviar um telegrama de confirmação de 1 bit, a ação que só precisa ser

processado quando o usuário clica na tela para reconhecer a mensagem de aviso.

5.1.8. Janela de parâmetros "Configuração avançada"

🕂 General	Input interface	\checkmark
General setting	HVAC controller	~
	Logic function	~
Screen saver setting	Scene group function	V
	Fig.5.1.8 Janela de parâmetro	"Configuração avançada"

A página de configuração da interface de entrada fica visível após a ativação deste parâmetro.

Parâmetro "Controlador HVAC"

A página de configuração do controlador HVAC fica visível após a ativação deste parâmetro.

arâmetro "Função lógica

A página de configuração da função lógica fica visível após a ativação deste parâmetro.

arâmetro "Função de grupo de cena'

A página de configuração da função do grupo de cenas fica visível após a ativação deste parâmetro.

GV5[®] K-BUS ® KNX/EIB KNX Smart Touch com botão de pressão, 3 vias

5.2. Janela de parâmetros "Medição de temperatura interna"

\Xi General	Temperature sensor setting			
Home page	Temperature calibration	0.0		• K
E Function page setting	Send temperature when the result change by	1.0K		•
1 Internal temperature me	Cyclically send temperature [0255,0=inactive]	10	+	min
1/2 Input	Send alarm telegram for low/high temperature	Respond after read only		•
K HVAC controller	Threshold value for low temperature alarm [015]	0	•	•0
Button	Threshold value for high temperature alarm [3045]	45	-	•0
➔ Logic	Humidity sensor setting			
	Humidity calibration	0	-	• %
4	Send humidity when the result change by [020]	5	;	%
	Cyclically send humidity [0255,0=inactive]	10	\$	min
	Send alarm telegram for low/high humidity	Respond after read only		•
	Threshold value for low humidity alarm [520]	5		%

Fig.5.2 Janela de parâmetro "Medição de temperatura interna"

Os seguintes parâmetros são usados para definir o valor de calibração, condição de envio e relatório de erro

de sensor interno. Se o sensor interno também for selecionado para outras funções, consulte esta seção.

Configuração do sensor de temperatura

Parâmetro "Calibração de temperatura"

Este parâmetro serve para definir o valor de calibração de temperatura do sensor interno, ou seja, para calibrar o

valor medido do sensor interno para torná-lo mais próximo da temperatura ambiente atual. Opções:

-5K	
0K	
5K	

-...

Observação: depois que o dispositivo for ligado, o tempo de estabilidade da detecção do sensor interno levará 30 minutos, portanto, o valor de temperatura detectado no estágio inicial do trabalho do dispositivo pode ser impreciso.



10K

arâmetro "Temperatura de envio cíclico [0...255,0=inativo]min'

Definir o tempo para enviar ciclicamente o valor de detecção de temperatura para o barramento. Opções: 0..255

Este período é independente e inicia a contagem do tempo após a finalização ou reinicialização da programação. Transmissão

a mudança não tem efeito sobre este período.

'arâmetro "Enviar telegrama de alarme para baixa/alta temperatura'

Este parâmetro é para definir a condição de envio de telegrama quando o alarme de temperatura baixa/alta. Opções:

não responde

Responder após somente leitura

Responder após a alteração

Responder após somente leitura: Somente quando o dispositivo receber um alarme de leitura de outro dispositivo de barramento ou barramento, o

o objeto "Alarme de baixa temperatura"/" Alarme de alta temperatura" envia o status de alarme para o barramento;

Responder após a mudança: o objeto " Alarme de baixa temperatura"/" Alarme de alta temperatura" será imediatamente

envie o telegrama para o barramento para relatar o valor do alarme quando o status do alarme for alterado.

Esses dois parâmetros a seguir são visíveis quando "Responder após somente leitura" ou "Responder após alteração" são

selecionado.

----- Parâmetro "Valor limite para alarme de baixa temperatura [0..15]°C"

Este parâmetro é para definir o valor limite para o alarme de baixa temperatura. Quando a temperatura inferior a

limite baixo, objeto de alarme de baixa temperatura enviará telegrama. Opções:

- 0°C 1°C ...
- 15°C



----- Parâmetro "Valor limite para alarme de alta temperatura [30..45]°C"

Este parâmetro é para definir o valor limite para o alarme de alta temperatura. Quando a temperatura mais alta

do que o limite alto, o objeto de alarme de alta temperatura enviará um telegrama. Opções:



Configuração do sensor de umidade

arâmetro "Calibração de umidade

Este parâmetro serve para definir o valor de calibração de umidade do sensor interno, ou seja, para calibrar o

valor medido do sensor interno para torná-lo mais próximo da umidade ambiente atual.

Opções: -20% / -15% / -10% / -5% / -3% / -1% / 0% / 1% / 3% / 5% / 10% / 15% / 20%

arâmetro "Enviar umidade quando o resultado mudar em [0..20]%

Este parâmetro é para definir quando a umidade atinge um determinado valor, habilitar ou não o envio da corrente

valor de umidade para o ônibus. Não enviar quando o valor for 0. Opções: 0..20

arâmetro "Enviar umidade ciclicamente [0. 255,0=inativo]min'

Configuração do tempo para enviar ciclicamente o valor de detecção de umidade para o barramento. Opções: 0..255

Este período é independente e inicia a contagem do tempo após a finalização ou reinicialização da programação. Transmissão

a mudança não tem efeito sobre este período.

ama de alarme para umidade baixa/alta

Este parâmetro é para definir a condição de envio de telegrama quando o alarme de umidade baixa/alta. Opções:

não responde

Responder após somente leitura

Responder após a alteração

Responder após somente leitura: Somente quando o dispositivo receber um alarme de leitura de outro dispositivo de barramento ou barramento, o

objeto " Alarme de umidade baixa"/" Alarme de umidade alta" envia o status do alarme para o barramento;


Responder após a mudança: o objeto " Alarme de umidade baixa"/" Alarme de umidade alta" enviará imediatamente o

telegrama para o barramento para relatar o valor do alarme quando o status do alarme for alterado.

Esses dois parâmetros a seguir são visíveis quando "Responder após somente leitura" ou "Responder após alteração" são

selecionado.

-----Parâmetro "Valor limite para alarme de baixa umidade [5..20]%"

Este parâmetro é para definir o valor limite para o alarme de baixa umidade. Quando a umidade for inferior a baixa

limite, objeto de alarme de baixa umidade enviará telegrama. Opções: 5..20

-----Parâmetro "Valor limite para alarme de alta umidade [70..85]%"

Este parâmetro é para definir o valor limite para o alarme de alta umidade. Quando a umidade for superior a

limite alto, objeto de alarme de alta umidade enviará telegrama. Opções: 70..85



5.3. Janela de parâmetros "Input"

🕂 General	Function of input 1	BI: Switch sensor	•
Home page	Function of input 2	Disable	•
	Fig.5.3 Janela de p	arâmetro "Entrada"	

Este parâmetro é para definir a função da interface de entrada externa. Suporta detecção de temperatura e seco

entrada de contato (BI), a página de configuração ficará visível quando selecionar a opção correspondente. Também pode ser desativado este canal

função. Opções:

Desativar

Sonda de temperatura (NTC 10K)

BI: sensor de comutação

BI: Controle de cena

BI: Enviar String (14bytes)

Ao selecionar a sonda de temperatura (NTC 10K), pode detectar a temperatura externa, que precisa definir o valor B de

sonda de temperatura.

Ao selecionar a entrada de contato seco (BI), suporta apenas as funções básicas, incluindo interruptor, seqüências de envio de cena

(pressione/solte, curto/longo, envie após a recuperação da tensão, desative a função).

Os capítulos a seguir explicam as funções da interface de entrada externa separadamente.

5.3.1. Sonda de temperatura

+ 茸 General	Description (max 30char.)		
Home page	B value of temperature sensor (must refer to the characteristic of component)	3950	
Function page setting	Temperature calibration	0.0	•
1 Internal temperature meas	Send temperature when the result change by	1.0K	-
· ½ Input	Cyclically send temperature [0255]	0	‡ mi

Fig.5.3.1 Configuração de parâmetros da sonda de temperatura



o valor medido do sensor para torná-lo mais próximo da temperatura ambiente atual. Opções:

-5K		
0K		
5K		

Parâmetro "Enviar temperatura quando o resultado mudar por"

Este parâmetro é para definir quando a temperatura atinge um determinado valor, habilitar ou não o envio da corrente

valor de temperatura para o barramento. Não enviar quando desativar. Opções:

Desativar	
0,5K	
1,0K	
10K	



râmetro "Temperatura de envio cíclico [0...255.0=inativo]mín

Definir o tempo para enviar ciclicamente o valor de detecção de temperatura para o barramento. Não enviar quando o valor for 0.

Opções: 0..255

râmetro."Erro de resposta da medição do senso

Este parâmetro para definir a condição de envio do relatório de status de erro quando a temperatura excede o valor válido

detecção. opções:

não responde

Responder após somente leitura

Responder após a alteração

Responder após somente leitura: Somente quando o dispositivo receber um erro de leitura de outro dispositivo de barramento ou barramento, o

objeto " Relatório de erro de temperatura, Sensor" envia o status de erro para o barramento;

Responder após a mudança: O objeto "Relatório de erro de temperatura, Sensor" enviará imediatamente o telegrama para

o barramento para relatar o valor do erro quando o status do erro for alterado.

Esses três parâmetros a seguir são visíveis quando "Responder após somente leitura" ou "Responder após alteração" são

selecionado.

-----Parâmetro "Valor do erro do objeto"

Este parâmetro para definir o valor do objeto de erro. Opções:

0=sem erro/1=erro

1=sem erro/0=erro

0=sem erro/1=erro: O valor do objeto para o qual o sensor não ocorre nenhum erro é 0, e o valor do objeto para o qual

erro do sensor ocorre é 1;

1=sem erro/0=erro: Tem o significado oposto.

----Parâmetro "Valor limite superior para relatório de erro"

Este parâmetro é para definir o valor limite superior para erro de temperatura. Quando a temperatura mais alta

do que o limite, o objeto de erro de temperatura enviará um telegrama.

Opções: 40°C / 45°C / 50°C / 55°C / 60°C / 70°C

----- Parâmetro "Valor limite inferior para relatório de erro"

Este parâmetro é para definir o valor limite inferior para erro de temperatura. Quando a temperatura baixar

do que o limite, o objeto de erro de temperatura enviará um telegrama.

Opções: 10°C / 5°C / 0°C / -5°C / -10°C / -20°C



5.3.2. Entrada binária

📻 General	Description (max 30char.)		
Home page	Distinction between short and long operation	O No Ves	
Function page setting	Reaction on close the contact	ON	•
1 Internal temperature meas	Reaction on open the contact	OFF -	
Vi Inout	Send object value after voltage recovery (valid if reaction is not toggle)	O No Ves	
28 mpar	Number of objects	◎ 1 ○ 2	
Input 1 - Switch sensor	Disable function	Disable	•
	Fig.5.3.2(1) Definição de parâmetro do se	nsor do interruptor	
- KNX Smart Touch with push	button,3-gang > Input > Input 1 - Scen	e control	
∉ General	Description (max 30char.)		
Home page	Distinction between short and long operation	No Ves	
Function page setting	Long operation after [325]	5 ‡	*0.1s
1 Internal temperature meas	Connected contact type	Normally open Normally closed	
M land	Reaction on short operation	Recall scene	•
ሥያ input	8 bit scene number	Scene No.1	•
Input 1 - Scene control	Reaction on long operation	Store scene	•
HVAC controller	8 bit scene number	Scene No.1	•
Button	Number of objects	0102	
	Disable function	Disable	*
	Fig.5.3.2(2) Definição de parâmetros do c	ontrole de cena	
- KNX Smart Touch with push	button,3-gang > Input > Input 1 - Send	String	
📑 General	Description (max 30char.)		
Home page	Distinction between short and long operation	O No Ves	
Function page setting	Reaction on close the contact	No reaction O Send Value	
1 Internal temperature meas	String (14byte) value	Hello, world !	
1/2 Input	Reaction on open the contact	No reaction Send Value No Yes	
Input 1 - Send String	Disable function	Disable	•

Este parâmetro é para definir a descrição do nome para a função de entrada binária.



ALTERNAR: Cada operação irá alternar entre ligado e desligado.

Parâmetro "Reação ao fechar/abrir o contato"

Este parâmetro é visível quando não há distinção entre operação curta e longa. Julgue o fechamento e o aberto



Este parâmetro é visível quando "Recall Scene" ou "Store Scene" é selecionado. Defina o número da cena, alcance:

Cena NO.1~64, telegrama correspondente é 0~63



Quando a função é selecionada "BI: Send String(14bytes)", os seguintes parâmetros são visíveis, para configuração

envio de string.

----- Parâmetro "Reação em operação curta/longa"

Este parâmetro é visível quando a distinção entre operação curta e longa, realizando a ação de acordo

para as configurações das operações curtas e longas. Opções:

sem reação

Enviar valor

----- Parâmetro "Reação ao fechar/abrir o contato"

Este parâmetro é visível quando não há distinção entre operação curta e longa. Julgue o fechamento e o aberto

operações e enviar strings de acordo com as configurações. Opções:

sem reação

Enviar valor

----- Parâmetro "Valor da string (14 bytes)"

Este parâmetro é visível quando "Enviar Valor" é selecionado. Insira as strings a serem enviadas.

—— Parâmetro "Enviar valor do objeto após a recuperação da tensão"

Este parâmetro é visível quando não há distinção entre operação curta e longa. Definir se deseja enviar o objeto

valor após a recuperação da tensão. Opções:

Não

Sim

Parâmetro "Número de objetos

Este parâmetro é visível quando o parâmetro "Reação na operação longa/aberta" não é selecionado "Não

reação". Defina se deve usar um objeto comum ou dois objetos separados ao abrir/fechar e operações longas/curtas.

Opções:

1 2

arâmetro "Desativar função

Este parâmetro é visível quando as funções de entrada binária são selecionadas. Defina o valor do gatilho para desativar/ativar

Contatos. Opções:

Desativar

Desabilitar=1/Habilitar=0

Desativar=0/Ativar=1



5.4. Janela de parâmetros "Controlador HVAC"

General	Controller 1	Room temperature controller (RTC)	•
Home page	Controller 2	Disable	•
Function page setting	Controller 3	Disable	•
	Controller 4	Disable	•
10 Internal temperature meas	Controller 5	Disable	•
⅓ Input	Controller 6	Disable	•

Este parâmetro é para definir se deve habilitar a interface de configuração do controlador HVAC, exibição

interface correspondente. Até habilitar 6 controladores independentes, usados para vincular ao controlador de temperatura ambiente

ou controlador de ventilação. Opções:

Desativar

Controlador de temperatura ambiente (RTC)

controlador de ventilação

Os capítulos a seguir explicam as funções do controlador de temperatura ambiente (RTC) e do controlador de ventilação

separadamente.

WING T

5.4.1. Janela de parâmetros "Controller x - RTC" (x=1~6)

.....

🛱 General	Description (max 30char.)		
Home page	Room temperature reference from	Internal sensor combine with External sensor	•
	Combination ratio	50% Internal to 50% External	-
Function page setting	Time period for request room	10	1 mi
1 Internal temperature meas.	temperature sensor [0255]		•
	Send temperature when the result change by	1.0K	-
% Input	Cyclically send temperature [0255]	0	‡ mir
HVAC controller	Control value after temp. error[0, 100]		
	(if 2-point control, set value '0'=0, set	0	÷ 9
C	value '>0'=1)		

...

Fig.5.4.1 Janela de parâmetro "Controller x - RTC"

	Setpoint	Room temperature control mode	Heating and Cooling	•
	Heating/Cooling control	Heating/Cooling switchover	🔵 Via object 🔘 Automatic changeover	
	Fan auto.control	Heating/Cooling status after download	Heating O Cooling	
12	Button	Heating/Cooling status after voltage recovery	As before voltage failure	•
₽	Logic	Room temperature control system	2 pipes system 4 pipes system	
÷E	Scene Group	Operation mode	 Image: A start of the start of	
		Controller status after download	Comfort mode	•
		Controller status after voltage recovery	As before voltage failure	•
		Extended comfort mode [0255,0=inactive]	0	mir
		1 bit object function for operation mode	v	
		1 bit object for standby mode	~	
		Fan speed auto.control function	v	
		Window contact input function	~	
		Delay for window contact [065535]	15	;
		Controller mode for open window	C Economy mode O Frost/heat protection	n
		Bus presence detector function	~	

Parâmetro "Descrição (max 30char.)"

Este parâmetro é para definir a descrição do nome para RTC, cada dispositivo tem um nome correspondente.

arâmetro "Referência de temperatura ambiente de"

Este parâmetro serve para configurar o recurso de referência de temperatura da função RTC. Opções:

Sensor interno

Sensor externo

Sensor interno combinado com sensor externo

Ao selecionar o sensor interno de referência, a temperatura é determinada pela configuração do "Internal

sensor" na interface de parâmetros, mais detalhes consulte o capítulo 5.2.

--- Parâmetro "Período de tempo para solicitação do sensor de temperatura ambiente [0...255]min"

Este parâmetro é visível quando "...Sensor externo" é selecionado. Defina o período de tempo para solicitação de leitura externa

sensor de temperatura. Opções: 0..255



Os parâmetros a seguir são visíveis quando "Sensor interno combinado com sensor externo" é selecionado.

----- Parâmetro "Taxa de combinação"

Este parâmetro é para configurar o sensor interno e o sensor externo para medir a gravidade específica do

temperatura. Opções:

10% interno a 90% externo

20% interno a 80% externo

•••

90% interno a 10% externo

Por exemplo, se a opção for "40% interno para 60% externo", então o sensor interno responde por 40%, o

sensor externo responde por 60%, e a temperatura de controle = (temperatura do sensor interno x 40%) + (externo

temperatura do sensor × 60%), a função RTC do dispositivo irá controlar e exibir a temperatura de acordo com

a temperatura calculada.

Quando dois sensores são combinados para detecção, quando um sensor está com erro, o valor da temperatura detectado pelo

o outro sensor é usado.

-----Parâmetro "Enviar temperatura quando o resultado mudar"

Este parâmetro é para definir quando a temperatura atinge um determinado valor, habilitar ou não o envio da corrente

valor de temperatura para o barramento. Não enviar quando desativar. Opções:

Desativar
0,5K
1,0K
10K

----- Parâmetro "Temperatura de envio cíclico [0...255]min"

Definir o tempo para enviar ciclicamente o valor de detecção de temperatura para o barramento. Não enviar quando o valor for 0.

Opções: 0..255

Nota: o envio cíclico e o envio de alteração são independentes um do outro.

Parâmetro "Valor de controle após temp. erro[0.100]% (se controle de 2 pontos, defina o valor '0'=0, defina o valor '>0'=1)"

Este parâmetro é para definir o valor de controle quando ocorrer um erro de temperatura. Opções: 0..100

Se o controle de 2 pontos, o valor do parâmetro é 0, assim como o valor do controle; se o valor do parâmetro for mais

do que 0, então o valor de controle será 1.



Aquecimento

Resfriamento

Como antes da falha de tensão

Como antes da falha de tensão: Quando o dispositivo é reinicializado após ligar, o modo de controle será recuperado como antes

falha de tensão. Se for a primeira vez que o dispositivo é usado ou uma página de função recém-ativada, o modo de controle após o

dispositivo é iniciado está em um estado incerto e precisa ser selecionado manualmente neste momento.

-----Parâmetro "Sistema de controle de temperatura ambiente"

Este parâmetro é para definir o tipo de sistema de controle RTC, ou seja, tipos de tubos de entrada/saída de água do ventiloconvector.

Opções:

sistema de 2 tubos

sistema de 4 tubos



Sistema de 2 tubos: Compartilha um tubo de entrada e saída para aquecimento e resfriamento, ou seja, água quente e fria são

controlado por uma válvula.

Sistema de 4 tubos: Tem seus próprios tubos de entrada e saída para aquecimento e resfriamento, e duas válvulas são necessárias para

controlar a entrada e saída de água quente e água fria respectivamente.

arâmetro "Modo de operação

Este parâmetro é para definir se o modo de operação RTC deve ser ativado.

Quando ativado, oferece suporte a 4 modos com conforto, espera, economia e proteção contra gelo/calor. tipo de dados de suporte

de 1 bit e 1 byte, e predefinir um modo de operação ao baixar e recuperar a tensão.

Os parâmetros a seguir são visíveis quando o modo de operação está ativado.

----Parâmetro "Status do controlador após o download"

Este parâmetro é para definir o modo de operação ao ligar o RTC após o download. Opções:

Modo conforto

Modo de espera

modo econômico

----Parâmetro "Status do controlador após recuperação de tensão"

Este parâmetro é para definir o modo de operação ao ligar o RTC após a recuperação da tensão. Opções:

Modo conforto

Modo de espera

modo econômico

Proteção contra geada/calor

Como antes da falha de tensão

----- Parâmetro "Modo de conforto estendido [0..255,0=inativo]min"

Este parâmetro é para definir o tempo estendido do modo conforto. Quando o valor > 0, ativar o estendido e 1

O objeto de bit "Modo de conforto estendido" está visível. Opções: 0..255

Quando o objeto recebe o telegrama 1, ativação do modo conforto. Se receber o telegrama 1 novamente durante o tempo de atraso,

o tempo é reprogramado. E o modo de conforto retornará ao modo de operação anterior assim que terminar o tempo. Sair do

modo de conforto quando um novo modo de operação no tempo de atraso.

A operação do interruptor encerrará a temporização e a alternância de aquecimento/resfriamento não.



----Parâmetro "Função de objeto de 1 bit para modo de operação"

Este parâmetro é para definir se os objetos de 1 bit do modo de operação são visíveis. Correspondente

ativação do modo quando os objetos enviam o telegrama 1; Execute o modo de espera quando os valores do objeto de conforto, economia,

proteção recebida do barramento são 0.

----Parâmetro "objeto de 1 bit para modo de espera"

Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior está habilitado. Defina se deseja habilitar o objeto de 1 bit de espera

modo é visível.

Os parâmetros a seguir são visíveis quando o modo de operação é desabilitado.

----- Parâmetro "Temperatura nominal inicial (°C)"

Este parâmetro é para definir o valor inicial da temperatura do ponto de ajuste. Opções:

10,0 10.5 ... 35,0

Zona morta de comutação automática do modo H/C

--Parâmetro "Zona morta superior/inferior"

Esses dois parâmetros são visíveis quando o modo de controle "Aquecimento e resfriamento" é selecionado e "Automático

mudança" está selecionada. Definir o intervalo de zona morta de aquecimento/arrefecimento de comutação automática. Opções:

0,5K 1,0K ... 10K

râmetro "Função de controle automático da velocidade do ventilador"

Sob controle de aquecimento, quando a temperatura real (T) > ou = a temperatura do ponto de ajuste + a zona morta superior,

em seguida, mude o modo de aquecimento para resfriamento;

Sob controle de resfriamento, quando a temperatura real (T) < ou = a temperatura do ponto de ajuste + a zona morta superior,

em seguida, mude o modo de resfriamento para aquecimento.

Este parâmetro é para definir se a interface de controle automático do ventilador está visível.



arâmetro "Função de entrada de contato de janela

Este parâmetro é visível quando o modo de operação RTC está ativado. Defina se deseja vincular ao status de contato da janela.

----- Parâmetro "Atraso para contato de janela [0..65535]s"

Este parâmetro é visível quando o modo de operação RTC e a função de entrada de contato de janela estão habilitados. Colocou o

tempo de atraso para detecção de contato de janela. Ou seja, quando a janela é aberta dentro do valor definido, a janela não é

abrir. Se o tempo estiver fora do valor definido, a janela é aberta. Opções: 0..65535

----- Parâmetro "Modo do controlador para janela aberta"

Este parâmetro é visível quando o modo de operação RTC e a função de entrada de contato de janela estão habilitados. Se

o status da janela está aberto, execute a operação correspondente de acordo com a configuração. (Para o modo de operação, o

A temperatura do interruptor e do ponto de ajuste, bem como o modo de aquecimento/resfriamento, são gravados em segundo plano se um controle

telegrama é recebido e executado após o fechamento da janela. Se nenhum registro for recebido, retorne ao modo

antes da janela ser aberta.) Opções:

modo econômico

Proteção contra geada/calor

Parâmetro "Função detector de presença de bus"

Este parâmetro é visível quando o modo de operação RTC está habilitado. Definir se deseja vincular ao detector de presença de barramento

status. Se presença for detectada, entre no modo de conforto e no modo original de recuperação após sair. Se houver um

telegrama/manual para ajustar o modo, não irá recuperar o modo anterior depois de sair. (Se receber presença

status ciclicamente, nenhum modo de conforto reativado e só pode ser após sair.)

Parâmetro "Min./Máx. temperatura nominal [5..37]°C

Esses parâmetros são visíveis quando o modo de operação RTC é desabilitado. Definido para limitar o alcance ajustável do

temperatura do ponto de ajuste, o valor mínimo deve ser menor que o valor máximo. Se a temperatura nominal

além da faixa limitada, a saída será a temperatura limitada. Opções:

5°C 6°C ... 37°C

Esses parâmetros são exibidos abaixo da interface de configuração de parâmetros "Setpoint" quando habilitar a operação RTC

modo.



5.4.1.1. Janela de parâmetros "Setpoint"

≓ General	Setpoint method for operating mode	Relative Absolute		
	Setpoint method for operating mode	Absolute		
Home page	Base setpoint temperature	20.0		°C
Function page setting	Additional setpoint offset for setpoint adjustment	O Disable O Enable		
1 Internal temperature r	Automatic H/C mode changeover dea	ad zone (only for comfort mode)		
0 memoriemperotare i	Upper dead zone	2.0	-	•
1/2 Input	Lower dead zone	2.0	•	•
₩ HVAC controller				
	Heating			
Controller 1 - RTC	Reduced heating in standby mode [010]	2		•
Setpoint	Reduced heating in economy mode	4		
Heating/Cooling cont	ol [010]	- T.		
Fan auto.control	Setpoint temperature in frost protection mode [510]	7	•	•(
	Cooling			
	Increased cooling in standby mode [010]	2	•	•
	Increased cooling in economy mode	4	•	•
•E Scene group function	Setpoint temperature in heat	25	_	
	protection mode [3037]	35	•	-(
	Min. setpoint temperature [537]	5	•	•(
	Max. setpoint temperature [537]	37		•(
	Definição de parâmetro de ajuste	relativo		
General	Setpoint method for operating mode	Relative Absolute		
Home page	Heating			
	Setpoint temperature in comfort mode	21	•	00
Function page setting	[537]			
linternal temperature n	Setpoint temperature in standby mode [537]	19	•	•0
火 Input	Setpoint temperature in economy mode [537]	17	•	•0
HVAC controller	Setpoint temperature in frost protection mode [510]	7	•	•(
	Cooling			
Controller 1 - RTC	Setpoint temperature in comfort mode	22	-	0/
	[537]	23		
Setpoint	Coto cint tomo acatura in standhu mada	25	•	۰0
Setpoint Heating/Cooling contr	ol [537]			
Setpoint Heating/Cooling contr Fan auto.control	ol [537] Setpoint temperature in economy mode [537]	27	•	•0
	 Function page setting Function page setting Internal temperature m Input HVAC controller Controller 1 - RTC Setpoint Heating/Cooling contr Fan auto.control Button Logic function Scene group function Scene group function General Home page Function page setting Internal temperature m Input 	Additional setpoint offset for setpoint adjustment Additional setpoint offset for setpoint adjustment Internal temperature meas Input HVAC controller Heating Controller 1 - RTC Setpoint Heating/Cooling control Fan auto.control Heating/Cooling control Fan auto.control Logic function Logic function Logic function Setpoint Cooling Increased cooling in standby mode [0.10] Setpoint temperature in frost protection mode [510] Cooling Increased cooling in standby mode [0.10] Setpoint temperature in heat protection mode [3037] Min. setpoint temperature [537] Max. setpoint temperature [537] Definição de parâmetro de ajuste Setpoint temperature in comfort mode [537] Setpoint temperature in standby mode [537] Setpoint temperature in standby mode [537] Setpoint temperature in comfort mode <t< td=""><td>Informal page Additional setpoint offset for setpoint Disable Enable Internal temperature meas Additional setpoint offset for setpoint Disable Enable Input Additional setpoint offset for setpoint Disable Enable Input Additional setpoint offset for setpoint Disable Enable Input Additional setpoint offset for setpoint 2.0 Imput Input Lower dead zone 2.0 Imput Imput Keduced heating in standby mode 2 Imput I</td><td>Individual page Internal temperature meas Internal te</td></t<>	Informal page Additional setpoint offset for setpoint Disable Enable Internal temperature meas Additional setpoint offset for setpoint Disable Enable Input Additional setpoint offset for setpoint Disable Enable Input Additional setpoint offset for setpoint Disable Enable Input Additional setpoint offset for setpoint 2.0 Imput Input Lower dead zone 2.0 Imput Imput Keduced heating in standby mode 2 Imput I	Individual page Internal temperature meas Internal te



Os parâmetros desta janela são visíveis quando o modo de operação RTC ativado, exibido de acordo com o modo de controle.

arâmetro "Método de ponto de ajuste para o modo de operação"

Este parâmetro é para definir o método de ponto de ajuste para o modo de operação. Opções:

Relativo

Absoluto

Relativo: Ajuste relativo, a configuração de temperatura do modo econômico e do modo de espera se referirá ao

ponto de ajuste de temperatura definido.

Absoluto: Ajuste absoluto, cada modo tem seu setpoint de temperatura independente.

Os parâmetros a seguir são visíveis quando a temperatura do ponto de ajuste adota o ajuste relativo

método.

Parâmetro "Temperatura nominal nominal ("C)"

Este parâmetro é para definir a temperatura do ponto de ajuste básico, a partir da temperatura do ponto de ajuste inicial do

modo de conforto do quarto é obtido. Opções:

10,0 10.5 ... 35,0

O valor do setpoint será modificado através do objeto "Ajuste do setpoint base", então o novo valor será

armazenados após o desligamento do dispositivo.

Temperatura do ponto de ajuste básico atual = temperatura do ponto de ajuste básico modificado +/- compensação acumulada (se existir)

Ao ajustar a temperatura do ponto de ajuste do modo de operação atual, o valor do ponto de ajuste será alterado com ele,

mas a temperatura relativa de cada modo permanece inalterada. Temperatura relativa de espera, economia e conforto

modo é definido pelos parâmetros da seguinte forma.



1K

Temperatura nominal do modo atual = temperatura base + deslocamento fixo do modo + adicional acumulado

desvio

Observação: O deslocamento fixo do modo é o deslocamento dos modos de espera e economia em comparação com o modo de conforto, que

é decidido pelos seguintes parâmetros de aquecimento/resfriamento. O deslocamento adicional acumulado é ajustado em 1 bit

objeto "Setpoint offset", ou modificou diretamente o valor de offset pelo objeto de 2 bytes "Float offset value".

----Parâmetro "Mín. deslocamento do ponto de ajuste [-10..0]K"

Este parâmetro é para definir o deslocamento máximo permitido quando o deslocamento negativo (a temperatura do ponto de ajuste é

diminuiu). Opções: -10..0

----- Parâmetro "Máx. deslocamento do ponto de ajuste [0..10]K"

Este parâmetro é para definir o deslocamento máximo permitido quando o deslocamento direto (a temperatura do ponto de ajuste é

aumentou). Opções: 0..10



10K

Sob controle de aquecimento, quando a temperatura real (T) > ou = a temperatura do ponto de ajuste + a zona morta superior,

em seguida, mude o modo de aquecimento para resfriamento;

Sob controle de resfriamento, quando a temperatura real (T) < ou = a temperatura do ponto de ajuste + a zona morta superior,

em seguida, mude o modo de resfriamento para aquecimento.

arâmetro "Aquecimento reduzido em modo de espera [0...10]K"

Parâmetro "Aumento do resfriamento no modo de espera [0...10]K"

Esses dois parâmetros são para definir o ponto de ajuste do modo de espera. Opções:

0K			
1K			
10K			

Aquecimento: O ponto de ajuste do modo de espera é o ponto de ajuste da temperatura menos o valor de referência;

Resfriamento: O ponto de ajuste do modo de espera é o ponto de ajuste da temperatura mais o valor de referência.

arâmetro "Aquecimento reduzido no modo econômico [0...10]K"

Parâmetro "Aumento do resfriamento no modo econômico [0...10]K"

Esses dois parâmetros são para definir o ponto de ajuste do modo econômico. Opções:

ок 1К ... 10К

Aquecimento: O ponto de ajuste do modo econômico é o ponto de ajuste da temperatura menos o valor de referência;

Resfriamento: O ponto de ajuste do modo econômico é o ponto de ajuste da temperatura mais o valor de referência.



telegrama de controle para que o controlador de aquecimento relacionado emita o controle de aquecimento para evitar que a temperatura suba

sendo muito baixo.

Parâmetro : Temperatura nominal no i	modo de proteção contra c	alor [3037]°C″		
Este parâmetro é para definir o po	onto de ajuste do modo de pr	oteção contra calor. Opções	:	
30°C				
31°C				

No modo de proteção térmica, quando a temperatura ambiente aumentar para o ponto de ajuste, o controlador acionará um

telegrama de controle para que o controlador de resfriamento relacionado emita o controle de resfriamento para evitar que a temperatura suba

sendo muito alto.

Os parâmetros a seguir são visíveis quando a temperatura nominal adota o valor absoluto

método de ajuste.

Parâmetro "Temperatura nominal em modo conforto [5...37]°C

Parâmetro "Temperatura nominal em modo de espera [5...37]°C"

Parâmetro "Temperatura nominal no modo econômico [5...37]°C"

Esses parâmetros são para definir a temperatura do ponto de ajuste nos modos conforto, espera e economia quando

aquecimento ou resfriamento. Opções:

5°C 6°C

....

37°C

•••

GVS [®] K-BUS ® KNX/EIB KNX Smart Touch com botão de pressão, 3 vias
37°C
Parâmetro "Temperatura nominal no modo de proteção contra congelamento [510]°C"
Este parâmetro é para definir a temperatura do ponto de ajuste no modo de proteção contra concelamento durante o aquecimento. Opções:
6°C
 10°C
Parametro "Temperatura nominal no modo de proteção contra calor [30.: 37] C
Este parâmetro é para definir a temperatura do ponto de ajuste no modo de proteção contra calor durante o resfriamento. Opções:
30°C
31°C
37°C
Note: The heating setpoint must be always less than the cooling setpoint.
Para o modo de ajuste absoluto, "Heating and Cooling" e "Automatic changeover" são selecionados,
a nota é visível. O valor do setpoint de aquecimento deve ser menor ou igual ao resfriamento do mesmo
modo de operação, caso contrário, não pode ser configurado no ETS. Também é aplicado a "Via objeto"
1. Quando a temperatura ambiente é maior que a temperatura do ponto de ajuste do modo atual, ela é alterada
para o modo de resfriamento; Quando a temperatura ambiente é inferior à temperatura nominal do modo atual, é
mudou para o modo de aquecimento.
2. No mesmo modo de operação, a diferença de temperatura do ponto de ajuste entre resfriamento e aquecimento permanece
constante, seja ela escrita no barramento ou ajustada no painel. Ou seja, ao ajustar o ponto de ajuste
temperatura, é necessário atualizar a temperatura do ponto de ajuste de resfriamento e aquecimento do modo de operação atual no
mesmo tempo.
3. Para a configuração anormal em que o valor do ponto de ajuste de aquecimento é maior que o de resfriamento, é
dependem da temperatura do ponto de ajuste e da temperatura ambiente para ajustar o modo de aquecimento/resfriamento, ou seja, alterar
para resfriamento quando a temperatura ambiente é maior que a temperatura do ponto de ajuste no modo de operação atual do
resfriamento, enquanto muda para aquecimento quando a temperatura ambiente é menor que a temperatura do ponto de ajuste no

modo de operação atual de resfriamento.



4. Ao receber a temperatura do ponto de ajuste do barramento, ainda é necessário limitar o valor de acordo com o limites alto e baixo, ou seja, temperatura de aquecimento e resfriamento, nem pode ser inferior ao mínimo, ou não pode ser maior que o máximo..

Os pontos 2 e 4 também se aplicam a "Via objeto".

Nota: para ajuste relativo/absoluto, no modo de proteção, a temperatura do setpoint é configurada apenas através do ETS. Quando o valor do ponto de ajuste recebido do barramento é diferente da configuração ETS, o valor é não atualizado e voltou para a temperatura do ponto de ajuste atual, para atualizar de forma síncrona para outros dispositivos em o ônibus.

5.4.1.2. Janela de parâmetros "Controle de aquecimento/resfriamento"

sing control in a control of the con	KNX Smart Touch with	push button, 3-gang >	HVAC controller > 0	Controller 1 - RTC	> Heating/Cooling control
--	----------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------------------

General	Type of heating/cooling control	Switching on/off(use 2-point control)		•
Home page	Invert control value	O No Ves		
• E Function page setting	Heating			
•	Lower Hysteresis [0200]	10	÷	*0.1K
U Internal temperature meas	Upper Hysteresis [0200]	10	÷	*0.1K
汎 Input	Cooling			
HVAC controller	Lower Hysteresis [0200]	10	÷	*0.1K
	Upper Hysteresis [0200]	10	*	*0.1K
- Controller 1 - RTC	Cyclically send control value [0255]	10	÷	min
	Configuração do parâmetro "Ligar/desligar (usa	ar controle de 2 pontos)"		
茸 General	Type of heating/cooling control	Switching PWM(use PI control)		•
Home page	Invert control value	No Yes		
Function page setting	PWM cycle time [1255]	15	¢	min
	Heating speed	User defined		•
U Internal temperature meas	Proportional range [10100]	40	÷	*0.1K
场 Input	Reset time [0255]	150	\$	min
K HVAC controller	Cooling speed	User defined		•
= Controller 1 - PTC	Proportional range [10100]	40	÷	*0.1K
Setooint	Reset time [0255]	150	¢	min
Jerbourt	Cyclically send control value [0255]	10	÷	min

Configuração de parâmetro de "Switching PWM (use PI control)"



	Type of heating/cooling control	Continuous control(use PI control)	•
+ 🗎 Home page	Invert control value	No Yes	
+ 🔳 Function page setting	Heating speed	User defined	•
-	Proportional range [10100]	40	‡ *0.1K
10 Internal temperature meas	Reset time [0255]	150	‡ min
+ 1/2 Input	Cooling speed	User defined	•
- 🏂 HVAC controller	Proportional range [10100]	40	‡ *0.1K
	Reset time [0255]	150	‡ min
 Controller 1 - RTC Setpoint 	Send control value on change by [0100,0=inactive]	4	÷ %
Heating/Cooling control	Cyclically send control value [0255]	10	‡ min
	Configuração de parâmetro de "Controle conti	ínuo (use controle PI)"	

Fig.5.4.1.2 Janela de parâmetros "Controle de aquecimento/resfriamento"

Os parâmetros desta janela são exibidos de acordo com o modo de controle e o sistema de controle (2 tubos ou 4 tubos).

tro "Tipo de controle de aquecimento/restriam

Este parâmetro é para definir o tipo de controle de aquecimento/resfriamento. Diferentes tipos de controle são adequados para

controlando diferentes controladores de temperatura. Opções:

Ligar/desligar (use o controle de 2 pontos)

Alternando PWM (use o controle PI)

Controle contínuo (use controle PI)

râmetro "Inverter valor de controle

Este parâmetro é para definir se deve inverter o valor de controle ou o valor de controle de envio normal, de modo que o

valor de controle será adequado para o tipo de válvula. Opções:

Não

Sim

Sim: Enviando o valor de controle para o barramento através de objetos após inverter o valor de controle.

Dois parâmetros a seguir são adequados para controle de 2 pontos:

- Paràmetro "Inferior Histerese [0...200]*0,1K

-----Parâmetro "Upper Hysteresis [0...200]*0.1K "

Esses dois parâmetros são para definir a temperatura de histerese inferior/superior no aquecimento ou resfriamento do HVAC.

Opções: 0..200



Sob controle de aquecimento,

Quando a temperatura real (T) > a temperatura de ajuste + a temperatura de histerese superior, então

vai parar de aquecer;

Quando a temperatura real (T) < a temperatura de ajuste - a temperatura de histerese mais baixa, então

iniciar o aquecimento.

Por exemplo, a temperatura de histerese inferior é 1K, a temperatura de histerese superior é 2K, a configuração a temperatura é de 22 ÿ, se T for superior a 24 ÿ, o aquecimento será interrompido; se T for inferior a 24 ÿ, ele iniciará aquecimento; se T estiver entre 21~24ÿ, manterá o status anterior.

Sob o controle de resfriamento,

Quando a temperatura real (T) < a temperatura de ajuste - a temperatura de histerese mais baixa, então

pare de esfriar;

Quando a temperatura real (T) > a temperatura de ajuste + a temperatura de histerese superior, então começará a esfriar.

Por exemplo, a temperatura de histerese inferior é 1K, a temperatura de histerese superior é 2K, a configuração

a temperatura é de 26 ÿ, se T for inferior a 25 ÿ, ele irá parar de resfriar; se T for inferior a 28 ÿ, ele iniciará

resfriamento; se T estiver entre 28~25ÿ, manterá o status anterior.

O modo de controle de 2 pontos é um modo de controle muito simples. Ao adotar este modo de controle, é necessário defina a temperatura de histerese superior e a temperatura de histerese inferior por meio de parâmetros. Quando configurando a temperatura de histerese, os seguintes efeitos precisam ser considerados

1. Quando o intervalo de histerese é pequeno, a faixa de temperatura será pequena, no entanto, o envio frequente de

valor de controle trará grande carga para o barramento;

2. Quando o intervalo de histerese é grande, a frequência de comutação do interruptor será baixa, mas é fácil causar mudança de temperatura desconfortável.





Fig.5.4.1.2(2) Efeitos da histerese na ação do interruptor de valor de controle (aquecimento) no modo de controle de 2 pontos

Dois parâmetros a seguir são adequados para controle PI:

----- Parâmetro "Velocidade de resfriamento"

Parâmetro "Velocidade de aquecimento

Esses dois parâmetros são para definir a velocidade de resposta do controlador de aquecimento ou resfriamento. Diferente

as velocidades de resposta são adequadas para diferentes ambientes.

Opções:

Aquecimento de água quente (5K/150min)

Piso radiante (5K/240 min)

Aquecimento elétrico (4K/100min)

Unidade dividida (4K/90min)

Unidade ventiloconvectora (4K/90min)

Usuário definido

Opções

Teto de resfriamento (5K/240min)

Unidade dividida (4K/90min)

Unidade ventiloconvectora (4K/90min)

Usuário definido



-----Parâmetro "Faixa proporcional [10..100]*0.1K"(valor P)

----Parâmetro "Tempo de reset [0..255]min"(valor I)

Esses dois parâmetros são visíveis quando "Definido pelo usuário" é selecionado. Defina o valor PI do controlador PI.

Opções: 10..100 (valor P)

Opções: 0..255 (valor I)

-Parámetro "PWM cycle time [1...255]min

Este parâmetro só é visível quando o tipo de controle é "Switching PWM (use PI control)". Defina o período de

o ciclo do objeto de controle para enviar o valor do interruptor, o objeto envia o valor do interruptor de acordo com o ciclo de trabalho de

o valor de controle. Por exemplo, se o período definido for 10 min e o valor de controle for 80%, o objeto enviará

um telegrama aberto por 8 min. Se o valor de controle for alterado, a taxa de tempo de serviço do telegrama liga/desliga do objeto

também mudará, mas o período ainda é o tempo de configuração do parâmetro.

Opções: 1..255

Os valores PI de "Switching PWM (use PI control)" e "Continuous control (use PI control)" são os mesmos,

diferente apenas em objetos de controle, o objeto de controle do valor PI de saída "Controle contínuo" (1 byte) diretamente, enquanto

o valor de controle de "Switching PWM" emite um telegrama "on/off" de acordo com o ciclo de trabalho do valor de controle.

-----Parâmetro "Enviar valor de controle na alteração de [0...100,0=inativo]%

Este parâmetro é visível quando o tipo de controle é "Controle contínuo (usar controle PI)", para definir a mudança

valor do valor de controle a ser enviado ao barramento. Opções: 0..100, 0ÿinativo

Parâmetro "Enviar ciclicamente o valor de controle [0...255]min".

Este parâmetro é para definir o período para enviar ciclicamente o valor de controle para o barramento. Opções: 0..255



No modo de controle PI, os parâmetros de controle predefinidos de cada controlador PI em aquecimento ou resfriamento

sistema são recomendados da seguinte forma:

(1) Aquecimento

Tipo de aquecimento	valor P	^₅ valor(integração	Recomendado	PWM recomendado
		tempo)	tipo de controle Pl	período
Aquecimento de água quente	5К	150min	Contínuo/PWM 15min	
Piso radiante 5K		240min	PWM	15-20min
aquecimento elétrico	4К	100min	PWM	10-15min
Unidade dividida	4К	90min	PWM	10-15min
Unidade ventiloconvectora	4К	90min	Contínuo	

(2) Resfriamento

Tipo de resfriamento	valor P	Eu valorizo (tempo de integraçã	o) Recomendado	PWM recomendado
			tipo de controle Pl	período
teto de resfriamento	5К	240min	PWM	15-20mln
Unidade dividida	4К	90min	PWM	10-15min
Unidade ventiloconvectora	4К	90min	Contínuo	

(3) Definido pelo usuário

Quando o parâmetro "Velocidade de aquecimento/resfriamento" é definido como "Definido pelo usuário", o valor do parâmetro de P (fator de escala) e I (tempo de integração) pode ser definido através do parâmetro. Ao ajustar os parâmetros, consulte o PI fixo valor mencionado na tabela acima. Mesmo que os parâmetros de controle sejam ligeiramente ajustados, o comportamento do controle será

ser significativamente diferente.

Além disso, o tempo de integração deve ser definido corretamente. Se o tempo de integração for muito longo, o ajuste será

seja lento e a oscilação não será óbvia; se o tempo de integração for muito pequeno, o ajuste será rápido, mas

a oscilação ocorrerá. O significa que o termo integral não é usado.

GVS[®] K-BUS ® KNX/EIB KNX Smart Touch com botão de pressão, 3 vias



Fig.5.4.1.2 (3) valor de controle do modo de controle PI

Y: valor de controle

Y1: último valor de controle

X1: desvio de temperatura = temperatura definida - temperatura real

X2: último desvio de temperatura = temperatura definida - temperatura real

TN: tempo de integração

K: fator de escala (o fator de escala não é zero)

Algoritmo de controle PI: Y = K * (X1-X2) + X1 * K * t / TN + Y1

Quando o tempo de integração é definido como zero, o algoritmo de controle PI é: Y = K (X1-X2) + Y2

Configuração e influência de parâmetros definidos pelo usuário:

Configuração de parâmetro	Efeito
K: Se a faixa de escala for muito pequena	Ajuste rápido e overshoot ocorrerá
K: Se a faixa de escala for muito pequena	Ajuste lento, mas sem overshoot
TN: Se o tempo de integração for muito curto	Ajuste rápido, mas haverá oscilação
TN: Se o tempo de integração for muito longo	Ajuste lento, sem oscilação óbvia

5.4.1.3. Janeia de paran	netros "Fan auto.control"		
KNX Smart Touch with	push button,3-gang > HVAC controller > Co	ontroller 1 - RTC > Fan auto.control	
🛱 General	Auto. operation on object value	O Auto=1/Man.=0 O Auto=0/Man.=1	
Home page	Fan speed output setting		
Function page setting	Object datatype of 1byte fan speed	Fan stage (DPT_5.100) Percentage (DPT_5.001)	
1 Internal temperature me	Output value for fan speed low	33	\$ 91
1/1 Input	Output value for fan speed medium	67	\$ 9
K HVAC controller	Output value for fan speed high	100	÷ 9
- Controller 1 - RTC	1 bit object function for fan speed 1 bit object for fan speed off		
Setpoint Heating/Cooling contro	Fan speed control setting		
Setpoint Heating/Cooling contro Fan auto.control	Fan speed control setting Condition setting for using PI control Threshold value speed OFF<>low	80	÷
Setpoint Heating/Cooling contro Fan auto.control	Fan speed control setting Condition setting for using PI control Threshold value speed OFF<>low [1255] Threshold value speed low< >medium [1255]	80	*
Setpoint Heating/Cooling contro Fan auto.control Button Cogic	Fan speed control setting Condition setting for using PI control Threshold value speed OFF<>low [1255] Threshold value speed low< >medium [1255] Threshold value speed medium< >high [1255]	80 150 200	+
Setpoint Heating/Cooling control Fan auto.control Button De Logic C C Scene Group	Fan speed control setting Condition setting for using PI control Threshold value speed OFF<>low [1255] Threshold value speed low< >medium [1255] Threshold value speed medium< >high [1255] Hysteresis threshold value in +/-[050	80 150 200] 10	4 7 4 7
Setpoint Heating/Cooling control Fan auto.control Button Carlos Control Carlos Control Carlos Control Carlos Control Carlos Control Carlos Control Carlos Control Carlos Control Control Carlos Control Carlos Control Carlos Control Carlos Control Carlos Control Carlos Control Carlos Control Carlos Control Carlos Control Carlos Control C	Fan speed control setting Condition setting for using PI control Threshold value speed OFF<>low [1255] Threshold value speed low< >medium [1255] Threshold value speed medium< >high [1255] Hysteresis threshold value in +/-[050 Condition setting for using 2-point control	80 150 200] 10	47
Setpoint Heating/Cooling contro Fan auto.control Button Heating Logic Control Heating Scene Group	Fan speed control setting Condition setting for using PI control Threshold value speed OFF<>low [1255] Threshold value speed low< >medium [1255] Threshold value speed medium< >high [1255] Hysteresis threshold value in +/-[050 Condition setting for using 2-point control Temperature difference speed OFF< >low [1200]	80 150 200] 10 20	¢ ¢ ¢
Setpoint Heating/Cooling contro Fan auto.control Button Decidential Cogic Competition	Fan speed control setting Condition setting for using PI control Threshold value speed OFF<>low [1255] Threshold value speed low< >medium [1255] Threshold value speed medium< >high [1255] Hysteresis threshold value in +/-[050 Condition setting for using 2-point control Temperature difference speed OFF< >low [1200] Temperature difference speed low< >medium [1200]	80 150 200] 10 20 30	÷ ÷ ÷ * * * * *
Setpoint Heating/Cooling contro Fan auto.control Button Heating Cooling control Fan auto.control Setpoint Fan auto.control	Fan speed control setting Condition setting for using PI control Threshold value speed OFF<>low [1255] Threshold value speed low< >medium [1255] Threshold value speed medium< >high [1255] Hysteresis threshold value in +/-[050 Condition setting for using 2-point control Temperature difference speed OFF< >low [1200] Temperature difference speed low< >medium [1200]	80 150 200 10 20 30 40	¢ ¢ ¢ ¢ *0.1} ¢ *0.1}

Fig.5.4.1.3 Janela de parâmetro "Fan auto.control"

Os parâmetros desta janela são visíveis quando o controle automático do ventilador está ativado.

Parâmetro "Auto, operação no valor do objeto"

Este parâmetro é para definir o valor do telegrama para ativar a operação automática. Opções:

Auto=1/Man.=0

Auto=0/Man.=1

Auto=1/Man.=0: Quando o objeto "Funcionamento automático do ventilador" recebe o valor do telegrama "0", ative o

operação automática, ao receber "1", saia da operação automática.

Auto=0/Man.=1: Quando o objeto "Funcionamento automático do ventilador" recebe o valor do telegrama "1", ative o



operação automática, ao receber "0", saia da operação automática.

Após ligar, a operação automática não é ativada por padrão.

Configuração de saída de velocidade do ventilador

os do objeto de velocidade do ventilador de 1 byte'

Este parâmetro é para definir o tipo de dados do objeto de velocidade do ventilador de 1 byte. Opções:

Fase do ventilador (DPT 5.100)

Parâmetro "Valor de saida para velocidade do ventilador baixa/média/alta"

Porcentagem (DPT 5.001)

Estes três parâmetros servem para definir o valor enviado para cada troca de velocidade do ventilador. Velocidade do ventilador desligada quando o valor

é 0. Opções de acordo com o tipo de dados do objeto ventilador: 1..255 /1..100

----Parâmetro "objeto de 1 bit para velocidade do ventilador desligada"

arâmetro "Função de objeto de 1 bit para velocidad

Este parâmetro é para definir se deve habilitar a função de objeto de 1 bit para a velocidade do ventilador. Objetos de controle de 1 bit de

cada velocidade do ventilador são visíveis quando ativados.

Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior é habilitado. Defina se deseja habilitar o objeto de 1 bit da velocidade do ventilador

desligado

Configuração de controle de velocidade do ventilador

Configuração de condição para usar o controle PI

Sob controle PI, o valor de controle é PI operado dentro do programa, o controlador ligará/desligará o ventilador ou alternará o ventilador

velocidade de acordo com a faixa limite dos valores de controle.

arâmetro "Velocidade do valor limite OFF<-->baixo [1.255]"

Defina o valor limite para as velocidades do ventilador desligado e de baixo nível, opções: 1..255

Se o valor de controle for maior ou igual a este valor limite de configuração, a velocidade do ventilador de baixo nível será iniciada

correndo; se o valor de controle for menor que esse valor limite de configuração, o ventilador será desligado.

tro "Valor limiar velocidade baixa<-->média [1.255]"

Defina o valor limite para alternar a velocidade do ventilador para velocidade média do ventilador, se o valor de controle for maior

igual ou superior a este limite de configuração, a velocidade média do ventilador começará a funcionar. Opções: 1..255



âmetro "Valor limiar velocidade média≪-->alta [1.255]

Defina o limite para alternar a velocidade do ventilador para alta velocidade do ventilador, se o valor de controle for maior ou igual

a este limite de configuração, a alta velocidade do ventilador começará a funcionar. Opções: 1..255

Dica: O controlador avalia o limite em ordem crescente.

Primeiro verifique ÿOFF <->limite de velocidade baixa do ventilador ÿvelocidade baixa do ventilador <->velocidade média do ventilador ÿventilador médio

velocidade <->alta velocidade do ventilador.

A exatidão da execução funcional é garantida apenas neste caso:

O limite de OFF <-> baixa velocidade do ventilador é menor que o de baixa velocidade do ventilador <-> velocidade média do ventilador e

o limite da velocidade baixa do ventilador <-> velocidade média do ventilador é menor que o da velocidade média do ventilador <-> ventilador alto

velocidade

arâmetro "Valor limite de histerese em +/-[0..50]"

Este parâmetro é para definir o valor de histerese do valor limite, o que pode evitar o desnecessário

ação do ventilador quando o valor de controle flutua perto do limite. Opções: 0..50

Se o valor for 0, sem histerese. O ventilador muda para a velocidade uma vez que o valor de controle é maior que o valor limite;

Suponha que o valor da histerese seja 10 e o limite seja 50, então o limite superior é 60 (Threshold

value+Hysteresis value) e o limiar do limite inferior 40 (Threshold value-Hysteresis value). quando o controle

valor estiver entre 40 ~60, a ação do ventilador não será causada e o status anterior ainda será mantido. Apenas menos

de 40 ou maior ou igual a 60 mudará o status de funcionamento do ventilador.

Configuração de condição para usar o controle de 2 pontos

Sob controle de 2 pontos, o controlador decidirá ligar/desligar o ventilador ou a velocidade do ventilador de acordo com a temperatura

diferença entre a temperatura real e a temperatura nominal.

Resfriamento: Diferença de temperatura = temperatura real - temperatura nominal;

Aquecimento: Diferença de temperatura = temperatura nominal - temperatura real.

arâmetro "Velocidade da diferença de temperatura OFF<-->baixa [1.200] *0.1K

Este parâmetro é para definir a diferença de temperatura entre as velocidades do ventilador desligado e de baixo nível.

Opções: 1..200

Se a diferença de temperatura for maior ou igual a essa diferença de temperatura definida, o ventilador de baixo nível

a velocidade começará a correr; se for menor que esta diferença de temperatura de ajuste, o ventilador será desligado.



arâmetro "Velocidade da diferença de temperatura baixa<-->média [1.200]*0.1K°.

Defina a diferença de temperatura para mudar a velocidade do ventilador para velocidade média do ventilador, se o valor de controle for

maior ou igual a esta diferença de temperatura definida, a velocidade média do ventilador começará a funcionar.

Opções: 1..200

arâmetro "Diferença de temperatura velocidade média<-->alta [1..200]'0.1K'

Defina a diferença de temperatura para mudar a velocidade do ventilador para alta velocidade do ventilador, se o valor de controle for maior

igual ou superior a esta diferença de temperatura definida, a alta velocidade do ventilador começará a funcionar. Opções: 1..200

râmetro "Diferença de temperatura de histerese em [0.50] *0.1K

Este parâmetro é para definir o valor de histerese da diferença de temperatura, o que pode evitar o

ação desnecessária do ventilador quando o valor de controle flutua perto da diferença de temperatura. Opções: 0..50

Se o valor for 0, sem histerese. O ventilador muda para a velocidade uma vez que o valor do controle é maior que a diferença de temperatura;

Suponha que o valor da histerese seja 0,5 ÿ e a diferença de temperatura seja 1 ÿ, então a temperatura limite superior

diferença 1,5 ÿ (diferença de temperatura + valor de histerese) e a diferença de temperatura limite inferior 0,5 ÿ

(Diferença de temperatura-Valor de histerese). Quando o valor de controle estiver entre 0,5ÿ~1,5ÿ, a ação do ventilador não será

causado, e o status anterior ainda será mantido. Apenas menos de 0,5 ÿ ou maior ou igual a 1,5 ÿ irá

alterar o status de funcionamento do ventilador.

arametro "Tempo minimo na velocidade do ventilador (0.65535)s

Define o tempo de permanência do ventilador da velocidade atual do ventilador para uma velocidade maior ou menor, que

isto é, o tempo mínimo para uma operação de velocidade do ventilador.

Se você precisar mudar para outra velocidade do ventilador, precisará aguardar esse período de tempo antes de mudar.

Se a velocidade atual do ventilador estiver funcionando por tempo suficiente, a velocidade do ventilador pode ser alterada rapidamente.

Opções: 0..65535

0: não há tempo mínimo de funcionamento, mas o tempo de comutação do atraso da velocidade do ventilador ainda precisa ser considerado.

Nota: O tempo de residência para esta configuração de parâmetro só é habilitado no modo Auto.



5.4.2. Janela de parâmetros "Controlador x - Ventilação"(x=1~6)

📑 General	Description (max 30char.)		
Home page	Auto.operation on object value	O Auto=1/Man.=0 O Auto=0/Man.=1	
E Function page setting	State of Auto.operation after startup	O Disable O Enable	
linternal temperature meas	Fan speed output setting		
1/2 Input	Object datatype of 1byte fan speed	Fan stage (DPT_5.100)Percentage (DPT_5.001)	
K HVAC controller	Output value for fan speed low	33	%
C. L. H. J. M. Harris	Output value for fan speed medium	67	%
Controller I - Ventilation	Output value for fan speed high	100	96
Button			
- Logic	Fan speed control setting		
_ 9*	Control value reference from	PM2.5	•
€ Scene Group	Control value reference from Object datatype of PM2.5	PM2.5 Value in ug/m3(DPT_7.001) Float value in ug/m3(DPT_9.030)	•
€ Scene Group	Control value reference from Object datatype of PM2.5 Time period for request control value [0255]	PM2.5 Value in ug/m3(DPT_7.001) Float value in ug/m3(DPT_9.030) 10	• mir
← Scene Group	Control value reference from Object datatype of PM2.5 Time period for request control value [0255] The fan speed status when the control value error	PM2.5 Value in ug/m3(DPT_7.001) Float value in ug/m3(DPT_9.030) 10 CFF	• mir •
← Scene Group	Control value reference from Object datatype of PM2.5 Time period for request control value [0255] The fan speed status when the control value error Threshold value OFF<>speed low [1999]	PM2.5 Value in ug/m3(DPT_7.001) Float value in ug/m3(DPT_9.030) 10 OFF 35	<pre>min * * *</pre>
€ Scene Group	Control value reference from Object datatype of PM2.5 Time period for request control value [0255] The fan speed status when the control value error Threshold value OFF<>speed low [1999] Threshold value speed low<>medium [1999]	PM2.5 Value in ug/m3(DPT_7.001) Float value in ug/m3(DPT_9.030) 10 * OFF 35 75	<pre>mir f f f f f f f f f f f f f</pre>
€ Scene Group	Control value reference from Object datatype of PM2.5 Time period for request control value [0255] The fan speed status when the control value error Threshold value OFF<>speed low [1999] Threshold value speed low<>medium [1999] Threshold value speed medium<>high [1999]	PM2.5 Value in ug/m3(DPT_7.001) Float value in ug/m3(DPT_9.030) 10 OFF 35 75 115	• mir •
€ Scene Group	Control value reference from Object datatype of PM2.5 Time period for request control value [0255] The fan speed status when the control value error Threshold value OFF<>speed low [1999] Threshold value speed low<>medium [1999] Threshold value speed medium<>high [1999] Hysteresis value is threshold value in +/- [1030]	PM2.5 Value in ug/m3(DPT_7.001) Float value in ug/m3(DPT_9.030) 10 * OFF 35 75 115 10	• mir • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Parâmetro "Descrição (max 30char.)"

Este parâmetro é para definir a descrição do nome para o controlador de ventilação, cada dispositivo possui

nome.

Parâmetro "Auto, operação no valor do objeto"

Este parâmetro é para definir o valor do telegrama para ativar a operação automática. Opções:

Auto=1/Man.=0

Auto=0/Man.=1

Auto=1/Man.=0: Quando o objeto "Funcionamento automático do ventilador" recebe o valor do telegrama "0", ative o



operação automática, ao receber "1", saia da operação automática.

Auto=0/Man.=1: Quando o objeto "Funcionamento automático do ventilador" recebe o valor do telegrama "1", ative o

operação automática, ao receber "0", saia da operação automática.

Após ligar, a operação automática não é ativada por padrão.

râmetro "Estado da operação automática após a inicialização

Este parâmetro é para definir se o estado de operação automática deve ser ativado após a inicialização do dispositivo. Opções:

Desativar

Habilitar

Configuração de saída de velocidade do ventilador

arâmetro "Tipo de dados do objeto de velocidade do ventilador de 1 byte

Este parâmetro é para definir o tipo de dados do objeto de velocidade do ventilador de 1 byte. Opções:

Fase do ventilador (DPT 5.100)

Porcentagem (DPT 5.001)

---- Parâmetro "Valor de saida para velocidade do ventilador baixa/média/alta".

Estes três parâmetros servem para definir o valor enviado para cada troca de velocidade do ventilador. Velocidade do ventilador desligada quando o valor

é 0. Opções de acordo com o tipo de dados do objeto ventilador: 1..255 /1..100

Configuração de controle de velocidade do ventilador

arâmetro "Referência do valor de controle de

Este parâmetro é para definir a referência do valor de controle na operação automática. Opções:

PM2,5

CO2

voc

Parâmetro "Tipo de dados do objeto de PM2.5/VOC

Esses parâmetros são para definir o tipo de dados de PM2.5/VOC. O tipo de dados determina o tipo de objeto, selecione-o

de acordo com o tipo de dados do sensor de acoplamento PM2.5 ou VOC. Opções:

Valor em ug/m3 (DPT 7,001)



Valor flutuante em ug/m3 (DPT 9.030)

DPT_7.001: Adequado para valor integrado.

DPT_9.030: Adequado para valor flutuante.

-Parâmetro "Tipo de dados do objeto de CO2"

Este parâmetro é para definir o tipo de dados de CO2. Datatype determina o tipo de objeto, selecione-o de acordo com o

tipo de dados do sensor de CO2 de encaixe. Opções:

Valor em ppm (DPT 7.001)

Valor flutuante em ppm (DPT 9.008)

DPT_7.001: Adequado para valor integrado.

DPT_9.008: Adequado para valor flutuante.

râmetro "Periodo para solicitar valor de controle [0..255]min

Este parâmetro é para definir o período de tempo para o dispositivo enviar uma solicitação de leitura de valor de controle para o sensor externo

após a recuperação do barramento ou terminar a programação (após o tempo de estabilização 2min, então leia). Opções: 0..255

arâmetro "O status da velocidade do ventilador quando o erro do valor de controle

Este parâmetro é para definir a velocidade padrão do ventilador do sistema de ventilação quando o valor de controle é um erro. Opções:

Desligado

Baixo

Médio

Alto

âmetro "Velocidade do valor limite OFF<-->baixa [1.999]/ [1..4000]".

Defina o valor limite para as velocidades do ventilador desligado e de baixo nível, opções: 1..999/1..4000

Se o valor de controle for maior ou igual a este valor limite de configuração, a velocidade do ventilador de baixo nível será iniciada

correndo; se o valor de controle for menor que esse valor limite de configuração, o ventilador será desligado.

arâmetro :'Valor limiar velocidade baixo<-->médio [1.999]/[1..4000]

Defina o valor limite para alternar a velocidade do ventilador para velocidade média do ventilador, se o valor de controle for maior

igual ou superior a este limite de configuração, a velocidade média do ventilador começará a funcionar. Opções: 1..999/1..4000

arâmetro "Valor limiar velocidade média<-->alta [1.999]/ [1..4000]"

Defina o limite para alternar a velocidade do ventilador para alta velocidade do ventilador, se o valor de controle for maior ou igual



a este limite de configuração, a alta velocidade do ventilador começará a funcionar. Opções: 1..999/1..4000

Dica: O controlador avalia o limite em ordem crescente.

Primeiro verifique ÿOFF <->limite de velocidade baixa do ventilador ÿvelocidade baixa do ventilador <->velocidade média do ventilador ÿventilador médio

velocidade <->alta velocidade do ventilador.

A exatidão da execução funcional é garantida apenas neste caso:

O limite de OFF <-> baixa velocidade do ventilador é menor que o de baixa velocidade do ventilador <-> velocidade média do ventilador e

o limite da velocidade baixa do ventilador <-> velocidade média do ventilador é menor que o da velocidade média do ventilador <-> ventilador alto

velocidade.

arâmetro "Valor limite de histerese ent +/- [10..30]/[100..400]"

Este parâmetro é para definir o valor de histerese do valor limite, o que pode evitar o desnecessário

ação do ventilador quando o valor de controle flutua perto do limite. Opções: 10..30/100..400

Por exemplo, o tipo de controle é CO2, o valor de histerese é 100 e o limite é 450, então o limite superior

limiar de limite 550 (Valor de limiar + valor de histerese) e o limiar de limite inferior 350 (Limiar

valor-valor de histerese). Quando o valor de controle estiver entre 350 ~ 550, a ação do ventilador não será causada e o

o status anterior ainda será mantido. Apenas menos de 350 ou maior ou igual a 550 alterará a execução

estado do ventilador. Como mostrado na figura a seguir:



Observação:

Quando a histerese está habilitada, se ocorrer a sobreposição de limite, a ação do ventilador é especificada da seguinte forma:

1) A Histerese determina o ponto de controle onde ocorre a conversão da velocidade do Ventilador;

2) Se ocorrer a conversão da velocidade do ventilador, a nova velocidade do ventilador é determinada pelo valor de controle e valor limite,


Quando a velocidade do ventilador diminui de alta:

A alta velocidade será ativada quando o valor de controle for 60ÿ<70-10ÿ



Quando o valor de controle 39 for recebido, a nova velocidade será baixa (porque a histerese é ignorada

quando o valor 39 estiver entre 20 e 40), portanto a velocidade média é ignorada.

3) Quando o valor de controle for 0, o ventilador será desligado em qualquer circunstância.

Define o tempo de permanência do ventilador da velocidade atual do ventilador para uma velocidade maior ou menor, que

isto é, o tempo mínimo para uma operação de velocidade do ventilador. Opções: 0..65535

Tempo minimo na velocidade do ventilador [0.65535]:

Se você precisar mudar para outra velocidade do ventilador, precisará aguardar esse período de tempo antes de mudar.

Se a velocidade atual do ventilador estiver funcionando por tempo suficiente, a velocidade do ventilador pode ser alterada rapidamente.

0: não há tempo mínimo de funcionamento, mas o tempo de comutação do atraso da velocidade do ventilador ainda precisa ser considerado.

Nota: O tempo de residência para esta configuração de parâmetro só é habilitado no modo Auto.



5.5. Janela de parâmetros "Página inicial"

5.5.1. Janela de parâmetros "Função"

	Home page	
Home page	Delay from current page back to specified page when no operation [0255,0=inactive]	10 *
Function	The specified function page	Page 1
KNX Smart Touch with pus	h button,3-gang > Home page > Fund	tion
🕂 General	Home page	V
Home page	Delay from function page back to homepage when no operation [0255,0=inactive]	10 ‡
+ Function	Eurotian	Chatura I Scana 🔘 Statura
Function page setting	Function	
1 Internal temperature meas		08:29
场 Input	Inteface preview	2000/01/01 SAT 1 2
K HVAC controller		3 4 5 6
Button		
■ Button → Logic	Icon 1	>
Button Logic Scene Group	Icon 1 Icon 2 Icon 3	S S S
 Button Logic Scene Group 	Icon 1 Icon 2 Icon 3 Icon 4	
 ■ Button ⇒ Logic ← Scene Group 	Icon 1 Icon 2 Icon 3 Icon 4 Icon 5	> > > > > >

Este parâmetro é para configurar a página inicial habilitada, exibe informações sobre a data, hora e semana; Outro

as informações são definidas pelos parâmetros a seguir.

arâmetro "Atraso da página de função de volta à página inicial quando nenhuma operação [0..255,0=inativo]s"

Este parâmetro é para definir o tempo de atraso para a página de função voltar à página inicial quando não houver operação. Não

retorna automaticamente quando o valor é 0. Opções: 0..255



Os parâmetros a seguir são visíveis quando a página inicial está desativada.

Parâmetro "A página de função especificada

Este parâmetro é visível quando o tempo de atraso para retornar à página inicial não é 0. Defina a página de função que

retornar automaticamente quando nenhuma operação atrasar mais tarde. Opções:

Página 1

Página 2

..Página 6

Quando a página de função selecionada é inválida, por exemplo, selecione Página 2/3/4, mas o número de páginas de função foi

apenas 1, exibe as seguintes informações de aviso.

Observação: opção de página de função inválida

Os parâmetros a seguir são visíveis quando a página inicial está habilitada.

arămetro "Função"

Este parâmetro é para definir o estilo da página inicial. Abaixo do parâmetro, exiba a interface entrevista

Até 6 ícones

de acordo com as opções. Opções:

Status+Cena Até 4 ícones

Status

Parâmetro "Ícone x"(x=1~6)

Este parâmetro é para definir se deve ativar as configurações de ícone da página inicial, exibir a interface correspondente

quando habilitado.



5.5.2. Janela de parâmetros "Ícone x"(x=1~6)

General	Function	Status display	
Home page	Function description (max 15char.)		
Function	Function icon	50-Temperature 1	•
Icon 1	Display function	Ext. temperature	•
lcon 2	Time period for request external sensor [0255]	0	‡ mir
Icon 3		ON	
	Configuração de parâmetros da exibição d	e status	
KNV Smart Touch with	Icon display Configuração de parâmetros da exibição d	e status	
KNX Smart Touch wit	Configuração de parâmetros da exibição d h push button,3-gang > Home page > Functio	e status on > Icon 3	
KNX Smart Touch wit	Configuração de parâmetros da exibição d h push button,3-gang > Home page > Function	e status on > Icon 3 Scene	
KNX Smart Touch with General	Icon display Configuração de parâmetros da exibição d h push button,3-gang > Home page > Function Function Function description (max 15char.)	e status on > Icon 3 Scene	
KNX Smart Touch with General Home page	Icon display Configuração de parâmetros da exibição d h push button,3-gang > Home page > Function Function Function description (max 15char.) Function icon	Scene 12-General scene 1	•
KNX Smart Touch with General Home page Function Icon 1	Configuração de parâmetros da exibição d h push button,3-gang > Home page > Function Function Function description (max 15char.) Function icon Scene number [164]	scene 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	-
KNX Smart Touch with General Home page Function Icon 1 Icon 2	Icon display Configuração de parâmetros da exibição d h push button,3-gang > Home page > Function Function Function description (max 15char.) Function icon Scene number [164] Storage scene via long operation	scene 1 1	• •
KNX Smart Touch with General Home page Function Icon 1 Icon 2 Icon 3	Icon display Configuração de parâmetros da exibição d h push button,3-gang > Home page > Function Function Function description (max 15char.) Function icon Scene number [164] Storage scene via long operation Object with status feedback	scene Scene 1 1	•

Parâmetro "Função

Este parâmetro é para definir a função dos ícones da página inicial. As opções do ícone 1~6 são definidas de acordo com o estilo

configuração da página inicial:

Quando a página inicial seleciona "Status+Scene":

Os ícones 1 a 2 suportam apenas a função de exibição de status; Os ícones 3~4 suportam apenas a função de cena.

Quando a página inicial seleciona "Status":

Os ícones 1 a 6 suportam apenas a função de exibição de status

arâmetro "Descrição da função (max 15char.)"

Este parâmetro é para definir a descrição dos ícones de função da página inicial. Até inserir 15 caracteres, na verdade

até exibir 5 caracteres chineses.



o apêndice.

Os parâmetros a seguir são visíveis quando a função do ícone da página inicial é a cena.

arâmetro "Número da cena [1..64]"

Este parâmetro é para definir o número da cena. Opções: 1..64

arâmetro "Cena de armazenamento via operação longa"

Este parâmetro é para definir se a cena deve ser armazenada por meio de operação longa.

Pressão curta para chamar a cena, operação longa opcionalmente determina se deve armazenar a cena, ocupar apenas 1

botão quando vinculado à chave mecânica.

Parâmetro "Objeto com feedback de status"

Este parâmetro é para definir se o objeto deve ser suportado com feedback de status.

arâmetro "Exibição de icones'

Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior está desabilitado. Defina o status de indicação do ícone no

tela. Opções:

DESLIGADO

SOBRE



Os parâmetros a seguir são visíveis quando a função do ícone da página inicial é a exibição de status.

Parâmetro "Função de exibição

Este parâmetro é visível quando a função do ícone é exibição de status. Defina a função de indicação dos ícones da página inicial.

As opções do ícone 1~6 são definidas de acordo com o estilo da página inicial:

Ao selecionar "Status+Cena", as opções:

Int. temperatura

Int. umidade

Ext. temperatura

Ext. umidade

Ao selecionar "Status", as opções:

Int. temperatura	Ext. umidade	VOC	Brilho
Int. umidade	PM2,5	CO2	Velocidade do vento
Ext. temperatura	PM10	AQI	Chuva

arâmetro "Tipo de dados do objeto de exibição PM2.5/PM10/VOC"

Este parâmetro é visível quando PM2.5/PM10/VOC é selecionado. Defina o tipo de dados do objeto de exibição

PM2,5/PM10/VOC. Opções:

Valor em ug/m3(DPT_7.001)

Valor flutuante em ug/m3(DPT_9.030)

arâmetro "Tipo de dados do objeto de exibição CO2

Este parâmetro é visível quando CO2 é selecionado. Defina o tipo de dados do objeto de exibição CO2. Opções:

Valor em ppm(DPT_7.001)

Valor flutuante em ppm(DPT_9.008)

arâmetro "Tipo de dados do objeto de brilho da tela"

Este parâmetro é visível quando o brilho é selecionado. Defina o tipo de dados do objeto de brilho da tela. Opções:

Brilho em lux (DPT_7.013)

Valor flutuante em lux(DPT_9.004)



Este parâmetro é visível quando a velocidade do vento é selecionada. Defina o tipo de dados do objeto de exibição da velocidade do vento.

Opções:

Valor em m/s(DPT_9.005)

Valor de flutuação em km/h (DPT_9.028)

Parâmetro "Texto de estado para chuva (1-ON)"

Parâmetro "Texto de estado sem chuva (0-OFF)"

Esses parâmetros são visíveis quando a chuva é selecionada. Defina o texto de status para chuva e sem chuva e exiba o

ícone dinâmico ao mesmo tempo.

---Parâmetro "Período para solicitar sensor externo [0..255]min

Este parâmetro é visível quando o sensor externo é selecionado. Defina o período de tempo para o dispositivo enviar um controle

solicitação de leitura do valor ao sensor externo após a recuperação do barramento ou finalização da programação. Não enviar quando o valor for 0.

Opções: 0..255

arâmetro "Exibição de icones

Este parâmetro serve para definir o status de indicação do ícone na tela. Padrão somente leitura ATIVADO



5.6. Janela de parâmetros "Configuração da página de funções"

5.6.1. Janela de parâmetros "Página x"(x=1~6)

General	Number of function page	6		•
	Fig.5.6.1(1) Janela de parâmetro "Configu	ração da página de função"		
KNX Smart Touch with push	button,3-gang > Function page se	tting > Page 1		
茸 General	Number of function icons	○ 4 ○ 6		
Home page				
E Function page setting		1	2	3
- Page 1	Interface preview			
Icon 1		4	5	6
Icon 2		5u		2
lcon 3	Page description (max 15char.)			
lcon 4	Icon 1	~		
lcon 5	Icon 2	~		
lcon 6	Icon 3	~		
	Icon 4	~		
1 Internal temperature meas	Icon 5	~		
	Icon 6	~		

Este parâmetro é para definir o número da página de função. Suporta até 6 páginas de função.

Parâmetro "Número de ícones de função"

Este parâmetro é para definir o número de ícones para a página de função atual, cada página suporta até 6 ícones.

Abaixo do parâmetro, exiba a interface entrevista de acordo com as opções. Opções:

4 6

Parâmetro "Descrição da página (max 15char.)"

Este parâmetro é para definir a descrição dos ícones de função da página inicial. Até inserir 15 caracteres, na verdade

até exibir 5 caracteres chineses.



5.6.2. Janela de parâmetros "Ícone x"(x=1~6)

茸 General	Function	Switch	•
Home page	Function description (max 10char.)		
E Function page setting	Function icon	- 📕 - 01-General light	-
- Page 1			

Este parâmetro é para definir a função dos ícones na página de função. Opções:

Trocar	Posição da persiana
Escurecimento relativo	Posição veneziana e veneziana
escurecimento do brilho	Remetente de valor
escurecimento RGB	Cena
escurecimento RGBW	Exibição de status
escurecimento RGBCW	Ar condicionado
Diminuição da temperatura da cor	Unidade de temperatura ambiente
Passo/movimento da cortina	Sistema de ventilação
Passo/movimento da persiana	controle de áudio
Posição da cortina	

Parâmetro "Descrição da função (max 10char.)"

Este parâmetro é para definir a descrição dos ícones de função da página inicial. Até inserir 10 caracteres, na verdade

até exibir 5 caracteres chineses.

ametro "lcone de função"

Este parâmetro é para definir o ícone para usar a página de função. Opções:

01-Luz geral

02-Luz de teto



•••

Luz de 80 andares

Os ícones padrão correspondentes à função e os ícones correspondentes às opções são descritos em

o apêndice.

Os capítulos a seguir explicam separadamente as funções dos ícones nas páginas de funções.

5.6.2.1. Parâmetro da função básica

Este capítulo explica as funções básicas, incluindo interruptor, escurecimento, cortina/persiana, cor,

temperatura, remetente de valor e cena.

1. Mude a função

፰ General	Function	Switch
Home page	Function description (max 10char.)	
Function page setting	Function icon	- 🔆 - 01-General light
Page I		
Icon 1	**************************************	xed operation setting * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Icon 1	**************************************	xed operation setting * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Icon 1 Icon 2 Icon 3	************************************	ed operation setting ************************************
Icon 1 Icon 2 Icon 3 Icon 4	Dynamic effect for switching Status text for 1-ON (max 20char.)	ed operation setting ************************************

Fig.5.6.2.1 (1) Definição de parâmetros da função do interruptor

Algumas funções podem ser vinculadas à função dinâmica quando os botões são usados como um atalho personalizado

tecla para funções da tela sensível ao toque. Haverá uma figura dinâmica e texto para exibir quando operar o botão,

mas nenhum efeito dinâmico ao operar o ícone. Você pode ver o efeito específico exibido na tela

interface.

Esses três parâmetros são usados para configuração dinâmica ON/OFF da função do interruptor.

Parâmetro "Efeito dinâmico quando operação vinculada a botão para comutação"

Este parâmetro é para definir o ícone dinâmico vinculado à função de chave quando os botões são usados como um



01-General light

O Press - ON / Release - OFF

OFF OON

Press - OFF / Release - ON

Este parâmetro é para definir o valor On/Off a ser enviado para pressionar e liberar o botão. Opções:

Pressione - ON / Solte - OFF

Pressione - OFF / Solte - ON

Parâmetro "Exibição de icones"

Function page setting

Page 1

Icon 1

Icon 2

Parâmetro "Modo de trabalho"

Este parâmetro serve para definir o status de indicação do ícone na tela. Opções:

Function icon

Work mode

Icon display

DESLIGADO

SOBRE

Nota: esta função não é compatível com o efeito dinâmico.

Fig.5.6.2.1 (2) Definição de parâmetro da função de pressão/soltura do interruptor





Fig.5.6.2.1 (3) Definição de parâmetros da função de escurecimento

Dois parâmetros a seguir são visíveis quando "dimming de brilho" é selecionado

arâmetro "Min. valor de brilho [0..50]%

Este parâmetro é visível quando "Dimming de brilho" é selecionado. Defina o limite inferior de brilho.

Opções: 0..50

arâmetro "Máx. valor de brilho [51..100]%

Este parâmetro é visível quando "Dimming de brilho" é selecionado. Defina o limite superior de brilho.

Opções: 51..100

Os parâmetros a seguir são visíveis quando "Brightness dimming" é selecionado, ou "Relative dimming" é

selecionado e o painel de botões está selecionado "Vinculação personalizada ao toque"

Configuração relativa adequada para vincular ao botão

Nota: Não é necessária esta função e objeto de 4 bits quando não há função de redução de brilho na tela e

painel de botões não está vinculado à tela.

arâmetro "Modo de escurecimento"

Este parâmetro é para definir o modo de escurecimento relativo. Opções:

Dimerização Start-Stop

escurecimento passo a passo

Dimerização start-stop: O modo dimming será start-stop, ou seja, será enviado um telegrama de dimming up ou down

quando o escurecimento começa, e um telegrama de parada será enviado quando o escurecimento terminar. Aqui o telegrama de escurecimento irá

não ser enviado ciclicamente.

Etapas de escurecimento: O modo de escurecimento será um passo e o telegrama de escurecimento será enviado ciclicamente.

Quando o escurecimento terminar, um telegrama de interrupção do escurecimento será enviado imediatamente.



Este parâmetro é visível quando "Step dimming" é selecionado. Definir intervalos de escurecimento de envio cíclico

telegrama. Opções: 0..25, 0= Enviar apenas uma vez

Esses parâmetros são usados para configuração dinâmica ON/OFF da função de escurecimento relativo/brilho

é o mesmo que a função do interruptor, aqui não é mais para repetir.

Esses três parâmetros usados para Dimming Brighter/Darker configuração dinâmica de relativo

/função de escurecimento de brilho.

Parâmetro "Efeito dinâmico quando operação vinculada a botão para escurecimento relativo"

Este parâmetro é para definir o ícone dinâmico vinculado à função de escurecimento relativo quando os botões são usados

como uma tecla de atalho personalizada para as funções da tela sensível ao toque.

Desativar

01-Interruptor de iluminação

02-Diminuição da iluminação

•••

16-Romântico

Os ícones padrão correspondentes à função e os ícones correspondentes às opções são

descrito no apêndice.

-----Parâmetro "Texto de status para diminuir o brilho (máx. 20carac.)"

----Parâmetro "Texto de status para escurecer mais escuro (máx. 20carac.)"

Esses parâmetros são visíveis quando o parâmetro anterior estiver ativado. Defina o texto de status para escurecer mais brilhante e

escurecendo mais escuro.



Diminuição da temperatura da cor

	Icon 5	**************************************	ed operation setting * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
8	Internal temperature meas	Dynamic effect for switching	🔶 02-Lighting dim 🗸
1/3	Input	Status text for 1-ON (max 20char.)	ON
*	HVAC controller	Status text for 0-OFF (max 20char.)	OFF

Este parâmetro é para definir se o telegrama 0 do switch é enviado quando o botão do switch é operado ou

se enviar telegrama de brilho 0. Opções:

Mude apenas o valor de envio do objeto 0

Objetos de brilho enviam valor 0

Parâmetro "Tipo de dados do objeto"/"Tipo de dados do objeto RGB

Este parâmetro é visível quando "RGB dimming" ou "RGBW dimming" ou "RGBCW dimming" é selecionado.

Defina o tipo de dados do objeto de RGB ou RGBW. Opções:

Adequado para o tipo RGB:

1x3byte

3x1byte

Adequado para o tipo RGBW:

1x6byte

4x1byte

Os parâmetros a seguir são visíveis quando "RGBCW dimming" ou "Colour temperature dimming" é selecionado, usado para

definindo o escurecimento da temperatura da cor.

Parâmetro "Tipo de controle de temperatura de cor

Este parâmetro é para definir o tipo de controle de temperatura de cor. Opções:

Normal

Diretamente (com algoritmo branco quente/frio)

Normal: Enviar valor de brilho de 1 byte e temperatura de cor de 2 bytes;

Diretamente (com algoritmo de branco quente/frio): controle direto, o "brilho + cor" foi integrado



Temperatura"e brilho branco quente/frio, ou seja, 2 objetos de 1 byte, que é usado para brilho de saída

ajuste para controlar o LED branco quente e o LED branco frio.

----- Parâmetro "Objeto de feedback de status"

Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior é selecionado "Diretamente (com algoritmo branco quente/frio)".

Defina o objeto de feedback de status. Opções:

Brilho+Temperatura de cor

Brilho branco quente/frio

Brilho+Temperatura de Cor: O feedback de Brilho+Temperatura de Cor é para se comunicar com precisão

com os dados dos outros painéis.

Brilho branco quente/frio: O feedback do brilho branco quente/frio é para se comunicar com o atuador.

arâmetro "Aumentar/diminuir a largura do passo*K"

Este parâmetro é para definir o valor da etapa de ajuste para o ícone de temperatura de cor aumentar/diminuir.

Opções:

100	
200	
500	
1000	

Parâmetro ∵Min. temperatura de cor [2000..7000]K

Parâmetro "Máx. temperatura de cor [2000..7000]K"

Esses parâmetros são para definir o limite superior e inferior da temperatura da cor.

Opções: 2000..7000

Esses parâmetros usados para configuração dinâmica ON/OFF de RGB / RGBW / RGBCW / cor

a função de escurecimento da temperatura é a mesma que a função do interruptor, aqui não é mais para repetir.



5. Função cortina/persiana

	🚔 General	Function	Curtain step/move 🔻
	Home page	Function description (max 10char.)	
	Function page setting	Function icon	09-Curtain -
	- Page 1	lean diselar	0FF () (N
	Icon 1		
	lcon 2	**************************************	ed operation setting * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	lcon 3		
	lcon 4	Dynamic effect for moving	03-Curtain -
	Icon 5	Status text for 1-Close (max 20char.)	Close
	lcon 6	Status text for 0 Open (max 20sher)	0.000
		Configuração do passo/movimento da co	rtina
	茸 General	Function	Roller blind step/move 👻
	Home page	Function description (max 10char.)	
	Function page setting	Function icon	10-Roller blind -
_	- Page 1	Icon display	OFF. ON
	Icon 1		
	lcon 2	* * * * * * * * * * * * * * * * Button-linke	ed operation setting * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	Icon 2 Icon 3	* * * * * * * * * * * * * * * * Button-link	ed operation setting * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	Icon 2 Icon 3 Icon 4	Dynamic effect for moving	ed operation setting ************************************
	Icon 2 Icon 3 Icon 4 Icon 5	**************************************	ed operation setting * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	Icon 2 Icon 3 Icon 4 Icon 5 Icon 6	**************************************	Down
	Icon 2 Icon 3 Icon 4 Icon 5 Icon 6	**************************************	ed operation setting ************************************
	Icon 2 Icon 3 Icon 4 Icon 5 Icon 6	**************************************	ed operation setting ************************************
	Icon 2 Icon 3 Icon 4 Icon 5 Icon 6 Ceneral Home page	**************************************	ed operation setting ************************************
	Icon 2 Icon 3 Icon 4 Icon 5 Icon 6 Ceneral Mome page Function page setting	 ************************************	Od-Blind Down Up Curtain position O9-Curtain
	Icon 2 Icon 3 Icon 4 Icon 5 Icon 6 General Home page Function page setting	**************************************	O4-Blind Down Up Curtain position O9-Curtain
	Icon 2 Icon 3 Icon 4 Icon 5 Icon 6 General Home page Function page setting Page 1 Icon 1	<pre>************************************</pre>	O4-Blind Down Up Curtain position O9-Curtain ed operation setting ************************************
	Icon 2 Icon 3 Icon 4 Icon 5 Icon 6 General Home page Function page setting Page 1 Icon 1 Icon 2	**************************************	operation setting ************************************
	Icon 2 Icon 3 Icon 4 Icon 5 Icon 6 General General Function page setting Page 1 Icon 1 Icon 2 Icon 3	************************************	operation setting ************************************
	Icon 2 Icon 3 Icon 4 Icon 5 Icon 6	************************************	operation setting ************************************

86

General General	Function	Roller blind position	•
Home page	Function description (max 10char.)		
Function page setting	Function icon	10-Roller blind	•
– Page 1			
Icon 1	**************************************	ed operation setting * * * * * * * * * * * * * * *	* * *
Icon 2		=	
Icon 3	Dynamic effect for moving	04-Blind	•
lcon 4	Status text for 1-Down (max 20char.)	Down	
Icon 5	Status text for 0-Up (max 20char.)	Up	
	Configuração da posição da pers	iana	
🕂 General	Function	Venetian blind position and slat	•
Home page	Function description (max 10char.)		
Function page setting	Function icon	11-Venetian blind	-
- Page 1			
Icon 1	**************************************	ed operation setting * * * * * * * * * * * * * * *	* * *
Icon 2		-	
Icon 3	Dynamic effect for moving	04-Blind	•
lcon 4	Status text for 1-Down (max 20char.)	Down	
lcon 5	Status text for 0-1 in (may 20 char)	lla	

Fig.5.6.2.1 (5) Configuração dos parâmetros da função Cortina/Estores

Estes parâmetros são usados para configuração dinâmica da função Cortina/Estores.

Parâmetro "Efeito dinâmico quando operação vinculada a botão para mover"

Este parâmetro serve para definir o ícone dinâmico associado à função cortina/persiana quando os botões são usados como

tecla de atalho personalizada para funções da tela sensível ao toque. Opções:

Desativar

01-Interruptor de iluminação

02-Diminuição da iluminação

...

16-Romântico

Os ícones padrão correspondentes à função e os ícones correspondentes às opções são

descrito no apêndice.



6. Função de remetente de valor

🕂 General	Function	Value sender	*
Home page	Function description (max 10char.)		
Function page setting	Function icon	12-General scene 1	•
Page 1	Object type short operation	1bit value[ON/OFF]	•
Icon 1	Reaction on short operation	TOGGLE	•
Icon 2	Object type long operation	None	•
Icon 3	Icon display	OFF O ON	
	Fig.5.6.2.1 (6) Configuração de parâmetros	do remetente de valor	

Parâmetro "Operação longa do tipo de objeto"

Esses dois parâmetros são para definir o tipo de dados de envio quando o botão está em operação curta/longa.

Opções:

Nenhum



Valor de 1 bit [ON/OFF]

valor de 2 bits/4 bits

Valor de 1 byte[0..255]

Valor de 2 bytes [0..65535]

valor flutuante de 2 bytes

Valor de 4 bytes [0..4294967295]

valor flutuante de 4 bytes

----- Parâmetro "Tipo de dados do objeto"

Este parâmetro é visível ao selecionar "valor 2bit/4bit". Defina o tipo de dados 2 bits ou 4 bits. Opções:

valor de 2 bits[0..3]

valor de 4 bits[0..15]

Parâmetro "Reação em operação curta"

Parâmetro "Reação em operação longa"

Esses dois parâmetros são para definir o valor dos dados de envio ao executar uma operação curta/longa. Faixa de valor

está de acordo com o tipo de dado selecionado pelo parâmetro anterior.

Ao selecionar 1 bit, as opções:

DESLIGADO

SOBRE

ALTERNAR

Ao selecionar 2bit/4bit/1byte/2byte/4byte, opções:

Valor 1

Valor Alternativo1/Valor2

----- Parâmetro "Valor 1"

Este parâmetro é visível quando 2bit/4bit/1byte/2byte é selecionado. Defina o valor de envio 1 ao executar

operação curta/longa. As opções são de acordo com o tipo de dados do objeto: 0~3 / 0..15 / 0..255 / 0..65535 /

-670760~670760 / 0~4294967295 / -3,40...~3,40...

—— Parâmetro "Valor 2"

Este parâmetro é visível quando 2bit/4bit/1byte/2byte/4byte é selecionado e "Alternating Value1/Value2". Definir

o valor de envio 2 ao executar uma operação curta/longa. As opções são de acordo com o tipo de dados do objeto: 0~3 / 0.15 /

0..255 / 0..65535 / -670760~670760 / 0~4294967295 / -3,40...~3,40...



7. Função de cena

🕂 General	Function	Scene	•
Home page	Function description (max 10char.)		
E Function page setting	Function icon	12-General scene 1	•
Page 1	Scene number [164]	1	÷
Icon 1	Storage scene via long operation		
lcon 2	Object with status feedback		
lcon 3	Icon display	OFF ON	
lcon 4	****		
lcon 5		and operation setting	
lcon 6	Dynamic effect for operation	(a) 05-Scene mode	
1 Internal temperature meas			
	Status text (max 20char.)		

Esses parâmetros são usados para configuração dinâmica da função Cena.

arâmetro "Efeito dinâmico quando operação vinculada a botão

Este parâmetro é para definir o ícone dinâmico vinculado à função de cena quando os botões são usados como um

tecla de atalho personalizada para funções da tela sensível ao toque. Opções:

Desativar 01-Interruptor de iluminação 02-Diminuição da iluminação ... 16-Romântico

Os ícones padrão correspondentes à função e os ícones correspondentes às opções são



descrito no apêndice.

----Parâmetro "Texto de status (max 20char.)"

Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior habilitado. Defina o texto de status para a cena.

arâmetro "Número da cena [1..64]

Este parâmetro é para definir o número da cena. Opções: 1..64

Parâmetro "Cena de armazenamento via operação longa

Este parâmetro é para definir se a cena deve ser armazenada por meio de operação longa.

Pressão curta para chamar a cena, operação longa opcionalmente determina se deve armazenar a cena, ocupar apenas 1

botão quando vinculado à chave mecânica.

Parâmetro "Objeto com feedback de status

Este parâmetro é para definir se o objeto deve ser suportado com feedback de status.

arâmetro "Exibição de icones"

Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior está desabilitado. Defina o status de indicação do ícone no

tela. Opções:

DESLIGADO

Observação: o ícone fica ativado por padrão ao desabilitar o feedback de status. Se habilitado, liga/desliga é de acordo com o valor do objeto.

8. Função de exibição de status

KNX Smart Touch with pu	ish button,3-gang > Function page setting	g > Page 1 > Icon 1	
+ 🗮 General	Function	Status display	•
+ 🗎 Home page	Function description (max 10char.)		
- 📰 Function page setting	Function icon	63-I/O signal	•
- Page 1	Display function	1bit value (DPT 1.001)	•
Icon 1	Status text for 1-ON	ON	
lcon 2	Status text for 0-OFF	OFF	
lcon 3	Time period for request external value [0255]	0	‡ min

Fig.5.6.2.1(8) Configuração do parâmetro de exibição de status



Valor sem sinal de 1 byte (DPT 5.010)

Valor sem sinal de 2 bytes (DPT 7.001)

Valor lux de 2 bytes (DPT 9.004)

Valor flutuante de 2 bytes (DPT 9.x)

-----Parâmetro "Texto de status para 1-ON"

-----Parâmetro "Texto de status para 0-OFF"

Esses parâmetros são visíveis quando 1 bit é selecionado. Defina o texto de status para ON e OFF.

-----Parâmetro "Texto para unidade"

Este parâmetro é visível quando o valor não assinado de 1 byte ou 2 bytes é selecionado. Defina o texto para a unidade de exibição.

Este parâmetro é visível quando o sensor externo é selecionado. Defina o período de tempo para o dispositivo enviar um controle

solicitação de leitura do valor ao sensor externo após a recuperação do barramento ou finalização da programação. Opções: 0..255

Nota: Os dados deste dispositivo não suportam serem solicitados.

râmetro "Período para solicitação de valor externo [0...255]min"

Parâmetro "Exibição de icor

Esses parâmetros são visíveis quando 1 bit não é selecionado. Defina o status de indicação do ícone na tela.

Opções:

DESLIGADO

SOBRE



5.6.2.2. Parâmetro de condição do ar

-	General	Function	Air conditioner	•
(Home page	Function description (max 10char.)		
(Function page setting	Function icon	66-Air conditioner 1	•
-	Page 1		Setpoint temperature	
	+ Icon 1	Interface display temperature	Actual temperature	
	lcon 2	Room temperature reference from	O Internal sensor C External sensor	
	lcon 3		Value in °C (DPT 5.010)	
	lcon 4	Object datatype of setpoint	◎ Float value in °C (DPT_9.001)	
	lcon 5	Setpoint temperature adjustment step	0.5K O 1K	
	lcon 6	Min. setpoint temperature [1632]	16	▼ °(
	linternal temperature meas	Max. setpoint temperature [1632]	32	▼ °(
	诉 Input	Vanes swing	~	
	•	Timer	~	
F ;	K HVAC controller	Scene	~	
- 1	Button	Send delay between telegrams	100ms	•
- ;	🕂 Logic	Protection setting		
	Scane Group	ON/OFF protection	1	
		Setpoint protection	~	
		Control mode protection	~	
		Fan protection	~	
		Vanes swing protection	~	

Parâmetro "Temperatura de exibição da interface"

Este parâmetro é para definir a temperatura de exibição da interface no status normal. Opções:

Temperatura nominal

Temperatura real

Observação: Se exibir a temperatura ambiente, alterne apenas para exibir a temperatura do ponto de ajuste quando operar pela primeira vez

botão de aumento/diminuição de temperatura e não enviar telegrama.

Parâmetro "Referência de temperatura ambiente de"

Este parâmetro é para definir o recurso de referência de temperatura da função de ar condicionado. Opções:

Sensor interno

Sensor externo



---- Parâmetro "Período de tempo para solicitação do sensor de temperatura ambiente [0...255]min"

Este parâmetro é visível quando "Sensor externo" é selecionado. Defina o período de tempo para solicitação de leitura externa

sensor de temperatura. Opções: 0..255

Nota: Envie a solicitação de leitura como padrão quando a tensão do dispositivo for recuperada.

râmetro "Tipo de dados do objeto de ponto de ajuste"

Este parâmetro é para definir o tipo de dados do objeto da temperatura do ponto de ajuste. Opções:

Valor em °C (DPT_5.010)

Int, dados de temperatura real

Valor de flutuação em °C (DPT_9.001) Flutuação, dados da temperatura padrão KNX

arâmetro "Passo de ajuste da temperatura do ponto de ajuste"....

Este parâmetro é para definir o valor do ponto de ajuste da temperatura. As opções são exibidas de acordo com o tipo de dados:

0,5K

1K

Ao selecionar "Valor em °C (DPT_5.010)", apenas 1K

arâmetro "Mín./Máx. temperatura nominal [16..32]°C

Esses parâmetros são para definir a faixa ajustável da temperatura do ponto de ajuste, o valor mínimo deve

ser menor que o valor máximo. Se a temperatura do ponto de ajuste estiver além da faixa limitada, a saída será limitada

temperatura. Opções:

16°C 17°C ... 32°C

Este parâmetro é para definir se deve habilitar a função de giro das palhetas, exibir o objeto correspondente quando

habilitar.

arâmetro "Temporizador

Este parâmetro é para definir se deve habilitar a função de timer, exibir o objeto correspondente quando habilitado.

O usuário pode definir a hora na tela.

Nota: O barramento só desabilita a função timer temporariamente.

arâmetro "Cen



Este parâmetro é para definir se deve habilitar a função de cena, exibir o objeto correspondente e definir

janela quando ativado. Link para ligar/desligar, modo, velocidade do ventilador, temperatura nominal.

----- Parâmetro "Atraso de envio entre telegramas"

Este parâmetro é visível quando a função de cena está habilitada. Defina o tempo de atraso entre o envio de telegramas.

Opções:

Desativar 100ms 300ms 500ms

Configuração de proteção

Parâmetro "proteção ON/OFF

Parâmetro "Proteção do ponto de ajuste"

Parâmetro "Modo de proteção"

Parâmetro "Proteção do ventilador"

Parâmetro "Proteção de oscilação das palhetas"

Esses parâmetros são para definir se a função de proteção deve ser habilitada, ou seja, algumas funções são exibidas apenas

e desativar o usuário para operar. Suporte da função de proteção para ON/OFF, valor do ponto de ajuste, modo, controle de velocidade do ventilador,

controle de balanço.

Para a função de proteção, o usuário não pode operar a tela ou o botão de atalho, mas ainda assim processar o status recebido.



Janela de configuração do modo de ar condicionado

-.-- KNX Smart Touch with push button,3-gang > Function page setting > Page 1 > Icon 1 > Mode

🗮 General	Auto mode	1	
Home page	Output value for auto [0255]	0	\$
	Status value for auto [0255]	0	÷
Function page setting	Heating mode	~	
Page 1	Output value for heating [0255]	1	\$
- lcon 1	Status value for heating [0255]	1	÷
Mode	Cooling mode	~	
Fan	Output value for cooling [0255]	3	\$
Canao -	Status value for cooling [0255]	3	\$
Scene	Fan mode	~	
lcon 2	Output value for fan [0255]	9	\$
lcon 3	Status value for fan 10, 2551	9	
lcon 4	Dehumidification mode	2 2	•
lcon 5	Output value for dehumidification	14	
lcon 6	[0255]		•
	[0255]	14	÷
	Fig.5.6.2.2(2) Janela de parâmetros do mo	do de condição do ar	

Parâmetro "Modo Automático/Aquecimento/Arrefecimento/Ventilação/Desumidificação

Os parâmetros de configuração correspondentes ficam visíveis quando esse parâmetro é ativado.

– Parámetro "Valor de saída para auto/aquecimento/resfriamento/ventilador/desumidificação [0.255]"

Esses parâmetros são visíveis quando os modos são ativados. Defina o valor de saída de cada modo. Opções: 0..255

- Parâmetro "Valor de status para auto/aquecimento/resfriamento/ventilador/desumidificação [0..255]

Esses parâmetros são visíveis quando os modos são ativados. Defina o valor do feedback de status de cada modo.

Opções: 0..255



Janela de configuração da velocidade do ventilador do ar condicionado

-.-- KNX Smart Touch with push button,3-gang > Function page setting > Page 1 > Icon 1 > Fan 🛱 General Fan stage (DPT_5.100) + Object datatype of 1byte fan speed Percentage (DPT 5.001) Home page Fan speed auto function 1 Output value for fan speed Function page setting Output value for fan speed auto 0 \$ 96 - Page 1 1 % Output value for fan speed low 33 - Icon 1 Output value for fan speed medium 67 \$ % Mode Output value for fan speed high 100 \$ % Fan Status feedback for fan speed Scene * % Status value for fan speed auto 0 Icon 2 \$ % Status value for fan speed low 33 Icon 3 Status value for fan speed medium \$ % 67 Icon 4 \$ % Status value for fan speed high 100 Fig.5.6.2.2(3) Janela de parâmetro de velocidade do ventilador da condição do ar

tro "Tipo de dados do objeto de velocidade do ventilador de 1 byte".

Este parâmetro é para definir o tipo de dados do objeto de velocidade do ventilador de 1 byte. Opções:

Fase do ventilador (DPT 5.100)

Porcentagem (DPT 5.001)

râmetro "Função automática da velocidade do ve<u>ntilado</u>

Este parâmetro é para definir se deve habilitar a função automática de velocidade do ventilador, exibir o objeto correspondente e

parâmetro quando habilitado.

Valor de saída para a velocidade do ventilador

- Parâmetro "Valor de saída para velocidade do ventilador auto/batxo/médio/alto

Esses parâmetros são para definir o valor enviado para cada troca de velocidade do ventilador, suporta 4 velocidades do ventilador automático, baixo,

médio, alto. Opções de acordo com o tipo de dados do objeto ventilador: 0..255/0..100

Feedback de status para velocidade do ventilador

--Parâmetro "Valor de status para velocidade do ventilador auto/baixo/médio/alto"

Esses parâmetros são para definir o valor de feedback de status para cada velocidade do ventilador, suporta 4 velocidades do ventilador automático, baixo,

médio, alto. As atualizações do dispositivo são exibidas de acordo com o valor do feedback. Opções de acordo com o tipo de dados do objeto ventilador:

0..255/0..100



Parâmetro "x->Atribuir cena NO.[1..64,0=inativo]"(x=1~5)

Este parâmetro é para definir o número da cena acionada. Até suportar 5 cenas acionadas. Opções: 0..64,

0=inativo

Parâmetro "ON/OFF

Este parâmetro é para definir o status de ON/OFF. Opções:

inalterado

SOBRE

DESLIGADO

Os três parâmetros a seguir não são visíveis quando OFF é selecionado.

---- Parâmetro "Temperatura"

Este parâmetro é para definir o status da temperatura do ponto de ajuste. Opções:

inalterado 16°C 17°C

..32°C



inalterado
Auto
Baixo
Médio
Alto

Nota: ON/OFF, temperatura, modo e velocidade do ventilador são enviados em ordem. Se não terminar durante o tempo de atraso e

tem um novo comando, execute o novo. Operações não executadas são ignoradas.



5.6.2.3. Parâmetro da unidade de temperatura ambiente

	Ħ	General	Function	Room temperature unit	*
	۲	Home page	Function description (max 10char.)		
		Function page setting	Function icon	- 71-Heating/Cooling	•
	Pag	ge 1	Controller from	O Local O Bus	
	-	Icon 1 Fan	Interface display temperature	 Setpoint temperature Actual temperature 	
		Scene	Room temperature reference from	O Internal sensor O External sensor	
		lcon 2	Power on/off after download	OFF O ON	
		Icon 4	Power on/off after voltage recovery	Before voltage failure	*
		lcon 5	Object datatype of setpoint adjustment	O 1bit (DPT_1.007) O 2byte (DPT_9.001)	
		lcon 6	Setpoint temperature adjustment step	◎ 0.5K ○ 1K	
	18	Internal temperature meas	Min. setpoint temperature [537]	5	• °C
	汤	Input	Max. setpoint temperature [537]	37	• °C
	*	HVAC controller	Control mode	Heating and Cooling	•
	12	Button	Operation mode Fan	× ×	
	₽	Logic	Timer	~	
F	÷	Scene Group	Scene	v	
			Protection setting		
			ON/OFF protection	~	
			Setpoint protection	~	
			Control mode protection	~	
			Operation mode protection	~	
			Fan protection	~	

Nome "Controlador de"

Este parâmetro é para definir se o controlador é do local ou do barramento. Se selecionar o controlador local, não é necessário

envie a solicitação de leitura da temperatura de configuração, modo de controle e modo de operação quando ligar ou recuperar o barramento

(porque o dispositivo não pode responder ao seu próprio pedido). Opções:

Local

Ônibus



râmetro "Temperatura de exibição da interface

Este parâmetro é para definir a temperatura de exibição da interface no status normal. Opções:

Temperatura nominal

Temperatura real

Observação: Se exibir a temperatura ambiente, alterne apenas para exibir a temperatura do ponto de ajuste quando operar pela primeira vez

botão de aumento/diminuição de temperatura e não enviar telegrama.

âmetro "Referência de temperatura ambiente de

Este parâmetro serve para definir o recurso da referência de temperatura. Opções:

Sensor interno

Sensor externo

----- Parâmetro "Período de tempo para solicitação do sensor de temperatura ambiente [0...255]min"

Este parâmetro é visível quando "Sensor externo" é selecionado. Defina o período de tempo para solicitação de leitura externa

sensor de temperatura. Opções: 0..255

Nota: Envie a solicitação de leitura como padrão quando a tensão do dispositivo for recuperada.

arâmetro "Ligar/desligar após o download

Este parâmetro é para definir o status de ligar/desligar da interface RTC após o download. Opções:

DESLIGADO

SOBRE

Parâmetro "Power on/off after voltage recovery"

Este parâmetro é para definir o status de ligar/desligar da interface RTC após a recuperação da tensão do dispositivo. Opções:

DESLIGADO

SOBRE

Antes da falha de tensão

Ligado: O dispositivo será ligado quando a tensão for recuperada, esta interface pode ser operada;

Desligado: O dispositivo será desligado quando a tensão for recuperada, esta interface não pode ser operada;

Antes da falha de tensão: O dispositivo retornará ao status de energia como antes da falha de tensão quando a tensão for recuperada.

ametro "Tipo de dados do objeto de ponto de ajuste

Este parâmetro é para definir o tipo de dados do objeto da temperatura do ponto de ajuste. Opções:

1 bit (DPT_1.007)

Valor flutuante em °C (DPT_9.001)



temperatura.

arâmetro "Modo de controle"

Este parâmetro é para definir o modo de controle RTC. Opções:

Aquecimento

Resfriamento

Aquecimento e resfriamento

Parâmetro "Modo de operação

Este parâmetro é para definir se deve habilitar o modo de operação de sala, exibir objetos correspondentes quando

habilitar. Suporta 4 modos de conforto, espera, economia, proteção.

Parâmetro "Ventilador

Este parâmetro é para definir se deseja habilitar o controle do ventilador, exibir os objetos correspondentes e a configuração

janela quando ativado.

arâmetro "Temporizador

Este parâmetro é para definir se deve habilitar a função de timer, exibir o objeto correspondente quando habilitado.

O usuário pode definir a hora na tela.

Nota: O barramento só desabilita a função timer temporariamente.

^arâmetro "Cena'

Este parâmetro é para definir se deve habilitar a função de cena, exibir o objeto correspondente e definir

janela quando ativado. Link para ligar/desligar, modo de operação, temperatura do ponto de ajuste.

Configuração de proteção



Este parâmetro é para definir o tipo de dados do objeto de velocidade do ventilador de 1 byte. Opções:

Fase do ventilador (DPT 5.100)

Porcentagem (DPT 5.001)

Valor de saída para a velocidade do ventilador

Parâmetro "Valor de saída para-

Esses três parâmetros são para definir o valor enviado para cada troca de velocidade do ventilador, suporta 3 velocidades baixas do ventilador,

médio, alto. Opções de acordo com o tipo de dados do objeto ventilador: 0..255/0..100

Feedback de status para velocidade do ventilador


Esses parâmetros são para definir o valor de feedback de status para cada velocidade do ventilador, suporta 3 velocidades baixas do ventilador,

médio, alto. As atualizações do dispositivo são exibidas de acordo com o valor do feedback. Opções de acordo com o tipo de dados do objeto ventilador:

0..255/0..100

Este parâmetro é para definir se deve habilitar a função automática de velocidade do ventilador, exibir o objeto correspondente quando

habilitar.

Janela de configuração da cena RTC, visível quando a função de cena está habilitada

-.-.- KNX Smart Touch with push button,3-gang > Function page setting > Page 1 > Icon 1 > Scene

+ 🛱 General	1->Assign scene NO.[164,0=inactive]	1	* *
+ 👔 Home page	ON/OFF	Unchange	•
. Exaction areas sotting	Operation mode	Unchange	•
Function page setting	2->Assign scene NO.[164,0=inactive]	2	÷
— Page 1	ON/OFF	Unchange	•
- Icon 1	Operation mode	Unchange	•
	Fig.5.6.2.3(3) RTC -Janela de parâr	metro de cena	

Parâmetro "x->Atribuir cena NO.[1.64,0=inativo]"(x=1~5)

Este parâmetro é para definir o número da cena acionada. Até suportar 5 cenas acionadas. Opções: 0..64,

0=inativo

Este parâmetro é para definir o status de ON/OFF. Opções:

inalterado

DESLIGADO

SOBRE

Parâmetro "Temperatura

Este parâmetro é visível quando o modo de operação está desabilitado. Defina o status da temperatura do ponto de ajuste. Opções:

	Inalterado=0
	5°C
	6°C
	37°C
râmetro "Mod	lo de operação



Este parâmetro é visível quando o modo de operação está habilitado. Defina o status do modo de operação. Opção:

inalterado
Modo conforto
Modo de espera
modo econômico
Proteção contra geada/calor

-.-- KNX Smart Touch with push button,3-gang > Function page setting > Page 1 > Icon 1

5.6.2.4. Parâmetro do sistema de ventilação

Parâmetro "Ligar/desligar após o download

⊢ 茸 General	Function	Ventilation system		•
Home page	Function description (max 10char.)			
Function page setting	Function icon	34-Ventilation		•
– Page 1	Power on/off after download	OFF O ON		
- Icon 1	Power on/off after voltage recovery	Before voltage failure		•
Scene	Default fan speed after ventilation on	Low		•
lcon 2 lcon 3	Object datatype of 1byte fan speed	Fan stage (DPT_5.100) Percentage (DPT_5.001)		
lcon 4	Output value for fan speed			
lcon 5	Output value for fan speed low	33	÷	9
lcon 6	Output value for fan speed medium	67	*	9
1 Internal temperature meas	Output value for fan speed high	100	÷	9
С	Status feedback for fan speed			
⅓ Input	Status value for fan speed low	33	÷	9
K HVAC controller	Status value for fan speed medium	67	÷	9
Button	Status value for fan speed high	100	÷	9
➔ Logic	Automatic operation function	~		
€ Scene Group	Heat recovery function Filter timer counter	y		
	Evaluation time [10010000]	1000	\$	
	Scene function	~		

Fig.5.6.2.4 Janela de parâmetros da função do sistema de ventilação



Fase do ventilador (DPT 5.100)

Porcentagem (DPT 5.001)

Valor de saída para a velocidade do ventilador

---- Parâmetro "Valor de saida para velocidade do ventilador barca/media/alta

Esses três parâmetros são para definir o valor enviado para cada troca de velocidade do ventilador, suporta 3 velocidades baixas do ventilador,

médio, alto. Opções de acordo com o tipo de dados do objeto ventilador: 0..255/0..100

Feedback de status para velocidade do ventilador



Esses parâmetros são para definir o valor de feedback de status para cada velocidade do ventilador, suporta 3 velocidades baixas do ventilador,

médio, alto. As atualizações do dispositivo são exibidas de acordo com o valor do feedback. Opções de acordo com o tipo de dados do objeto ventilador:

0..255/0..100

^parâmetro "Função de operação automática

Este parâmetro é para definir se deve habilitar a função automática de velocidade do ventilador, exibir o objeto correspondente quando

habilitar.

ro "Função de recuperação de

Este parâmetro é para definir se deve habilitar a função de recuperação de calor, exibir o objeto correspondente quando

habilitar.

arâmetro "Contador do temporizador do filtro"

Este parâmetro é para definir se deve ativar a função de recuperação de calor, exibir o objeto correspondente e

parâmetro quando habilitado.

----- Parâmetro "Tempo de avaliação [100..10000]h"

Este parâmetro é para definir a vida útil do filtro. Opções: 100..10000

Se o filtro demorar mais do que o tempo de configuração, o filtro enviará um alarme e solicitará a limpeza do filtro.

A vida útil do filtro pode ser redefinida através do objeto "Reset do temporizador do filtro".

A vida útil do filtro pode ser contada pelo objeto "Filter timer counter". A duração da contagem está em

horas. O valor de contagem será enviado ao barramento quando for alterado e a duração da contagem do filtro pode ser

modificado pelo objeto "Alteração do contador do timer do filtro" através do barramento.

Parâmetro "Função de cena"

Este parâmetro é para definir se deve habilitar a função de cena, exibir o objeto correspondente e definir

janela quando ativado. Link para a velocidade do ventilador, recuperação de calor.

Janela de configuração da cena do sistema de ventilação, visível quando a função de cena está habilitada



Este parâmetro é para definir o número da cena acionada. Até suportar 5 cenas acionadas. Opções: 0..64,

0=inativo

— Parâmetro : Ventilador

Este parâmetro é para definir o status da velocidade do ventilador. Opções:

inalterado DESLIGADO Baixo Médio Alto

O parâmetro a seguir não é visível quando OFF é selecionado.

Parâmetro "Recuperação de calor

Este parâmetro é visível quando a função de recuperação de calor está habilitada. Defina o status da recuperação de calor. Opções:

inalterado

DESLIGADO

SOBRE



Home page	Function description (max 10char.)		
Function page setting	Function icon	72-Music 1	•
- Page 1	Power on/off	✓	
Icon 1	Power on/off status after download	OFF ON	
1 Internal temperature me	Power on/off status after voltage recovery	OFF	•
Button	Number of object for play/pause control	One object Two objects	
	Control mode of volume adjustment	 1Bit (relative control) 1Byte (absolute control) 	
	Mute		
	Track name		
	Artist name		
	Album name		
	Play mode	~	
	Play in single cycle mode	~	
	Output value for play in single cycle	1	* *
	Status value for play in single cycle 1 Play in order mode Image: Comparison of the state of	1	\$
		~	
		2	÷
Status value for	Status value for play in order	2	*
	Play in random mode	~	
	Output value for play in random	3	÷
	Status value for play in random	3	1

Parâmetro "Ligar/desligar

Este parâmetro é para definir se deve ativar a função para ligar/desligar. Ícone de ligar/desligar no

a tela não fica visível quando desativada.

Paràmetro "Ligar/desligar após o download

Este parâmetro é para definir o status de ligar/desligar da interface de controle de áudio após o download. Opções:

DESLIGADO

SOBRE



1Byte (controle absoluto)

Ao selecionar 1 bit, suporte para aumentar/diminuir e função de volume mudo; Quando selecionar 1 byte, suporte apenas

para um objeto de 1 byte para ajustar o volume e definir o volume máximo.

----- Parâmetro "Tipo de dados do objeto

Este parâmetro é visível quando 1 byte é selecionado. Defina o tipo de dados do objeto de 1 byte. Opções:

Porcentagem (DPT 5.001)

Porcentagem (DPT 5.004)

Parâmetro "Máx. valor de volume [10.100]%

Este parâmetro é visível quando 1 byte é selecionado. Defina o valor máximo do volume. Opções: 10..100

Parâmetro "Mudo

Este parâmetro é visível quando 1 bit é selecionado. Defina se deseja habilitar a função mudo.



Este parâmetro é para definir se o nome da faixa deve ser exibido.

Nota: Os dados de codificação do telegrama do nome da faixa estão associados ao idioma da interface, quando selecionado

Chinês simplificado, use UTF-8; enquanto outros idiomas, use ISO8859. Os telegramas do nome do artista e

o nome do álbum é o mesmo.

imetro "Nome da faixa

arâmetro "Nome do artista"

Este parâmetro é para definir se o nome do artista deve ser exibido.

arâmetro "Nome do álbum"

Este parâmetro é para definir se o nome do álbum deve ser exibido.

râmetro "Modo de reprodução

Este parâmetro é para definir se deseja ativar o modo de reprodução, exibir os parâmetros da seguinte forma quando ativado.

--- Parâmetro "Tocar no modo de ciclo único

Este parâmetro é para definir se deve ativar a reprodução no modo de ciclo único. Exibir dois parâmetros como segue

quando habilitado.

----- Parâmetro "Valor de saída para reprodução em ciclo único"

Este parâmetro é para definir o valor de saída para reprodução em ciclo único. Opções: 0..255

-----Parâmetro "Valor de status para reprodução em ciclo único"

Este parâmetro é para definir o valor do status para reprodução em um único ciclo. O dispositivo atualizará o modo de reprodução

exibido na tela de acordo com o valor de feedback. Opções: 0..255

Parâmetro "Modo de reprodução em ordem"

Este parâmetro é para definir se deve ativar o modo de reprodução em ordem. Exiba dois parâmetros como a seguir quando

habilitar.

----Parâmetro "Valor de saída para reprodução em ordem"

Este parâmetro é para definir o valor de saída para reprodução em ordem. Opções: 0..255

----Parâmetro "Valor de status para reprodução em ordem"

Este parâmetro é para definir o valor do status para reprodução em ordem. O dispositivo atualizará o modo de reprodução exibido no

a tela de acordo com o valor de feedback. Opções: 0..255

----- Parâmetro "Tocar em modo aleatório"



Este parâmetro é para definir se deve ativar a reprodução no modo aleatório. Exiba dois parâmetros como a seguir quando

habilitar.

----- Parâmetro "Valor de saída para reprodução aleatória"

Este parâmetro é para definir o valor de saída para reprodução aleatória. Opções: 0..255

----Parâmetro "Valor de status para reprodução aleatória"

Este parâmetro é para definir o valor do status para reprodução aleatória. O dispositivo atualizará o modo de reprodução exibido

na tela de acordo com o valor de feedback. Opções: 0..255

5.6.2.6. Função de indicação de LED

icon o		
1 Internal temperature meas	Status LED indication	ON when switch status on, OFF when switch status off
• 12 1con 6	LED indication colour	White •
1 Internal temperature meas	Status LED indication	ON when position status>0, OFF when position status=0
	LED indication colour	White •
+ 🎉 Input	Status LED indication	ON when recall/store the scene, otherwise OFF
· • •	LED indication colour	White
+ 🏂 HVAC controller	Status LED indication	Indicate press 👻
	LED indication colour	White

Fig.5.6.2.6 Configuração de parâmetros da função de indicação de LED

Os parâmetros a seguir são visíveis quando o painel de botões é definido como "Link personalizado para toque". Cada ícone

pode definir a cor de indicação de LED correspondente de forma independente. Ao operar o botão, há as seguintes indicações:

Parâmetro "Indicação do LED de status"

Este parâmetro é para definir o status da indicação do LED, as opções estão de acordo com o ícone de função diferente

opções:

Para a função com status do interruptor, a resposta de indicação do LED está de acordo com o efeito de indicação do interruptor

estado, como segue:

Quando a função selecionar Interruptor / Pressione/solte o interruptor / Escurecimento relativo / Escurecimento do brilho / RGB

escurecimento / escurecimento RGBW / escurecimento RGBCW / escurecimento de temperatura de cor, Somente leitura por padrão ON quando

ligar o status, DESLIGAR quando desligar o status

Quando a função selecionar a posição da cortina / posição da persiana / posição da persiana veneziana e slat, somente leitura por



padrão ON quando posição status>0, OFF quando posição status=0

Quando a função selecione Cena e habilite o parâmetro "Objeto com feedback de status", Somente leitura por ON quando

status de posição>0, DESLIGADO quando status de posição=0

Para o botão de atalho sem feedback de status, como cena (sem status), remetente de valor, temperatura

controle, ar condicionado, sistema de ventilação e controle de áudio, cujo comportamento pode ser definido para desativar, sempre ligado,

de acordo com ligar/desligar, indique pressione:

Quando a função selecione Mover passo da cortina / Mover passo da persiana / Remetente de valor / Cena e desabilite o

parâmetro "Objeto com feedback de status" / controle de áudio e desativar o parâmetro "Power on/off", opções:

Desativar

Indicar imprensa

Sempre

Ao selecionar a função Ar condicionado / Unidade de temperatura ambiente / Sistema de ventilação / Controle de áudio e

habilite o parâmetro "Power on/off", opções:

Desativar

Indicar imprensa

De acordo com Ligar/desligar

Sempre

Desabilitar: sem indicação;

De acordo com ligar/desligar: a indicação é de acordo com ligar/desligar, apenas suporta controle de temperatura, ar

condição, sistema de ventilação e controle de áudio (com ligar/desligar);

Indicar pressão: Ligado 3s e depois desligado quando detecta que o botão é pressionado;

Always ON: o LED está sempre aceso.

Parâmetro "Cor de indicação do LED"

Este parâmetro é para definir a cor de indicação do LED, e quando for uma cor personalizada, você precisa

configure a cor na interface "Cor personalizada". Opções:

Vermelho	Laranja
Verde	Azul-ciano
Azul	cor personalizada 1
Branco	cor personalizada 2
Amarelo	cor personalizada 3



Este parâmetro é para definir a função do painel de botões. Abaixo do parâmetro, exibir a interface

entrevista de acordo com as opções. Opções:

Sensor de botão

Ligação personalizada ao toque

Sensor de botão de pressão: Configurável como uma função independente fixa. As funções de suporte são configuráveis: Link para

o objeto de comutação, controle de objeto externo (1 bit/1 byte), indicação de operação (piscando e sempre ligado e período

tempo opcionalmente), sempre ligado.

Ligação personalizada ao toque: configurável para ligar à função de toque. Se vincular a funções de interruptor ou

escurecimento, apenas mude o status do LED; Se vincular às funções do remetente de valor, cena. cortina/persiana, ar condicionado,

a operação do botão indica, LED desligado após 3s.

-Parâmetro Operação longa para o botão após [3.25]*0.1s*

A operação do botão é diferenciada entre operação longa e curta como padrão, este parâmetro é para definir o

tempo válido para operação longa. Então, quando você pressionar mais do que o tempo definido aqui, ele será identificado como longo

operação, caso contrário, será considerada operação curta. Opções: 3..25



Fig.5.7.1 Configuração de parâmetros da função do botão

Parámetro "Função do botão x"(x=1~6)

Este parâmetro é para definir a função do botão. Opções:

Desativar	Registro de deslocamento
Trocar	operação múltipla
Escurecimento	modo de atraso
Remetente de valor	Modo de operação RTC
Controle de cena	String(14bytes)
Cego	



Este parâmetro é para definir se a operação de contato deve ser distinguida entre operação curta e longa.

Opções:

Não

Sim

Ao selecionar "Sim", a operação atinge um certo tempo para determinar se a operação é longa ou curta

operação antes que o contato execute a ação de configuração.

Parâmetro "Reação em curto/operação de pressão" Parâmetro "Reação em operação longa/liberada"

Esses parâmetros são para definir as ações executadas ao pressionar/soltar o contato ou operação longa/curta.

O valor do objeto é atualizado quando a entrada é determinada. Opções:

sem reação desligado sobre ALTERNAR



Nenhuma ação: Nenhum telegrama foi enviado.

ON: Envie o telegrama on.

OFF: Envia o telegrama de desligamento.

ALTERNAR: Cada operação irá alternar entre ligado e desligado. Por exemplo, se o último telegrama foi enviado (ou

recebido) para ligado, então a próxima operação acionará um telegrama para desligado. Quando o interruptor for acionado novamente, ele

envie um telegrama para etc., para que a chave sempre se lembre do estado anterior e converta para o valor oposto

durante a próxima operação.

Parâmetro "Número de objetos"

Este parâmetro é visível quando o parâmetro "Reação em operação longa/liberada" não é selecionado "Não

reação". Defina o número de objetos quando curto/longo ou operação de pressionar/soltar:

1

râmetro "Desativar função

Este parâmetro é para configurar o valor do gatilho para desabilitar/habilitar contatos. Opções:

Desativar

Desabilitar=1/Habilitar=0

Desativar=0/Ativar=1

-Parâmetro "Indicação do LED de status quando o botão é desabilitado"

Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior é selecionado "Desabilitar=1/Habilitar=0" ou

"Desabilitar=0/Habilitar=1". Defina o status de indicação do LED quando o botão é desabilitado. Opções:

Não

Piscando

Não: sem indicação e permanece no estado de indicação normal;

Piscando: sempre piscando até receber o telegrama "habilita" ele voltará a indicação normal, o período piscando

é 1s ligado e 1s desligado.

----- Parâmetro "cor de indicação do LED"

Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior é selecionado "Piscando". Defina a cor de indicação do LED e

quando é uma cor personalizada, é necessário configurar a cor na interface "Cor personalizada". Opções:

Vermelho	Laranja
Verde	Azul-ciano
Azul	cor personalizada 1



Este parâmetro é para definir o valor do switch a ser enviado quando a operação for curta. Opções:

Sem reação

SOBRE

ALTERNAR

Nenhuma ação: Nenhum telegrama foi enviado.

ON: Envie o telegrama on.

OFF: Envia o telegrama de desligamento.

ALTERNAR: Cada operação irá alternar entre ligado e desligado.

arâmetro "Reação em operação longa

Este parâmetro é para definir o valor de escurecimento relativo para enviar quando operação longa, com escurecimento

claro ou mais escuro; ao liberar o contato, pare de escurecer. Opções:

sem reação

Mais brilhante

Mais escura



Mais claro/escuro

Nenhuma ação: Nenhum telegrama foi enviado.

Brighter: O valor de escurecimento será enviado.

Mais escuro: O valor de escurecimento será enviado.

Mais claro/mais escuro: O escurecimento para cima e para baixo será enviado alternadamente.

Nota: No modo "TOGGLE" desta configuração de parâmetro, o valor enviado será vinculado. Por exemplo, se o

último valor está ligando o status, então ele será escurecido na próxima operação de escurecimento; se o último valor for

desligando, então ele será escurecido na próxima operação de escurecimento.

⁹arâmetro "Modo de escurecimento"

Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior não é "Sem reação". Defina o modo de escurecimento relativo.

Opções:

Dimerização Start-Stop

escurecimento passo a passo

Escurecimento start-stop: O modo de escurecimento será start-stop, um telegrama de escurecimento para cima ou para baixo será enviado quando

o escurecimento começa, e um telegrama de parada será enviado quando o escurecimento terminar. Aqui o telegrama de escurecimento não será

enviado ciclicamente.

Etapas de escurecimento: O modo de escurecimento será um passo e o telegrama de escurecimento será enviado ciclicamente.

Quando o escurecimento terminar, um telegrama de interrupção do escurecimento será enviado imediatamente.

--Parâmetro " Tamanho do passo"

Este parâmetro é visível quando o modo de dimerização é selecionado "Step dimming". Definir um envio cíclico

telegrama de escurecimento que altera a porcentagem de brilho, Opções:

100%

50%

...

1,56%

--Parâmetro

Intervalo de tele. envio cíclico [0..25,0=enviar uma vez]*0.1s"

Este parâmetro é visível quando o modo de dimerização é selecionado "Step dimming". Definir intervalos de dois ciclicamente

enviando telegrama de escurecimento. Opções: 0..25, 0=enviar uma vez



Esses parâmetros são para definir o tipo de dados para enviar quando operação longa/curta. Opções:

sem reação Valor de 1 bit [ON/OFF] valor de 2 bits[0..3] valor de 4 bits[0..15] Valor de 1 byte[0..255] Valor de 2 bytes [0..65535]

---- Parámetro "Valor de saída.

Este parâmetro é visível quando "Sem reação" não está selecionado. Defina o valor dos dados a serem enviados ao executar

operação curta/longa. A faixa de valor é determinada de acordo com o tipo de dados selecionado no parâmetro anterior.



Parâmetro "Reação em operação longa"

Esses parâmetros são para definir a cena de recuperação ou armazenamento durante operação longa/curta. Opções:

sem reação

Recordar cena

Cena da loja

-Parâmetro "número da cena de 8 bits

Este parâmetro é visível quando "Sem reação" não está selecionado. Defina o número da cena. Opções:

Cena Nº 1 Cena Nº 2 Cena Nº 3 ... Cena Nº 64

O telegrama correspondente é 0~63

Parâmetro "Número de objetos"

Este parâmetro é visível quando o parâmetro "Reação em operação longa" não é selecionado "Sem reação". Definir

o número de objetos quando operação curta/longa:

1

2



Parâmetro "Reação em operação longa"

Esses parâmetros são para definir as ações executadas durante a operação longa/curta. Opções:

sem reação
Acima
Abaixo
Cima baixo
Parar (ajustar para cima)
Parar (ajustar para baixo)
Parar (ajustar para cima/para baixo)
Nenhuma ação: Nenhuma ação é executada.
Up: As cortinas/persianas serão abertas ou movidas para cima.
Down: As cortinas/persianas serão fechadas ou abaixadas.
Subir/Descer: Alternadamente abre/fecha ou sobe/desce as cortinas/persianas.
Parar (Ajustar para cima): Pára o movimento da cortina ou sobe o ângulo das persianas.

Parar (Ajustar para Baixo): Pára o movimento da cortina ou desce o ângulo das persianas.

Parar (Ajustar para cima/para baixo): Parar o movimento da cortina ou mover para cima/para baixo o ângulo das persianas alternadamente.

Parâmetro Intervalo de tele, envio cíclico [0..25,0=enviar uma vez]*0.1s *

Este parâmetro é visível quando o parâmetro anterior é selecionado "Stop...". Definir o intervalo de tempo de cíclico

Telegrama de ajuste do ângulo das persianas enviado. Opções: 0..25,0=enviar uma vez



5.7.1.6. função de registro de deslocamento

General	Description (max 30char.)		
Home page	Shift type	 Shift by step value Shift without step value 	
E Function page setting	Value begin with	0	÷
1 Internal temperature meas	Value end with(must be larger than value begin with)	10	÷
Button	Step size	2	*
Pr. 1. (110	Direction	From lowest to highest and cyclically	•
Customized colour	Reset function	O Disable O Enable by long operation	
	Disable function	Disable	•
₩ General	Description (max 30char.)		
Home page	Shift type	 Shift by step value Shift without step value 	
Function page setting	Object datatype	1byte unsigned value	
1 Internal temperature meas	Shift number	4	*
V .	Value 1	0	* *
M Input	Value 2	1	÷
1/2 HVAC controller	Value 3	2	÷
Button	Value 4	3	+
Ptn 1 - Shift register	Direction	From lowest to highest and cyclically	•
Customized colour	Reset function	O Disable C Enable by long operation	
Customized colour	The second se		

metro "Tipo de Turi

Este parâmetro é para definir o tipo de turno. Opções:

Deslocar por valor de passo

Mudança sem valor de passo

Mudança por valor passo: Aqui o valor inicial e o valor final da mudança podem ser definidos, o valor aumentado (de

baixo para alto) ou diminuído (de alto para baixo) de cada turno também pode ser definido.

Turno sem valor de passo: Quando não há valor de passo, o valor real enviado por cada turno pode ser definido (máx. 10

valor), em cada operação será enviado um valor.



Os três parâmetros a seguir são visíveis quando "Deslocar por valor de passo" é selecionado

----- Parâmetro "Valor começa com"

Este parâmetro é para definir o valor inicial do deslocamento. Opções: 0..240

----- Parâmetro "Valor final com (deve ser maior que o valor inicial)"

Este parâmetro é para definir o valor de parada do deslocamento. Opções: 1..250

O valor de parada deve ser maior que o valor inicial.

----- Parâmetro "tamanho do passo"

Este parâmetro é para definir o valor de aumento (de baixo para alto) ou diminuição (de alto para baixo).

Opções: 0..240

Os parâmetros a seguir são visíveis quando "Shift sem valor de passo" é selecionado

Parâmetro "Tipo de dados do objeto"

Este parâmetro é para definir o tipo de dados do objeto para o objeto de deslocamento. A opção é apenas um valor não assinado de 1 byte

----- Parâmetro "Número do turno"

Este parâmetro é para definir o número de deslocamento, até definir no máximo 10 valores, Opções: 0/1/2../10

-----Parâmetro "Valor x"(x=1~10)

Este parâmetro é para definir o valor quando cada operação de deslocamento para enviar. Opções: 0..255

Parâmetro "Direção"

Este parâmetro é para definir a direção de deslocamento. Opções:

Do mais baixo ao mais alto e pare até o fim

Do mais alto ao mais baixo e parar para começar

Do mais baixo ao mais alto e ciclicamente

Do mais alto ao mais baixo e ciclicamente

Do mais baixo para o mais alto e pare até o final: Mude de baixo para cima.

Do mais alto para o mais baixo e pare para começar: Mude de alto para baixo.

Do mais baixo para o mais alto e ciclicamente: uma vez até o valor final, a mudança de direção recomeça e constantemente

ciclando de baixa para alta operação.

Do mais alto para o mais baixo e ciclicamente: uma vez no valor inicial, a mudança de direção começa novamente e constantemente ciclando de alta para baixa operação.



Este parâmetro é para definir se a função de redefinição de turno deve ser habilitada. Opções:

Desativar

Ativar por operação longa

Desativar: Não é possível redefinir o turno;

Ativar por operação longa: Possível redefinir a mudança por operação longa, quando redefinida, a mudança começará de novo.

5.7.1.7. Função de operação múltipla

-.-.- KNX Smart Touch with push button,3-gang > Button > Btn 1 - Multiple operation \Xi General Description (max 30char.) Object type for object1 1Bit_On/Off Home page Function of short operation TOGGLE Function page setting Function of long operation No reaction 1 Internal temperature meas... Object type for object2 1Bit_Up/Down 1/2 Input Function of short operation Up/Down Function of long operation No reaction HVAC controller Object type for object3 1Byte_RecallScene Button No reaction O Send Value Function of short operation Btn 1 - Multiple operation Value 1 (Scene NO.) Scene No.1 Customized colour Function of long operation No reaction Send Value Object type for object4 3 Logic 1Byte_Percentage No reaction O Send Value Function of short operation € Scene Group Value 1 (Percentage) 30 \$ 96 Function of long operation No reaction Send Value **Disable function** Disable Fig.5.7.1.7 Definição de parâmetros da função de operação múltipla arâmetro "Tipo de objeto para objeto x"(x=1~4)

Este parâmetro é para definir o tipo de dados quando a operação longa/curta for enviada. Opções:

Desativar

1Bit_On/Off

1Bit_Up/Down



1Byte_RecallScene

1Byte_StoreScene

1Byte_Percentage

1Byte_Valor não assinado

- Parâmetro "Função de operação curta"

---- Parâmetro "Função de operação longa"

Este parâmetro é para definir os valores específicos a serem enviados ao executar a operação, sem ação ou

valor de envio (o valor específico será definido no próximo parâmetro).

----Parâmetro "Valor x..."(x=1~2)

Este parâmetro é visível quando o tipo de objeto é selecionado "1byte_RecallScene", "1byte_StoreScene",

"1byte_Percentage", "1byte_Unsigned value". Defina os valores de envio ao executar operações. A faixa de valor

depende do tipo de dado selecionado pelo parâmetro antes do último.

5.7.1.8. Função do modo de atraso

KNIN C . T I

ł	🛱 General	Description (max 30char.)		
1	Home page	Object type for short operation	1Bit_On/Off	-
16	Eurotion page setting	Send mode	No action when operation, delay then send value1	•
	and renearing	Delay time [06500]	10	*
	1 Internal temperature meas	Value 1	OFF ON	
3	1/2 Input	Value 2	OFF O ON	
	K HVAC controller	Object type for long operation	4Bit_Dimming	
	Button	Send mode	No action when operation,delay then send value1	•
		Delay time [06500]	10	÷
	Btn 1 - Delay mode	Value 1	1	*
	Customized colour	Value 2	0	1
•	➔ Logic			
		Disable function	Disable	

Parâmetro "Tipo de objeto para operação longa"

Esses parâmetros são para definir o tipo de dados quando a operação longa/curta for enviada. Opções:



Nenhuma ação durante a operação, atrasa e envia o valor1

Nenhuma ação durante a operação, atrasa e envia o valor2

Enviar valor1 durante a operação, atrasar e enviar valor2

Enviar valor2 durante a operação, atrasar e enviar valor1

-Parâmetro Tempo de atraso [0. 6500]s

Este parâmetro é para definir o tempo de atraso. Opções: 0..6500

--Parâmetro: "Valor x" (x=1~2)

Este parâmetro é para definir o valor 1/2 para enviar. O intervalo de valor é até o tipo de dados selecionado pelo

parâmetros.

5.7.1.9. função do modo RTC

-.-. KNX Smart Touch with push button,3-gang > Button > Btn 1 - RTC mode 🕂 General Description (max 30char.) 1bit 1byte Object type for output Home page Reaction on short operation No reaction O Send Value Function page setting + Operation mode Comfort mode 1 Internal temperature meas.. Reaction on long operation No reaction O Send Value 1/2 Input Operation mode Comfort mode HVAC controller **Disable function** Disable Fig.5.7.1.9 Configuração de parâmetros da função do modo RTC arâmetro "Tipo de objeto para saída

Este parâmetro é para definir o tipo de dados do objeto para saída. Opções:



1 byte

Parâmetro "Reação em operação curta

Parâmetro "Reação em operação longa"

Esses parâmetros são para definir a operação executada quando operação longa/curta. Opções:

sem reação

Enviar valor

Parâmetro "Modo de operação"

Este parâmetro é visível quando "Sem reação" não está selecionado. Defina o modo de operação do RTC. Opções:

Auto

Modo conforto

Modo de espera

modo econômico

Proteção contra geada/calor

Ativa os modos correspondentes quando o telegrama do objeto é 1 e não é ativado quando o telegrama do objeto é 0. Tudo é

modo de espera quando todos os telegramas de objetos são 0.

Nota: Não há "Auto" selecionado quando o objeto de saída é de 1 bit.

^aarâmetro "Objeto em modo de espera

Considere que alguns produtos não terão esse objeto, portanto, defina o objeto, envie o telegrama 1 quando estiver em espera

modo.Este parâmetro é visível quando 1 bit é selecionado. Defina se deseja habilitar o objeto do modo de espera. Opções:

Desativar

Habilitar



Parâmetro "Reação em operação longa"

Esses parâmetros são para definir a operação executada quando operação longa/curta. Opções:

sem reação

Enviar valor

Parâmetro "Valor da string (14 bytes)"

Este parâmetro é visível quando "Sem reação" não está selecionado. Defina o valor da picada a ser enviado.



5.7.1.11. Função de indicação de LED

Status LED indication	Control by button switch object	•
When object value="0", LED is	OFF	•
When object value="1", LED is	Blue	
	Controle por objeto de troca de botão	
Status LED indication	Control by external object	•
External object datatype	0 1bit 1byte	
When object value="0", LED is	OFF	•
When object value="1", LED is	Blue	•
Status LED indication	Control by external object	•
External object datatype	1bit 0 1byte	
Threshold value is	50	*
If object value < threshold value, LED is	OFF	•
If object value=threshold value, LED is	Red	•
If object value>threshold value, LED is	OFF	•
	Controle por objeto externo	
Status LED indication	Indicate button press	•
When press the button, indicator is	On Flashing	
On duration time is	1s	•
LED indication colour	Red	•
Status LED indication	Indicate button press	•
When press the button, indicator is	On OFlashing	
Flashing period time is	0.8	▼ s
Normal indication is	OFF ON	
LED indication colour	Red	•
	Indica o pressionamento do botão	
Status LED indication	Always on	•
LED indication colour	Red	•

Sempre ligado

Fig.5.7.1.11 Configuração de parâmetros da função de indicação de LED

Parâmetro "Indicação do LED de status

Este parâmetro é para definir o status de indicação do LED. Quando a função do botão é definida com a função do interruptor, como

como interruptor, função de escurecimento. Opções:

Desativar

Controle por objeto de troca de botão

Controle por objeto externo



Indica o pressionamento do botão

Sempre

Não há opção "Controle por objeto de troca de botão" quando não há função de troca, como cena, persiana,

remetente de valor, modo de atraso e etc.

Os parâmetros a seguir são visíveis quando o status de indicação do LED é selecionado "Controle por botão

objeto".

-----Parâmetro "Quando o valor do objeto="0", o LED é"

-----Parâmetro "Quando o valor do objeto="1", o LED é"

Esses parâmetros são para definir a cor de indicação do LED de acordo com a função do interruptor e escurecimento

função. Opções:

DESLIGADO	Laranja
Vermelho	Azul-ciano
Verde	cor personalizada 1
Azul	cor personalizada 2
Branco	cor personalizada 3
Amarelo	cor personalizada 4
Ciano	cor personalizada 5
Magenta	

Os parâmetros a seguir são visíveis quando o status de indicação do LED é selecionado "Controle por objeto externo".

Parâmetro "Tipo de dados do objeto externo"

Este parâmetro é para definir o tipo de dados do objeto externo. Opções:

1 bit

1 byte

Nota: O objeto enviará solicitação de leitura quando o dispositivo for ligado, indique de acordo com a resposta

valor e não manipulado quando não receber uma resposta.

Dois parâmetros a seguir são visíveis quando 1 bit é selecionado.

-----Parâmetro "Quando o valor do objeto="0", o LED é"

-----Parâmetro "Quando o valor do objeto="1", o LED é"

Esses parâmetros são para definir a cor de indicação do LED de acordo com o valor do objeto de 1 bit do barramento.



Opções:

DESLIGADO	Laranja
Vermelho	Azul-ciano
Verde	cor personalizada 1
Azul	cor personalizada 2
Branco	cor personalizada 3
Amarelo	cor personalizada 4
Ciano	cor personalizada 5
Magenta	

Quatro parâmetros a seguir são visíveis quando 1 byte é selecionado.

----- Parâmetro "Valor limite é"

Este parâmetro é para definir o valor limite. Opções: 1..255

----- Parâmetro "Se o valor do objeto <valor limite, o LED é"

Parâmetro	"Se o valor do objeto=valor limite, o LED é"
-----------	--

--Parâmetro "Se o valor do objeto>valor limite, o LED é"

Esses parâmetros são para definir a cor de indicação do LED de acordo com a comparação do objeto

valor e o valor limite. Opções:

DESLIGADO	Laranja
Vermelho	Azul-ciano
Verde	cor personalizada 1
Azul	cor personalizada 2
Branco	cor personalizada 3
Amarelo	cor personalizada 4
Ciano	cor personalizada 5
Magenta	

Os parâmetros a seguir são visíveis quando o status de indicação do LED é selecionado "Indicate button press".

--Parâmetro Ao pressionar o botão, o indicador e "

Este parâmetro é para definir o status de indicação do LED ao pressionar o botão. Opções:

Sobre



Piscando

O parâmetro a seguir é visível quando On é selecionado.

----- Parâmetro "O tempo de duração é"

Este parâmetro é para definir o tempo de duração do LED. Opções: 500ms/1s/2s/3s

Os parâmetros a seguir são visíveis quando Flashing é selecionado.

----- Parâmetro "Tempo do período intermitente é"

Este parâmetro é para definir as opções de tempo do período de intermitência do LED:

0,4s 0,8s ... 2,0s

— Parâmetro "A indicação normal é"

Este parâmetro é para definir a indicação normal do LED quando terminar de piscar. Opções:

DESLIGADO

O parâmetro a seguir é visível quando o status de indicação do LED é selecionado "Indicar pressão do botão" ou "Sempre

sobre".

Parâmetro "cor de indicação do LED"

Este parâmetro é para definir a cor de indicação do LED. Opções:

Vermelho	Laranja
Verde	Azul-ciano
Azul	cor personalizada 1
Branco	cor personalizada 2
Amarelo	cor personalizada 3
Ciano	cor personalizada 4
Magenta	cor personalizada 5



5.7.2. Configuração de vinculação personalizada

0	茸 General	Panel function as	Push button sensor
	Home page		
	Function page setting		
	1 internal temperature meas	Danal provinue	
	⅓ Input	Paner preview	
	K HVAC controller		
	Button		
	Customized colour	Long operation for button after [3250]	5 ‡ *0.
	➔ Logic function	Overwrite customized linking setting during download	
+ •	€ Scene group function	Button 1& 2 use as	O Independent button O Link button
		Button 3& 4 use as	O Independent button O Link button
		Button 5& 6 use as	O Independent button O Link button
		Note: If the icon function of touch to it must be used as link button. Other or 4 or 6) will be ignored even no ma	link is "Relative/Brightness dimming" or "curtain/blind" wise, the setting of the other button in one pair (button 2 atter what it set.
		Associated function for button 1	None Link to icon in page 1
		Associated function for button 2	None Link to icon in page 1
		Associated function for button 3	None Link to icon in page 1
		Associated function for button 4	None Clink to icon in page 1
		Associated function for button 5	O None C Link to icon in page 1
		Associated function for button 6	None Link to icon in page 1
		Fig.5.7.2 Configuração de parâmetros de vinculaç	ão personalizada ao toque

Este parâmetro é para definir se o link do botão de atalho deve ser substituído após o download do ETS. Se for, o

a função do botão será determinada pelo parâmetro do banco de dados; caso contrário, a função do botão será reservada se for

vinculado. E se a função do botão não estiver vinculada, ela será determinada pelo parâmetro do banco de dados.

Parâmetro "Botão 1 e 2 usar como"

Parâmetro "Botão 3 e 4 usar como"

Parâmetro "Botão 5 e 6 usar como"

Esses parâmetros são para definir o modo de operação do botão. Opções:



botão independente

Botão de link

Dois botões vizinhos são usados independentemente um do outro ao selecionar "Botão independente", por

botão de exemplo 1, 2; dois botões vizinhos são usados na vinculação, ou botão de exemplo 1 e 2.

Nota: Para escurecimento relativo e função de escurecimento de brilho e função de cortina, quando é

configurado como "Botão Independente", o novo download perderá o link.

Note: If the icon function of touch to link is "Relative/Brightness dimming" or "..curtain/blind..", it must be used as link button. Otherwise, the setting of the other button in one pair (button 2 or 4 or 6) will be ignored even no matter what it set.

²arâmetro "Função associada ao botão 1/.../6'

Esses parâmetros são visíveis quando "Botão independente" é selecionado. Defina a página de função associada

com cada botão independente. O número de páginas de função de acordo com a seleção. Opções:

Nenhum

Link para o ícone na página 1

Link para o ícone na página 2

•••

Link para o ícone na página 6

arámetro "Função associada ao botão 1&2/3&4/5&6

Esses parâmetros são visíveis quando o "botão Link" é selecionado. Defina a página de função associada a cada

botão de ligação. O número de páginas de função de acordo com a seleção. Opções:

Nenhum

Link para o ícone na página 1

Link para o ícone na página 2

•••

Link para o ícone na página 6

Observação: Você pode predefinir o link de função para cada botão no ETS quando o painel for usado como personalizado

vinculação e também pode vincular a ícones da página de função. Se a função selecionada não atender à definição lógica

do link, é configuração inválida. Modifique essas vinculações via tela.



Este parâmetro é para definir o número do ícone associado ao botão. O número de ícones de acordo com o

exibição de página de função 4 ou 6, opções:



5.7.3. Janela de parâmetros "Cor personalizada"



Cor personalizada x (x=1~5)

Parâmetro "Valor RGB"

Este parâmetro é para definir a cor personalizada da indicação do LED, o usuário pode definir até 5 cores.

Opções: #000000#FFFFFF



5.8. Janela de parâmetros "Lógica"

🕂 General	1st Logic function	~	
•	2nd Logic function	1	
(f) Home page	3rd Logic function	~	
E Function page setting	4th Logic function	~	
	5th Logic function	~	
1 Internal temperature meas	6th Logic function	~	
1 Inout	7th Logic function	~	
×0	8th Logic function	~	
KNX Smart Touch with pusi	h button,3-gang > Logic function > Description for logic function	1st Logic function	
• •	Function of channel	AND	•

Parâmetro "1º/2º/3º... Função lógica"

Este parâmetro é para definir a interface de configuração da função lógica, exibir a página da função lógica correspondente

quando selecionar. Até habilitar 8 funções lógicas.

Parâmetro "Descrição para função lógica"

Este parâmetro é para definir a descrição do nome para a função lógica, até inserir 30 caracteres.



Este parâmetro é para definir a função do canal. Opções:

E
OU
XOR
encaminhamento de portão
Comparador de limite
Conversão de formato
Função do portão
função de atraso
lluminação da escada

AND/OR/XOR: como o parâmetro é semelhante ao objeto de comunicação (somente o algoritmo lógico é

diferentes), os seguintes parâmetros tomando uma das opções, por exemplo.



5.8.1. Janela de parâmetros "AND/OR/XOR"

🛱 General	Description for logic function		
Home page	Function of channel	AND	•
Function page setting	Input a	Disconnected	•
	Default value	0 0 1	
1 Internal temperature meas	Input b	Disconnected	•
· 沁 Input	Default value	© 0 ◯ 1	
HVAC controller	Input c	Disconnected	•
Button	Default value	© 0 ◯ 1	
2	Input d	Disconnected	•
 Logic function 	Default value	0 0 1	
1st Logic function	Input e	Disconnected	•
2nd Logic function	Default value	0 0 1	
3rd Logic function	Input f	Disconnected	•
4th Logic function	Default value	0 0 1	
5th Logic function	Input g	Disconnected	•
6th Logic function	Default value	0 0 0 1	
7th Logic function	Input h	Disconnected	•
► 🕂 Scene group function	Default value	0 0 1	
	Result is inverted	O No Yes	
	Read input object value after bus voltage recovery	No Yes	
	Output send when	 Receiving a new telegram Every change of output object 	
	Send delay time: Base	None	•
	Factor: 1255	1	* *

Este parâmetro é para definir se a entrada x deve calcular, calcular normalmente ou invertida

calcular.Opções:

Desconectado

Normal

Invertido



Base:	Nenhum		
	0,1s		
	1s		
		139	
GV5[®] K-BUS ® KNX/EIB KNX Smart Touch com botão de pressão, 3 vias

	10s
	25s
Fator:	1255

Este parâmetro serve para definir o tempo de atraso para enviar o resultado do cálculo lógico para o barramento. tempo de atraso = Base × Fator, se a opção "Nenhum" da Base for selecionada, então não há atraso.

5.8.2. Janela de parâmetros "Gate forwarding"

茸 General	Description for logic function		
Home page	Function of channel	Gate forwarding	•
Eurotion page setting	Object type of Input/Output	1bit	•
A .	Default scene NO. of Gate after startup [1~64,0=inactive]	0	\$
U Internal temperature meas	1->Gate trigger scene NO. is	0	
1/2 Input	[1~64,0=inactive]		*
•	Input A send on	Output A	•
K HVAC controller	Input B send on	Output B	•
Button	Input C send on	Output C	*
➔ Logic function	Input D send on	Output D	•
	2->Gate trigger scene NO. is [1~64,0=inactive]	0	÷
Ist Logic function	Input A send on	Output A	-
2nd Logic function			
3rd Logic function	Input B send on	Output B	•
4th Logic function	Input C send on	Output C	•
5th Logic function	Input D send on	Output D	•

Fig.5.8.2 Janela de parâmetro "Gate forwarding"

Parâmetro "Tipo de objeto de Entrada/Saída"

Este parâmetro é para definir o tipo de objeto de entrada/saída. Opções:

1 bit

4 bits

1 byte

Parâmetro "Cena padrão NO. do Gate após a inicialização [1-64,0⇒inativo]

Este parâmetro é para definir a cena inicial onde o encaminhamento de porta lógica pode ser executado por padrão após



dispositivo é iniciado, o que precisa ser configurado nos parâmetros. Opções: 1..64, **0=inativo**

Nota: recomenda-se selecionar a cena do portão antes de operar, ou habilitará a cena inicial

padrão.

Parâmetro "z->Gate trigger scene NO. e [1~64,0=inativo]"(z=1~8)

Este parâmetro é para definir o número da cena do encaminhamento da porta lógica. Até 8 números de cena de disparo podem ser definidos

para cada lógica. Opções: 1..64, 0=inativo

– Parâmetro "Entrada A/B/C/D enviada"

Este parâmetro é para definir a saída da entrada X (X=A/B/C/D) após o encaminhamento do portão. Opções:

Saída A Saída B

ouruu

•••

Saída B,C,D

De acordo com as opções, uma entrada pode ser encaminhada para uma ou mais saídas, o valor da saída é o mesmo

como o valor de entrada.

5.8.3. Janela de parâmetros "Comparador de limiares"

-.-. KNX Smart Touch with push button,3-gang > Logic function > 1st Logic function

+ 🗮 General	Description for logic function		
+ \Lambda Home page	Function of channel	Threshold comparator	•
+ Exection page setting	Threshold value data type	1byte unsigned value (DPT5.010)	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Threshold value	0	÷
Internal temperature meas	If Object value <threshold td="" value<=""><td>Do not send telegram</td><td>•</td></threshold>	Do not send telegram	•
+ 1/3 Input	If Object value=Threshold value	Do not send telegram	•
+ 🎉 HVAC controller	If Object value!=Threshold value	Do not send telegram	•
	If Object value>Threshold value	Do not send telegram	•
+ EButton	If Object value<=Threshold value	Do not send telegram	•
- 🕂 Logic function	If Object value>=Threshold value	Do not send telegram	•
1st Logic function	Output send when	 Receiving a new telegram Every change of output object 	

Fig.5.8.3 Janela de parâmetro "Comparador de limiar"



Este parâmetro é para definir o valor limite, o intervalo depende do tipo de dados. Opções:

Valor de 4 bits (DPT3.007) 0..15 /1byte valor não assinado (DPT5.010) 0..255 /

Valor não assinado de 2 bytes (DPT7.001) 0..65535 / Valor assinado de 2 bytes (DPT8.x) -32768..32767 /

Valor flutuante de 2 bytes (DPT9.x) -670760...670760 / valor sem sinal de 4 bytes[0..4294967295] 0..4294967295 /

Ext. valor de temperatura (DPT 9.001) -20..95ÿ / Ext. valor de umidade (DPT 9.007) 0..100% /

Valor de iluminância (DPT 9.004) 0..65535lux

Parâmetro "Valor limite de histerese'

Este parâmetro é visível quando o tipo de dados do objeto é selecionado "2byte float value (DPT9.x)", "Illuminance value

(DPT 9.004)". Defina o valor do limite de histerese. Opções: 0..500

Parâmetro "Se o valor do objeto <Valor limite"

Parâmetro "Se o valor do objeto = Valor limite"

Parâmetro "Se o valor do objeto!=Valor limite"

Parâmetro "Se o valor do objeto>Valor limite"

Parâmetro "Se o valor do objeto <= valor limite"

Parâmetro "Se o valor do objeto>=Valor limite"

Este parâmetro é para definir o valor do resultado lógico que deve ser enviado quando o valor do limite é menor que, igual

a, não igual a, maior que, menor que ou igual à válvula de ajuste. Quando o tipo de dados do objeto é selecionado "2byte float

value (DPT9.x)", só pode definir o valor do objeto menor ou maior que o valor limite. Opções:



Não envie telegrama

Enviar valor "0"

Enviar valor "1"

Não enviar telegrama: não considere selecionar esta opção;

Enviar valor "0"/"1": quando a condição for satisfeita, enviar o telegrama 0 ou 1.

Se houver conflito entre as opções de configuração entre os parâmetros, baseie-se no valor que deve ser enviado

quando atingir a condição final do parâmetro. Por exemplo: o parâmetro "If Object value=Threshold value" é definido como

ser "Enviar valor "0" "ÿo parâmetro "Se o valor do objeto <=Valor limite" for definido como "Enviar valor "1" "ÿquando

valor do objeto é igual ao valor limite, então o resultado lógico enviará "1".

arâmetro "Envio de saída quando

Este parâmetro é para definir a condição de envio do resultado lógico. Opções:

Recebendo um novo telegrama

Cada mudança de objeto de saída

Recebendo um novo telegrama: toda vez que o objeto receber um novo valor de entrada, o resultado lógico será enviado para o

ônibus

A cada alteração do objeto de saída: somente quando o resultado lógico for alterado, ele será enviado ao barramento.

Dica: quando na primeira vez para o algoritmo lógico, o resultado lógico será enviado mesmo que não tenha alteração.

Parámetro "Tempo de .	attaso de envio"	
Base:	Nenhum	
	0,1s	
	1s	
	10s	
	25s	
Fator:	1255	

Este parâmetro é para definir o tempo de atraso para enviar o resultado do algoritmo lógico para o barramento. tempo de atraso =

Base x Fator, se a opção "Nenhum" da Base for selecionada, então não há retardo.



5.8.4. Janela de parâmetros "Conversão de formato"

茸 General	Description for logic function						
Home page	Function of channel	Format convert	•				
	Function	2x1Bit>1x2Bit	•				
in runction page setting	Output send when	Receiving a new telegram					
1 Internal temperature meas	ouput send when	 Every change of output object 					

Este parâmetro é para definir o tipo de conversão de formato. Opções:

2x1bit-->1x2bit 8x1bit-->1x1byte 1x1byte-->1x2byte 2x1byte-->1x2byte 2x2byte-->1x4byte 1x1byte-->8x1bit 1x2byte-->2x1byte 1x4byte-->2x2byte 1x3byte-->3x1byte 3x1byte-->1x3byte

Parâmetro "Envio de saída quando"

Este parâmetro é para definir a condição de envio do resultado lógico. Opções:

Recebendo um novo telegrama

Cada mudança de objeto de saída

Recebendo um novo telegrama: toda vez que o objeto receber um novo valor de entrada, o resultado lógico será enviado para

o ônibus;

A cada alteração do objeto de saída: somente quando o resultado lógico for alterado, ele será enviado ao barramento.

Dica: quando na primeira vez para o algoritmo lógico, o resultado lógico será enviado mesmo que não tenha alteração.



Este parâmetro é para definir o tipo de objeto de entrada/saída. Opções:

1 bit [ligado/desligado]

- 1 byte[0..100%]
- 1 byte[0..255]
- 2 bytes [Flutuar]
- 2 byte[0..65535]

-----Parâmetro "Função de filtro"

Este parâmetro é visível quando "1bit [On/Off]" é selecionado. Defina se deseja filtrar o telegrama On ou Off, apenas passar

um deles ou passar todos. Opções:

Desativar

Ao filtrar

Fora do filtro

Desativar: Não filtrar os telegramas On ou Off;

On filter out: Off pode passar, On não pode passar;

Off filter out: On pode passar, Off não pode passar.

- Parâmetro "Saída de valor

Este parâmetro é visível quando "1bit [On/Off]" é selecionado. Defina se deseja inverter o valor e, em seguida, emita-o.

Opções:

Normal

Invertido



irâmetro "Status do portão após energização

Este parâmetro é para definir o status do portão após ligar. Opções:

Desativar

Habilitar

aràmetro "Salvar sinal de entrada ao fechar portão

Este parâmetro é para definir se o sinal de entrada deve ser salvo ao fechar o portão. Opções:

Não

Sim

Não: desabilita para salvar a entrada, os valores de entrada recebidos durante o período de fechamento do portão são ignorados;

Sim: habilite para salvar a entrada, os valores de entrada recebidos durante o período de fechamento do portão são emitidos quando o portão é

aberto (se o valor de entrada é alterado ou não).

5.8.6. Janela de parâmetros "Função Delay"

-.-.- KNX Smart Touch with push button,3-gang > Logic function > 1st Logic function

Description for logic function		
Function of channel	Delay function	•
Object type of Input/Output	1bit[On/Off]	•
Delay time [06500]	10	÷ s
	Description for logic function Function of channel Object type of Input/Output Delay time [06500]	Description for logic function Function of channel Object type of Input/Output Delay time [06500]

Parâmetro "Tipo de objeto de Entrada/Saída"

Este parâmetro é para definir o tipo de objeto de entrada/saída. Opções:

- 1 bit [ligado/desligado]
- 1 byte[0..100%]
- 1 byte[0..255]
- 2 bytes [Flutuar]
- 2 byte[0..65535]



Este parâmetro é para definir o valor do telegrama do objeto "Valor de disparo". Opções:

arâmetro. 'Tipo de objeto de saída'

Este parâmetro é para definir o tipo de objeto de saída. Opções:

1 bit

1 byte

Parâmetro "Tempo de duração da iluminação da escada[10..6500]s"

Este parâmetro é para definir o tempo de duração da iluminação da escada depois que a luz da escada é ligada.

Opções: 10..6500



5.9. Janela de parâmetros "Scene Group"

🕂 🗮 General	Scene Group 1 Function	~	
	Scene Group 2 Function	~	
Home page	Scene Group 3 Function	~	
KNX Smart Touch with push	button,3-gang > Scene group funct	ion > Group 1	
General	Output 1 Function	1	
	Output 2 Function	~	
• (ff) Home page	Output 3 Function		
KNX Smart Touch with push	n button,3-gang > Scene group funct	ion > Group 1 > Output 1 F	unction
····- KNX Smart Touch with push +	button,3-gang > Scene group funct Description for Output 1 function	ion > Group 1 > Output 1 F	unction
KNX Smart Touch with push → 🛱 General → 💼 Home page	Description for Output 1 function Object type of Output 1	ion > Group 1 > Output 1 F	unction •
KNX Smart Touch with push General Mome page Enction page setting	Description for Output 1 function Object type of Output 1 1->Output 1 trigger scene NO. is [1~64,0=inactive]	ion > Group 1 > Output 1 F	unction • ÷
KNX Smart Touch with push	button,3-gang > Scene group funct Description for Output 1 function Object type of Output 1 1->Output 1 trigger scene NO. is [1~64,0=inactive] Object value of Output 1	ion > Group 1 > Output 1 F 1bit 0 0 0 1	unction •
KNX Smart Touch with push	button,3-gang > Scene group funct Description for Output 1 function Object type of Output 1 1->Output 1 trigger scene NO. is [1~64,0=inactive] Object value of Output 1 Delay time for sending [0255]	ion > Group 1 > Output 1 F 1bit 0 0 0 1 0 0	unction
 KNX Smart Touch with push ★ General Internal temperature meas M Input 	button,3-gang > Scene group funct Description for Output 1 function Object type of Output 1 1->Output 1 trigger scene NO. is [1~64,0=inactive] Object value of Output 1 Delay time for sending [0255] 2->Output 1 trigger scene NO. is [1~64,0=inactive]	ion > Group 1 > Output 1 F 1bit 0 0 0 1 0 0 0	unction

Fig.5.9 Janela de parâmetro "Scene Group"



Este parâmetro é para definir se deve habilitar a função do grupo de cena x, até 8 grupos de cena.

arâmetro "Função de Saída y"(y=1~8)

Este parâmetro é para definir se deve habilitar a saída y do grupo de cena x, até 8 funções de saída para cada

grupo de cena.

Como 8 funções de grupo são as mesmas, e 8 funções de saída de cada grupo também, a seguinte descrição

apenas cerca de uma saída de um grupo.

Parâmetro "Descrição para a função Sai<u>da y "(y=1-8)</u>

Este parâmetro é para definir a descrição do nome para a saída y do grupo x, até 30 caracteres de entrada.

'arâmetro "Tipo de objeto de Saída y"(y=1~8)

Este parâmetro é para definir o tipo de objeto da saída y do grupo x. Opções:

1 bit

1 byte

2 bytes

Parâmetro "Tipo de dados do objeto"

Este parâmetro é para definir o tipo de dados de 1 byte ou 2 bytes.

Quando o tipo de dados é 1 byte, as opções:

valor não assinado de 1 byte

modo HVAC

Quando o tipo de dados é de 2 bytes, as opções:

valor não assinado de 2 bytes

Valor da temperatura

arâmetro "z->Saida y acionar cena NO. é [1-64,0=inativo]"(z=1-8)

Este parâmetro é para definir o número da cena acionada da saída y do grupo x. Até 8 cenas disparadas de

cada saída pode ser configurada. Opções:0..64, 0=inativo

arâmetro "Valor do objeto da Saída y

Este parâmetro é para definir o valor de saída, o intervalo depende do tipo de dados de saída y.

Quando o tipo de dados é 1 bit, opções: 0..1



Este parâmetro é para definir o tempo de atraso para enviar o valor de saída para o barramento. Opções: 0..255



Capítulo 6 Descrição do Objeto de Comunicação

O objeto de comunicação é o meio para comunicar outro dispositivo no barramento, ou seja, apenas o

objeto de comunicação pode se comunicar com o barramento.

NOTA: "C" na coluna "Sinalizador" na tabela abaixo significa habilitar a função de comunicação do

objeto; "W" significa que o valor do objeto pode ser escrito no barramento; "R" significa que o valor do objeto pode ser

lida pelos outros dispositivos; "T" significa que o objeto tem a função de transmissão; "U" significa o valor do

objeto pode ser atualizado.

6.1. Objeto de Comunicação "Geral"

Nun	Name	Object Function	Description Group Ac	dress Lengt	h	с	R	W	Т	U	Data Type	Priority
■2 1	General	In operation		1 bit	C	: 1	R	-	т	-	switch	Low
∎‡ 2	General	Date		3 bytes	C		-	W	-	-	date	Low
■23	General	Time		3 bytes	C	1	-	W	-	-	time of day	Low
∎‡ 4	General	Screen brightness		1 byte	¢		2	W	-	-	percentage (0100%)	Low
2 1006	Extension function	Screen locking		1 bit	C		-	W	-	-	enable	Low
■2 1007	Extension function	Screen on/off		1 bit	¢		-	W	-	-	switch	Low
■2 1008	Extension function	Security 1 trigger,1bit value		1 bit	C		-	-	Т	-	switch	Low
■之 1009	Extension function	Security 2 trigger,1bit value		1 bit	¢		-	4	Т	-	switch	Low
■2 1010	Extension function	Security 3 trigger,1bit value		1 bit	C		-	-	Т	-	switch	Low
■之 1011	Extension function	Night mode		1 bit	C	. 1	R	2	Т	-	day/night	Low
1012	Extension function	Summer time status		1 bit	C	F	R	-	Т	-	enable	Low
1013	Extension function	Dis/En Proximity function		1 bit	C	1	-	W	-	-	enable	Low
1015	Extension function	Proximity output		1 bit	C			-	Т	-	switch	Low
■2 1017	Extension function	Alarm acknowledge		1 bit	¢		-	2	Т	-	acknowledge	Low
■2 1018	Extension function	Alarm message		14 byte	s C		-	W	-	-	Character String (ISO 885	59-1) Low
1019	Extension function	Alarm input		1 bit	C		-	W	Т	U	alarm	Low
1020	Screensaver-Items 1	Temperature value		2 bytes	C		-	W	Т	U	temperature (°C)	Low
■↓1021	Screensaver-Items 2	Humidity value		2 bytes	¢		-	W	Т	U	humidity (%)	Low
■2 1022	Screensaver-Items 3	PM2.5 value		2 bytes	C	1	-	W	Т	U	pulses	Low
1023	Screensaver-Items 4	PM10 value		2 bytes	C	10	-	W	Т	U	pulses	Low
	~	Fig.6	.1 Objeto de comunicação '	Geral"								
NÃO.	função de objeto		Nome Tipo de Dados	Sinalizador D	P	ł						
1	Em operação		Em geral	1 bit			nte	erru	ipt	or C	,R,T 1.001	
(está fund	D objeto de comunio cionando corretamente.	cação é usado para envi	ar periodicamente um	telegrama "1"	ac	bi	arı	ran	nei	nto	para indicar que o c	lispositivo
2	Data		Em geral	3 bytes		0	C, I	W 1	1.0	001	data	
(O objeto de comuni	cação é utilizado para m	odificar a data de exibi	ção na tela at	ra	/és	s d	lo t	bar	ran	nento.	
3	Тетро		Em geral	3 bytes		c	۵, ۱	W 1	0.0	001	hora do dia	
	O obieto de comuni	cação é utilizado para m	odificar o tempo de ex	bicão na tela	atr	av	és	dc	h h	arr	amento	

G		/EIB KNX Smar	t Touch c	om botá	ão de pressão, 3 vias
4	Brilho do ecrã	Em geral	1 byte	C, W 5,001	porcentagem (0100%)
0.0	bbjeto de comunicação é usado para mod	ificar o brilho da tela no s	status do modo	atual. Para	
exemplo	, se o status atual for normal, atualize ape	nas o brilho no status no	rmal e o brilho	no	
o status	noturno ainda é determinado por seu parâ	imetro; se modificar quar	ndo protetor de	tela, apenas	s modifique o brilho sob
o proteto	r de tela.				
Fa	ixa de saída de brilho: 10 ~ 100%, quando	o o valor do telegrama é i	nferior a 10%, s	saída direta	de 10%
brilho.					
1006	Bloqueio de tela	Função de extensão 1 bit		C, W 1.003	ativar
0.0	objeto de comunicação é usado para bloq	uear a tela. Após o bloqu	eio da tela, a o	peração na	tela será
não será	respondido, mas ainda poderá receber o tele	grama do ônibus. Valor do	telegrama:		
	0 —— Bloquear				
	1 —— Desbloquear				
1007	Tela ligada/desligada	Função de extensão 1 bit		C, W	1.001 interruptor
0.0	bjeto de comunicação é usado para rece	ber os telegramas do ba	rramento para l	igar/desliga	r a tela de controle ou controlar
LED indi	cam ao mesmo tempo. Valor do telegrama	a:			
	0 ——Desligado				
	1 —— Ligado				
1008/	Catilla de comurance 1/2/2 voler de 1 hit				1.001 interruptor
1009/	Gatilho de segurança 1/2/3, valor de 1 bit	funcão de extensão	1 bit	ст	5.010 pulsos do contador
1010	Gatilho de segurança 1/2/3, valor de r byte		1 byte	0,1	5.001 porcentagem
					17.001 número da cena
Es	ses objetos de comunicação são visíveis o	quando a função de senh	a de ativação e	está habilita	da e o valor de saída é
seleciona	ado. O intervalo de valor é determinado pe	elo tipo de dados selecio	nado.		
1011	Modo noturno	Função de extensão 1 bit		C,R,T	1 024 dia/noite
				C,W,T	
Est	e objeto de comunicação é utilizado para envia	ar o status diurno/noturno pa	ara o barramento.	Valor do tele	egrama:
	0 Dia				
	1 noite				
0 :	sinalizador do objeto é C,W,T quando o st	atus diurno/noturno é alt	erado de acord	o com o obj	eto, receba o telegrama
valor via	bus para comutar;				
0 :	sinalizador do objeto é C,R,T quando o sta	atus dia/noite é alternado	de acordo con	n o ponto de	e tempo ou nascer do sol e
hora do p	ôr do sol, não pode receber o valor do telegrama	a via barramento para alterna	ar.		

1012 Sta	tus do horário de verão	função de extensão	1 bit	C,R,T	1.003 ativar
0	objeto de comunicação é usado par	a enviar os telegramas de s	tatus do hor	ário de verão pa	ara o ônibus. Telegramas:
	1 —— Habilitar ho	rário de verão			
	0 — Horário de v	verão desabilitado			
1013	Dis/En Função de proximidade Fu	nção de extensão	1 bit	C,W	1.003 ativar
0	objeto de comunicação é usado par	a habilitar/desabilitar a funç	ão de proxir	nidade.	
1014	entrada de proximidade	função de extensão	1 bit	C,W	1.001 interruptor
0	objeto de comunicação é visível qu	ando a função de proximidad	de é acionad	la pelo objeto. F	Receber o
/alor do	telegrama do ônibus:				
	1Função de pr	oximidade do gatilho			
	0——Saindo (sem	proximidade)			
					1.001 interruptor
1015	acído do provimidado	função de extensão	1 bit	CT.	5.010 pulsos do contador
10.0	Salua de proximidade	lunguo do oxionedo	1 byte	С, г	17.001 número da cena
					5.001 porcentagem
0	objeto de comunicação é determina	do pelo parâmetro "Tipo de	objeto do va	alor de saída". A	5.001 porcentagem
O reação p	objeto de comunicação é determina vara aproximação/saída de proximid	do pelo parâmetro "Tipo de ade, o objeto pode enviar o	objeto do va valor de con	alor de saída". A figuração do pa	5.001 porcentagem
O reação p para o ôr	objeto de comunicação é determina vara aproximação/saída de proximid nibus separadamente. O intervalo d	ido pelo parâmetro "Tipo de ade, o objeto pode enviar o e valor é determinado pelo t	objeto do va valor de con ipo de dado:	lor de saída". A figuração do pa s selecionado.	5.001 porcentagem
O reação p para o ôr 1017 Cor	objeto de comunicação é determina ara aproximação/saída de proximid nibus separadamente. O intervalo d nfirmação de alarme	ido pelo parâmetro "Tipo de ade, o objeto pode enviar o e valor é determinado pelo t função de extensão	objeto do va valor de con ipo de dado: 1 bit	alor de saída". A figuração do pa s selecionado. C,T	5.001 porcentagem to detectar o arâmetro (1 byte) ou ON (1 bit) 1.016 reconhecer
O reação p para o ôr 1017 Cor Qu	objeto de comunicação é determina para aproximação/saída de proximid nibus separadamente. O intervalo d nfirmação de alarme uando o usuário clica na tela para re	ido pelo parâmetro "Tipo de ade, o objeto pode enviar o e valor é determinado pelo t função de extensão econhecer a mensagem de a	objeto do va valor de con ipo de dado 1 bit aviso, o obje	alor de saída". A figuração do pa s selecionado. C,T to de comunica	5.001 porcentagem to detectar o arâmetro (1 byte) ou ON (1 bit) 1.016 reconhecer ção envia
O reação p para o ôr 1017 Cor Qu Jun teleg	objeto de comunicação é determina ara aproximação/saída de proximid nibus separadamente. O intervalo d firmação de alarme uando o usuário clica na tela para re irama de confirmação para o barram	ido pelo parâmetro "Tipo de ade, o objeto pode enviar o e valor é determinado pelo t função de extensão econhecer a mensagem de a nento e o valor do telegrama	objeto do va valor de con ipo de dado 1 bit aviso, o obje é 1.	alor de saída". A figuração do pa s selecionado. C,T to de comunicad	5.001 porcentagem to detectar o arâmetro (1 byte) ou ON (1 bit) 1.016 reconhecer ção envia
O reação p para o ôr 1017 Cor Qu um teleg 1018 mei	objeto de comunicação é determina para aproximação/saída de proximid nibus separadamente. O intervalo d nfirmação de alarme uando o usuário clica na tela para re rama de confirmação para o barram	ido pelo parâmetro "Tipo de ade, o objeto pode enviar o e valor é determinado pelo t função de extensão econhecer a mensagem de a nento e o valor do telegrama função de extensão	objeto do va valor de con ipo de dado 1 bit iviso, o obje é 1. 14 bytes C	alor de saída". A figuração do pa s selecionado. C,T to de comunicad	5.001 porcentagem to detectar o arâmetro (1 byte) ou ON (1 bit) 1.016 reconhecer ção envia 16.001 cadeia de caracteres (ISO 8859-1)
O reação p para o ôr 1017 Cor Qu um teleg 1018 mei	objeto de comunicação é determina ara aproximação/saída de proximid nibus separadamente. O intervalo d firmação de alarme uando o usuário clica na tela para re rama de confirmação para o barram nsagem de alarme objeto de comunicação é utilizado p	ido pelo parâmetro "Tipo de ade, o objeto pode enviar o e valor é determinado pelo t função de extensão econhecer a mensagem de a nento e o valor do telegrama função de extensão	objeto do va valor de con ipo de dado: 1 bit aviso, o obje é 1. 14 bytes C e advertênci	alor de saída". A figuração do pa s selecionado. C,T to de comunicad W a exibida na tela	5.001 porcentagem No detectar o atrâmetro (1 byte) ou ON (1 bit) 1.016 reconhecer ção envia 16.001 cadeia de caracteres (ISO 8859-1) a do barramento. Quando
O reação p para o ôr 1017 Cor Qu um teleg 1018 me i O nenhum	objeto de comunicação é determina ara aproximação/saída de proximid nibus separadamente. O intervalo d firmação de alarme Jando o usuário clica na tela para re grama de confirmação para o barram nsagem de alarme objeto de comunicação é utilizado p valor é recebido inicialmente, o pop	ido pelo parâmetro "Tipo de ade, o objeto pode enviar o e valor é determinado pelo t função de extensão econhecer a mensagem de a nento e o valor do telegrama função de extensão para receber a mensagem de -up de aviso é exibido vazio	objeto do va valor de con ipo de dado: 1 bit iviso, o obje é 1. 14 bytes C e advertênci	alor de saída". A figuração do pa s selecionado. C,T to de comunicad W a exibida na tela	5.001 porcentagem to detectar o arâmetro (1 byte) ou ON (1 bit) 1.016 reconhecer ção envia 16.001 cadeia de caracteres (ISO 8859-1) a do barramento. Quando
O reação p para o ôr 1017 Cor Qu um teleg 1018 mei O nenhum 1019 Ent	objeto de comunicação é determina ara aproximação/saída de proximid nibus separadamente. O intervalo d firmação de alarme Jando o usuário clica na tela para re arama de confirmação para o barram sagem de alarme objeto de comunicação é utilizado p valor é recebido inicialmente, o pop rada de alarme	ido pelo parâmetro "Tipo de ade, o objeto pode enviar o e valor é determinado pelo t função de extensão econhecer a mensagem de a nento e o valor do telegrama função de extensão para receber a mensagem de -up de aviso é exibido vazio função de extensão	objeto do va valor de con ipo de dado: 1 bit iviso, o obje é 1. 14 bytes C e advertênci 1 bit	alor de saída". A figuração do pa s selecionado. C,T to de comunicad W a exibida na tela C,W,T,U 1.005	5.001 porcentagem to detectar o arâmetro (1 byte) ou ON (1 bit) 1.016 reconhecer ção envia 16.001 cadeia de caracteres (ISO 8859-1) a do barramento. Quando alarme
O reação p para o ôr 1017 Cor Qu um teleg 1018 mer O nenhum 1019 Ent	objeto de comunicação é determina ara aproximação/saída de proximid nibus separadamente. O intervalo d firmação de alarme Jando o usuário clica na tela para re rama de confirmação para o barram nsagem de alarme objeto de comunicação é utilizado p valor é recebido inicialmente, o pop rada de alarme objeto de comunicação é usado par	ido pelo parâmetro "Tipo de ade, o objeto pode enviar o e valor é determinado pelo t função de extensão econhecer a mensagem de a nento e o valor do telegrama função de extensão para receber a mensagem de -up de aviso é exibido vazio função de extensão ra receber o sinal de alarme	objeto do va valor de con ipo de dado: 1 bit iviso, o obje é 1. 14 bytes C e advertênci 1 bit do barrame	alor de saída". A figuração do pa s selecionado. C,T to de comunicad W a exibida na tela C,W,T,U 1.005	5.001 porcentagem to detectar o arâmetro (1 byte) ou ON (1 bit) 1.016 reconhecer ção envia 16.001 cadeia de caracteres (ISO 8859-1) a do barramento. Quando alarme icitação quando a tensão
O reação p para o ôi 1017 Cor Qu um teleg 1018 mei O nenhum 1019 Ent O recupera	objeto de comunicação é determina vara aproximação/saída de proximid nibus separadamente. O intervalo d nfirmação de alarme uando o usuário clica na tela para re rama de confirmação para o barram sagem de alarme objeto de comunicação é utilizado p valor é recebido inicialmente, o pop rada de alarme objeto de comunicação é usado para	Ido pelo parâmetro "Tipo de ade, o objeto pode enviar o e valor é determinado pelo t função de extensão econhecer a mensagem de a nento e o valor do telegrama função de extensão vara receber a mensagem de -up de aviso é exibido vazio função de extensão ra receber o sinal de alarme	objeto do va valor de con ipo de dado: 1 bit iviso, o obje é 1. 14 bytes C e advertênci 1 bit do barrame	alor de saída". A figuração do pa s selecionado. C,T to de comunicad w a exibida na tela C,W,T,U 1.005 nto e enviar soli	5.001 porcentagem to detectar o arâmetro (1 byte) ou ON (1 bit) 1.016 reconhecer ção envia 16.001 cadeia de caracteres (ISO 8859-1) a do barramento. Quando alarme icitação quando a tensão
O reação p para o ôi 1017 Cor Qu um teleg 1018 men O nenhum 1019 Ent O recupera	objeto de comunicação é determina vara aproximação/saída de proximid nibus separadamente. O intervalo d nfirmação de alarme uando o usuário clica na tela para re rama de confirmação para o barram nsagem de alarme objeto de comunicação é utilizado p valor é recebido inicialmente, o pop rada de alarme objeto de comunicação é usado para ção. Telegramas: 0 — Remover ala	Ido pelo parâmetro "Tipo de ade, o objeto pode enviar o e valor é determinado pelo t função de extensão econhecer a mensagem de a nento e o valor do telegrama função de extensão oara receber a mensagem de -up de aviso é exibido vazio função de extensão ra receber o sinal de alarme arme	objeto do va valor de con ipo de dado 1 bit aviso, o obje é 1. 14 bytes C e advertênci 1 bit do barrame	alor de saída". A figuração do pa s selecionado. C,T to de comunicad w a exibida na tela C,W,T,U 1.005	5.001 porcentagem xo detectar o arâmetro (1 byte) ou ON (1 bit) 1.016 reconhecer ção envia 16.001 cadeia de caracteres (ISO 8859-1) a do barramento. Quando alarme icitação quando a tensão
O reação p para o ôi 1017 Cor Qu um teleg 1018 men O nenhum 1019 Ent O recupera	objeto de comunicação é determina vara aproximação/saída de proximid nibus separadamente. O intervalo d nfirmação de alarme uando o usuário clica na tela para re rama de confirmação para o barram nsagem de alarme objeto de comunicação é utilizado p valor é recebido inicialmente, o pop rada de alarme objeto de comunicação é usado para ção. Telegramas: 0 — Remover ala 1 — Alarme	Ido pelo parâmetro "Tipo de ade, o objeto pode enviar o e valor é determinado pelo t função de extensão econhecer a mensagem de a nento e o valor do telegrama função de extensão oara receber a mensagem de -up de aviso é exibido vazio função de extensão ra receber o sinal de alarme	objeto do va valor de con ipo de dado 1 bit aviso, o obje é 1. 14 bytes C e advertênci 1 bit do barrame	alor de saída". A figuração do pa s selecionado. C,T to de comunicad w a exibida na tela C,W,T,U 1.005	5.001 porcentagem to detectar o arâmetro (1 byte) ou ON (1 bit) 1.016 reconhecer ção envia 16.001 cadeia de caracteres (ISO 8859-1) a do barramento. Quando alarme icitação quando a tensão
O reação p para o ôi 1017 Cor Qu um teleg 1018 men 0 nenhum 1019 Ent 0 recupera	objeto de comunicação é determina vara aproximação/saída de proximid nibus separadamente. O intervalo d nfirmação de alarme uando o usuário clica na tela para re rama de confirmação para o barram nsagem de alarme objeto de comunicação é utilizado p valor é recebido inicialmente, o pop rada de alarme objeto de comunicação é usado para nção. Telegramas: 0 — Remover ala 1 — Alarme	ido pelo parâmetro "Tipo de ade, o objeto pode enviar o e valor é determinado pelo t função de extensão econhecer a mensagem de a nento e o valor do telegrama função de extensão oara receber a mensagem de -up de aviso é exibido vazio função de extensão ra receber o sinal de alarme arme	objeto do va valor de con ipo de dado: 1 bit aviso, o obje é 1. 14 bytes C e advertênci 1 bit do barrame	alor de saída". A figuração do pa s selecionado. C,T to de comunicad W a exibida na tela C,W,T,U 1.005 nto e enviar sol	5.001 porcentagem to detectar o arâmetro (1 byte) ou ON (1 bit) 1.016 reconhecer ção envia 16.001 cadeia de caracteres (ISO 8859-1) a do barramento. Quando alarme icitação quando a tensão temperatura
O reação p para o ôi 1017 Cor Qu um teleg 1018 men 0 nenhum 1019 Ent 0 recupera	objeto de comunicação é determina vara aproximação/saída de proximid nibus separadamente. O intervalo d nfirmação de alarme uando o usuário clica na tela para re rama de confirmação para o barram nsagem de alarme objeto de comunicação é utilizado p valor é recebido inicialmente, o pop rada de alarme objeto de comunicação é usado para ação. Telegramas: 0 — Remover ala 1 — Alarme Valor da temperatura objeto de comunicação é usado para	ido pelo parâmetro "Tipo de ade, o objeto pode enviar o e valor é determinado pelo t função de extensão econhecer a mensagem de a nento e o valor do telegrama função de extensão oara receber a mensagem de -up de aviso é exibido vazio função de extensão ra receber o sinal de alarme arme Screensaver-Itens 1 2byte ra receber um valor de medi	objeto do va valor de con ipo de dado: 1 bit aviso, o obje é 1. 14 bytes C e advertênci 1 bit do barrame	alor de saída". A figuração do pa s selecionado. C,T to de comunicad W a exibida na tela C,W,T,U 1.005 nto e enviar sol	5.001 porcentagem xo detectar o arâmetro (1 byte) ou ON (1 bit) 1.016 reconhecer ção envia 16.001 cadeia de caracteres (ISO 8859-1 a do barramento. Quando alarme icitação quando a tensão temperatura o de um

G	VS [®] K-BUS®	KNX/EIB KNX Sma	art Touch cor	n botão de pressão, 3 vias						
1020	valor de umidade	Screensaver-Itens 1 2byte	C,W,T,U 9.00	7 umidade						
Oc	bjeto de comunicação é utilizado pa	ira receber um valor de medição d	le umidade enviado de	9 um						
sensor de	umidade, o valor correspondente ol	btido do barramento é atualizado p	para exibição na tela. I	Faixa: 0~100%						
1020 valo	r PM2 5/PM10/\/OC	Concerns there 4 also	CWTH	7.001 pulso						
	1 T M2,0/T M10/ VOC	Screensaver-itens 1 2byte	C,W,1,0	9,030 concentração (ug/m3)						
0 c	O objeto de comunicação é usado para receber o valor de medição do valor PM2.5/PM10/VOC e									
obtenha c	valor correspondente do barrament	o a ser atualizado para o display o	em ug/m3 . Faixa: 0~9	99ug/m3, objeto						
tipo de da	dos é determinado pela configuraçã	o do parâmetro.								
1020 valo	r de CO2	Scroonsover-Itons 1 2bute	CWTU	7.001 pulso						
			0,11,1	9,008 partes/milhões (ppm)						
0 c	bjeto de comunicação é usado para	receber o valor de medição do va	alor de CO2 e obter o							
valor corre	espondente do barramento a ser atu	alizado para o display em ppm. Fa	aixa: 0~4000ppm, o tip	po de dados do objeto é						
determina	do pela configuração do parâmetro.									
1020	valor de brilho	Screensaver-Itens 1 2byte	C.W.T.U	7.013 brilho (lux)						
				9.004 lux						
0 0	bjeto de comunicação é usado para	receber o valor de medição do va	alor de brilho e obter o							
valor corre	espondente do barramento a ser atu	alizado para o display em lux. Fai	xa: 0~65535lux, o tipo	de dados do objeto é						
determina	ido pela configuração do parâmetro.		1							
1020 Velo	cidade do vento	Screensaver-Itens 1 2byte	C.W.T.U	9.005 velocidade						
		,		9.028 velocidade do vento						
0 0	bjeto de comunicação é usado para	receber o valor de medição do va	alor da velocidade do v	vento e obter o						
valor corre	espondente do ônibus a ser atualiza	do para o display em m/s ou km/h	. O tipo de dados do c	bjeto é determinado por						
a configura	ação do parâmetro.		1	Γ						
1020 valo	r AQI	Screensaver-Itens 1 2byte	C,W,T,U 7,00	1 pulso						
0 0	bjeto de comunicação é usado para	receber o valor de medição do va	alor AQI e obter o							
valor corr	espondente do barramento a ser atu	alizado no display. Faixa: 0~500								
1020	estado de chuva	Screensaver-Itens 1 1bit	Chave C,W,T	,U 1.001						
0 0	bjeto de comunicação é usado para	receber telegrama do estado de o	chuva e obter o valor c	correspondente de						
o barrame	ento a ser atualizado para o display.	Telegrama:								
	1——Chuva									
	0——Sem chuva									

Tabela 6.1 Tabela de objetos de comunicação "Geral"

GVS[®] K-BUS ® KNX/EIB KNX Smart Touch com botão de pressão, 3 vias

6.2. Objeto de Comunicação "Sensor Interno"

Numbe N	ame	Object Function	Description	Group Ad	dress Leng	th C	R	1	N	т	U	Data Type	Priority
∎‡ 5 Int	ernal sens <mark>o</mark> r	Temperature value			2 byte	s C	R	-	Т		- 1	temperature (°C)	Low
■‡ 6 Int	ernal sensor	Low temperature alarm			1 bit	C	R	-	Т		- 4	alarm	Low
■‡ 7 Int	ernal sensor	High temperature alarm	1		1 bit	С	R	-	Т	-	- 3	alarm	Low
■‡ 8 Int	ernal sensor	Humidity value			2 byte	s C	R	-	Т	1	- 1	humidity (%)	Low
■‡ 9 Int	ernal sensor	Low humidity alarm			1 bit	С	R	-	Т		- 3	alarm	Low
■2 10 Int	ernal sensor	High humidity alarm			1 bit	C	R	-	T			alarm	Low
100 St. 100 St		Fig.6.2 Of	pieto de comunicação "Senso	r interno"									
NÃO.	função de obj	jeto	Nome	Tipo d	e dados	Bar	ndeir	a			D	PT	
5	Valor da temp	peratura	Sensor interno	2 byte	s	C,	,R,1	Г			9.	001 temperatura	
O obj sensor de te	eto de comunica emperatura do di	ção é usado para transm spositivo para o barrame	nitir o valor de temperatura o ento. Faixa: -50~99,8ÿ	detectad	o pelo built-	in							
6	Alarme de ba	ixa temperatura	Sensor interno	1 bit		C,	,R,1	г			1.	005 alarme	
O obj do que o lim	eto de comunica nite baixo definido	ção é usado para enviar o pelo parâmetro.	o sinal de alarme de baixa	tempera	tura para o	barı	ran	ner	١to	, q	luar	ndo a temperatur	a cair
7	Alarme de alt	a temperatura	Sensor interno	1 bit		C,	,R,1	г		2.	1.	005 alarme	
O obj superior ao	eto de comunica limite alto definic	ção é usado para enviar lo pelo parâmetro.	o sinal de alarme de alta te	mperatu	ira para o b	arra	me	nto), C	qua	and	lo a temperatura	
8	valor de umid	lade	Sensor interno	2 byte	s	C,	,R,1	г			9.	007 umidade	
O obj	eto de comunica	ção é utilizado para rece	ber as medições de umidad	le envia	das pelo se	nsoi	r de	e u	mi	da	de	do	
ônibus. Faix	a: 0~100%			51		y.							
9	Alarme de ba	ixa umidade	Sensor interno	1 bit		C,	,R,1	Г			1.	005 alarme	
O obj	eto de comunica	ção é utilizado para envi	ar o sinal de alarme de baix	a umida	de para o b	arra	ame	ent	0,	qu	and	do a umidade for	inferior a
limite baixo	definido pelo pai	râmetro.											
10	Alarme de um	nidade alta	Sensor interno		1 bit	C,	,R,1	Г			1.	005 alarme	
O obj	eto de comunica	ção é utilizado para envi	ar o sinal de alarme de alta	umidade	e para o ba	rram	nen	to,	qı	Jar	ndo	a umidade for su	uperior a
limite alto de	efinido pelo parâ	metro.											

Tabela 6.2 Tabela de objetos de comunicação "sensor interno"

GVS[®] K-BUS ® KNX/EIB KNX Smart Touch com botão de pressão, 3 vias

6.3. Objeto de Comunicação "Entrada"

Numbe	Name	Object Function	Description	Group Address	Lengt	n C	R	W	Т	U Data Type	Priority
■2 1000	Input 1 - Temperature probe	Actual temperature, Sensor			2 bytes	С	R	-	Т	- temperature (°C)	Low
■‡ 1001	Input 1 - Temperature probe	Temperature error report, Sensor			1 bit	С	R	-	Т	- alarm	Low
Numbe	Name	Object Function	Sonda de temperatura Description	Group Address	Lengt	h C	R	N	/ т	U Data Type	Priority
■‡ 1000	Input 1 - Switch sensor	Switch			1 bit	С	-	W	Т	U switch	Low
■2 1000	Input 1 - Switch sensor	Close, Switch			1 bit	С	-	W	Т	U switch	Low
■2 1001	Input 1 - Switch sensor	Open, Switch			1 bit	С	-	W	Т	U switch	Low
■2 1000	Input 1 - Switch sensor	Short, Switch			1 bit	C	-	W	Т	U switch	Low
■2 1001	Input 1 - Switch sensor	Long, Switch			1 bit	С	-	W	Т	U switch	Low
■≵ 1002	Input 1 - Switch sensor	Disable			1 bit	С	-	W		- enable	Low
			BI: sensor de comutaç	ão							
Numbe	Name	Object Function	Description	Group Address	Lengt	h C	R	N	/ Т	U Data Type	Priority
■之 1000	Input 1 - Scene control	Scene			1 byte	С	-		Т	- scene control	Low
■\$ 1000	Input 1 - Scene control	Close, Scene			1 byte	С	2	1	т	- scene control	Low
■2 1001	Input 1 - Scene control	Open, Scene			1 byte	С	-	-	Т	- scene control	Low
■2 1000	Input 1 - Scene control	Short, Scene			1 byte	С	-	-	т	- scene control	Low
■2 1001	Input 1 - Scene control	Long, Scene			1 byte	С	-	-	Т	- scene control	Low
■2 1002	Input 1 - Scene control	Disable			1 bit	C	-	W	-	- enable	Low
			BI: Controle de cena								
Numbe	e Name	Object Function	Description	Group Ad Lengt	h C R	V	V	L	ו	Data Type	Priority
■2 1000	Input 1 - Send String	String		14 byte	s C -	-	T	-	CI	haracter String (ISO 8859-	1) Low
■2 1000	Input 1 - Send String	Close, String		14 bytes	sC -	Π.	Т	-	Cł	haracter String (ISO 8859-	I) Low
■2 1001	Input 1 - Send String	Open, String		14 bytes	s C -	-	T	-	Cł	haracter String (ISO 8859-	I) Low
■2 1000	Input 1 - Send String	Short, String		14 bytes	s C -	-	Т	-	Ch	naracter String (ISO 8859-1) Low
■之 1001	Input 1 - Send String	Long, String		14 bytes	s C -	-	Т		Ch	naracter String (ISO 8859-1) Low
■2 1002	Input 1 - Send String	Disable		1 bit	C -	W	-	-	en	able	Low

Bl: Enviar string Fig.6.3 Objeto de comunicação "Entrada"

NÃO. função de objeto	Nome Tipo de Dados Sinalizador DPT			
1000 Temperatura real, Sensor	Entrada 1 - {{Sonda de temperatura}	2 bytes	C,R,T	9.001 temperatura

O objeto de comunicação é usado para transmitir o valor de temperatura detectado pela temperatura externa

sensor do dispositivo para o barramento. Faixa: -50~99,8ÿ

O nome entre parênteses muda com o parâmetro "Descrição (max 30 char.)". Se a descrição estiver vazia,

exibir "Input x - ..." por padrão. O mesmo abaixo.

1001 Relatóri	o de erro de temperatura, entrada	do sensor 1 - {{sonda de temperatura}	} 1 bit	C,R,T	1.005 alarme
---------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------	-------	--------------

O objeto de comunicação é usado para enviar o relatório de erro do sensor de temperatura externo e o objeto

valor é definido de acordo com os parâmetros.

1000	Trocar	Entrada 1 - {{Alternar sensor}}	1 bit	C,W,T,U	1.001 interruptor
1000 Fe	char/Curto, Interruptor	Entrada 1 - {{Alternar sensor}}	1 bit	C,W,T,U	1.001 interruptor
1001 Ab	erto/Longo, Interruptor	Entrada 1 - {{Alternar sensor}}	1 bit	C,W,T,U	1.001 interruptor

Esses objetos de comunicação são usados para acionar uma operação de comutação. Use um objeto comum ou dois separados

objetos é de acordo com a configuração do parâmetro.



Somente o objeto "Switch" fica visível quando se usa um objeto comum. Se usar dois objetos separados, "Fechar/Abrir" é

visível quando não há distinção para operação curta/longa; "Short/Long" é visível quando há distinção para

operação curta/longa. Telegramas:

0-Desligado

1——Ligado

1000	Cena	Entrada 1 - {{Controle de cena}}	1 byte	C,T	18.001 controle de cena
1000 Fec	har/Curto, Cena	Entrada 1 - {{Controle de cena}}	1 byte	C,T	18.001 controle de cena
1001 Abe	rto/Longo, Cena	Entrada 1 - {{Controle de cena}}	1 byte	С,Т	18.001 controle de cena

Esses objetos de comunicação são usados para enviar um comando de 8 bits para recuperar ou armazenar a cena. Use um comum

objeto ou dois objetos separados está de acordo com a configuração do parâmetro.

Somente o objeto "Cena" fica visível quando se usa um objeto comum. Se usar dois objetos separados, "Fechar/Abrir" é

visível quando não há distinção para operação curta/longa; "Short/Long" é visível quando há distinção para

operação curta/longa. Telegramas:

Detalhado 8bit o significado da diretiva.

Configure um pedido de 8 bits para o (código binário): FXNNNNN

F: cena de chamada '0'; '1' para cena de armazenamento;

X: 0;

NNNNN: Número da cena (0... 63).

Do seguinte modo:

Valor da mensagem do objeto	Descrição
0	Relembre a cena 1
1	Relembre a cena 2
	Relembre a cena 3
2	
63	Lembre-se da cena 64
128	Cena da loja 1
129	Cena da loja 2
130	Cena da loja 3
191	Cena da loja 64

As opções de configuração de parâmetro são 1~64, na verdade o objeto de comunicação "Cena" corresponde ao telegrama

recebido é 0~63 · Como as configurações de parâmetros são a cena 1, o objeto de comunicação "Cena" envia a cena para 0.

1000	Corda	Entrada 1 - {{Enviar string}}	14 bytes	С,Т	16.001 cadeia de caracteres (ISO 8859-1)
1000 Fec	hado/Curto, Corda	Entrada 1 - {{Enviar String}}	14 bytes	С,Т	16.001 cadeia de caracteres (ISO 8859-1)



1001 Abe	rto/Longo, Corda	Entrada 1 - {{Enviar string}}	14 bytes	С,Т	16.001 cadeia de caracteres (ISO 8859-1)			
Esses objetos de comunicação são usados para enviar o sting para o barramento. Use um objeto comum ou dois objetos separados								
está de a	está de acordo com a configuração do parâmetro.							
So	Somente o objeto "String" fica visível quando se usa um objeto comum. Se usar dois objetos separados, "Fechar/Abrir" é							
visível q	uando não há distinção para op	eração curta/longa; "Short/Long"	é visível qua	ndo há dist	inção para			
operaçã	o curta/longa.							
1002 Des	1002 Desativar Entrada 1 - {{}} 1 bit C, W 1.003 ativar							
O objeto de comunicação é usado para desabilitar/habilitar a função de entrada de contato, aplicar a entrada binária								
função,	incluindo switch, cena e string d	le envio.						

Tabela 6.3 Tabela de objetos de comunicação "Entrada"



6.4. Objeto de comunicação "controlador HVAC"

6.4.1. Objeto de comunicação "Controlador de temperatura ambiente"

	Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	С	R	W	т	U	Data Type	Priority
+	148	Controller 1 - RTC	Power on/off			1 bit	С	R	W	-	-	switch	Low
=	149	Controller 1 - RTC	External temperature sensor			2 bytes	С	2	W	Т	U	temperature (°C)	Low
∎ ;	150	Controller 1 - RTC	Base setpoint adjustment			2 bytes	C	-	W	-	-	temperature (°C)	Low
=2	151	Controller 1 - RTC	Setpoint offset			1 bit	С	-	W	-	-	step	Low
■ ‡	152	Controller 1 - RTC	Float offset value			2 bytes	C	-	W	-	-	temperature difference (K)	Low
=2	153	Controller 1 - RTC	Setpoint offset reset			1 bit	С	2	W	-	-	reset	Low
=	154	Controller 1 - RTC	Heating/Cooling mode			1 bit	С	-	W	-	-	cooling/heating	Low
==	155	Controller 1 - RTC	Operation mode			1 byte	С	-	W	-	-	HVAC mode	Low
===	156	Controller 1 - RTC	Comfort mode			1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
=	157	Controller 1 - RTC	Economy mode			1 bit	С	-	W	-	-	enable	Low
===	158	Controller 1 - RTC	Frost/Heat protection mode			1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
1	159	Controller 1 - RTC	Standby mode			1 bit	С	-	W	-	-	enable	Low
■ ‡	160	Controller 1 - RTC	Extended comfort mode			1 bit	C	-	W	-	-	acknowledge	Low
==	161	Controller 1 - RTC	Fan automatic operation			1 bit	С	-	W	-	-	enable	Low
===	162	Controller 1 - RTC	Window contact			1 bit	С	-	W	-	U	window/door	Low
1	163	Controller 1 - RTC	Presence detector			1 bit	С	-	W	-	U	occupancy	Low
∎ ;	164	Controller 1 - RTC	Actual temperature, status			2 bytes	C	R	-	Т	-	temperature (°C)	Low
∎ ‡	165	Controller 1 - RTC	Base temperature setpoint, status			2 bytes	С	R	-	т	-	temperature (°C)	Low
===	166	Controller 1 - RTC	Setpoint offset, status			2 bytes	C	R	-	т	-	temperature difference (K)	Low
==	167	Controller 1 - RTC	Current temperature setpoint, status			2 bytes	C	R	-	Т	-	temperature (°C)	Low
■ ‡	168	Controller 1 - RTC	Heating/Cooling mode, status			1 bit	C	R	-	Т	-	cooling/heating	Low
1	169	Controller 1 - RTC	Operation mode, status			1 byte	С	R	-	Т	-	HVAC mode	Low
1	170	Controller 1 - RTC	Comfort mode, status			1 bit	С	R	-	Т	-	enable	Low
==	171	Controller 1 - RTC	Economy mode, status			1 bit	С	R	-	Т	-	enable	Low
■ 	172	Controller 1 - RTC	Frost/Heat protection mode, status			1 bit	C	R	-	Т	-	enable	Low
1	173	Controller 1 - RTC	Standby mode, status			1 bit	С	R	-	Т	-	enable	Low
=2	174	Controller 1 - RTC	Heating control value, status			1 bit	С	R	-	Т	-	switch	Low
===	175	Controller 1 - RTC	Cooling control value, status			1 bit	С	R	-	Т	-	switch	Low
∎ ‡	176	Controller 1 - RTC	Fan speed, status			1 byte	C	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
1	177	Controller 1 - RTC	Fan speed low, status			1 bit	С	-	-	т	-	switch	Low
-	178	Controller 1 - RTC	Fan speed medium, status			1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
-	179	Controller 1 - RTC	Fan speed high, status			1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
∎ ;	180	Controller 1 - RTC	Fan speed off, status			1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low

Fig.6.4.1 Objeto de comunicação "Controlador de temperatura ambiente"

NÃO. fu	inção de objeto	Sinalizador de tipo de dados de nom	e		DPT
148 Lig	ar/desligar	Controlador 1 - {{RTC}}	1 bit	Interruptor	C,W,R 1.001

O objeto de comunicação é usado para receber o telegrama do barramento para controlar ligar/desligar o RTC.

Telegramas:

1——Ligado

0-Desligado

O nome entre parênteses muda com o parâmetro "Descrição (max 30 char.)". Se a descrição estiver vazia,

exibir "Controlador 1 - ..." por padrão. O mesmo abaixo.

149 Se	nsor de temperatura externa	Controlador 1 - {{RTC}}	2 bytes	C,W,T,U 9,0	01 temperatura			
(O objeto de comunicação é utilizado para receber o valor de temperatura detectado pelo sensor de temperatura do							

dispositivo forma o barramento. Faixa: -50~99,8ÿ



150	Ajuste do ponto de ajuste atual	0		0 hadaa	C.W	0.004 (
150	Ajuste do ponto de ajuste básico	Contro	blador 1 - {{RTC}}	2 bytes	C,W	9.001 temperatura		
	"Ajuste do ponto de ajuste atual" é visível quando o modo de operação não está habilitado e sob ajuste absoluto.							
Usado	para modificar o valor base da temperatu	ra defin	ida; e para modificar o va	alor da temperatu	ra definida da s	sala atual		
modo o	de operação quando o ajuste absoluto.							
	"Ajuste do setpoint base" é visível apenas	quand	o o ajuste relativo, usado	para modificar o	valor base do	conjunto		
temper	atura, ou seja, o valor de configuração de	e tempe	ratura do modo de confor	to e a temperatu	ra de configura	ção do modo de espera		
modo e	e o modo de economia muda de acordo c	om a m	udança relativa. No modo	o de proteção, ap	enas o			
valor d	e configuração de temperatura do modo o	de prote	ção é modificado.					
151 Desid	camento do ponto de ajuste	Contro	olador 1 - {{RTC}}	1 bit	C,W	1.007 passo		
	O objeto de comunicação é visível apena	s quand	lo o ajuste absoluto e a fu	inção de compei	sação estão at	ivados. Costumava ser		
ajuste	o deslocamento para ajustar a temperatu	ra do po	onto de ajuste indiretame	nte. O valor do p	asso definido d	e acordo com o parâmetro.		
Telegra	amas:							
	1 ——Aumentar o deslocamento na direção para frente							
0 ——Diminua o deslocamento na direção negativa								
152 Valo	r de deslocamento flutuante	Contro	olador 1 - {{RTC}}	2 bytes	c,w	9.002 diferença de temperatura		
	O objeto de comunicação é visível apena	s quand	lo o ajuste absoluto e a fu	inção de compei	sação estão at	ivados. Costumava ser		
modifiq	ue o deslocamento acumulado por meio do va	lor flutua	ante de 2 bytes.					
153 Redefi	nição do deslocamento do ponto de ajuste	Contro	olador 1 - {{RTC}}	1 bit	c,w	1.015 redefinir		
		e quand		Incão de compe		ivados. Redefinir deslocamento		
valor o	uando o telegrama é 1	s quanu		inçao de compe	isaçao estao al			
					1			
154 Mo	do de aquecimento/arrefecimento	Contro	olador 1 - {{RTC}}	1 bit	C,W	1.100 refrigeração/aquecimento		
	O objeto de comunicação é usado para c	omutar	o aquecimento e o resfria	imento através d	o barramento.	Felegramas:		
	1 ——Aquecimento							
	0 —— Resfriamento							
155 Mc	do de operação		Controlador 1 - {{RTC}}	1 byte C,W		20.102 modo HVAC		
156 Mc	do conforto		Controlador 1 - {{RTC}}	1 bit	C,W	1.003 ativar		
157 mc	do econômico		Controlador 1 - {{RTC}}	1 bit	C,W	1.003 ativar		
158 Mc	do de proteção contra geada/calor		Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit C,W 1.003 ativar					
159 Mo	do de espera		Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit C,W 1.003 ativar					



Esses objetos de comunicação são usados para controlar o modo de operação RTC via barramento.											
Quando 1 byte: objeto 155 é visível, telegramas	Quando 1 byte: objeto 155 é visível, telegramas: 1-conforto, 2-espera, 3-economia, 4-proteção, outro reservado.										
Quando 1 bit:	Quando 1 bit:										
Objeto 156 Modo de conforto											
Objeto 157—— Modo de espera											
Objeto 158 Modo econômico											
Objeto 159 Modo de proteção											
Quando o objeto recebe o telegrama "1", o mod	o correspondente é ativado. Qu	iando o obj	eto de espera	a de 1 bit é							
não habilitado, e os telegramas de conforto, economia	, modo de proteção são 0, é o	modo de es	spera. Quand	o 1 bit de espera							
o objeto está ativado, o objeto em espera recebe "1" a	tiva o modo de espera, 0 é sen	n processar	mento.								
160 Modo de conforto estendido	Controlador 1 - {{RTC}}	l bit	C,W	1.016 reconhecer							
O objeto de comunicação é usado para acionar	o tempo para o modo de confo	rto estendi	do. Telegrama	as:							
1—Ative o modo de confo	to										
0——Sem sentido											
Ative o modo conforto quando o objeto receber o telegrama 1. Se receber novamente o telegrama 1 no tempo de atraso, tempo											
será cronometrado novamente. E retorne ao modo de operação anterior do modo de conforto assim que terminar o tempo. Se houver um											
novo modo de operação no tempo de atraso, saia do r	nodo de conforto.										
Se for uma operação de comutação, saia do ter	npo, mas comute o aquecimen	o/resfriame	ento não.								
161 Operação automática do ventilador	Controlador 1 - {{RTC}}	l bit	C,W	1.003 ativar							
O objeto de comunicação é utilizado para ativar	o funcionamento automático d	o ventilado	r via barrame	nto. Telegrama:							
1Automático				J							
0——Sair automático											
162 contato de janela	Controlador 1 - ((PTC))	l bit	C W II 1 0	19 Janela/norta							
			0,00,10								
O objeto de comunicação é usado para receber	o status de comutação do con	ato de jane	ela. Telegram	as:							
1—Janela aberta											
0——Fechar janela											
163 Detector de presença	Controlador 1 - {{RTC}}	l bit	C,W,U 1.0	18 ocupação							
O objeto de comunicação é usado para receber	o status de ocupação da sala	do detector	de presença.	Telegramas:							
1—Alguém											
0Ninguém											
164 Temperatura real, status	Controlador 1 - {{RTC}}	2 bytes C,	R,T	9.001 temperatura							



O objeto de comunicação é visível quando a referência de temperatura da função RTC é uma combinação de											
165 Ponto de ajuste de temperatura base, status	Controlador 1 - {{RTC}} 2 bytes C,R,T		9.001 temperatura								
O objeto de comunicação é visível apenas quando o ajuste relativo. Usado para enviar o conjunto base atual											
temperatura para o ônibus.											
Valor base atual da temperatura definida = valor def	íinido do parâmetro (ou valor base do objeto 1	50) + valor de	deslocamento acumulado								
166 Deslocamento do ponto de ajuste, status	Controlador 1 - {{RTC}} 2 bytes C,R,T		9.002 diferença de temperatura								
O objeto de comunicação é visível apenas quando o ajuste relativo. Usado para enviar o deslocamento acumulado											
valor da temperatura de ajuste base para o barramento.											
167 Ponto de ajuste de temperatura atual, status Co	ntrolador 1 - {{RTC}} 2byte C.R,T		9.001 temperatura								
O objeto de comunicação é usado para enviar a tem	nperatura atual definida para o barramento.										
168 Modo de aquecimento/arrefecimento, estado	Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit	C,R,T	1.100 refrigeração/aquecimento								
O objeto de comunicação é usado para realimentar o telegrama de comutação da função de resfriamento e aquecimento para o											
ônibus.											
169 Modo de operação, status	Controlador 1 - {{RTC}} 1 byte C,R,T		20.102 modo HVAC								
170 Modo de conforto, estado	Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit	C,R,T	1.003 ativar								
171 Modo econômico, status	Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit	C,R,T	1.003 ativar								
172 Modo de proteção contra gelo/calor, status	Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit	C,R,T	1.003 ativar								
173 Modo de espera, estado	Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit	C,R,T	1.003 ativar								
Esses objetos de comunicação são usados para en	viar o status do modo de operação RTC para o	o barramento.									
Quando 1 byte: objeto 169 é visível, telegramas: 1-c	onforto, 2-espera, 3-economia, 4-proteção, ou	tro reservado.									
Quando 1 bit:											
Objeto 170 Modo de conforto											
Objeto 171 Modo econômico											
Objeto 172 Modo de proteção											
Objeto 173 Modo de espera											
Quando um modo é ativado, o objeto correspondente envia apenas o telegrama "1". Quando o objeto de espera de 1 bit é											
não habilite, ative o modo de espera quando objetos de conforto, economia e proteção enviarem o telegrama 0 juntos. quando 1											
objeto de espera de bit está ativado, ative o modo de esper	ra somente quando o objeto de espera enviar	1.									



Nota: não há necessidade de enviar o status do modo para o barramento durante a comutação via barramento. O mesmo é a velocidade do ventilador										
	1 bit		1.001 Interruptor							
Controlador 1 - {{RTC}}	1 byte	C,R,T	5 001 porcentagem							
	1 bit		1 001 Interruntor							
Controlador 1 - {{RTC}}		C,R,T								
	1 byte		5.001 porcentagem							
O objeto de comunicação é usado para enviar o valor de controle da função de aquecimento ou resfriamento para o barramento. Objeto										
	ē.	r.								
			5.001 porcentagem							
Controlador 1 - {{RTC}} 1 byte (с,т		palco de 5.100 fãs							
Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit		С,Т	1.001 interruptor							
Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit		С,Т	1.001 interruptor							
Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit		С,Т	1.001 interruptor							
Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit		С,Т	1.001 interruptor							
elegramas de controle da velocidade	e do ventilado	r para o barrame	ento.							
o do parâmetro:										
quando muda para uma determinad	a velocidade	do ventilador. Qi	uando o objeto 1bit-off é							
elocidade do ventilador é desligada	(a situação se	e aplica para cor	ectar com o ventilador							
Quando o objeto 1bit-off está ativado, apenas o objeto 1bit-off envia o telegrama "1" (a situação se aplica para conectar com										
atuador de ventilador de outros fabricantes).										
1byte: o valor do telegrama correspondente a cada velocidade do ventilador é definido pelo parâmetro. Ative o										
velocidade do ventilador correspondente na tela e o objeto 176 envia o valor do telegrama correspondente da velocidade do ventilador para										
	o para o barramento durante a con Controlador 1 - {{RTC}} Controlador 1 - {{RTC}} Controlador 1 - {{RTC}} Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit controlador 1 - {{RT	o pară o barramento durante a comutação via Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit 1 bit 1 bit Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit controlador 1 - {{RTC}} 1 bit 1 bit Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit 1 Controlador 1 - {{RTC} 3 1 bit 1 elegramas de controle da velocidade do ventilador 1 do parâmetro: 1 quando muda para uma determinada velocidade do ventilador 1 pit-off envia o telegrama "1" (a situação se aplica parametro. At envia o valor do telegrama correspondente da velocidade do veloci	o para o barramento durante a comutação via barramento. O Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit 1 byte C,R,T Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit 1 byte C,R,T controlador 1 - {{RTC}} 1 byte C,R,T Controlador 1 - {{RTC}} 1 byte C,T Controlador 1 - {{RTC}} 1 bit C,T do parâmetro: 0 parâmetro: 0 parâmetro: quando muda para uma determinada velocidade do ventilador para o barrametro o parâmetro: pit-off envia o telegrama "1" (a situação se aplica para conectar con							

Tabela 6.4.1 Tabela de objetos de comunicação "Controlador de temperatura ambiente"



6.4.2. Objeto de comunicação "controlador de ventilação"

Num	be Name	Object	Function	Description	Group Ad Length	С	R	V	νт	U	Data Type	Priority	
■2 148	Controller 1 - Ventilation	Fan aut	omatic operation		1 bit	С	-	W	-	-	enable	Low	
■2 149	Controller 1 - Ventilation	PM 2.5	value		2 bytes	С	-	W	Т	U	pulses	Low	
■2 176	Controller 1 - Ventilation	Fan spe	ed, status		1 byte	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low	
		F	ig.6.4.2 Objeto de c	omunicação "Contro	lador de ventilação	0"							
NÃO. fun	ção de objeto		Nome		Sinalizador de tip	o d	e da	ado	S		DPT		
148	Operação automática do v	entilador	Controlador 1 - {	{Ventilação}} 1 bit			C,	w			1.003 ativar		
0	objeto de comunicação é uti 1Auto 0Saii	lizado para mático	a ativar o funcionamo	ento automático do v	ventilador via barra	me	nto	. Те	eleg	ram	ia:		
	Valor PM 2.5										7 001 pulso		
											7.001 puiso		
149	valor VOC		Controlador 1 - {		C,	W,	T,U		9,030 concentração (ug/m3)				
	valor de CO2									9,008 partes/milhõe	s (ppm)		
O valor corr Se ajuste a v	O objeto de comunicação é usado para receber a entrada do valor PM2.5/VOC/CO2 e obter o valor correspondente do barramento a ser atualizado para o display em ug/m3 ou ppm. Faixa: 0-999ug/m3 ou 0~4000ppm Se o valor de controle da operação automática for PM2,5, o sistema de ventilação pode ser configurado para automaticamente ajuste a velocidade do ventilador de acordo com a concentração de PM2.5.												
176	Velocidade do ventilador, status		Controlador 1 - {	{Ventilação}} 1 byt	e		С,	т			5.001 porcentagem palco de 5.100 fãs		
O objeto de comunicação é usado para enviar a velocidade do ventilador sob controle automático para o barramento. Correspondente telegramas de cada velocidade do ventilador são determinados pela configuração do parâmetro.													
		Tabel	a 6.4.2 Tabela de ol	ojetos de comunicad	ão "Controlador de	e ve	enti	laca	ăo"				



6.5. Objeto de comunicação "Página inicial"

Numb	e Name	Object Fund	tion	Descript	Group Ad Lengt	C	R	V	νт	L	Data Type	Priority
	Home - Icon 3	Ext.temperatu	ire value		2 bytes	С	-	W	Т	U	temperature (°C)	Low
■2 348	Home - Icon 3	Ext.humidity	alue		2 bytes	С	4	W	Т	U	humidity (%)	Low
■2 348	Home - Icon 3	PM2.5 value			2 bytes	С	-	W	т	U	pulses	Low
■2 348	Home - Icon 3	PM10 value			2 bytes	С	-	W	Т	U	pulses	Low
■2 348	Home - Icon 3	VOC value			2 bytes	С	2	W	Т	U	pulses	Low
■2 348	Home - Icon 3	CO2 value			2 bytes	С	-	W	Т	U	parts/million (ppm)	Low
■\$ 348	Home - Icon 3	AQI value			2 bytes	С	-	W	Т	U	pulses	Low
■2 348	Home - Icon 3	Brightness va	lue		2 bytes	С	-	W	Т	U	lux (Lux)	Low
■\$ 348	Home - Icon 3	Wind speed			2 bytes	С	-	W	Т	U	speed (m/s)	Low
■之 348	Home - Icon 3	Rain state			1 bit	С	-	W	т	U	switch	Low
■2 348	Home - Icon 3	Scene			1 byte	С	-	-	Т	-	scene control	Low
			Fig.6.5 Objeto de cor	nunicaçã	o "Página inicial"							
NÃO. fun	ção de objeto		Nome	5	Sinalizar Tipo de Dado	s					DPT	
348	Valor da temperatura	2 bytes		c	;,w	T,L	J		9.001 temperatura			
O objeto de comunicação é usado para receber um valor de medição de temperatura enviado de um sensor de temperatura, o valor correspondente obtido do barramento é atualizado para exibição na tela. O nome entre parênteses muda com o parâmetro "Descrição (máx. 15 caracteres)". Se a descrição estiver vazia,												
exibir "Iní	cio - Ícone x" por pac	drão. O mesmo ab	aixo.									
348	Valor de umidade ext	erna	Home - {{Ícone 3}}	2 bytes		c	;,w	T,L	J		9.007 umidade	
sensor, o	valor correspondent	e obtido do barran	nento é atualizado p	para exil	bição na tela. Fa	ixa	: 0~	10	0%			
348	valor PM10 valor VOC		Home - {{Ícone 3}}	} 2 bytes		c	;,W	T,U	J		7.001 pulso 9,030 concentração (ug/m	3)
O o o valor co determina	objeto de comunicaçã prrespondente do bar ado pela configuraçã	ão é usado para re rramento a ser atu o do parâmetro.	eceber o valor de m alizado para o displ	edição c lay em u	do valor PM2.5/F g/m3 . Faixa: 0~	•M1 999	0/\ 9ug	/O(/m:	Се 3,0	obi o tip	er po de dados do objeto é	
348	valor de CO2		Home - {{Ícone 3}}	2 bytes		c	;,W	T,U	J		7.001 pulso 9,008 partes/milhões (ppr	1)
O o valor corr determina	objeto de comunicaçã respondente do barra ado pela configuraçã	ão é usado para re amento a ser atual o do parâmetro.	eceber o valor de m zado para o display	edição c y em ppi	lo valor de CO2 m. Faixa: 0~400	e o Opp	bte	r o o ti	ро	de	dados do objeto é	
348	valor AQI		Home - {{Ícone 3}}	2 bytes		c	;,W,	T,L	J		7.001 pulso	
O objeto de comunicação é usado para receber o valor de medição do valor AQI e obter o valor correspondente do barramento a ser atualizado no display. Faixa: 0~500												



348	valor de brilho	Home - {{Ícone 3}} 2 byte	S	C,W,T,U	7.013 brilho (lux) 9.004 lux							
O o valor corro determina	O objeto de comunicação é usado para receber o valor de medição do valor de brilho e obter o valor correspondente do barramento a ser atualizado para o display em lux. Faixa: 0~65535lux, o tipo de dados do objeto é determinado pela configuração do parâmetro.											
348	348 Velocidade do vento Home - {{(cone 3}} 2 bytes C,W,T,U 9.005 velocidade 9.028 velocidade do vento 9.028 velocidade do vento											
O o valor corro a configur	O objeto de comunicação é usado para receber o valor de medição do valor da velocidade do vento e obter o valor correspondente do ônibus a ser atualizado para o display em m/s ou km/h. O tipo de dados do objeto é determinado por a configuração do parâmetro.											
348 estado de chuva Início - {{ícone 3}} 1 bit C,W,T,U 1.001 interruptor												
O d	objeto de comunicação é usado para receb ento a ser atualizado para o display. Telegr 1Chuva 0Sem chuva	er telegrama do estado de ama:	chuva e obter o valo	r correspondente	de							
348	Cena	Início - {{Ícone 3}}	2 bytes	C,T C,W,T	18.001 controle de cena							
0.0	O objeto de comunicação é usado para enviar o telegrama de recuperação ou armazenamento de cena. O bit mais alto 1 é o											
armazenamento de cena, e o bit 0 mais alto é a chamada de cena.												
Pressione rapidamente o ícone para recuperar a cena, e pressione e segure é opcional para armazenar a cena.												
0 :	O sinalizador é C,W,T quando habilita o objeto com feedback de status; o sinalizador é C,T, quando desativado.											

Tabela 6.5 Tabela de objetos de comunicação "Página inicial"



6.6. Objeto de comunicação "Configuração da página de função"

6.6.1. Objeto de comunicação da função básica

	Numbe	Name	Object Function		Description	Group	Ad Len	gth	С	R	W	Т	U	Data Type	Priority
=2	352	Page 1 - Icon 1	Locking object	Locking object			1 bit		С	-	W	-	-	enable	Low
=2	353	Page 1 - Icon 1	Switch	Switch					С	-	-	Т	-	switch	Low
-2	358	Page 1 - Icon 1	Switch, status				1 bit		С	-	W	Т	U	switch	Low
					Trocar										
	Numb	er Name	Object Function Des	cription	Group Ad	dress	Length	С	F	1	W	Т	U	Data Type	Priority
1	352	Page 1 - Icon 1	Locking object			1	1 bit	С	-	٧	٧ -		-	enable	Low
=2	353	Page 1 - Icon 1	Switch			4	1 bit	С	-	-	1		-	switch	Low
		-		Pressio	ne/solte o botão										
	Numbe	Name	Object Function		Description	Group	Ad Len	gth	с	R	W	T	U	Data Type	Priority
₽ ₽	352	Page 1 - Icon 1	Locking object				1 bit		с	-	W	-	-	enable	Low
-	353	Page 1 - Icon 1	Switch				1 bit		С	-	-	Т	-	switch	Low
=2	354	Page 1 - Icon 1	Relative dimming				4 bit		С	-	-	Т	-	dimming control	Low
-	358	Page 1 - Icon 1	Switch, status				1 bit		С	-	W	Т	U	switch	Low
				Escur	ecimento relativo)									
	Numbe	Name	Object Function		Description	Group	Ad Len	gth	с	R	W	Т	U	Data Type	Priority
-	352	Page 1 - Icon 1	Locking object				1 bit		с	-	W	-	-	enable	Low
=2	353	Page 1 - Icon 1	Switch				1 bit		C	-	-	Т	-	switch	Low
==	354	Page 1 - Icon 1	Relative dimming				4 bit		С	-	-	Т	-	dimming control	Low
-	355	Page 1 - Icon 1	Brightness dimming				1 byt	e	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
-2	358	Page 1 - Icon 1	Switch, status				1 bit		с	-	W	Т	U	switch	Low
1	360	Page 1 - Icon 1	Brightness, status				1 byt	e	C	-	W	Т	U	percentage (0100%)	Low
				escured	cimento do brilho										
	Numbe	Name	Object Function		Description	Group	Ad Len	gth	с	R	W	Т	U	Data Type	Priority
∎ ;	352	Page 1 - Icon 1	Locking object				1 bit		С	-	W	•	-	enable	Low
■ †	353	Page 1 - Icon 1	Switch				1 bit		С	-	94 J	Т	-	switch	Low
₽	354	Page 1 - Icon 1	RGB dimming value				3 by	es	С	-	-	Т	-	RGB value 3x(0255)	Low
∎‡	358	Page 1 - Icon 1	Switch, status				1 bit		С	-	W	Т	U	switch	Low
;	359	Page 1 - Icon 1	RGB brightness, status				3 by	es	С	-	W	Т	U	RGB value 3x(0255)	Low
1	354	Page 1 - Icon 1	Red dimming value				1 byt	e	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
==	355	Page 1 - Icon 1	Green dimming value				1 byt	e	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
==	356	Page 1 - Icon 1	Blue dimming value				1 byt	e	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
==	359	Page 1 - Icon 1	Red brightness, status				1 byt	e	С	-	W	Т	U	percentage (0.,100%)	Low
-	360	Page 1 - Icon 1	Green brightness, status				1 byt	e	С		W	Т	U	percentage (0100%)	Low
==	361	Page 1 - Icon 1	Blue brightness, status				1 byt	e	С	2	W	Т	U	percentage (0100%)	Low
and the		-	-	esc	urecimento RGB										
	Numbe	Name	Object Function		Description	Group	Ad Len	gth	С	R	N	/ Т	U	Data Type	Priority
1	352	Page 1 - Icon 1	Locking object		-		1 bit		С	-	W	-	-	enable	Low
=2	353	Page 1 - Icon 1	Switch				1 bit		С	-	-	Т		switch	Low
-	354	Page 1 - Icon 1	RGBW dimming value				6 by	tes	C	-		Т	-	RGBW value 4x(0100%)	Low
=2	358	Page 1 - Icon 1	Switch, status				1 bit		C	-	W	Т	U	switch	Low
-	359	Page 1 - Icon 1	RGBW brightness, status				6 by	tes	С	-	W	т	U	RGBW value 4x(0100%)	Low
1	354	Page 1 - Icon 1	Red dimming value				1 byt	e	с	-	-	т	-	percentage (0100%)	Low
-	355	Page 1 - Icon 1	Green dimming value				1 byt	e	C	-	-	Т		percentage (0100%)	Low
1	356	Page 1 - Icon 1	Blue dimming value				1 byt	e	С	-	-	Т	14	percentage (0100%)	Low
z	357	Page 1 - Icon 1	White dimming value				1 byt	e	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
1	359	Page 1 - Icon 1	Red brightness, status				1 bvt	e	C	-	W	т	U	percentage (0.100%)	Low
1	360	Page 1 - Icon 1	Green brightness, status				1 bvt	e	c	-	W	Т	U	percentage (0100%)	Low
1	361	Page 1 - Icon 1	Blue brightness, status				1 byt	e	С	2	W	Т	U	percentage (0100%)	Low
1	362	Page 1 - Icon 1	White brightness, status				1 bvt	e	с	-	W	Т	U	percentage (0100%)	Low
							1.								

escurecimento RGBW



GV5[®] K-BUS ® KNX/EIB KNX Smart Touch com botão de pressão, 3 vias

Nur	mbe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	С	R		w T	ι	Data Type	Priority
■2 352	Page 1 - Icon 1	Locking object	1 bit	С	-	٧	۷ -	-	enable	Low
■2 353	Page 1 - Icon 1	Switch	1 bit	С	-		Т	-	switch	Low
■2 354	Page 1 - Icon 1	RGB dimming value	3 bytes	C	-	-	Т	-	RGB value 3x(0255)	Low
■2 357	Page 1 - Icon 1	Colour temperature value	2 bytes	C	-	4	Т	-	absolute colour temperature (K)	Low
■2 358	Page 1 - Icon 1	Switch, status	1 bit	C	-	V	VΤ	U	switch	Low
■2 359	Page 1 - Icon 1	RGB brightness, status	3 bytes	C	-	۷	VΤ	U	RGB value 3x(0255)	Low
■2 362	Page 1 - Icon 1	Colour temperature, status	2 bytes	C	-	۷	V T	U	absolute colour temperature (K)	Low
■2 363	Page 1 - Icon 1	Brightness value	1 byte	C	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
■2 365	Page 1 - Icon 1	Brightness, status	1 byte	C	-	۷	VΤ	U	percentage (0100%)	Low
		RGBCW	escurecimento-Normal							
Nur	nbe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	C	R		WT	l	J Data Type	Priority
■2 352	Page 1 - Icon 1	Locking object	1 bit	С	-	٧	۷ -	-	enable	Low
■₽ 353	Page 1 - Icon 1	Switch	1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
■2 354	Page 1 - Icon 1	Red dimming value	1 byte	C	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
■2 355	Page 1 - Icon 1	Green dimming value	1 byte	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
■2 356	Page 1 - Icon 1	Blue dimming value	1 byte	C	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
■2 358	Page 1 - Icon 1	Switch, status	1 bit	С	-	٧	VΤ	U	switch	Low
■\$ 359	Page 1 - Icon 1	Red brightness, status	1 byte	C	-	۷	VТ	U	percentage (0100%)	Low
■2 360	Page 1 - Icon 1	Green brightness, status	1 byte	С	-	۷	νт	U	percentage (0100%)	Low
■2 361	Page 1 - Icon 1	Blue brightness, status	1 byte	С	•	٧	νт	U	percentage (0100%)	Low
■2 362	Page 1 - Icon 1	Colour temperature, status	2 bytes	С	-	۷	VΤ	U	absolute colour temperature (K)	Low
■2 363	Page 1 - Icon 1	Warm white brightness	1 byte	C	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
■2 364	Page 1 - Icon 1	Cool white brightness	1 byte	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
■\$ 365	Page 1 - Icon 1	Brightness, status	1 byte	C	-	٧	νт	U	percentage (0100%)	Low
		RGBCW dimming-Directly() &B	rilho+Temperatura de cor							
Nur	nbe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	C	R		W T	l	J Data Type	Priority
■2 352	Page 1 - Icon 1	Locking object	1 bit	С	-	٧	V -	-	enable	Low
■2 353	Page 1 - Icon 1	Switch	1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
■2 354	Page 1 - Icon 1	Red dimming value	1 byte	C	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
■2 355	Page 1 - Icon 1	Green dimming value	1 byte	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
■2 356	Page 1 - Icon 1	Blue dimming value	1 byte	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
■2 358	Page 1 - Icon 1	Switch, status	1 bit	С	-	٧	νT	U	switch	Low
■2 359	Page 1 - Icon 1	Red brightness, status	1 byte	С	-	٧	νT	U	percentage (0100%)	Low
■2 360	Page 1 - Icon 1	Green brightness, status	1 byte	С	-	٧	VТ	U	percentage (0100%)	Low
■2 361	Page 1 - Icon 1	Blue brightness, status	1 byte	C	-	٧	V T	U	percentage (0100%)	Low
■2 363	Page 1 - Icon 1	Warm white brightness	1 byte	C	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
■2 364	Page 1 - Icon 1	Cool white brightness	1 byte	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
■2 365	Page 1 - Icon 1	Warm white brightness, status	1 byte	С	-	٧	νT	U	percentage (0100%)	Low
■2 366	Page 1 - Icon 1	Cool white brightness, status	1 byte	C	-	٧	V T	U	percentage (0100%)	Low
	-	RGBCW escurecimento-Direta	amente() e Brilho branco quente/	frio	,					
Nun	nbe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	с	R	1	W T	ι	Data Type	Priority
₹ 352	Page 1 - Icon 1	Locking object	1 bit	C	-	V	v -	-	enable	Low
₹353	Page 1 - Icon 1	Switch	1 bit	C	-	-	Т	2	switch	Low
₹357	Page 1 - Icon 1	Colour temperature value	2 bytes	C	-	-	Т	-	absolute colour temperature (K)	Low
358	Page 1 - Icon 1	Switch, status	1 bit	С	-	٧	νт	U	switch	Low
2362	Page 1 - Icon 1	Colour temperature, status	2 bytes	C	-	٧	νт	U	absolute colour temperature (K)	Low
363	Page 1 - Icon 1	Brightness value	1 byte	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
■2 365	Page 1 - Icon 1	Brightness, status	1 byte	C	-	٧	νт	U	percentage (0100%)	Low
	2	Escurecimento	da temperatura da cor-Normal							
Nun	nbe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	C	R		WT	L	J Data Type	Priority
2 352	Page 1 - Icon 1	Locking object	1 bit	C	-	V	V -	-	enable	Low
2353	Page 1 - Icon 1	Switch	1 bit	c	-		Т	-	switch	Low
Z 358	Page 1 - Icon 1	Switch status	1 bit	c		V	V T	U	switch	Low
2 362	Page 1 - Icon 1	Colour temperature status	2 hytes	c	-	v	VT	U	absolute colour temperature (K)	Low
2 363	Page 1 - Icon 1	Warm white brightness	1 bute	c			Т	-	percentage (0, 100%)	Low
+ 264	Page 1 - loop 1	Cool white brightness	1 byte	c	-	3	T		percentage (0.100%)	Low
2004	Page 1 - loop 1	Brightness status	1 byte	2		N	VT		percentage (0.100%)	Low
-+1202	rage rencon r	Escurecimento da temperatura da cor	- Diretamente () & Brilho + Temp	era	atura	a di	a cor	U	percentage (010076)	LOW

Num	be Name	Object Function	C	escript Group Ad	Length	С	R	١	NI		U	Data Type	Priority
■2 352	Page 1 - Icon 1	Locking object			1 bit	С	-	W	-			enable	Low
■2 353	Page 1 - Icon 1	Switch			1 bit	C	-	-	Т	-		switch	Low
■2 358	Page 1 - Icon 1	Switch, status			1 bit	C	-	W	T	ι	J	switch	Low
■\$ 363	Page 1 - Icon 1	Warm white brightness			1 byte	С	-	-	Т	-		percentage (0100%)	Low
■2 364	Page 1 - Icon 1	Cool white brightness		1	1 byte	С	-	-	Т	-		percentage (0100%)	Low
■2 365	Page 1 - Icon 1	Warm white brightness	status		1 byte	С	-	W	T	ι	J	percentage (0100%)	Low
■‡ 366	Page 1 - Icon 1	Cool white brightness, s	status		1 byte	С	-	W	T	L	J	percentage (0100%)	Low
		Escurecimento da temper	atura da cor - Dire	tamente () & Brilho bi	ranco que	nte/1	rio						
Num	be Name	Object Function	[Descript Group Ad	Length	С	R	1	N	Γ	U	Data Type	Priority
■2 352	Page 1 - Icon 1	Locking object			1 bit	С	-	W	1 -	•		enable	Low
353	Page 1 - Icon 1	Open/Close			1 bit	С	-	-	Т	-		open/close	Low
■2 354	Page 1 - Icon 1	Stop			1 bit	C	-	-	Т			step	Low
			Passo/mo	vimento da cortina									
Num	be Name	Object Function	C	escript Group Ad	Length	С	R	١	N		U	Data Type	Priority
■2 352	Page 1 - Icon 1	Locking object			1 bit	С	-	W	- 1	-		enable	Low
■2 353	Page 1 - Icon 1	Up/Down			1 bit	С	-	-	T	-		up/down	Low
■2 354	Page 1 - Icon 1	Stop			1 bit	С	•	-	T	-		step	Low
			Passo/mov	imento da persiana									
Num	be Name	Object Function	[Descript Group Ad	Length	С	R	1	N	ſ	U	Data Type	Priority
■2 352	Page 1 - Icon 1	Locking object			1 bit	C	-	M	1 -			enable	Low
■2 353	Page 1 - Icon 1	Open/Close			1 bit	C	-	-	T	-		open/close	Low
■2 354	Page 1 - Icon 1	Stop			1 bit	C	-	-	Т	-		step	Low
■2 355	Page 1 - Icon 1	Curtain position			1 byte	C	-	-	Т	-		percentage (0100%)	Low
■7 358	Page 1 - Icon 1	Curtain position, status			1 byte	C	-	N	/ T	ι	1	percentage (0100%)	Low
Maria	N	Object Freeding	Posiça	o da cortina	Level	6	D			-		Data Tara	Detector
-+laca	be Name	Object Function	L	escript Group Ad	Length	-	ĸ				U	Data Type	Priority
-+ 352 -+ 352	Page 1 - Icon 1	Locking object			1 DIT	C .	-	N	- т	-		enable	Low
=+ 353 =+ 354	Page 1 - Icon 1	Up/Down			1 DIL	-	-	-	T	-		up/down	LOW
=+ 354 ■+ 355	Page 1 - Icon 1	Stop Blind antibian			1 DIE	-	-	-	T			step	Low
	Page 1 - Icon 1	Blind position			1 byte	c	-	14	и и т		1	percentage (0.100%)	Low
	rage 1- icon i	bind position, status	Posição d	a persiana	1 Dyte	5		v	6 L			percentage (010076)	LOW
Num	be Name	Object Function	r ooişad a	escript Group Ad	Length	C	R	1	N		U	Data Type	Priority
1352	Page 1 - Icon 1	Locking object	161	and a start to	1 hit	c	-	M	1 -		-	enable	Low
2353	Page 1 - Icon 1	Up/Down			1 bit	c	2		т	1		up/down	Low
■2354	Page 1 - Icon 1	Stop/Slat adi.			1 bit	c	-	-	Т			step	Low
₩2 355	Page 1 - Icon 1	Blind position			1 byte	C	-	2	Т	1		percentage (0.,100%)	Low
■2356	Page 1 - Icon 1	Slat position			1 byte	C	-	-	Т			percentage (0.,100%)	Low
■2 358	Page 1 - Icon 1	Blind position, status			1 byte	С	-	W	/ T	ι	J	percentage (0100%)	Low
■2 359	Page 1 - Icon 1	Slat position, status			1 byte	C	-	W	/ T	ι	J	percentage (0100%)	Low
	-		Posição veneziar	na e veneziana	1.								
Num	ber Name	Object Function	Description	Group Address	Length	1 (2	R	W	T	•	U Data Type	Priority
■2 352	Page 1 - Icon 1	Locking object			1 bit	C	-		W	-		enable	Low
2353	Page 1 - Icon 1	Send 1bit value			1 bit	C	1		W	Т		switch	Low
	Page 1 - Icon 1	Send 1bit value, long			1 bit	C			W	т		switch	Low
355		Send 2bit value			2 bit	C	-		W	Т	-	switch control	Low
₹ 355	Page 1 - Icon 1						-		w	т	-	switch control	Low
■2 355 ■2 353 ■2 355	Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1	Send 2bit value, long			2 bit	C							LOW
≠355 ≠353 ≠355 ≠353	Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1	Send 2bit value, long Send 4bit value			2 bit 4 bit	C	-		W	Т		dimming control	Low
	Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1	Send 2bit value, long Send 4bit value Send 4bit value long			2 bit 4 bit 4 bit	CCC	-		W	T	1	dimming control	Low
	Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1	Send 2bit value, long Send 4bit value Send 4bit value, long Send 1bite value			2 bit 4 bit 4 bit		-		WW	T T	1	dimming control dimming control	Low Low
	Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1	Send 2bit value, long Send 4bit value Send 4bit value, long Send 1byte value			2 bit 4 bit 4 bit 1 byte		-		W W W	T T T		dimming control dimming control counter pulses (0.255)	Low Low Low
	Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1	Send 2bit value, long Send 4bit value Send 4bit value, long Send 1byte value Send 1byte value, long Send 2byte value			2 bit 4 bit 4 bit 1 byte 1 byte 2 byte				W W W W	T T T T T		dimming control dimming control counter pulses (0.255) counter pulses (0.255)	Low Low Low Low
	Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1	Send 2bit value, long Send 4bit value Send 4bit value, long Send 1byte value Send 1byte value Send 1byte value, long Send 2byte value			2 bit 4 bit 4 bit 1 byte 1 byte 2 bytes 2 bytes		-		W W W W	T T T T T		dimming control dimming control counter pulses (0.255) counter pulses (0.255) pulses pulses	Low Low Low Low Low
	Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1	Send 2bit value, long Send 4bit value Send 4bit value, long Send 1byte value Send 1byte value, long Send 2byte value Send 2byte value, long Send 2byte value, long			2 bit 4 bit 4 bit 1 byte 1 byte 2 bytes 2 bytes		-		W W W W W	T T T T T T		dimming control dimming control counter pulses (0.255) counter pulses (0.255) pulses pulses	Low Low Low Low Low Low
	Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1	Send 2bit value, long Send 4bit value Send 4bit value, long Send 1byte value Send 1byte value, long Send 2byte value Send 2byte value Send 2byte value			2 bit 4 bit 4 bit 1 byte 1 byte 2 bytes 2 bytes 2 bytes		-		W W W W W	T T T T T T T		dimming control dimming control counter pulses (0.255) counter pulses (0.255) pulses pulses 2-byte float value	Low Low Low Low Low Low Low
2355 2	Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1	Send 2bit value, long Send 2bit value, long Send 4bit value Send 4bit value, long Send 1byte value, long Send 2byte value, long Send 2byte float value Send 2byte float value Send 2byte float value, long Send 2byte float value, long			2 bit 4 bit 4 bit 1 byte 1 byte 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes				W W W W W W W	T T T T T T T T		dimming control dimming control counter pulses (0255) counter pulses (0255) pulses pulses 2-byte float value 2-byte float value	Low Low Low Low Low Low Low Low
2355 2	Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1	Send 2bit value, long Send 2bit value, long Send 4bit value Send 4bit value, long Send 1byte value, long Send 2byte value, long Send 2byte float value Send 2byte float value Send 2byte float value, long Send 4byte value			2 bit 4 bit 4 bit 1 byte 1 byte 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 4 bytes				W W W W W W W W W	T T T T T T T T	-	 dimming control dimming control counter pulses (0255) counter pulses (0255) pulses pulses 2-byte float value 2-byte float value counter pulses (unsigned) 	Low Low Low Low Low Low Low Low Low
4355 4355 4355 4355 4355 4355 4355 4355 4355 4355 4355 4355 4355 4355 4355 4355 4355 4355 4355	Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1	Send 2bit value, long Send 2bit value, long Send 4bit value Send 4bit value, long Send 1byte value, long Send 2byte value, long Send 2byte float value Send 2byte float value, long Send 4byte value, long Send 4byte value, long Send 4byte value, long Send 4byte value, long			2 bit 4 bit 4 bit 1 byte 1 byte 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 4 bytes 4 bytes				W W W W W W W W W W W	T T T T T T T T T T		 dimming control dimming control counter pulses (0.255) counter pulses (0.255) pulses pulses 2-byte float value 2-byte float value counter pulses (unsigned) counter pulses (unsigned) 4-byte float value 	Low Low Low Low Low Low Low Low Low Low
4355 4353 4355	Page 1 - Icon 1 Page 1 - Icon 1	Send 2bit value, long Send 2bit value, long Send 4bit value Send 4bit value, long Send 1byte value, long Send 2byte value, long Send 2byte float value Send 2byte float value, long Send 2byte float value, long Send 4byte value, long Send 4byte value, long Send 4byte float value			2 bit 4 bit 4 bit 1 byte 1 byte 2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 4 bytes 4 bytes 4 bytes				W W W W W W W W W W	T T T T T T T T T T T		 dimming control dimming control counter pulses (0.255) counter pulses (0.255) pulses pulses 2-byte float value 2-byte float value counter pulses (unsigned) counter pulses (unsigned) 4-byte float value 	Low Low Low Low Low Low Low Low Low Low

Remetente de valor



Nu	umbe	Name	Object Function	Descript	Group Ad	Length	С	R	W	/ Т	U	Data Type	Priority
■2 352		Page 1 - Icon 1	Locking object			1 bit	С	-	W	-	-	enable	Low
■2 353		Page 1 - Icon 1	Scene			1 byte	С	-	-	Т	-	scene control	Low
■2 353		Page 1 - Icon 1	Scene			1 byte	С	•	W	Т	-	scene control	Low
Nu	umbe	Name	Object Function	Cena Descript	Group Ad	Length	с	R	N	Т	U	Data Type	Priority
■2 353		Page 1 - Icon 1	Status display(2byte temperature)			2 bytes	С	-	W	Т	U	temperature (°C)	Low
2	}	Page 1 - Icon 1	Status display(2byte humidity)			2 bytes	С	-	W	т	U	humidity (%)	Low
 	3	Page 1 - Icon 1	Status display(1bit)			1 bit	C	-	W	т	U	switch	Low
∎₽ 353	3	Page 1 - Icon 1	Status display(1byte percentage)			1 byte	С	-	W	Т	U	percentage (0100%)	Low
■2 35	3	Page 1 - Icon 1	Status display(1byte unsigned)			1 byte	С	-	W	т	U	counter pulses (0.255)	Low
2 353	3	Page 1 - Icon 1	Status display(2byte unsigned)			2 bytes	С	-	W	т	U	pulses	Low
■‡ 353	3	Page 1 - Icon 1	Status display(2byte lux)			2 bytes	С	-	W	т	U	lux (Lux)	Low
■\$ 353		Page 1 - Icon 1	Status display(2byte float)	1		2 bytes	с	-	W	Т	U	2-byte float value	Low

Exibição de status Fig.6.6.1 Objeto de comunicação de função básica

Nota: cada função deve enviar a solicitação de status de acordo com o objeto de feedback de status quando o barramento

recuperação de tensão.

NÃO. fun	ção de objeto	Nome	Sinalizador de tipo	de dados	DPT					
352	Objeto de bloqueio	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	C,W	1.003 ativar					
0.0	objeto de comunicação é usado para	bloquear/desbloquear a funç	ão do ícone. Exc	eto para a funçã	io de exibição de status, aplique a					
as funçõe	es como segue. Telegramas:									
	0Bloquear									
	1Desbloquear									
01	nome entre parênteses muda com o p	arâmetro "Descrição da funç	ção (max 10char.)". Se a descriçã	io for					
vazio, ex	ibe "Página x - Ícone y" por padrão. C	mesmo abaixo.								
353	Trocar	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	C,T	1.001 interruptor					
Es	te objeto de comunicação se aplica a	interruptor, pressione/solte of	o interruptor, escu	urecimento relati	vo/brilho, cor e					
controle	de temperatura de cor. Usado apenas	s para ligar e desligar alterna	damente, sem di	stinção entre lon	igo e curto					
reação e	ocupa 1 botão quando vinculado às t	eclas mecânicas. Usado par	a enviar telegram	nas On/Off para	o barramento, para					
controlar	a luz on/off. Telegramas:									
	0——Apague a luz									
	1——Acenda a luz									
358	Interruptor, estado	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	C,W,T,U	1.001 interruptor					
Es	te objeto de comunicação se aplica a	o interruptor, escurecimento	relativo/brilho, cc	r e temperatura	de cor					
ao contro	ao controle. Usado apenas para ligar e desligar alternadamente, sem distinção entre reação longa e curta e ocupar 1									
botão qua	botão quando vinculado às teclas mecânicas. Usado para receber o status On/Off respondido de outros dispositivos de barramento, como									
como atua	dor de escurecimento, atuador de interrupt	or. Telegramas:								
	0Apague a luz									
	1——Acenda a luz									



354	Escu	recimento relativo		Página 1 - {{Ícone 1}}		4 bits	C,T	3.007 escurecimento				
0	objeto	de comunicação é usado pa	ra es	curecimento relativo, en	vie o	telegrama de e	escurecimento	para o barramento.				
Те	legram	as: 0~100%										
Pr	ession	e brevemente o ícone na tela	par	a ligar/desligar; pression	ne e se	egure para mai	s claro/escuro	o brilho, solte para				
parar de	escure	cer.										
355	escu	recimento do brilho		Página 1 - {{Ícone 1}}		1 byte	C,T	5,001 porcentagem (0,100%)				
360	Brilh	o, estado		Página 1 - {{Ícone 1}}		1 byte	C,W,T,U 5,00	1 porcentagem(0100%)				
Esses dois objetos de comunicação se aplicam ao escurecimento do brilho. Telegramas: 0~100%												
Obj.355: Utilizado para envio de telegramas de dimerização ao barramento, ou seja, envio do valor de luminosidade.												
Obj.360: Usado para receber o status de brilho respondido pelo atuador de escurecimento.												
Nã	Não há botão de escurecimento relativo, apenas um link para chaves mecânicas precisa enviar escurecimento com objeto de 4 bits											
"Escurecimento relativo".												
354 valor de escurecimento RGB Página 1 - {{(cone 1}} 3 bytes C,T 232.600 Valor RGB 3x(0255)												
359 brilho	359 brilho RGB, status Página 1 - {{Ícone 1}} 3 bytes C,W,T,U 232 600 Valor RGB 3x(0255)											
Es	ses do	is objetos de comunicação s	ão vi	síveis quando 1x3byte p	oara o	tipo de objeto	RGB é selecio	onado. Aplicar para				
controle	o brilho	o da lâmpada multicolorida e	tamb	pém suporta ajuste de te	mpera	atura de cor.						
Ot	oj.354:	Utilizado para enviar o valor	de b	rilho da lâmpada tricolor	RGB	para o barram	ento.					
Ot	oj.359:	Usado para receber o valor o	le br	ilho da lâmpada tricolor	RGB	do barramento						
Cć	ódiao d	e 3 bytes para tipo de dados	de c	bieto de escurecimento	RGB:	U8 U8 U8. co	mo seque:					
		2MSB	2		11 9	P		7				
	8	R	G		В			_				
	6	υυυυυυυ	UL	บบบบบบ	υυι	JUUUUU		-				
R:	valor d	e escurecimento vermelho; G: v	alor	de escurecimento verde; E	B: valo	r de escurecime	nto azul.	-				
354 valor	de esc	urecimento RGBW		Página 1 - {{Ícone 1}}		6 bytes	C,T	251.600 DPT_Colour_RGBW				
359 RGB\	W brilh	o, status		Página 1 - {{Ícone 1}}		6 bytes	C,W,T,U 251	600 DPT_Colour_RGBW				
Esses dois objetos de comunicação são visíveis quando 1x6byte para o tipo de objeto RGBW é selecionado. Aplicar para												
controle o brilho da lâmpada multicolorida e também suporta ajuste de temperatura de cor.												
Ot	Obj.354: Usado para enviar o valor de brilho da lâmpada quadricromática RGBW para o barramento.											
Ot	Obj.359: Usado para receber o valor de brilho da lâmpada de quatro cores RGBW do barramento.											
Co	Codificação do tipo de dados do objeto dimming RGBW de 6 bytes: U8 U8 U8 U8 R8 R4 B4, como segue:											

GVS[®] K-BUS ® KNX/EIB KNX Smart Touch com botão de pressão, 3 vias

6MSB		5	4	3		2	1	1LSB	
R		G	В	с		reserva	r	rrr mR mG mB mW	
υυυυ				UUUU 00000000 0000BBBB					
R: \	valor de escurec	imento vermelho; G: valor	de escurecimento verde	; B: valor de	e escurecime	ento azul; W: v	alor de es	scurecimento branco;	
mF	R: determina s	e o valor de escurecin	iento vermelho é vál	ido, 0 = in	nválido, 1 =	= válido;			
mQ	G: determina s	se o valor de escurecin	nento verde é válido	0 = inváli	lido, 1 = vá	lido;			
mE	3: determina s	e o valor de escurecin	iento azul é válido, 0) = inválido	lo, 1 = válic	do;			
m۷	V: Determina	se o valor de escureci	nento do branco é v	álido,0 = i	inválido,1 =	= válido.			
54	Valor de escureci	mento vermelho	Página 1 - {{ĺcơ	one 1}}	1 byte C,T		5,001 p	oorcentagem (0,100%)	
159	Brilho verme	lho, status	Página 1 - {{ĺcơ	one 1}}	1byte C,W	/,T,U 5,001 pc	rcentage	em(0100%)	
Fs	ses dois obiet	tos de comunicação sá	o visíveis quando 3	(1byte par	ra o tipo de	e obieto RGF	3 ou 4x1	byte para o	
	Esses dois objetos de comunicação são visíveis quando 5x royte para o tipo de objeto RGB ou 4x royte para o								
O tipo de objeto RGBW está selecionado. Aplique para controlar o brilho da lâmpada multicolorida e também suporte a cores									
tipo de	e objeto RGB	N está selecionado. A	olique para controlar	o brilho d	la lâmpada	a multicoloric	la e tam	bém suporte a cores	
juste de	e objeto RGBN e temperatura	N está selecionado. A . Telegramas: 0100%	olique para controlar	o brilho d	la lâmpada	a multicoloric	la e tam	bém suporte a cores	
juste de	e objeto RGBN e temperatura	N está selecionado. Ap . Telegramas: 01009	brilho do canal de c	o brilho d	da lâmpada	a multicoloric	la e tami	bém suporte a cores	
ע נוףס de ajuste de Ob	e objeto RGBN e temperatura nj.354: Utilizado	W está selecionado. Ap . Telegramas: 01009 lo para enviar valor de para receber o valor d	blique para controlar brilho do canal de c	o brilho d ontrole R	da lâmpada (vermelho	a multicoloric) para o bus	la e tami	bém suporte a cores	
U tipo de ajuste de Ob 355	e objeto RGBN e temperatura nj.354: Utilizac nj.359: Usado Valor de escur	W está selecionado. Aj . Telegramas: 01009 lo para enviar valor de para receber o valor d	blique para controlar brilho do canal de c e brilho do canal de Página 1 - {(Ícc	o brilho d ontrole R controle R	da lâmpada (vermelho R (vermelho 1 byte C.T	a multicoloric) para o bus o) do barram	la e tami nento. 5.001 p	bém suporte a cores	
ajuste de Ob US5 60	e objeto RGB e temperatura nj.354: Utilizac nj.359: Usado Valor de escur Brilho verde	W está selecionado. A . Telegramas: 01009 do para enviar valor de para receber o valor d recimento verde	brilho do canal de c e brilho do canal de c Página 1 - {{ícc Página 1 - {ícc	o brilho d ontrole R controle R one 1}}	da lâmpada (vermelho R (vermelh 1 byte C,T	a multicoloric) para o bus o) do barram	la e tami nento. 5,001 p	bém suporte a cores	
0 tipo de ijuste de Ob 55 60	e objeto RGB e temperatura nj.354: Utilizac nj.359: Usado Valor de escur Brilho verde,	W está selecionado. Ap . Telegramas: 01009 do para enviar valor de para receber o valor d recimento verde	brilho do canal de c e brilho do canal de c Página 1 - {(Íco Página 1 - {(Íco	o brilho d ontrole R controle R one 1}}	da lâmpada (vermelho R (vermelho 1 byte C,T 1byte C,W	a multicoloric) para o bus o) do barram /,T,U 5,001 pc	la e tami nento. 5,001 p	bém suporte a cores porcentagem (0,100%) em(0100%)	
juste de Ob Ob 55 60 Es	e objeto RGB e temperatura nj.354: Utilizac nj.359: Usado Valor de escur Brilho verde, ses dois objet	W está selecionado. Ap . Telegramas: 01009 do para enviar valor de para receber o valor d recimento verde , status	brilho do canal de c e brilho do canal de c Página 1 - {(Íco Página 1 - {(Íco o visíveis quando 3)	o brilho d ontrole R controle R one 1}}	da lâmpada (vermelho R (vermelh 1 byte C,T 1byte C,W ra o tipo de	a multicoloric) para o bus o) do barram /,T,U 5,001 pc e objeto RGB	la e tami nento. 5,001 p rcentage 3 ou 4x1	bém suporte a cores porcentagem (0,100%) em(0100%) byte para o	
o tipo de ijuste de Ob 55 60 Es D tipo de	e objeto RGB e temperatura ij.354: Utilizac ij.359: Usado Valor de escur Brilho verde, ses dois objet e objeto RGB	W está selecionado. A . Telegramas: 01009 do para enviar valor de para receber o valor d recimento verde , status tos de comunicação sá W está selecionado. A	brilho do canal de c e brilho do canal de c e brilho do canal de Página 1 - {(Íco Página 1 - {(Íco o visíveis quando 3)	o brilho d ontrole R controle R one 1}} one 1}}	da lâmpada (vermelho R (vermelh 1 byte C,T 1 byte C,W ra o tipo de da lâmpada	a multicoloric) para o bus o) do barram /,T,U 5,001 pc e objeto RGE a multicoloric	la e tami nento. 5,001 p rcentage 3 ou 4x1 la e tami	bém suporte a cores porcentagem (0,100%) em(0100%) byte para o bém suporte a cores	
ajuste de Ob 055 60 2 tipo de juste de	e objeto RGB e temperatura oj.354: Utilizac oj.359: Usado Valor de escur Brilho verde, ses dois objet e objeto RGB e temperatura	 W está selecionado. April 2014 Telegramas: 01009 do para enviar valor de para receber o valor de para receber o valor de comunicação sá selecionado. April 2015 W está selecionado. April 2015 Telegramas: 01009 	brilho do canal de c e brilho do canal de c e brilho do canal de Página 1 - {(íco Página 1 - {(íco o visíveis quando 3) blique para controlar	o brilho d ontrole R controle R one 1}} one 1}} c1byte par o brilho d	da lâmpada (vermelho R (vermelh 1 byte C,T 1 byte C,W ra o tipo de da lâmpada	a multicoloric) para o bus o) do barram /,T,U 5,001 po e objeto RGE a multicoloric	la e tami nento. 5,001 p rcentage 3 ou 4x1 la e tami	bém suporte a cores porcentagem (0,100%) em(0100%) Ibyte para o bém suporte a cores	
ajuste de ajuste de Ob 555 560 Es D tipo de ajuste de	e objeto RGBN e temperatura oj.354: Utilizac oj.359: Usado Valor de escur Brilho verde, ses dois objet e objeto RGBN e temperatura oj.355: Utilizac	 W está selecionado. Appl. Telegramas: 01009 do para enviar valor de para receber o valor de para receber o valor de comunicação sá selecionado. Appl. Telegramas: 01009 do para enviar valor de para enviar valor	brilho do canal de c e brilho do canal de c e brilho do canal de Página 1 - {(íco Página 1 - {(íco o visíveis quando 3) blique para controlar brilho do canal de c	o brilho d ontrole R controle R one 1}} c1byte par o brilho d ontrole G	da lâmpada (vermelho R (vermelh 1 byte C,T 1 byte C,W ra o tipo de da lâmpada (verde) pa	a multicoloric) para o bus o) do barram 7,T,U 5,001 po e objeto RGE a multicoloric ara o bus.	la e tami nento. 5,001 p rcentage 3 ou 4x1 la e tami	bém suporte a cores porcentagem (0,100%) em(0100%) Ibyte para o bém suporte a cores	
2 tipo de ajuste de Ob 555 560 Es 2 tipo de ajuste de Ob	e objeto RGBN e temperatura oj.354: Utilizac oj.359: Usado Valor de escur Brilho verde, ses dois objet e objeto RGBN e temperatura oj.355: Utilizac oj.360: Usado	 W está selecionado. Appl. Telegramas: 01009 do para enviar valor de para receber o valor de para receber o valor de comunicação sá selecionado. Appl. Telegramas: 01009 do para enviar valor de para receber o valor de comunicação sá selecionado. Appl. 	brilho do canal de c e brilho do canal de c e brilho do canal de Página 1 - {(íco Página 1 - {(íco o visíveis quando 3) blique para controlar brilho do canal de c e brilho do canal de c	o brilho d ontrole R controle R one 1}} c1byte par o brilho d ontrole G controle G	da lâmpada (vermelho R (vermelho 1 byte C,T 1 byte C,W ra o tipo de da lâmpada (verde) pa G (verde) da	a multicoloric) para o bus o) do barram 7,T,U 5,001 pc e objeto RGE a multicoloric ara o bus.	la e tami nento. 5,001 p rcentage 3 ou 4x1 la e tami	bém suporte a cores porcentagem (0,100%) em(0100%) Ibyte para o bém suporte a cores	
O tipo de ajuste de Ob 355 360 Es 3ijuste de Ob 356	e objeto RGBN e temperatura ij.354: Utilizac ij.359: Usado Valor de escur Brilho verde, ses dois objet e objeto RGBN e temperatura ij.355: Utilizac ij.360: Usado valor de escur	 W está selecionado. Appl. Telegramas: 01009 do para enviar valor de para receber o valor de para receber o valor de ceimento verde status tos de comunicação sá W está selecionado. Appl. Telegramas: 01009 do para enviar valor de para receber o valor	brilho do canal de c brilho do canal de c e brilho do canal de Página 1 - {(íco Página 1 - {(íco o visíveis quando 3) blique para controlar brilho do canal de c e brilho do canal de c	o brilho d ontrole R controle R one 1}} one 1}} one 1}} one 1}} o brilho d ontrole G controle G	da lâmpada (vermelho R (vermelh 1 byte C,T 1 byte C,W ra o tipo da da lâmpada (verde) pa G (verde) d 1 byte C,T	a multicoloric) para o bus o) do barran	ta e tami nento. 5,001 p rcentage 3 ou 4x1 ta e tami to. 5,001 p	bém suporte a cores porcentagem (0,100%) em(0100%) byte para o bém suporte a cores bém suporte a cores	
2 tipo de ajuste de Ob 355 360 Es 2 tipo de ajuste de Ob 156 161	e objeto RGBN e temperatura ij.354: Utilizac ij.359: Usado Valor de escur Brilho verde, ses dois objet e objeto RGBN e temperatura ij.355: Utilizac ij.360: Usado valor de escur Brilho azul, s	 W está selecionado. April 2010 Telegramas: 01009 do para enviar valor de para receber o valor de para receber o valor de status tos de comunicação sá W está selecionado. April 2010 Telegramas: 01009 do para enviar valor de para receber o valor de status 	brilho do canal de c e brilho do canal de c e brilho do canal de Página 1 - {(íco Página 1 - {(íco o visíveis quando 3) blique para controlar brilho do canal de c e brilho do canal de c Página 1 - {(íco Página 1 - {(íco	o brilho d ontrole R controle R one 1}} c1byte par o brilho d ontrole G controle G one 1}}	da lâmpada (vermelho) R (vermelh 1 byte C,T 1 byte C,W ra o tipo de da lâmpada (verde) pa G (verde) d 1 byte C,W	a multicoloric) para o bus o) do barram 7,T,U 5,001 pc a multicoloric ara o bus. lo barrament 7,T,U 5,001 pc	la e tami nento. 5,001 p rcentage 3 ou 4x1 la e tami to. 5,001 p	bém suporte a cores porcentagem (0,100%) em(0100%) Ibyte para o bém suporte a cores porcentagem (0,100%) em(0100%)	
p tipo de juste de Ob 55 60 Es) tipo de juste de Ob 56 51 Es	e objeto RGBN e temperatura ij.354: Utilizac ij.359: Usado Valor de escur Brilho verde, ses dois objet e objeto RGBN e temperatura ij.355: Utilizac ij.360: Usado valor de escur Brilho azul, s	 W está selecionado. Aj Telegramas: 01009 do para enviar valor de para receber o valor de para receber o valor de ceimento verde status tos de comunicação sá W está selecionado. Aj Telegramas: 01009 do para enviar valor de para receber o valor de para receber o valor de para receber o valor de status 	brilho do canal de c e brilho do canal de c e brilho do canal de c Página 1 - {(ícc Página 1 - {(ícc o visíveis quando 3) blique para controlar brilho do canal de c e brilho do canal de c Página 1 - {(ícc Página 1 - {(ícc o visíveis quando 3)	o brilho d ontrole R controle R one 1}} one 1}} (1byte par o brilho d ontrole G controle G one 1}} one 1}}	da lâmpada (vermelho) R (vermelho) 1 byte C,T 1 byte C,W ra o tipo de da lâmpada (verde) pa G (verde) da 1 byte C,T 1 byte C,W ra o tipo de	a multicoloric) para o bus o) do barram 7,T,U 5,001 po a multicoloric ara o bus. lo barrament 7,T,U 5,001 po e objeto RGE	ta e tami nento. 5,001 p rcentage 3 ou 4x1 ta e tami to. 5,001 p rcentage 3 ou 4x1	bém suporte a cores porcentagem (0,100%) em(0100%) Ibyte para o bém suporte a cores porcentagem (0,100%) em(0100%) em(0100%)	
iuste de Ob 55 50 Es iuste de Ob 56 56 51 Es	e objeto RGBN e temperatura ij.354: Utilizac ij.359: Usado Valor de escur Brilho verde, ses dois objet e objeto RGBN e temperatura ij.355: Utilizac ij.360: Usado valor de escur Brilho azul, s ses dois objet	 W está selecionado. April 2014 W está selecionado. April 2014 W está selecionado de comunicação sá e comunicação sá e comunicação sá e comunicação de comunicação de comunicação de comunicação de comunicação sá ecimento azul Status Status Status M está selecionado de comunicação sá ecimento azul Status <l< td=""><td>brilho do canal de c e brilho do canal de c e brilho do canal de Página 1 - {(íco Página 1 - {(íco o visíveis quando 3) blique para controlar brilho do canal de c e brilho do canal de c Página 1 - {(íco Página 1 - {(íco o visíveis quando 3)</td><td>o brilho d ontrole R controle R one 1}} (1byte par o brilho d ontrole G controle G controle G one 1}} one 1}</td><td>da lâmpada (vermelho R (vermelh 1 byte C,T 1 byte C,W ra o tipo da da lâmpada G (verde) pa G (verde) d 1 byte C,T 1 byte C,W ra o tipo da</td><td>a multicoloric) para o bus o) do barram 7,T,U 5,001 pc e objeto RGE a multicoloric ara o bus. lo barrament 7,T,U 5,001 pc e objeto RGE a multicoloric</td><td>la e tami</td><td>bém suporte a cores porcentagem (0,100%) em(0100%) bém suporte a cores porcentagem (0,100%) em(0100%) em(0100%) lbyte para o bém suporte a cores</td><td></td></l<>	brilho do canal de c e brilho do canal de c e brilho do canal de Página 1 - {(íco Página 1 - {(íco o visíveis quando 3) blique para controlar brilho do canal de c e brilho do canal de c Página 1 - {(íco Página 1 - {(íco o visíveis quando 3)	o brilho d ontrole R controle R one 1}} (1byte par o brilho d ontrole G controle G controle G one 1}} one 1}	da lâmpada (vermelho R (vermelh 1 byte C,T 1 byte C,W ra o tipo da da lâmpada G (verde) pa G (verde) d 1 byte C,T 1 byte C,W ra o tipo da	a multicoloric) para o bus o) do barram 7,T,U 5,001 pc e objeto RGE a multicoloric ara o bus. lo barrament 7,T,U 5,001 pc e objeto RGE a multicoloric	la e tami	bém suporte a cores porcentagem (0,100%) em(0100%) bém suporte a cores porcentagem (0,100%) em(0100%) em(0100%) lbyte para o bém suporte a cores	



Obj.356: Utilizado para enviar valor de brilho do canal de controle B (azul) para o bus.						
Obj.361: Usado para receber o valor de brilho do canal de controle B (azul) do barramento.						
357	Valor de escurecimento branco	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte C,T		5,001 porcentagem (0,100%)	
362	Brilho branco, status	Página 1 - {{Ícone 1}}	1byte C,W,	,T,U 5,001 po	rcentagem(0100%)	
Es	ses dois objetos de comunicação são visí	veis quando 4x1byte par	a o tipo de o	bjeto RGBV	√ é selecionado. Aplicar para	
controle	o brilho da lâmpada multicolorida e també	em suporta aiuste de tem	peratura de	cor Telegra	mas: 0 100%	
Ob	oj.357: Utilizado para enviar o valor de brili	ho do canal de controle V	V (branco) p	ara o bus.		
Ob	ij.362: Usado para receber o valor de brilh	o do canal de controle W	/ (branco) do	o barramente	0.	
357	Valor da temperatura da cor	Página 1 - {{Icon 1}} 2by	te C,T		7.600 temperatura de cor absoluta	
362	Temperatura da cor, estado	Página 1 - {{Icon 1}} 2by	te C,W,T,U 7	7.600 tempera	atura de cor absoluta	
Es	ses dois objetos de comunicação se aplic	am ao ajuste de tempera	tura de cor o	da lâmpada	monocromática/bicolor	
lâmpada	. Telegramas: 20007000 K					
Ob	j.357: Sob controle normal, utilizado para	envio do telegrama de c	ontrole da te	emperatura d	de cor ao barramento.	
Ob	a 362. Sob controle normal ou direto & (Bi	rilho+Temperatura de Co	r), usado pa	ira receber o		
obj.302. Sob controle normal ou direco a (onino+ remperatura de Cor), disado para receber o						
363	valor de brilho	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte C,T		5,001 porcentagem (0,100%)	
365	Brilho, estado	Página 1 - {{Ícone 1}}	1byte C,W,	,T,U 5,001 pc	rcentagem(0100%)	
Esses dois objetos de comunicação se aplicam ao ajuste de temperatura de cor da lâmpada monocromática/bicolor						
lâmpada. Telegramas: 0100%						
Obj.363: Sob controle normal, utilizado para envio do telegrama de escurecimento da temperatura de cor ao barramento,						
ou seja, enviando o valor de brilho.						
Obj.365: Sob controle normal ou direto & (Brilho+Temperatura de Cor), usado para receber o						
o status de brilho respondeu do atuador de escurecimento.						
363 Brilh	o branco quente	Página 1 - {{Icone 1}}	1 byte C,T		5,001 porcentagem (0,100%)	
365 Brilh	o branco quente, status	Página 1 - {{Ícone 1}}	1byte C,W,	,T,U 5,001 pc	rcentagem(0100%)	
Sob o controle direto, esses dois objetos de comunicação se aplicam ao controle de brilho branco quente de						
lâmpada de duas cores. Telegramas: 0…100%						
Obj.363: Sob controle direto, utilizado para enviar o telegrama de escurecimento branco quente para o ônibus, ou seja,						
enviando o valor de brilho branco quente.						



Obj.365: Sob controle direto & (brilho branco quente/frio), usado para receber o branco quente							
o status de brilho respondeu do atuador de escurecimento.							
364	Brilho branco frio	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte C,	т	5,001 porcentagem (0,100%)		
366	Brilho branco frio, status	Página 1 - {{Ícone 1}}	1byte C,V	V,T,U 5,001 po	rcentagem(0100%)		
Sol	b o controle direto, esses dois objetos de con	nunicação se aplicam ao c	ontrole de l	orilho branco fr	io de		
lâmpada	de duas cores. Telegramas: 0100%						
Ob	j.363: Sob controle direto, utilizado para envi	ar o telegrama de escurec	imento brar	nco frio para o	ônibus, ou seja,		
enviando	o valor de brilho legal legal.						
Ob	j.365: Sob controle direto & (brilho branco qu	ente/frio), usado para rece	ber o brand	co frio			
o status d	le brilho respondeu do atuador de escurecimo	ento.					
353	Abrir fechar	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	С,Т	1.009 abrir/fechar		
354	Parar	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	С,Т	1.007 passo		
Pa	Passo/movimento da cortina: esses dois objetos de comunicação se aplicam para abrir e fechar a cortina. Suporte para abrir, fechar,						
stop.Obj.353: Utilizado para enviar o telegrama para o ônibus, para controlar abertura/fechamento de cortina. Telegramas: 1——Feche a cortina 0——Abra a cortina Obj.354: Utilizado para enviar o telegrama ao ônibus, para interromper o movimento da cortina. Telegramas: 1——Parar							
353	Cima baixo	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	С,Т	1.008 para cima/para baixo		
354	Parar	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	C,T	1.007 passo		
Passo/movimento de persiana: estes dois objetos de comunicação se aplicam a persianas. Suporte para subir, descer, parar.							
Obj.353: Utilizado para envio de telegrama ao ônibus, para comando de subida/descida de persiana. Telegramas:							
1——Mover para baixo							
0——Move para cima							
Obj.354 é o mesmo que acima.							
353	Abrir fechar	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	С,Т	1.009 abrir/fechar		
354	Parar	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	С,Т	1.007 passo		
355	Posição da cortina	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte C,	T	5,001 porcentagem (0,100%)		



358	Posição da cortina, status	Página 1 - {{Ícone 1}}	1byte C,V	V,T,U 5,001 po	rcentagem(0100%)	
Posição da cortina: aplique para abrir e fechar a cortina. Suporte para abrir, fechar, parar, ajuste de posição e						
feedback	do estado da posição.					
Ob	j.353: Utilizado para envio de telegrama para	a o ônibus, para controlar a	bertura/fec	hamento de co	rtina. Telegramas:	
	1——Feche a cortina					
	0Abra a cortina					
Ob	j.354: Utilizado para enviar o telegrama ao ô	nibus, para interromper o n	novimento	da cortina. Tele	egramas:	
	1Parar					
Ob	j.355: Utilizado para envio de telegrama para	a controle de posição da co	rtina para o	o ônibus. Teleg	ramas: 0100%	
Ob	j.358: Usado para receber o status da posiçã	io da cortina em resposta a	ao atuador (da cortina da ja	anela no barramento.	
Telegram	as: 0100%					
353	Cima baixo	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	С,Т	1.008 para cima/para baixo	
354	Parar	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	С,Т	1.007 passo	
355	posição cega	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte C,	Т	5,001 porcentagem (0,100%)	
358	Posição cega, status	Página 1 - {{Ícone 1}}	1byte C,V	V,T,U 5,001 po	rcentagem(0100%)	
Po	sição da persiana: aplica-se a uma persiana	sem ripas. Suporte para su	ıbir, descer	, parar, ajuste	de posição e	
feedback	do estado da posição.					
Ob	j.353: Utilizado para envio de telegrama ao ô	nibus, para comando de si	ubida/desci	ida de persiana	a. Telegramas:	
1——Mover para baixo						
0——Move para cima						
Obj.355: Utilizado para envio de telegrama para controle de posição da persiana ao ônibus. Telegramas:						
0100%						
Obj.358: Usado para receber o status da posição da persiana em resposta ao atuador da persiana no ônibus.						
Telegramas: 0100%						
Obj.354 é o mesmo que acima.						
353	Cima baixo	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	С,Т	1.008 para cima/para baixo	
354	Stop/Slat adj.	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	С,Т	1.007 passo	
355	posição cega	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte C,	T	5,001 porcentagem (0,100%)	
356	Posição do slat Página 1 - {{Ícone 1}} 1 byte C,T 5,001 porcentagem (0,100%)				5,001 porcentagem (0,100%)	


358	Posição cega, estado	Página 1 - {{Ícone 1}}	1byte C,W	T,U 5,001 porcer	tagem(0100%)
359	Posição do slat, status	Página 1 - {{Ícone 1}}	1byte C,W	T,U 5,001 porcer	tagem(0100%)
Po	sição veneziana e lâmina: aplicar em per	siana com lâmina. Supor	te para su	bir, descer, pa	arar, posicionar e slat
feedbacł	de ajuste, posição e status do slat.				
Ob	j.353ÿObj.355 e Obj.358 são iguais aos a	interiores.			
Ot	j.354: Utilizado para enviar um telegrama	ao ônibus para interrom	iper o mov	rimento da co	rtina ou ajustar o ângulo das ripas.
Telegran	nas:				
	1Stop/Slat adj. Abaixo)			
	0Stop/Slat adj. Acima				
Ob	oj.356: Utilizado para envio de telegrama p	para controle de posição	da persia	na ao ônibus.	Telegramas: 0100%
Ob	oj.359: Utilizado para receber o estado da	posição da persiana em	resposta	ao atuador da	persiana no barramento. Telegramas:
0100%					
	Enviar valor de 1 bit				1.001 interruptor
	Enviar valor de 2 bits		1 bit		2.001 controle do interruptor
	Enviar valor de 4 bits		2 bits		3.007 escurecimento
353	Enviar valor de 1 byte		4 bits	C.T.W	5.010 pulsos do contador
555	Enviar valor de 2 bytes	Pagina 1 - {{icone 1}}	1 byte	C,1,W	7.001 pulsos
	Enviar valor flutuante de 2 bytes		2 bytes		9.x valor flutuante
	Enviar valor de 4 bytes		4 bytes		12.001 pulsos contadores
	Enviar valor flutuante de 4 bytes				14.x valor flutuante
	Enviar valor de 1 bit, longo				1.001 interruptor
	Enviar valor de 2 bits, longo		1 bit		2.001 controle do interruptor
	Enviar valor de 4 bits, longo		2 bits		3.007 escurecimento
355	Enviar valor de 1 byte, longo		4 bits		5.010 pulsos do contador
335	Enviar valor de 2 bytes, longo	Pagina 1 - {{Icone 1}}	1 byte	C,1,W	7.001 pulsos
	Enviar valor flutuante de 2 bytes, longo		2 bytes		9.x valor flutuante
	Enviar valor de 4 bytes, longo		4 bytes		12.001 pulsos contadores
	Enviar valor flutuante de 4 bytes, longo				14.x valor flutuante

Esses dois objetos de comunicação são usados para enviar um valor fixo para o barramento. Tipo de objeto e intervalo de valores são determinados pelo tipo de dados de configuração do parâmetro.

Distinguir operação curta e longa e configuração de forma independente. Objeto 353 envia telegrama quando curto

Operação; objeto 355 envia telegrama quando operação longa. Ocupar apenas 1 botão ao vincular ao mecânico

chaves.



353	Cena	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte	С,Т	18.001 controle de cena					
				C,W,T						
0	objeto de comunicação é usado para enviar	o telegrama de recuperaçã	ăo ou arma	zenamento de	cena. O bit mais alto 1 é o					
armazen	amento de cena, e o bit 0 mais alto é a charr	nada de cena.								
Pro	Pressione rapidamente o ícone para recuperar a cena, e pressione e segure é opcional para armazenar a cena.									
0:	sinalizador é C,W,T quando habilita o objeto	com feedback de status; c	o sinalizado	or é C,T, quand	o desativado.					
	Exibição de status (1 bit)		1.001 interruptor							
	Exibição de status (porcentagem de 1 byte)				5,001 porcentagem (0,100%)					
	Exibição de status (1 byte não assinado)		1 bit		5.010 pulsos do contador					
353	Exibição de status (2 bytes não assinados)	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte 2 bytes	сути	7.001 pulsos					
	Exibição de status (temperatura de 2 bytes)			0,11,1,0	9.001 temperatura					
	Exibição de status (umidade de 2 bytes)				9.007 umidade					
	Exibição de status (lux de 2 bytes)				9,004 lux(lux)					
	Exibição de status (flutuação de 2 bytes)				Valor flutuante de 9 * 2 bytes					
0	objeto de comunicação é usado para recebe	r dados de exibição de sta	tus, o valor	corresponden	te obtido de					
bus é atu	alizado para a exibição na tela. O tipo de ob	jeto e a faixa de valores sâ	ăo determin	ados pelo tipo	de dados de configuração do parâmetro.					
Su	porta as informações de dados de 1 bit, 1 by	te por cento, 1 byte int, 2	bytes int, 2	bytes float. Po	r exemplo, tipo de 1 bit					
links com	o descrição dinâmica para exibir o status de o	ocupação do quarto, fecha	dura, cortir	na, energia e e	ic.					
Es	ta função não pode ser vinculada às teclas n	necânicas.								
L	Tabela 6.6.1	Tabela de objetos de comunic	ação de funç	ões básicas						

6.6.2. Objeto de comunicação da condição do ar

Numb	e Name	Object Function	Descript Group Ad	Length	С	R	W	/ т	U	Data Type	Priority
■2 352	Page 1 - Icon 1	Locking object	1	1 bit	С	-	W	-	-	enable	Low
■2 353	Page 1 - Icon 1	Power on/off	1	1 bit	С	-	-	т	-	switch	Low
■2 354	Page 1 - Icon 1	Current setpoint adjustment		2 bytes	C	-	-	Т	-	temperature (°C)	Low
■2 356	Page 1 - Icon 1	Fan speed		1 byte	С	-	4	Т	-	percentage (0100%)	Low
■2 357	Page 1 - Icon 1	Vanes swing (1-swing,0-stop)	1	1 bit	С	-	-	Т	-	start/stop	Low
■2 359	Page 1 - Icon 1	Control mode	1	1 byte	С	-	-	Т	-	HVAC control mode	Low
■2 360	Page 1 - Icon 1	Power on/off, status		1 bit	C	-	W	Т	U	switch	Low
■2 361	Page 1 - Icon 1	External temperature sensor	1	2 bytes	С	-	W	Т	U	temperature (°C)	Low
■‡ 362	Page 1 - Icon 1	Current temperature setpoint, status		2 bytes	С	-	W	Т	U	temperature (°C)	Low
■2 363	Page 1 - Icon 1	Fan speed, status	1	1 byte	С	-	W	Т	U	percentage (0100%)	Low
■2 364	Page 1 - Icon 1	Vanes swing (1-swing,0-stop), status		1 bit	C	-	W	т	U	switch	Low
■2 366	Page 1 - Icon 1	Control mode, status	1	1 byte	С	-	W	Т	U	HVAC control mode	Low
■2 367	Page 1 - Icon 1	Timer		1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
■2 368	Page 1 - Icon 1	Scene	1	1 byte	С	2	W	-	्	scene control	Low

Fig.6.6.2 Objeto de comunicação da função de condição do ar

NÃO. fu	inção de objeto	Nome	Sinalizador de tipo	o de dados	DPT
52	Objeto de bloqueio	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	C,W	1.003 ativar
(D objeto de comunicação é usado para bloqu	ear/desbloquear a função de a	r condicionado. Teleç	gramas:	
	0Bloquear				
	1Desbloquear				
53	Ligar/desligar	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	С,Т	1.001 interruptor
() D objeto de comunicação é usado para envia	r o telegrama liga/desliga do ar	condicionado, para	controlar o ar co	ondicionado
gar/de:	sligar o bus KNX.				
(D sistema precisa retornar ao status antes da	falha de tensão durante a recu	iperação de tensão e	enviar solicita	ção de status
o pont	o de função: ligar/desligar, modo, velocidade	do ventilador, temperatura do j	ponto de ajuste, sens	sor de temperat	ura externo, oscilação das palheta
			1 byte		5.010 pulsos do contador
54	Ajuste do ponto de ajuste atual	Página 1 - {{Ícone 1}}	2 bytes	C,T	9.001 temperatura
() objeto de comunicação é usado para ajusta	r a temperatura do ponto de ai	uste através do barra	amento e envia	r o valor do telegrama para o
nibus.	,				
					5.001 porcentagem
56	Velocidade do ventilador	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte	C,T	palco de 5.100 fãs
() objeto de comunicação é usado para envia	r o telegrama de controle de ca	da velocidade do vel	ntilador para o l	barramento, valor do telegrama é
letermin	ado pelo tipo de dados de configuração de parâ	netro			
57	Giro das nalbotas (1-swing 0-ston)		1 bit	CT	1 010 partida/parada
				0,1	
(D objeto de comunicação é visível quando a f	unção swing está habilitada. U	sado para enviar pall	hetas de contro	le de telegrama
alança	ar para o ônibus. Telegramas:				
	1Balanço				
	0Parar				
59	Modo de controle	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte C,T		20.105 Modo de controle HVAC
	Dobjeto de comunicação é usado para envia	r telegrama de controle de cada	a modo de ar condici	onado para o b	arramento. Diferente
legran	na significa modo de controle diferente.	-		·	
0)-Auto, 1- Aquecimento, 3-Arrefecimento, 9-F	an, 14-Desumididade, outros re	eservados.		
60	Ligar/desligar, status	Página 1 - {{Ícone 1}}	, 1 bit	Chave C,W,T,U	1.001
(D objeto de comunicação é usado para receb	er o telegrama liga/desliga da o	condição do ar do ba	rramento e	
edbad	sk para exibição na tela. Telegramas:				
	1Ligado				
	0Desligado				



-										
361	Sensor de temperatura externa	Página 1 - {{Ícone 1}}	2byte C,W	,T,U 9.001 temp	eratura					
00	objeto de comunicação é usado para receber a temp	peratura ambiente do barrame	nto e enviar	solicitação de le	eitura					
ciclicamer	nte e feedback para exibição na tela.									
			1 byte		5.010 pulsos do contador					
362	Ponto de ajuste de temperatura atual, página de	status 1 - {{Ícone 1}}		C,W,T,U	9 001 temperatura					
			2 bytes							
00	objeto de comunicação é usado para receber a temp	peratura do ponto de ajuste ato	ual do barrai	mento e feedba	ck para					
Tela de ex	kibição.									
262					5.001 porcentagem					
303	Velocidade do ventilador, status	Página 1 - {{Icone 1}}	1 byte C,V	у ,т,U	palco de 5.100 fãs					
00	bijeto de comunicação é usado para receber a velo	cidade atual do ventilador do t	barramento e	e feedback para	a tela					
mostrar. C	mostrar. O valor do telegrama é determinado pelo tipo de dados de configuração do parâmetro.									
364			1 hit							
304	Vanes swing (1-swing,0-stop), status	Página 1 - {{Icone 1}}	T DIL	C,W,T,U 1.01	0 partida/parada					
00	objeto de comunicação é visível quando a função sv	<i>v</i> ing está habilitada. Usado pa	ra receber o	status de oscila	ação das palhetas de					
o ônibus.	Telegramas:									
	1——Balanço									
	0——Parar									
366	Modo de controle, estado	Página 1 - {{Ícone 1}}	1byte C,W	(,T,U 20.105 Mo	do de controle HVAC					
0.0	bijeto de comunicação é usado para receber o mod	o de controle atual do barrame	ento e feedb	ack para a tela						
mostrar. T	elegrama diferente significa modo de controle difere	ente.								
0-4	uto, 1- Aquecimento, 3-Arrefecimento, 9-Fan, 14-De	esumididade, outros reservado	os.							
367	Cronômetro	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	C,W	1.003 ativar					
00	objeto de comunicação é visível quando a função de	timer está habilitada. Usado	para ligar/de	sligar a cronom	etragem via barramento.					
368	Cena	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte C,	w	18.001 controle de cena					
00	bjeto de comunicação é visível quando a função de	e cena está habilitada. Usado p	bara chamar	/armazenar cer	a via barramento.					

Tabela 6.6.2 Tabela de objetos de comunicação da função de condição do ar



6.6.3. Objeto de comunicação da unidade de temperatura ambiente

Num	be Name	Object Function	Descript	Group Ad	Length	C	R	W	Т	U	Data Type	Priority
₹ 352	Page 1 - Icon 1	Locking object			1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
₹ 353	Page 1 - Icon 1	Power on/off			1 bit	C	-	-	Т	-	switch	Low
₹ 354	Page 1 - Icon 1	Current setpoint adjustment			2 bytes	C	-	-	Т	-	temperature (°C)	Low
2 355	Page 1 - Icon 1	Current setpoint adjustment(1bit)			1 bit	С	-	-	Т	-	step	Low
₹ 356	Page 1 - Icon 1	Fan speed			1 byte	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
₹ 357	Page 1 - Icon 1	Fan automatic operation			1 bit	C	-	-	Т	-	enable	Low
₹ 358	Page 1 - Icon 1	Heating/Cooling mode			1 bit	C	-	-	Т	-	cooling/heating	Low
₹ 359	Page 1 - Icon 1	Operation mode			1 byte	C	-	-	т	-	HVAC mode	Low
₹ 360	Page 1 - Icon 1	Power on/off, status			1 bit	С	-	W	-	-	switch	Low
₹ 361	Page 1 - Icon 1	External temperature sensor			2 bytes	C	-	W	Т	U	temperature (°C)	Low
₹ 362	Page 1 - Icon 1	Current temperature setpoint, status			2 bytes	C	-	W	Т	U	temperature (°C)	Low
₹ 363	Page 1 - Icon 1	Fan speed, status			1 byte	C	-	W	Т	U	percentage (0100%)	Low
₹ 364	Page 1 - Icon 1	Fan automatic operation, status			1 bit	C	-	W	Т	U	enable	Low
₹ 365	Page 1 - Icon 1	Heating/Cooling mode, status			1 bit	C	-	W	Т	U	cooling/heating	Low
₹ 366	Page 1 - Icon 1	Operation mode, status			1 byte	С	-	W	Т	U	HVAC mode	Low
₹ 367	Page 1 - Icon 1	Timer			1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
₹ 368	Page 1 - Icon 1	Scene			1 byte	C	-	W	-	-	scene control	Low

Fig.6.6.3 Objeto de comunicação da função da unidade de temperatura ambiente

NÃO. funç	ão de objeto	Nome	Sinalizador de tipo	de dados	DPT
352	Objeto de bloqueio	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	C,W	1.003 ativar

O objeto de comunicação é usado para bloquear/desbloquear a função RTC. Telegramas:

0-Bloquear

1-Desbloquear

353	Ligar/desligar	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	C,T	1.001 interruptor
-----	----------------	------------------------	-------	-----	-------------------

O objeto de comunicação é usado para enviar o telegrama liga/desliga do RTC, para controlar ligar/desligar o RTC

no barramento KNX.

O sistema precisa retornar ao status antes da falha de tensão durante a recuperação de tensão e enviar solicitação de status

do ponto de função: modo de controle, modo de operação, velocidade do ventilador, temperatura do ponto de ajuste, sensor de temperatura externo.

354	Ajuste do ponto de ajuste atual	Página 1 - {{Ícone 1}}	2 bytes	С,Т	9.001 temperatura					
0 0	bjeto de comunicação é visível quando o tipo de	e dados do objeto de ajuste de	e temperatura do po	nto de ajuste é c	de 2 bytes ou 1					
função bit	unção bit & timer habilitada. Através da tela para ajustar a temperatura do ponto de ajuste, o objeto de 2 bytes ajusta-se relativamente									
o valor de	o valor de temperatura do ponto de ajuste e enviou o valor do telegrama para o barramento.									
355	Ajuste do ponto de ajuste atual (1 bit) Página 1	I - {{Ícone 1}}	1 bit	С,Т	1.007 passo					
0 0	bjeto de comunicação é visível quando o tipo de	e dados do objeto de ajuste de	e temperatura do po	nto de ajuste é c	de 1 bit.					
Através da	a tela para ajustar a temperatura do ponto de aju	ste, o objeto de 1 bit ajusta-se	e relativamente e er	nvia o valor do te	legrama para o					
ônibus.										



356	Velocidade do ventilador	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte	C,T	5.001 porcentagem palco de 5.100 fãs						
O c	bbjeto de comunicação é usado para enviar o te do pelo tipo de dados de configuração de parâmetro.	legrama de controle de cad	a velocidade d	o ventilador para o) barramento. valor do telegrama é						
357	Operação automática do ventilador	Página 1 - {{Ícone 1}}	1bit C,T		1.003 ativar						
0 0	bijeto de comunicação é usado para enviar tele	grama de controle de opera	ção automática	a do ventilador pa	a o barramento. Telegramas:						
	1Automático										
	0Cancelar automático										
358	Modo de aquecimento/resfriamento	Página 1 - {{Ícone 1}}	1bit C,T		1.100 refrigeração/aquecimento						
0 0	O objeto de comunicação é usado para enviar telegrama para comutar as funções de resfriamento e aquecimento para o barramento.										
Telegram	Telegramas:										
	1——Aquecimento										
	0Resfriamento										
359	Modo de operação	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte C	,т	20.102 modo HVAC						
0 0	objeto de comunicação é usado para enviar o te	legrama do modo de operaç	ção da sala pa	ra o barramento. [Diferente						
telegrama	significa modo de controle diferente:										
1-0	Conforto, 2-Standby, 3-Economia, 4-Proteção, o	utros reservados.									
360	Ligar/desligar, status	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit C,V	I	1.001 interruptor						
0 0	objeto de comunicação é usado para receber o t	elegrama liga/desliga do R1	C do barrame	ento e feedback							
para exibi	ção na tela. Telegramas:										
	1Ligado										
	0Desligado										
361	Sensor de temperatura externa	Página 1 - {{Ícone 1}}	2 bytes 0	C,W,T,U	9.001 temperatura						
0 0	bijeto de comunicação é usado para receber a t	emperatura ambiente do ba	irramento e en	viar solicitação de	leitura						
ciclicamer	nte e feedback para exibição na tela.										
362	Ponto de ajuste de temperatura atual, pági	na de status 1 - {{Ícone 1}}	2 bytes 0	C,W,T,U	9.001 temperatura						
0 0	bijeto de comunicação é usado para receber a t	emperatura do ponto de aju	iste atual do ba	arramento e feedb	ack para						
Tela de ex	xibição.										



		r								
363	Velocidade do ventilador, status	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte C,W,T,U	5.001 porcentagem palco de 5.100 fãs						
00	objeto de comunicação é usado para receber a velo	cidade atual do ventilador do	barramento e feedback para	a tela						
mostrar. C	D valor do telegrama é determinado pelo tipo de dad	los de configuração do parâm	etro.							
364	Operação automática do ventilador, status	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit C,W,T,U	1.003 ativar						
0.0	objeto de comunicação é usado para receber o statu	us de feedback da operação a	automática do ventilador do b	parramento.						
Telegram	as:									
	1Automático									
	0Cancelar automático									
365	Modo de aquecimento/arrefecimento, estado	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit C,W,T,U	1.100 refrigeração/aquecimento						
00	O objeto de comunicação é usado para receber o status de aquecimento e resfriamento do barramento e feedback para									
	Tela de exibição. Telegramas:									
	1 ——Aquecimento									
	0 — Resfriamento									
366	Modo de operação, estado	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte C,W,T,U	20.102 modo HVAC						
0.0	bieto de comunicação é usado para receber o teleo	arama do modo de operação	RTC do barramento. Diferen	te						
		Jama do modo do operação								
telegrama	significa modo de controle diferente:									
1-0	Conforto, 2-Standby, 3-Economia, 4-Proteção, outros	s reservados.								
367	Cronômetro	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit C,W	1.003 ativar						
00	objeto de comunicação é visível quando a função de	e timer está habilitada. Usado	para ligar/desligar a cronom	etragem via barramento.						
368	Cena	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte C,W	18.001 controle de cena						
00	bbjeto de comunicação é visível quando a função de	e cena está habilitada. Usado	para chamar/armazenar cer	na via barramento.						
	Tabela 6.6.3 Tabela de obje	tos de comunicação da função d	a unidade de temperatura ambi	ente						



6.6.4. Objeto de comunicação do sistema de ventilação

Num	be Name	Object Function	Descript Group Ad L	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
₹ 352	Page 1 - Icon 1	Locking object	11	bit	С	-	W	-	-	enable	Low
₹ 353	Page 1 - Icon 1	Power on/off	11	bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
₹ 354	Page 1 - Icon 1	Filter timer counter	2	bytes	C	-	-	Т	-	time (h)	Low
₹ 355	Page 1 - Icon 1	Filter alarm	11	bit	С	-	4	Т	-	alarm	Low
₹ 356	Page 1 - Icon 1	Fan speed	11	byte	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
₹ 357	Page 1 - Icon 1	Fan automatic operation	11	bit	С	-	2	т	-	enable	Low
₹ 358	Page 1 - Icon 1	Heat recovery	11	bit	C	-	-	Т	-	enable	Low
₹ 360	Page 1 - Icon 1	Power on/off, status	11	bit	С	-	W	-	-	switch	Low
₹ 361	Page 1 - Icon 1	Filter timer counter change	2	bytes	С	-	W	-	-	time (h)	Low
₹ 363	Page 1 - Icon 1	Fan speed, status	11	byte	С	-	W	4	4	percentage (0100%)	Low
₹ 364	Page 1 - Icon 1	Fan automatic operation, status	11	bit	С	-	W	-	-	enable	Low
₹ 365	Page 1 - Icon 1	Heat recovery, status	11	bit	С	-	W	-	-	enable	Low
₹ 367	Page 1 - Icon 1	Filter timer reset	1	bit	С	-	W	-	-	reset	Low
₹ 368	Page 1 - Icon 1	Scene	11	byte	С	-	W	-	-	scene control	Low
		Fig.6.6.4 Objeto de comunicaç	ão da função do sistema	de ver	ntila	ção					

_

NÃO. funç	ão de objeto	Nome Tipo de Dados Sinali	zador DPT						
352	Objeto de bloqueio	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	c,w	1.003 ativar				
O objeto de comunicação é usado para bloquear/desbloquear a função do sistema de ventilação. Telegramas:									
	1Desbloquear			-					
353	Ligar/desligar	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	С,Т	1.001 interruptor				
00	O objeto de comunicação é usado para enviar o telegrama liga/desliga da ventilação, para controlar a ventilação								
ligar/deslig	ligar/desligar o bus KNX. Cancele a função automática ao mesmo tempo após desligar.								
354	Contador do temporizador do filtro	Página 1 - {{Ícone 1}}	2 bytes	C,T	7.007 vez(h)				
0 0	objeto de comunicação é usado para contar	o comprimento do filtro, envia	r telegrama para o	barramento qua	ando a contagem				
alterações	s de valor. A unidade do contador de tempo	do filtro é em horas.							
355	Filtrar alarme	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	C,T	1.005 alarme				
Qu	ando o filtro é usado por mais tempo do que	o valor definido, o objeto de	comunicação envia	um alarme par	a lembrar o				
usuário pa	ara substituir o filtro. Valor do telegrama:								
	1—Alarme								
356		Página 1 (líogna 1))	1 buto	ст	5.001 porcentagem				
	Velocidade do ventilador	do ventilador Página 1 - {{Icone 1}} 1 byte		C,1	palco de 5.100 fãs				
00	O objeto de comunicação é usado para controlar a velocidade do ventilador através da tela e enviar o telegrama de controle de cada ventilador								
velocidade	velocidade para o ônibus. O valor do telegrama é determinado pelo tipo de dados de configuração do parâmetro.								



357	Operação automática do ventilador	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	С,Т	1.003 ativar				
0.	bjeto de comunicação é usado para ativar a	operação automática do ve	ntilador via te	la e enviar contr	ole				
telegrama	telegrama de operação automática do ventilador para o barramento. Telegramas:								
1——Automático									
	0——Cancelar automático								
358	Recuperação de calor	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	С,Т	1.003 ativar				
O objeto de comunicação é usado para controlar o modo de recuperação de calor através da tela e enviar telegrama para o									
ônibus. T	ônibus. Telegramas:								
	1——Ativo								
	0Inativo								
360	Ligar/desligar, status	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	C,W	1.001 interruptor				
O objeto de comunicação é usado para receber o telegrama liga/desliga da ventilação do barramento e									
feedback	feedback para exibição na tela. Telegramas:								
	1——Ligado								
	0Desligado								
361	Alteração do contador do temporizador do filtro	Página 1 - {{Ícone 1}}	2 bytes C,W		7.007 vez(h)				
0.0	objeto de comunicação é usado para modific	ar o tempo de uso do filtro p	elo barramen	to, a unidade es	tá em				
horas.									
363			4 hute 0 W		5.001 porcentagem				
	Velocidade do ventilador, status	Pagina 1 - {{icone 1}}	1 byte C, W		palco de 5.100 fãs				
0	objeto de comunicação é usado para receber	a velocidade atual do ventil	ador do barra	amento e feedba	ck para a tela				
mostrar. C	D valor do telegrama é determinado pelo tipo de	dados de configuração do par	âmetro.						
364	Operação automática do ventilador, status	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	C,W	1.003 ativar				
0.	objeto de comunicação é usado para receber	o status de feedback da op	eração auton	nática do ventila	dor do barramento e				
feedback	feedback para exibição na tela. Telegramas:								
	1—Automático								
	0——Cancelar automático								



365	Recuperação de calor, estado	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	C,W	1.003 ativar				
O objeto de comunicação é usado para receber o status do modo de recuperação de calor e realimentar a recuperação de calor									
status do	status do modo para exibição na tela. Telegramas:								
	1——Ativo								
	0Inativo								
367	Reinicialização do temporizador do filtro	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	C,W	1.015 redefinir				
0 0	bjeto de comunicação é usado para redefinir o	tempo do filtro e, depois que o	o filtro é redef	inido, o tempo do	filtro é usado para				
começar a	a contar novamente. Valor do telegrama:								
	1 — Redefinir	-		-					
368	Cena	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 byte C, W		18.001 controle de cena				
0 0	O objeto de comunicação é visível quando a função de cena está habilitada. Usado para chamar/armazenar cena via barramento.								

Tabela 6.6.4 Tabela de objetos de comunicação da função do sistema de ventilação

6.6.5. Objeto de comunicação de controle de áudio

Numb	er Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	W	T	U	Data Type	Priority
₹352	Page 1 - Icon 1	Locking object			1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
2 353	Page 1 - Icon 1	Power on/off			1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
■2 354	Page 1 - Icon 1	Play=1/Pause=0			1 bit	C	-	-	Т	-	start/stop	Low
₽₽ 355	Page 1 - Icon 1	Next track=1/Previous track=0			1 bit	С	-	-	Т	-	step	Low
■2 356	Page 1 - Icon 1	Absolute volume			1 byte	С	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
₹359	Page 1 - Icon 1	Play mode			1 byte	С	-	-	Т	-	counter pulses (0255)	Low
■2360	Page 1 - Icon 1	Power on/off, status			1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
■2 361	Page 1 - Icon 1	Play=1/Pause=0, status			1 bit	С	-	W	Т	U	start/stop	Low
■₽ 363	Page 1 - Icon 1	Volume, status			1 byte	С	-	W	Т	U	percentage (0100%)	Low
₹ 364	Page 1 - Icon 1	Mute, status			1 bit	С	-	W	Т	U	enable	Low
₹ 365	Page 1 - Icon 1	Play mode, status			1 byte	С	-	W	Т	U	counter pulses (0255)	Low
₹ 366	Page 1 - Icon 1	Track name			14 bytes	С	-	W	Т	U	Character String (ISO 8859-	1) Low
₹ 367	Page 1 - Icon 1	Album name			14 bytes	С	-	W	Т	U	Character String (ISO 8859-	1) Low
₹ 368	Page 1 - Icon 1	Artist name			14 bytes	С	-	W	Т	U	Character String (ISO 8859-1	1) Low
₹ 354	Page 1 - Icon 1	Play			1 bit	С	-	-	Т	-	enable	Low
₹358	Page 1 - Icon 1	Pause			1 bit	С	-	-	Т	-	enable	Low
■2 361	Page 1 - Icon 1	Play, status			1 bit	С	- 1	W	т	U	enable	Low
■2 362	Page 1 - Icon 1	Pause, status			1 bit	C	-	W	Т	U	enable	Low

NÃO. funç	ão de objeto	Nome	Tipo de dados		Г				
352	Objeto de bloqueio	Página 1 - {{Ícone 1}}	1 bit	C,W	1.003 ativar				
O objeto de comunicação é usado para bloquear/desbloquear a função de controle de áudio. Telegramas:									
	0——Bloquear								

1-Desbloquear



353	Ligar/desligar	Página 1 - {{Ícone 1}} 1	bit	C,T	1.001 interruptor				
00	bijeto de comunicação é usado para control	ar o ligar/desligar o áudio at	través da tela	e enviar o telegra	ama para				
o ônibus.	Telegramas:								
	1Ligado								
	0Desligado								
Qu	Quando a função de ligar/desligar está inativa, o sistema precisa retornar ao status antes da falha de tensão								
quando a	quando a tensão é recuperada e envia solicitação de status do ponto de função: status de reprodução, mudo, porcentagem de volume, modo de reprodução,								
nome da f	nome da faixa e nome do álbum.								
Qu	ando a função de ligar/desligar está ativa, na	ão há necessidade de envia	ar telegramas o	de status de solio	citação e o padrão é desligar				
quando a	energia é iniciada e a recuperação da tensã	o após o término do downlo	ad.						
354	Reproduzir=1/Pausar=0	Página 1 - {{Ícone 1}} 1	bit	C,T	1.010 partida/parada				
354	Jogar	Página 1 - {{Ícone 1}} 1	bit	C,T	1.003 ativar				
358	Pausa	Página 1 - {{Ícone 1}} 1	bit	C,T	1.003 ativar				
Esses objetos de comunicação são usados para reproduzir/parar a música no módulo de áudio via tela.									
Ao	controlar com um obieto, telegramas:								
	4. Tooraa (alia								
	1 I ocar musica								
	0Pausar a reprodução	o da música							
Ao	controlar com dois objetos separados, os va	alores de telegrama válidos	são ambos 1.						
355	Próxima faixa=1/Faixa anterior=0 Págin	a 1 - {{Ícone 1}} 1 bit		С,Т	1.007 passo				
00	objeto de comunicação é usado para alterna	r a reprodução da música d	o módulo de á	udio através da	tela, para alternar				
a música a	anterior/a música seguinte. Telegramas:								
	1Tocar a próxima mú	sica							
	0Reproduzir a música	anterior							
356	Volume+=1/Volume-=0	Página 1 - {{Ícone 1}} 1	bit	C,T	1.007 passo				
					5.001 porcentagem				
356	Volume absoluto	Página 1 - {{Ícone 1}} 1	byte	С,Т	5,004 porcentagem				
00	bijeto de comunicação é usado para ajustar	o volume do módulo de áuc	dio através da	tela. valor do tel	egrama é				
determina	determinado por tipo de dados de objeto diferente.								
Ot	Objeto de 1 bit, telegramas:								
	1—Aumentar o volume								
	0Diminuir o volume								



1 b	1 byte, o valor dos telegramas é de acordo com o tipo de objeto: 0100 / 0255									
357	Mudo	Página 1 - {{Ícone 1}} 1 k	pit	C,T	1.003 ativar					
0 0	O objeto de comunicação é usado para controlar o mudo do módulo de áudio através da tela. Telegramas:									
	1——Mudo									
	0——Cancelar mudo									
359	modo de jogo	Página 1 - {{Ícone 1}} 1 t	oyte	C,T	5.010 pulsos do contador					
0 0	objeto de comunicação é usado para enviar t	telegrama de controle do mo	odo de reprodu	ução do módulo	de áudio, modo diferente					
telegrama	s são predefinidos por parâmetros.									
360	Ligar/desligar, status	Página 1 - {{Ícone 1}} 1 k	pit	C,W	1.001 interruptor					
0 0	bjeto de comunicação é usado para recebe	r o telegrama liga/desliga do	o módulo de ái	udio do barrame	nto,					
e feedbacl	k para exibição na tela. Telegramas:									
	1Ligado									
	0——Desligado									
361	Play=1/Pause=0, estado	Página 1 - {{Ícone 1}} 1 t	pit	C,W,T,U 1.010) partida/parada					
361	Reproduzir, estado	Página 1 - {{Ícone 1}} 1 t	pit	C,W,T,U 1.003	3 ativar					
362	Pausa, estado	Página 1 - {{Ícone 1}} 1 t	bit	C,W,T,U 1.00	8 ativar					
Ess	ses objetos de comunicação são usados par	a receber o status de reproc	dução/parada	da música do ba	arramento e feedback para					
Tela de ex	kibição.									
Ao	controlar com um objeto, telegramas:									
	1Tocar música									
	0Pausar a reprodução	o da música								
Ao	controlar com dois objetos separados, os va	lores de telegrama válidos	são ambos 1.							
262					5.001 porcentagem					
303	Volume, estado	Página 1 - {{Icone 1}} 1 k	byte	C,W,T,U	5,004 porcentagem					
00	objeto de comunicação se aplica apenas ao	controle de áudio de 1 byte,	recebe o stat	us do volume do	áudio e					
feedback p	para exibição na tela. O valor do telegrama é	é de acordo com o tipo de o	bjeto: 0100 /	0255						
364	mudo, estado	Página 1 - {{Ícone 1}} 1 b	pit	C,W,T,U 1.003	3 ativar					
00	O objeto de comunicação é usado para receber o status mudo do módulo de áudio do barramento e feedback									
para exibiç	ção na tela.									



365	Modo de jogo, estado	Página 1 - {{Ícone 1}} 1 b	te	C,W,T,U 5.010	pulsos do contador			
O objeto de comunicação é usado para receber o status do modo de reprodução do módulo de áudio do barramento e								
feedback para exibição na tela. Telegramas de modo diferente são predefinidos por parâmetros.								
366	Nome da faixa	Página 1 - {{Icon 1}} 14by	te C,W,T,U 16	.001 string de c	aracteres (ISO 8859-1)			
0	objeto de comunicação é usado para r	nodificar o nome da faix	a por meio d	do barramento	e exibir na tela.			
367	Nome do álbum	Página 1 - {{Icon 1}} 14by	te C,W,T,U 16	.001 string de c	aracteres (ISO 8859-1)			
0	O objeto de comunicação é usado para modificar o nome do álbum via barramento e exibir na tela.							
368	Nome do artista	Página 1 - {{Icon 1}} 14by	te C,W,T,U 16	.001 string de c	aracteres (ISO 8859-1)			
0	O objeto de comunicação é usado para modificar o nome do artista via barramento e exibir na tela.							

Tabela 6.6.5 Tabela de objetos de comunicação da função de controle de áudio

6.7. Objeto de Comunicação "Botão"

Num	be Name	Object Function	Descript Group Ad Length	С	R	N	Т	U	Data Type	Priority
■2 964	Btn 1 - Switching	Switch	1 bit	С	-	W	Т	U	switch	Low
■‡ 964	Btn 1 - Switching	Press, Switch	1 bit	C	-	W	Т	U	switch	Low
■‡ 965	Btn 1 - Switching	Release, Switch	1 bit	С	-	W	Т	U	switch	Low
■2 964	Btn 1 - Switching	Short, Switch	1 bit	С	-	W	Т	U	switch	Low
■2 965	Btn 1 - Switching	Long, Switch	1 bit	С	-	W	Т	U	switch	Low
2 968	Btn 1 - Switching	Disable	1 bit	С	-	W	-	-	enable	Low
■\$ 969	Btn 1 - Switching	LED status	1 bit	C	-	W	Т	U	switch	Low
Num	be Name	Object Function	Trocando Descript Group Ad Length	С	R	N	Т	U	Data Type	Priority
■2 964	Btn 1 - Dimming	Short, Switch	1 bit	C	-	W	Т	U	switch	Low
■2 965	Btn 1 - Dimming	Long, Dimming	4 bit	С	-	W	Т	-	dimming control	Low
■2 968	Btn 1 - Dimming	Disable	1 bit	C	-	W	-		enable	Low
■‡ 969	Btn 1 - Dimming	LED status	1 bit	С	-	W	Т	U	switch	Low
Num	be Name	Object Function	Escurecimento Descript Group Ad Length	С	R	W	т	U	Data Type	Priority
■2 964	Btn 1 - Value sender	Short, 1bit value	1 bit	C	-	-	Т	-	switch	Low
■2 965	Btn 1 - Value sender	Long, 1bit value	1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
■2 964	Btn 1 - Value sender	Short, 2bit value	2 bit	C	-	-	Т	-	switch control	Low
■\$ 965	Btn 1 - Value sender	Long, 2bit value	2 bit	С	-	-	Т	-	switch control	Low
■2 964	Btn 1 - Value sender	Short, 4bit value	4 bit	C	-	-	Т	-	dimming control	Low
■2 965	Btn 1 - Value sender	Long, 4bit value	4 bit	C	-	-	Т	-	dimming control	Low
■‡ 964	Btn 1 - Value sender	Short, 1byte value	1 byte	C	-	-	Т	-	counter pulses (0255)	Low
■2 965	Btn 1 - Value sender	Long, 1byte value	1 byte	С	-	-	Т	-	counter pulses (0255)	Low
■2 964	Btn 1 - Value sender	Short, 2byte value	2 bytes	C	-	-	Т	-	pulses	Low
■2 965	Btn 1 - Value sender	Long, 2byte value	2 bytes	С	-	-	Т	-	pulses	Low
■2 968	Btn 1 - Value sender	Disable	1 bit	C	-	W	-	-	enable	Low
■2 969	Btn 1 - Value sender	LED status	1 bit	С	-	W	Т	U	switch	Low

Remetente de valor

Num	be Name	Object Function	Descript Group Ad Length C R W T U Data Type	Priority
₽964	Btn 1 - Scene	Scene	1 byte C T - scene control	Low
2964	Btn 1 - Scene	Short, Scene	1 byte C T - scene control	Low
2965	Btn 1 - Scene	Long, Scene	1 byte C T - scene control	Low
2968	Btn 1 - Scene	Disable	1 bit C - W enable	Low
2969	Btn 1 - Scene	LED status	1 bit C - W T U switch	Low
1.64.50	1			D :
Nun	nber Name	Object Function	Description Group Address Length C R W I U Data Type	Priority
4964	Btn 1 - Blind	Up/Down, Blind	1 bit C - W I - up/down	Low
2965	Btn 1 - Blind	Stop/Adjust, Blind	1 bit C - W T - step	Low
₽968	Btn 1 - Blind	Disable	1 bit C - W enable	Low
₹ 969	Btn 1 - Blind	LED status	1 bit C - W T U switch	Low
Nun	ber Name	Object Function	Description Group Address Length C R W T U Data Type	Priority
2964	Btn 1 - Shift registe	r Register value	1 byte C - W T - counter pulses (0.255)	Low
2 968	Btn 1 - Shift registe	r Disable	1 bit C - W enable	Low
₹ 969	Btn 1 - Shift registe	r LED status	1 bit C - W T U switch	Low
Num	ne Name	Object Function	Registro de deslocamento	Priority
2 964	Btn 1 - Multiple operatio	on Object1-On/Off	1 bit C - W T - switch	Low
₹964	Btn 1 - Multiple operatio	on Object1-Up/Down	1 bit C - W T - up/down	Low
₹964	Btn 1 - Multiple operatio	on Object1-SceneControl	1 byte C T - scene control	Low
2964	Btn 1 - Multiple operatio	on Object1-Percentage	1 byte C T - percentage (0.,100%)	Low
2964	Bto 1 - Multiple operatio	on Object1-Unsigned value	1 byte C T - counter pulses (0.255)	low
2968	Btn 1 - Multiple operatio	on Disable	1 bit C - W enable	Low
≵ 969	Btn 1 - Multiple operatio	on LED status	1 bit C - W T U switch	Low
News	News	Object Freeding	operação múltipla	Detecto
	Pta 1 Dalau mada	Cheet Delay mode	bescript Group Ad Length C K W 1 O Data Type	Priority
+065	Btn 1 - Delay mode	Long, Delay mode	1 bit C T - switch	Low
	Bta 1 Delay mode	Ebrat Dalay mode	The C - T - Switch	LOW
+ 904 + 065	Btn 1 - Delay mode	Short, Delay mode	4 bit C 1 - dimming control	Low
₹964	Btn 1 - Delay mode	Short Delay mode	1 byte C T - counter pulses (0.255)	Low
2965	Btn 1 - Delay mode	Long, Delay mode	1 byte C - T - counter pulses (0.255)	Low
₹968	Btn 1 - Delay mode	Disable	1 bit C - W enable	Low
₹969	Btn 1 - Delay mode	LED status	1 bit C - W T U switch	Low
			modo de atraso	
Num	be Name	Object Function	Descript Group Ad Length C R W T U Data Type	Priority
\$ 964	Btn 1 - RTC mode	Operation mode	1 byte C T - HVAC mode	Low
₽964	Btn 1 - RTC mode	Comfort mode	1 bit C T - enable	Low
₹ 965	Btn 1 - RTC mode	Economy mode	1 bit C T - enable	Low
2966	Btn 1 - RTC mode	Frost/Heat protection mo	de 1 bit C T - enable	Low
₽967	Btn 1 - RTC mode	Standby mode	1 bit C T - enable	Low
7 968 → 068	Btn 1 - RTC mode	Disable	1 bit C - W enable	Low
€ 969	Btn 1 - KIC mode	LED status	1 bit C - W I U switch	Low
Num	he Name	Object Function	Descript Group Ad Length C B W T U Data Type	Priority
2964	Btn 1 - String	String	14 bytes C T - Character String (ISO 8859-1)	Low
2968	Btn 1 - String	Disable	1 bit C - W enable	Low
tlaca	Dan 1 Christe	100		

NÃO. fu	nção de objeto	Nome	Sinalizador de tipo	de dados	DPT
964	Trocar	Btn 1 - {{Mudança}}	1 bit	Chave C,W,	T,U 1.001
964	Pressione/Curto, Mude	Btn 1 - {{Mudança}}	1 bit	Chave C,W,	T,U 1.001



965	Liberar/Longo, Interruptor	Chave C,W,T,I	J 1.001						
Es	Esses objetos de comunicação são usados para acionar uma operação de comutação. Use um objeto comum ou dois								
objetos separados estão de acordo com a configuração do parâmetro ao pressionar/soltar e operação longa/curta.									
So	Somente o objeto "Switch" fica visível quando se usa um objeto comum. Se usar dois objetos separados, "Pressione/Solte"								
é visível q	é visível quando não há distinção para operação curta/longa; "Short/Long" é visível quando há distinção								
para operação curta/longa. Telegramas:									
0——Desligado									
	1——Ligado								
01	nome entre parênteses muda com o pa	arâmetro "Descrição (max 30char.)".	Se a descrição est	iver vazia,					
exibir "Btr	1" por padrão. O mesmo abaixo.								
964	curto, interruptor	Btn 1 - {{Dimming}}	1 bit	Chave C,W,T,I	J 1.001				
965	Longo, Escurecedor	Btn 1 - {{Dimming}}	4 bits	C,W,T	3.007 escurecimento				
Es	ses dois objetos de comunicação são u	usados para operação de comutação	/dimerização, com	i distinção para	longo/curto				
Operação	Operação.								
Ob	j.964: Usado para acionar a operação	do interruptor. Telegramas:							
	0Desligado								
	1——Ligado								
Ob	j.965: Usado para acionar uma operaç	ão de escurecimento relativo.							
Dir	ninuindo quando o telegrama é 1~7, e	quanto maior for esta faixa, menor s	erá o passo de aju	ste. Isto é, o					
passo má	ximo de escurecimento quando é 1, e	o passo mínimo de escurecimento qu	uando é 7, pare de	escurecimento					
quando é	0;								
O e passo má	escurecimento aumenta quando o teleg ximo de escurecimento quando é 9. e i	grama é 9~15, e quanto maior esta fa passo mínimo de escurecimento qua	aixa, menor é o pa Indo é 15. pare de	sso de ajuste. le escurecimento	sto é, o quando				
é 8.									
	Curto, valor de 1 bit		1 bit		1.001 interruptor				
	Curto, valor de 2 bits		2 bits		2.001 controle do interruptor				
964	Valor curto de 4 bits	Btn 1 - {{Valor do remetente}}	4 bits	С,Т	3.007 escurecimento				
	Curto, valor de 1 byte		1 byte		5.010 pulsos do contador				
	Valor curto de 2 bytes		2 bytes		7.001 pulsos				
	Longo, valor de 1 bit		1 bit		1.001 interruptor				
	Longo, valor de 2 bits		2 bits		2.001 controle do interruptor				
965	Longo, valor de 4 bits	Btn 1 - {{Valor do remetente}}	4 bits	С,Т	3.007 escurecimento				
	Longo, valor de 1 byte		1 byte		5.010 pulsos do contador				
	Longo, valor de 2 bytes		2 bytes		7.001 pulsos				



Esses dois objetos de comunicação são usados para enviar um valor fixo para o barramento, distinguem longos e curtos

Operação. O intervalo de valores que podem ser enviados é determinado pelo tipo de dados, e o tipo de dados é determinado pelo

configuração de parâmetro.

964	Cena	Btn 1 - {{Cena}}	1 byte C,T	18.001 controle de cena
964	Curta, Cena	Btn 1 - {{Cena}}	1 byte C,T	18.001 controle de cena
965	Longo, Cena	Btn 1 - {{Cena}}	1 byte C,T	18.001 controle de cena

Esses objetos de comunicação são usados para enviar um comando de 8 bits para recuperar ou armazenar a cena. Use um comum

objeto ou dois objetos separados é de acordo com a configuração do parâmetro quando operação longa e curta.

Somente o objeto "Cena" fica visível quando se usa um objeto comum. Se usar dois objetos separados, "Short/Long" é

visível quando há distinção para operação curta/longa. Telegramas:

Detalhado 8bit o significado da diretiva.

Configure um pedido de 8 bits para o (código binário): FXNNNNN

F: cena de chamada '0'; '1' para cena de armazenamento;

X: 0;

NNNNN: Número da cena (0... 63).

Do seguinte modo:

Valor da mensagem do objeto	Descrição
0	Relembre a cena 1
1	Relembre a cena 2
	Relembre a cena 3
2	
63	Lembre-se da cena 64
128	Cena da loja 1
129	Cena da loja 2
130	Cena da loja 3
191	Cena da loja 64

As opções de configuração de parâmetro são 1~64, na verdade o objeto de comunicação "Cena" corresponde ao telegrama

recebido é 0~63 · Como as configurações de parâmetros são a cena 1, o objeto de comunicação "Cena" envia a cena para 0.

964	Cima/Baixo, Cego Btn 1 - {{Blind}}		1 bit	C,W,T	1.008 para cima/para baixo
965	Parar/Ajustar, Cegar	Btn 1 - {{Blind}}	1 bit	C,W,T	1.007 passo

Estes dois objetos de comunicação são usados para controlar a subida, descida e parada da persiana:

Obj.964: Utilizado para envio de telegrama ao ônibus, para comando de subida/descida de persiana. Telegramas:

1-Mover para baixo

0-Move para cima



Ot	Obj.965: Utilizado para enviar o telegrama ao ônibus, para interromper o movimento da cortina. Telegramas:									
	1Parar	1								
964	Registrar valor	Btn 1 - {{Registro de deslocame	nto}}	1 byte C,W	,T	5.010 pulsos do contador				
0	objeto de comunicação é usado para	a enviar o valor do registrador	de deslocar	mento.						
	Object1-On/Off			1 bit	C,W,T	1.001 interruptor				
	Object1-Up/Down			1 bit	C,W,T	1.008 para cima/para baixo				
964	Object1-SceneControl	Btn 1 - {{Operação múltipl	a}}	1 byte	C,T	18.001 controle de cena				
	Objeto1-Porcentagem			1 byte	С,Т	5,001 porcentagem (0,100%)				
	Object1-Valor não assinado			1 byte	С,Т	5.010 pulsos do contador				
0	objeto de comunicação é objeto de c	pperação múltipla, até ativar 4	objetos ao	mesmo temp	00, e					
A operaç	ão uma vez pode enviar o valor de 4	objetos de tipo de dados dife	rentes para	o barrament	o por meio des	sses objetos. Faixa de valores que				
podem se	er enviados são determinados pelo ti	po de dados, e o tipo de dado	os é determi	nado pela co	onfiguração do	parâmetro.				
				1 bit		1.001 interruptor				
964	Curto, modo de atraso	Btn 1 - {{Modo de atraso}}		4 bits	С,Т	3.007 escurecimento				
				1 byte		5.010 pulsos do contador				
				1 bit		1.001 interruptor				
965	Longo, modo Delay	Btn 1 - {{Modo de atraso}}		4 bits	С,Т	3.007 escurecimento				
				1 byte		5.010 pulsos do contador				
Es	ses objetos de comunicação são usa	ados para enviar o valor do m	odo de atras	so para o bai	rramento, distir	nguir longo e				
operação	o curta. A faixa de valores que poden	n ser enviados é determinada	pelo tipo de	e dados, e o t	tipo de dados é	é determinado				
pela conf	iguração do parâmetro.									
964 mod	o de operação	Btn 1 - {{modo RTC}} 1byte	С,Т		20.102 m	odo HVAC				
964 mod	o de conforto	Btn 1 - {{modo RTC}} 1 bit		C,T	1.003 ativ	ar				
965 mod	o econômico	Btn 1 - {{modo RTC}} 1 bit		С,Т	1.003 ativ	ar				
966 Mode	o de proteção contra gelo/calor Btn	1 - {{RTC mode}} 1 bit		С,Т	1.003 ativ	ar				
967 mød	967 modo de espera Btn 1 - {{modo RTC}} 1 bit			С,Т	1.003 ativ	ar				
Es	ses objetos de comunicação são usa	ados para enviar o status do r	nodo de ope	eração RTC	oara o barrame	ento.				
Qu	Quando 1 byte: objeto 964 é visível, telegramas: 1-Conforto, 2-Standby, 3-Economia, 4-Proteção, outro									
reservade	0.									



Quando 1 bit:										
Objeto 964Modo conforto										
Objeto 965Modo econômico										
Objeto 966——Modo de proteção										
Objeto 967——Modo de espera										
Somente o objeto correspondente en	via o telegrama "1" quando at	iva um mod	o. Quando o ol	bjeto de espera de 1 bit não é						
habilitar, três objetos conforto, economia, p	roteção, todos enviam 0 para	ativar o moo	do de espera. (Quando 1 bit de espera						
o objeto está ativado, apenas o objeto em espera envia 1 para ativar o modo de espera.										
964 Corda	Btn 1 - {{String}}	14 bytes (C,T	16.001 cadeia de caracteres (ISO 8859-1)						
O objeto de comunicação é usado pa	Ira enviar o sting para o barrai	mento.								
968 Desativar	Bloco 1 - {{}}	1 bit	C,W	1.003 ativar						
O objeto de comunicação é usado pa	ıra desabilitar/habilitar a funçã	o de entrad	a de contato, a	aplique a todos os itens acima						
funções.										
		1 bit		1.001 interruptor						
969 estado do LED	Bloco 1 - {{}}		C,W,T,U							
		1 byte		5.010 pulsos do contador						
O objeto de comunicação é usado pa	O objeto de comunicação é usado para controlar o status do LED por meio do barramento e também pode receber feedback de status.									
A faixa de valores que podem ser enviados é determinada pelo tipo de dados, e o tipo de dados é determinado pelo parâmetro										
contexto.										

Tabela 6.7 Tabela de objetos de comunicação "Botão"



6.8. Objeto de Comunicação "Lógica"

6.8.1. Objeto de Comunicação "E/OU/XOR"

Nun	nbe Name	Object Function	Descript Group Ad Lengt	h	F	1	N	г	U Data Type	Priority
■2 11	1st Logic	Input a	1 bit	C	-	W	/ T	l	J boolean	Low
12	1st Logic	Input b	1 bit	C	-	W	/ T	l	J boolean	Low
13	1st Logic	Input c	1 bit	C	-	V	/ T	ι	J boolean	Low
■2 14	1st Logic	Input d	1 bit	С	-	V	/ T	l	J boolean	Low
■2 15	1st Logic	Input e	1 bit	C	-	W	/ T	ι	J boolean	Low
■2 16	1st Logic	Input f	1 bit	C	-	W	/ T	l	J boolean	Low
■2 17	1st Logic	Input g	1 bit	C	-	W	/ T	l	J boolean	Low
18	1st Logic	Input h	1 bit	C	-	V	/ T	l	J boolean	Low
■2 19	1st Logic	Logic result	1 bit	C	-	-	Т		boolean	Low

Fig.6.8.1 Objeto de comunicação "AND/OR/XOR"

NÃO.	função de objeto	Nome	Sinalizador de tipo d	le dados	DPT					
11//18 E	ntrada x	{{1ª Lógica}}	1 bit	C,W,T,U	1.002 booleano					
O objeto de comunicação é utilizado para receber o valor da entrada lógica Input x.										
Ond	ome entre parênteses muda com c	parâmetro "Descrição p	ara função lógica'	. Se a descriçã	o for					
vazio, exit	pe "1st Logic" por padrão. O mesm	o abaixo.								
19	resultado lógico	{{1ª Lógica}}	1 bit	C,T	1.002 booleano					
O ol	O objeto de comunicação é usado para enviar os resultados da operação lógica.									

Tabela 6.8.1 Tabela de objetos de comunicação "AND/OR/XOR"

6.8.2. Objeto de comunicação "Gate forwarding"

Numbe	Name	Object Function	Descript Group Ad Length	C	R	٧	VT	r	U	Data Type	Priority
∎⊉ 11	1st Logic	Gate value select	1 byte	С	-	W	-	-	-	scene number	Low
■‡ 12	1st Logic	Input A	1 bit	С	-	W	-		-	switch	Low
■2 13	1st Logic	Input B	1 bit	C	-	W	-	3	-	switch	Low
∎‡ 14	1st Logic	Input C	1 bit	С	-	W	1		-	switch	Low
■2 15	1st Logic	Input D	1 bit	С	-	W	-		-	switch	Low
∎‡ 16	1st Logic	Output A	1 bit	С	-	-	Т		-	switch	Low
■2 17	1st Logic	Output B	1 bit	C	-	-	Т	-	-	switch	Low
∎‡ 18	1st Logic	Output C	1 bit	С	-	-	Т		-	switch	Low
∎‡ 19	1st Logic	Output D	1 bit	С	•	-	Т	2	-	switch	Low

Fig.6.8.2 Objeto de comunicação "Gate forwarding"

NÃO.	função de objeto	Nome	Sinalizador de tipo	de dados	DPT				
11	Selecione o valor do portão	{{1ª Lógica}}	1 byte	C,W	17.001 número da cena				
O objeto de comunicação é usado para selecionar a cena de encaminhamento de porta lógica.									

[®] K-BUS ® KNX/EIB KNX Smart Touch com botão de pressão, 3 vias

			1 bit		1.001 interruptor					
12//15 Entr	rada x	{{1ª Lógica}}	4 bits	C,W	3.007 controle de escurecimento					
			1 byte		5.010 pulsos do contador (0255)					
O ot	O objeto de comunicação é usado para receber o valor da entrada da porta lógica Input x.									
	a x		1 bit		1.001 interruptor					
16//19 Saíd		{{1ª Lógica}}	4 bits	С,Т	3.007 controle de escurecimento					
			1 byte		5.010 pulsos do contador (0255)					
O objeto de comunicação é usado para emitir o valor encaminhado pela porta lógica. O valor de saída é o										
igual ao va	igual ao valor de entrada, mas uma entrada pode ser encaminhada para uma ou mais saídas, definidas por parâmetros.									

Tabela 6.8.2 Tabela de objetos de comunicação "Gate forwarding"

6.8.3. Objeto de comunicação "comparador de limiares"

	Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	C	R	N	T	U	Data Type	Priority
 	1	1st Logic	Threshold value input			4 bit	C	-	W	-	U	dimming control	Low
-	1	1st Logic	Threshold value input			1 byte	C	-	W	-	U	counter pulses (0255)	Low
≠ 1	1	1st Logic	Threshold value input			2 bytes	С	-	W	-	U	pulses	Low
≠ 1	1	1st Logic	Threshold value input			2 bytes	C	2	W	2	U	2-byte signed value	Low
≠ 1	1	1st Logic	Threshold value input			2 bytes	С	-	W	-	U	2-byte float value	Low
₽	1	1st Logic	Threshold value input			4 bytes	C	6	W		U	counter pulses (unsigned)	Low
1	1	1st Logic	Threshold value input			2 bytes	C	1	W	-	U	temperature (°C)	Low
21	1	1st Logic	Threshold value input	1		2 bytes	C	ġ.	W	2	U	humidity (%)	Low
■ ‡ 1	1	1st Logic	Threshold value input			2 bytes	С	2	W	1	U	lux (Lux)	Low
-21	9	1st Logic	Logic result			1 bit	С	-	-	Т	-	boolean	Low

Fig.6.8.3 Objeto de comunicação "comparador de limiares"

NÃO. fur	ção de objeto	Sinalizador de tipo de dado	s de nome		DPT					
11	Entrada do valor limite	{{1ª Lógica}}	4 bits	C,W, U 3.007	escurecimento					
			1 byte		5.010 pulsos do contador					
			2 bytes		7.001 pulsos					
			4 bytes		12.001 pulsos contadores					
					8.x valor assinado					
					9.x valor flutuante					
					9.001 temperatura					
					9.007 umidade					
					9.004 lux					
0	O objeto de comunicação é usado para inserir o valor limite.									



19	resultado lógico	{{1ª Lógica}}	1 bit	С,Т	1.002 booleano					
O objeto de comunicação é usado para enviar os resultados da operação lógica. Ou seja, o valor que deve ser										
enviado depois que o limite de entrada do objeto é comparado com o valor do limite de configuração.										

Tabela 6.8.3 Tabela de objetos de comunicação "comparador de limiares"

6.8.4. Objeto de comunicação "conversão de formato"

Nur	nbe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	с	R	v	V Т	1	J Data Type	Priority
■‡ 11	1st Logic	Input 1bit-bit0	1 bit	С	-	W	-	U	boolean	Low
■2 12	1st Logic	Input 1bit-bit1	1 bit	С	-	W	-	U	boolean	Low
19	1st Logic	Output 2bit	2 bit	С	•	-	Т	-	switch control	Low

Função "2x1bit --> 1x2bit": converte dois valores de 1 bit em um valor de 2 bits, como Input bit1=1, bit0=0--> Output 2bit=2

Numbe	Name	Object Function	Descript Group Ad Length	c	R	W	Т	U	Data Type	Priority
■之 11	1st Logic	Input 1bit-bit0	1 bit	C	-	W	-	U	boolean	Low
■2 12	1st Logic	Input 1bit-bit1	1 bit	С	-	W	-	U	boolean	Low
■‡ 13	1st Logic	Input 1bit-bit2	1 bit	C	-	W	-	U	boolean	Low
∎‡ 14	1st Logic	Input 1bit-bit3	1 bit	С	-	W	-	U	boolean	Low
■2 15	1st Logic	Input 1bit-bit4	1 bit	C	-	W	-	U	boolean	Low
∎‡ 16	1st Logic	Input 1bit-bit5	1 bit	С	-	W	-	U	boolean	Low
■ 2 17	1st Logic	Input 1bit-bit6	1 bit	C	-	W	-	U	boolean	Low
∎‡ 18	1st Logic	Input 1bit-bit7	1 bit	С	-	W	-	U	boolean	Low
■之 19	1st Logic	Output 1byte	1 byte	С	-	-	т	-	counter pulses (0255)	Low

Função "8x1bit --> 1x1byte": converte oito valores de 1 bit em um valor de 1 byte, como Input bit2=1, bit1=1,

bit0=1,outros bits são 0--> Output 1byte=7

Nur	nbe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	с	R	w	Т	U	Data Type	Priority
■之 11	1st Logic	Input 1byte	1 byte	С	-	W	-	U	counter pulses (0255)	Low
■‡ 19	1st Logic	Output 2byte	2 bytes	С	-	-	Т		pulses	Low

Função "1x1byte --> 1x2byte": converte um valor de 1 byte em um valor de 2 bytes, como Input 1byte=125--> Output

2byte=125.Embora o valor permaneça o mesmo, o tipo de dados do valor é diferente.

Nur	nbe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	C	R	1	N	Т	U	Data Type	Priority
■2 11	1st Logic	Input 1byte-low	1 byte	C	-	M	1 -		U	counter pulses (0255)	Low
■2 12	1st Logic	Input 1byte-high	1 byte	С	-	W	1 -		U	counter pulses (0255)	Low
■之 19	1st Logic	Output 2byte	2 bytes	C	-	-	Т		-	pulses	Low

Função "2x1byte --> 1x2byte": converte dois valores de 1 byte em um valor de 2 bytes, como Input 1byte-low = 255

(\$FF), Entrada 1byte de altura = 100 (\$64) --> Saída 2byte = 25855 (\$64 FF)

GVS [®] K-BUS ® KNX/EIB KNX Smart Touch com botão de pressão, 3 via
--

Nun	nbe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	С	R	V	T	U	Data Type	Priority
■2 11	1st Logic	Input 2byte-low	2 bytes	С	-	W	-	U	pulses	Low
■2 12	1st Logic	Input 2byte-high	2 bytes	С	-	W	2	U	pulses	Low
■2 19	1st Logic	Output 4byte	4 bytes	C	-	-	Т	-	counter pulses (unsigned)	Low

Função "2x2byte --> 1x4byte": converte dois valores de 2 bytes em um valor de 4 bytes, como Input 2byte-low = 65530 (\$FF

FA), Entrada de 2 bytes de altura = 32768 (\$ 80 00) --> Saída de 2 bytes = 2147549178 (\$ 80 00 FF FA)

Numbe	Name	Object Function	Descript Group Ad Leng	th	R		w	т	U	Data Type	Priority
■2 11	1st Logic	Input 1byte	1 byte	C	-	V	N -		U	counter pulses (0255)	Low
12	1st Logic	Output 1bit-bit0	1 bit	C	-	-	Т	2	-	boolean	Low
■2 13	1st Logic	Output 1bit-bit1	1 bit	C	-	-	Т	2	-	boolean	Low
∎‡ 14	1st Logic	Output 1bit-bit2	1 bit	C	-	-	Т	1	-	boolean	Low
2 15	1st Logic	Output 1bit-bit3	1 bit	C		-	Т	1	-	boolean	Low
■2 16	1st Logic	Output 1bit-bit4	1 bit	C	-	-	Т		-	boolean	Low
■2 17	1st Logic	Output 1bit-bit5	1 bit	C	-	-	Т		-	boolean	Low
■2 18	1st Logic	Output 1bit-bit6	1 bit	C	-	-	Т		-	boolean	Low
■2 19	1st Logic	Output 1bit-bit7	1 bit	C	-	-	Т		-	boolean	Low

Função "1x1byte --> 8x1bit": converte um valor de 1 byte em oito valores de 1but, como Input 1byte=200 --> Output

bit0=0, bit1=0, bit2=0, bit3=1, bit4=0, bit5=0, bit6=1, bit7=1

Nun	nbe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	C	R	W	/ Т	U	Data Type	Priority
■之 11	1st Logic	Input 2byte	2 bytes	C	-	W	-	U	pulses	Low
■2 18	1st Logic	Output 1byte-low	1 byte	С	-	-	Т	-	counter pulses (0255)	Low
■2 19	1st Logic	Output 1byte-high	1 byte	C	-	-	Т	-	counter pulses (0255)	Low

Função "1x2byte --> 2x1byte": converte um valor de 2 bytes em dois valores de 2 bytes, como Input 2byte = 55500 (\$D8

CC) --> Saída 1byte-baixa = 204 (\$CC), Saída 1byte-alta =216 (\$D8)

Nu	mbe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	С	R	W	Т	U	Data Type	Priority
■2 11	1st Logic	Input 4byte	4 bytes	С	-	W	-	U	counter pulses (unsigned)	Low
■2 18	1st Logic	Output 2byte-low	2 bytes	С	-	-	Т	-	pulses	Low
■2 19	1st Logic	Output 2byte-high	2 bytes	C	-	-	Т	-	pulses	Low

Função "1x4byte --> 2x2byte": converte um valor de 4 bytes em dois valores de 2 bytes, como Input 4byte = 78009500 (\$04

A6 54 9C) --> Saída 2byte-baixo = 21660 (\$ 54 9C), Saída 2byte-alto = 1190 (\$ 04 A6)

Nun	nbe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	C	R	١	NI	-	U	Data Type	Priority
■2 11	1st Logic	Input 3byte	3 bytes	C	-	W	1 -	ι	J	RGB value 3x(0255)	Low
■2 17	1st Logic	Output 1byte-low	1 byte	С	-	-	Т			counter pulses (0255)	Low
■2 18	1st Logic	Output 1byte-middle	1 byte	C	-	-	Т			counter pulses (0255)	Low
■之 19	1st Logic	Output 1byte-high	1 byte	С	2	-	Т			counter pulses (0255)	Low

Função "1x3byte --> 3x1byte": converte um valor de 3 bytes em três valores de 1 byte, como Input 3byte = \$78 64 C8-->

Saída 1 byte baixo = 200 (\$C8) , Saída 1 byte médio = 100 (\$ 64) , Saída 1 byte alto = 120 (\$ 78)

GVS [®] K-BUS ® KNX/EIB KNX Smart Touch com botão de pressão, 3 v	vias
--	------

Num	be Name	Object Function	Descript Group Ad Length	С	R	V	/ Т	U	Data Type	Priority
1 1	1st Logic	Input 1byte-low	1 byte	С	-	W	-	U	counter pulses (0255)	Low
■2 12	1st Logic	Input 1byte-middle	1 byte	С	-	W	-	U	counter pulses (0255)	Low
■‡ 13	1st Logic	Input 1byte-high	1 byte	C	-	W	-	U	counter pulses (0255)	Low
∎‡ 19	1st Logic	Output 3byte	3 bytes	С	-	-	Т	-	RGB value 3x(0255)	Low

Função "3x1byte --> 1x3byte": converte três valores de 1 byte em um valor de 3 bytes, como Input 1byte-low = 150 (\$96),

Entrada 1 byte no meio = 100 (\$ 64), Entrada 1 byte no alto = 50 (\$ 32) --> Saída 3 bytes = \$ 32 64 96

Fig.6.8.4 Objeto de comunicação "Conversão de formato"

NÃO. No	ome da função do objeto)	Sinalizador de tipo	de dados	DPT
			1 bit		1.001 interruptor
			1 byte		5.010 pulsos do contador (0255)
11	Entrada	{{1ª Lógica}}	2 bytes	C,W,U	7.001 pulsos
			3 bytes		232.600 Valor RGB 3x(0255)
			4 bytes		12.001 pulsos contadores
0	objeto de comunicação	é usado para inserir um valc	or que precisa s	er convertido.	
			1 bit		1.001 interruptor
			2 bits		2.001 controle do interruptor
19	Saída	((48 śzian))	1 byte	CT.	5.010 pulsos do contador (0255)
	Salua		2 bytes	0,1	7.001 pulsos
			3 bytes		232.600 Valor RGB 3x(0255)
			4 bytes		12.001 pulsos contadores
-		×			

O objeto de comunicação é usado para emitir o valor convertido.

Tabela 6.8.4 Tabela de objetos de comunicação "Conversão de formato"

6.8.5. Objeto de Comunicação "Função Gate"

Nur	nbe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	с	R	v	VT	ı	J Data Type	Priority
∎‡ 11	1st Logic	Input	1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
■2 12	1st Logic	Gate input	1 bit	С	-	W	-	-	boolean	Low
∎‡ 19	1st Logic	Output	1 bit ntrada/Saída - 1 bit [On/Off]	C	-	-	Т	-	switch	Low
Nur	nbe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	С	R	V	и т	1	J Data Type	Priority
■ ‡ 11	1st Logic	Input	1 byte	C	-	W	-	-	percentage (0100%)	Low
■2 12	1st Logic	Gate input	1 bit	С	-	W	2	-	boolean	Low
∎⊉19	1st Logic	Output	1 byte trada/Saída - 1 byte [0100%]	C	-	-	T	-	percentage (0100%)	Low
Nur	nbe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	C	R	V	VT	I	J Data Type	Priority
■2 11	1st Logic	Input	1 byte	С	-	W	-	-	counter pulses (0255)	Low
■2 12	1st Logic	Gate input	1 bit	С	-	W	-	-	boolean	Low
■2 19	1st Logic	Output	1 byte	C	-	-	Т	-	counter pulses (0255)	Low

Entrada/Saída - 1 byte[0..255]

Numbe	e Name	Object Function	Descript Group	Ad Length C R	W T U Da	ita Type	Priority
₽11	1st Logic	Input		2 bytes C -	W tem	perature (°C)	Low
₹ 12	1st Logic	Gate input		1 bit C -	W boo	olean	Low
≠19	1st Logic	Output		2 bytes C -	- T - tem	perature (°C)	Low
	1		Entrada/Saída - 2 bytes [Fl	oat]			las arrest
Numb	e Name	Object Function	Descript Group	Ad Length C R	W T U Da	ata Type	Priority
711	1st Logic	Input		2 bytes C -	W pul	ses	Low
7 12	1st Logic	Gate input		1 bit C -	W boo	blean	Low
₹ 19	1st Logic	Output	Entrada/Saída 2 hutas[0 66	2 bytes C -	- T - pul	ses	Low
		Fig 6 8 5 Ob	ieto de comunicação "Eunção o	lo portão"			
NÃO fun	ção do objeto	119.0.0.0 00	Sinalizador do tipo do dodoo			DPT	
NAO. IUN			de lipo de dados				
						1.001 interruptor	
				1 bit		5 001 percentagor	
						5.001 porcentager	
11	Entrada		{{1ª Lógica}}	1 byte	C,W	5.010 pulsos do ce	ontador
				2 bytes		9.001 temperatura	
						7.001 pulsos	
0 0	bjeto de comunica	ação é usado para inserir um	valor que precisa ser filtrac	lo.			
12	entrada do portão		{{1ª Lógica}}	1 bit	C,W	1.002 booleano	
0 0	bjeto de comunica	ação é usado para controlar o	status da chave de entrad	a do portão. O sin	al de entrada	pode passar	
quando o	portão é aberto, a	saída é enviada e o status de	e entrada atual ainda é env	iado se houver un	na alteração;	Não pode passar qu	uando portão
fechar.							
						1.001 interruptor	
				pedaço		5.001 porcentager	n
13	Saída		{{1ª Lógica}}	1 byte	С,Т	5.010 pulsos do co	ontador
				2 bytes		9.001 temperatura	
						7.001 pulsos	
0 0	objeto de comunica	ação é usado para emitir o va	lor após a filtragem do port	ão. Somente quar	ndo o status d	le entrada do portão	é

6.8.6. Objeto de comunicação "função de atraso"

Num	be Name	Object Function	Descript Group Ad Length	С	R	W	Т	U	Data Type	Priority
■之 11	1st Logic	Input	1 bit	C	-	W	-	-	switch	Low
■之 19	1st Logic	Output	1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
		E	ntrada/Saída - 1 bit [On/Off]							
Num	oe Name	Object Function	Descript Group Ad Length	С	R	W	T	U	Data Type	Priority
■2 11	1st Logic	Input	1 byte	С		W	-	-	percentage (0100%)	Low
∎‡ 19	1st Logic	Output	1 byte	C	-	-	Т	-	percentage (0100%)	Low
		En	trada/Saída - 1 byte [0100%]							
Num	be Name	Object Function	Descript Group Ad Length	C	R	W	Т	U	Data Type	Priority
■之 11	1st Logic	Input	1 byte	С	-	W	-	-	counter pulses (0255)	Low
■‡ 19	1st Logic	Output	1 byte	C	-	-	Т	-	counter pulses (0255)	Low
		F	1 1. /0. / 1 1. 1. IO. 0551							

Entrada/Saída - 1 byte[0..255]

2 11	noe Manie	Object Function	ction Descript Group Ad Length C R W T U Data Ty						аТуре	Priority	
	1st Logic	Input		2 bytes C -	٧	V -	-	temp	erature (°C)	Low	
19	1st Logic	Output		2 bytes C -	-	Т	14	temp	erature (°C)	Low	
			Entrada/Saída - 2 byte	s [Float]							
Nun	nbe Name	Object Function	Descript C	roup Ad Length C	R	WT	U	Data	Туре	Priority	
111	1st Logic	Input		2 bytes C -	V	V -	-	pulse	S	Low	
14/19	1st Logic	Output	2 bytes C I - pulses Low								
		Fig 6 8 6 OF	Entrada/Salda - 2 bytes	cão Delav"							
NÃO.	função de objeto	Hg.0.0.0 Of	Nome	Sinalizador de t	tipo	de da	idos		DPT		
									1.001 interrupto	r	
				1 bit					5.001 porcentaç	jem	
11	11 Entrada		{{1 ^a Lógica}}	_ógica}} 1 byte		C,W			5.010 pulsos do	contador	
				2 bytes					9.001 temperatu	ıra	
									7.001 pulsos		
(O objeto de comun	icação é usado para inser	ir um valor que preci	sa ser atrasado.							
									1.001 interrupto	r	
				1 bit					5.001 porcentaç	gem	
19	Saída		{{1ª Lógica}}	1 byte		C ,1	Г		5.010 pulsos do	contador	
				2 bytes					9.001 temperatu	ıra	
									7.001 pulsos		
	O objeto de comun	icação é usado para a sai	da que precisa atras	ar o valor converti	do.	o te	emr	oo de	atraso é defini	do por	

Tabela 6.8.6 Tabela de objetos de comunicação "função de atraso"

6.8.7. Objeto de Comunicação "Iluminação de escadas"

Numbe	e Name	Object Function	Descript Gro	oup Ad Length	С	R	W	/ т	U	D	ata Type	Priority
■之 11	1st Logic	Trigger value		1 bit	С	-	W	-	-	trig	gger	Low
■‡ 12	1st Logic	Light-on duration time		2 bytes	С	-	W	-		tim	ne (s)	Low
■‡ 19	1st Logic	Output	1 bit C T - switch		itch	Low						
■之 19	∤ 19 1st Logic Output 1 byte C			-	T	-	col	unter pu <mark>l</mark> ses (0255)	Low			
	-	Fig.6.8.7 Objeto	de comunicação "Ilumina	ção de escada	s"							
NÃO. função de objeto Nome Sinalizador de tipo de dados DPT												
11	Valor do gatilho		{{1ª Lógica}}	1 bit				C,V	v		1.017 gatilho	
0	objeto de comunicação	o é usado para recebe	er o valor para aciona	ır a iluminaç	ão	da	es	ca	da.			
12	Tempo de duração do lig	yht-on	{{1ª Lógica}}	2 bytes				C,V	v		7.005 vez(es)	
0	O objeto de comunicação é usado para modificar o tempo de duração do acendimento da escada, o alcance modificado é											
referenc	iado na faixa definida	pelo parâmetro, tome	o valor limite se for e	xcedido.								



19	0-(1-	((42) (-:))	1 bit		1.001 interruptor						
	Salda	{{1" Logica}}	1 byte	0,1	5.010 pulsos do contador						
00	O objeto de comunicação é usado para emitir o valor 1 quando disparado e enviar o valor 2 após o tempo de duração.										
O valor do	O valor do telegrama é determinado pelo tipo de dados de configuração do parâmetro.										

Tabela 6.8.7 Tabela de objetos de comunicação "Iluminação de escadas"

6.9. Objeto de Comunicação "Grupo de Cena"

Number	Name	Object Function	Description	Group Address	Length	С	R	W	т	U	Data Type	Priority
■2 83	Scene Group	Main scene trigger			1 byte	С		W	-	-	scene number	Low
■2 84	1st Scene Group-Output 1	1bit value			1 bit	С	23	-	Т	-	switch	Low
■2 85	1st Scene Group-Output 2	1bit value			1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
■2 86	1st Scene Group-Output 3	1bit value			1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
■2 87	1st Scene Group-Output 4	1bit value			1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
■2 88	1st Scene Group-Output 5	1bit value			1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
■2 89	1st Scene Group-Output 6	1bit value			1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
■2 90	1st Scene Group-Output 7	1bit value			1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low
■≵ 91	1st Scene Group-Output 8	1bit value			1 bit	С	-	-	Т	-	switch	Low

	Fig.6.9 Objeto de comunicação "Scene Group"									
NÃO. funç	ão de objeto	Sinalizador de tipo de dados de nome			DPT					
83	Gatilho da cena principal	Grupo de cenas	1 byte	C,W	17.001 número da cena					
Este objeto de comunicação aciona cada saída no grupo de cena para enviar um valor específico para o barramento por										

recuperando o número da cena. Telegramas: 0.. 63

roouporui	ao e namero da cona. Telegramae.				×
	valor de 1 bit				1.001 interruptor
	valor não assinado de 1 byte		1 bit		5.010 pulsos do contador
84//	modo HVAC	1º Grupo de Cena-{{Saída x}}	1 byte	С,Т	20.102 modo HVAC
	valor não assinado de 2 bytes		2 bytes		7.001 pulsos
	Temperatura				9.001 temperatura

Quando uma cena é chamada, o objeto de comunicação é usado para enviar o valor de saída correspondente do

cena para o ônibus. Se a saída não for definida para esta cena, ela não será enviada.

Um total de 8 grupos de cena pode ser configurado, com 8 saídas por grupo.

O nome entre parênteses muda com o parâmetro "Descrição para função lógica". Se a descrição for

vazio, exibe "1st Scene Group-Output x" por padrão. O mesmo abaixo.

Tabela 6.9 Tabela de objetos de comunicação "Scene Group"